SEMINARIO DE SOLUCION DE PROBLEMASDE TRADUCTORES DE LENGUAJES I - PRACTICA 3

INTRODUCCION

Recordando.... El ensamblador de dos pasos puede ser muy eficiente para la administración de la memoria que ocupa durante su ejecución, pues el primero y segundo paso no tiene necesidad de estar cargados en memoria al mismo tiempo pues sus tareas respectivas en lo fundamental son distintas. Cuyas características son las siguientes:

- Dependientes de la máquina
- Independientes de la máquina

Son características dependientes del procesador, desde luego el conjunto de instrucciones, los modos de direccionamiento, la generación de código y sin faltar la interfaz con la plataforma en la cual corre el ensamblador. Un aspecto importante que no se nos debe pasar por alto, es que los ensambladores pueden tener una clasificación en virtud de su generación de código.

COP: código de operación, pues si bien el código 8605 significa para el HC12 cargar al Acumulador A un 5, para el HC08 de la misma familia de Motorola es otra cosa muy diferente (el código correspondiente para dicha acción: es 9605)

REGISTROS INTERNOS: como parte de la arquitectura de cada micro

MODO DE DIRECCIONAMIENTO: aunque existen "N" modos de direccionamientos, no todos son aplicables a los micros.

MNEMONICO: las instrucciones aunque en concepto podrían ser las mismas, se enuncian de diferente manera, es decir:

Las características independientes de la máquina son aquellas relacionadas más bien con el tipo de implementación del programa y sus estructuras de datos que con la máquina objeto.

DIRECTIVAS: También existen las llamadas DIRECTIVAS o PSEUDOINSTRUCCIONES, las cuales especifican acciones auxiliares que se llevan a cabo por el ensamblador.

PERIFERICOS: todo dispositivo que será controlado por el micro

ARCHIVOS AUXILIARES: *.LST, *.OBJ, *.S19, *.TABSIM, etc, dependiendo del algoritmo con que se trabaje

.... De igual manera podríamos seguir numerando características globales para los micros

DIRECTIVAS: Las directivas de ensamblador controlan acciones auxiliares que se realizan durante el proceso de ensamblado, tales como reservar posiciones de memoria, inicializar posiciones de memoria a un determinado valor, definir etiquetas, indicar el inicio y el final del programa, o definir macros. Las directivas no son traducibles a código máquina. Nota: las directivas NO tienen código maquina.

ORG	BSZ
END	FILL
START	DC.W
EQU	FCC
DC.B	FCB

PRACTICA 3: IDENTIFICACION DE DIRECTIVAS-CONT-LOC-TABSIM

MODIFICARA EL PROGRAMA DE LA PRACTICA ANTERIOR DE MANERA QUE VALIDE LAS SINTAXIS DE 10 DIRECTIVAS, GENERE EL CONLOC, LST, TABSIM. (20 1ROS MNEMONICOS DEL HC12)

Implementar el algoritmo del 1er paso del ensamblador empleando los archivos auxiliares.

Implementar un programa para separar las partes de una línea en lenguaje ensamblador previo análisis de la misma

CARACTERISTICAS DE LA PRACTICA

LA PRESENTE PRACTICA SERA VALIDA SI Y SOLO SI:

1. Mismas condiciones que P2.

PASOS:

1. Capture en el block de notas el siguiente archivo fuente a analizar, cuyo nombre será P3.ASM:

		CONTLOC	COP		
E3	EQU 50	0000		E3	EQU 50
	ORG \$4000	0000			ORG \$4000
E2	EQU 15	4000		E2	EQU 15
	ADCA #15	4000	89 ii		ADCA #15
	ADCA 15	4002	99 dd		ADCA 15
	START				START
	ADCA 150				ADCA 150
	ADCA 1500				ADCA 1500
	ADDD #10				ADDD #10
	ADDD 10				ADDD 10
	DC.B				DC.B
	DC.B 10				DC.B 10
	DC.B 10,11				DC.B 10,11
	BSZ 10				BSZ 10
	FILL 2,3				FILL 2,3
	DC.W				DC.W
-	DC.W 1,2				DC.W 1,2
	FCC /HOLA/				FCC /HOLA/

	FCB 10			FCB 10
E1	END		E1	END

TABSIM:

E3	
E2	
E1	

EJEMPLOS PRACTICOS

El ensamblador de dos pasos puede ser muy eficiente para la administración de la memoria que ocupa durante su ejecución, pues el primero y segundo paso no tiene necesidad de estar cargados en memoria al mismo tiempo pues sus tareas respectivas en lo fundamental son distintas. Cuyas características son las siguientes:

- **Dependientes de la máquina** Son características dependientes del procesador, desde luego el conjunto de instrucciones, los modos de direccionamiento, la generación de código y sin faltar la interfaz con la plataforma en la cual corre el ensamblador. Un aspecto importante que no se nos debe pasar por alto, es que los ensambladores pueden tener una clasificación en virtud de su generación de código.
- Independientes de la máquina Las características independientes de la máquina son aquellas relacionadas más bien con el tipo de implementación del programa y sus estructuras de datos que con la máquina objeto.
 - DIRECTIVAS: También existen las llamadas DIRECTIVAS o PSEUDOINSTRUCCIONES, las cuales especifican acciones auxiliares que se llevan a cabo por el ensamblador. Las directivas de ensamblador controlan acciones auxiliares que se realizan durante el proceso de ensamblado, tales como reservar posiciones de memoria, inicializar posiciones de memoria a un determinado valor, definir etiquetas, indicar el inicio y el final del programa, o definir macros. Las directivas no son traducibles a código máquina. Nota: las directivas NO tienen código maquina.
 - PERIFERICOS: todo dispositivo que será controlado por el micro
 - ARCHIVOS AUXILIARES: *.LST, *.OBJ, *.S19, *.TABSIM, etc, dependiendo del algoritmo con que se trabaje

Ejemplos de uso de directivas:

	Especificar el punto en el cual se comienza a ensamblar una sección de código. Esta directiva debe
ORG	utilizarse siempre antes de comenzar a declarar código o zonas de memoria.
END	Especifica el fin de un archivo en código fuente ensamblador. Esta directiva deber ser incluida obligatoriamente al final de cada archivo. Cualquier expresión declarada después de esta directiva será ignorada.
START	Especificación del comienzo de una sección de código ensamblado a dirección \$0.
EQU	Sustituye un identificador por una cadena de texto previamente especificada en cualquier parte del programa por el valor declarado. Esto permite una gran versatilidad a la hora de declarar constantes y posiciones de memoria de especial interés para el programador.

	contloc	LINEA DE PROGRAMA	СОР	
		E1 EQU \$800		
		ORG \$4000		
	4000	JMP E1	06 0800	
	4003	START		
	0000	END		
DC.B	numéricos permite ur	vas DB y DW permiten declarar o como para cadenas de texto. Es na gran flexibilidad a la hora de def las directivas DB y DW deben ir se	itas directivas poseen una inir áreas de memoria. Los	amplia sintaxis que elementos definidos
	memoria s	in especificar un valor concreto, se	puede emplear el signo de	e interrogación.
DC.W	•	icación de cadenas de texto deb tre comillas.	e hacerse mediante la ex	presión literal de la

Contloc	LINEA DE PROGRAMA	СОР
	ORG \$4000	
4000	DC.B	00
4001	DC.W	00 00
4003	DC.B 15	OF
4004	DC.B 20,21,22	14 15 16
4007	DC.B 'H	48
4008	DC.W 'H	0048
400ª	DC.B 'H, 'O, 'L, 'A	48 4F 4C 41
400E	END	
		48 4F 4C 41

BSZ	(BLOCK STORAGE OF ZEROS) La directriz BSZ (y ZMB) ocasionan que el ensamblador asigne un bloque de
Zмв	bytes y a cada byte se le asigna el valor inicial de cero.
FCB	(FORM CONSTANT BYTE) Esta directriz ocasiona que el valor del operando sea almacenado en un solo
ГСБ	byte del programa objeto.
FCC	(FORM CONSTANT CHARACTER STRING) Esta directriz se utiliza para almacenar una cadena de caracteres
FCC	ASCII en bytes consecutivos de memoria.
FILL	(FILL MEMORY) Ocasiona que el ensamblador inicialice un área de memoria con un valor constante. La

primera expresión indica el valor constante y la segunda es el número de bytes a ser inicializados.

Contloc	A.ASM	COP
	LINEA DE PROGRAMA	
	ORG \$4000	
	BSZ 3	
	ZMB 5	
	FCB 50,30,20	
	FCB 50	
	FCC /HOLA/	
	FCB 10	
	FILL 5,10	
	END	