

复旦微电子

FMCOS2.0

专用技术手册

2009.7



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子股份有限公司(以下简称复旦微电子)的产品而提供的参考资料,不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前,请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。由于本资料所记载的信息而引起的损害、责任问题或者其他损失,复旦微电子将不承担责任。复旦微电子的产品不用于化学、救生及生命维持系统。未经复旦微电子的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布,恕不另行通知。 在购买本资料所记载的产品时,请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息,并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息,包括复旦微电子的网站(http://www.fmsh.com/)。 如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情,请与上海复旦微电子股份有限公司在当地的销售办事处联系。

商标

上海复旦微电子股份有限公司的公司名称、徽标以及"复旦"徽标均为上海复旦微电子股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子股份有限公司在中国发布,版权所有。

上海复旦微电子股份有限公司 SHANGHAI FUDAN MICPOPLY

专用技术手册



目 录

目求		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I FMCO	S 发卡命令	
	除目录文件 ERASE DF	
1.1	定义和范围	
1.1.1		
1.1.2	命令报文	
	命令报文数据域	
1.1.4	响应报文数据域	
1.1.5	响应报文状态码	
	加或修改密钥 WRITE KEY	
1.2.1	定义和范围	
1.2.2	命令报文	
1.2.3	命令报文数据域	
1.2.4	响应报文数据域	6
1.2.5	响应报文状态码	6
1.3 建	立文件 CREATE FILE	
1.3.1	定义和范围	8
1.3.2	命令报文	8
1.3.3	命令报文数据域	8
1.3.4	响应报文数据域	
1.3.5	响应报文状态码	
2 FMCO	S 发卡范例	10
坂本信息		12
	电子股份有限公司销售及服务网点	
	▸ ┗ 1 ¼V № 111₩ ₩ .1 111 ₩ W/WW X1 1 1 W/W 000000000000000000000000000000	,



1 FMCOS 发卡命令

1.1 擦除目录文件 ERASE DF

1.1.1 定义和范围

ERASE DF 命令用于在满足目录擦除条件的情况下,擦除当前 DF 下所有文件(不包括目录本身)。

1.1.2 命令报文

ERASE DF 命令报文编码如下:

代码	值
CLA	80
INS	0E
P1	00
P2	00
Lc	00
Data	不存在 不存在
Le	不存在

1.1.3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

1.1.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

1.1.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是'9000'。

IC 卡可能回送的错误状态码如下所示:

SW1 SW2	含 义
65 81	写 EEPROM 不成功
69 82	擦除权限不满足

说明:擦除当前 DF下所有文件,擦除 DF后即可任意在该 DF下建立文件而不受建立权限的控制,当建立 KEY文件后下次再进入 DF将受权限控制,因此建议 DF的擦除权限应设计为最高,若不允许擦除设为 EF即可。擦除 DF成功后,DF下所有基本文件 EF及下级目录文件 DF都将丢失,成为一个空的 DF,但 DF本身及其 DF的各权限及空间大小均不变。

若当前目录为 MF,则除 MF 外卡上所有基本文件 EF 和目录文件 DF 均被删除。

1.2 增加或修改密钥 WRITE KEY

1.2.1 定义和范围

WRITE KEY 命令用于在密钥文件中增加或修改密钥

上海复旦微电子股份有限公司

专用技术手册



1.2.2 命令报文

WRITE KEY 命令报文如下

代码	值
CLA	80/84
INS	D4
	01:表示此条 WRITE KEY 命令
P1	用来添加密钥
FI	XX:表示此条 WRITE KEY 命令
	用来更新 P1 中指定类型的密钥
P2	密钥标识
Lc	见命令报文数据域
Data	万明マスタが高
Le	不存在

1.2.3 命令报文数据域

● CASE1:内部认证密钥、TAC密钥、消费、圈提、圈存、修改透支限额

CLA	INS	P1	P2	Lc	DATA					
80	D4	01	密钥标识	0D/15	30/34/3C/3D/3E/ 3F	使用权	更改权	密钥版 本号	算法 标识	8 或 10 字节 密钥

● CASE2:增加外部认证密钥

CLA	INS	P1	P2	Lc	DATA					
80	D4	01	密钥标识	0D/15	39	使用权	更改权	后续状态	错误计数器	8或10字节密钥

● CASE3:增加口令密钥

CLA	INS	P1	P2	Lc	DATA					
80	D4	01	密钥标识	07-0D	3A	使用权	EF	后续状态	错误计数器	02-08 字节口令

● CASE4:增加解锁口令密钥

CLA	INS	P1	P2	Lc					DATA	
80	D4	01	密钥标识	0D/15	37	使用权	更改权	FF	错误计数器	8或10字节密钥

● CASE5:增加文件线路保护、重装口令密钥的密钥

CLA	INS	P1	P2	Lc				DA	TA	
80	D4	01	密钥标识	0D/15	36/38	使用权	更改权	FF	错误计数器	8或10字节密钥

密钥类型	意义
30:	内部认证密钥(加密密钥)
34:	TAC 密钥
36:	文件线路保护密钥
37:	解锁口令密钥
38:	重装口令密钥的密钥
39:	外部认证密钥
3A:	口令密钥
3C:	修改透支限额



密钥类型	意义
3D:	圈提密钥
3E:	消费密钥
3F:	圈存密钥

增加密钥命令编码如下:

说明:

- 密钥标识不可为 FF:
- 口令密钥的长度可变(为 2-8 个字节)。
- 添加新密钥时只支持明文和密文 MAC 两种方式,不支持明文 MAC 方式
- 对于密钥也可以使用线路保护。如需进行线路保护,只需在安装密钥时将密钥类型次高位置 1 即 可。如 PIN 类型由 3A 变为 7A。
- 对于密钥也可以使用线路加密保护。如需进行线路加密保护,只需在安装密钥时将密钥类型最高位置及次高位置均置 1 即可。如内部密钥类型由 30 变为 F0。

[注]: 在一个应用下只能有一个文件线路保护密钥,一个密钥线路保护密钥,一个重装口令密钥的密钥。

如果该目录下某类型密钥只有一个,则其密钥标识原则上应为'00',否则,应从'01'顺序开始。

- 使用权限:指该密钥在使用时如核对、认证、运算时所需满足的条件。 例如:使用权为 41 表示在使用该密钥时当前目录安全状态寄存器值必须大于等于 1 且小于等于 4。
- 更改权限: 指用 WRITE KEY 更改密钥内容的权限,在满足该条件时可使用 WRITE KEY 更改密钥内容,但不能改变错误计数器的值。
- 错误计数器: 高半字节指出密钥可以连续错误的最多次数,低半字节指出还可以再试的次数。如果连续错误错超过规定的次数,密钥自动被锁死。

例如:错误计数器的值为 33,表示该密钥最多可以连续错误 3次,若输错一次则其值变为 32,再错一次之后变为 31,若下次核对或认证正确则该值变为 33。

使用解锁口令时,解锁口令正确后错误次数低半字节被设置成高半字节值,同时口令被修改。解锁口令若错误,解锁口令允许再试次数减一,解锁口令和外部认证密钥锁死后无法被解锁。

后续状态: 当口令核对成功或外部认证成功后,置安全状态寄存器值为后续状态的低半字节。

修改密钥命令编码如下:

- 在修改时密钥时,密钥头和密钥值等数据的长度必须和原有密钥相同。
- 并使用如下参数

P1	P2
密钥类型	密钥标识

数据域参数和添加密钥时相同。

1.2.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

1.2.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是'9000'。

IC 卡可能回送的错误状态码如下所示:

SW1 SW2	意义			
65 81	写 EEPROM 不成功			
67 00	密钥长度错误			

上海复旦微电子股份有限公司



69 82	增加或修改权限不满足		
69 83	密钥被锁死		
6A 82	KEY 文件未找到		
6A 88	密钥未找到		
6A 84	KEY 文件空间已满		
93 02	修改密钥时线路保护错误		

[例 1]:在密钥文件中明文写入密钥标识为 00 的 39 密钥(主控密钥)和标识为 00 的 36 密钥(文件 线路保护密钥),并且今后都使用明文更新这两条密钥。

写入39密钥的命令报文为:

80 D4 01 00 15 39 F0 FA AA 88 39 FF 39 01 39 01

卡片返回相应数据为: 90 00

写入36密钥的命令报文为:

80 D4 01 00 0D 36 F0 FA FF 33 36 FF 36 FF 36 FF 36 01

命令中 39 密钥的使用权限为任意权限,修改权限为 A 到 F,外部认证后续状态为 A,密钥重试次数为 8 次,密钥值为"39 FF 39 O1 39 O1"。

命令中 36 密钥的使用权限为任意权限,修改权限为 A 到 F,密钥重试次数为 3 次,密钥值为"FF FF FF FF FF FF FF FF"。

[例 2]: 修改上例密钥文件中的 00 的 39 密钥(主控密钥)和标识为 00 的 36

修改 39 密钥的命令为:

80 D4 39 00 15 39 F0 FA AA 88 39 FF 39 O2 39 02

修改 36 密钥的命令为:

80 D4 36 00 0D 36 F0 F0 FF 66 36 FF 36 FF 36 FF 36 02

命令将 39 密钥的值修改为"39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 02 39 02"

命令将 36 密钥的值修改为"36 FF 36 FF 36 FF 36 02",同时将 36 密钥的错误重试次数设定在了 6 次。

[例 3]: 密文带 MAC 更新上例中的 39 密钥和 36 密钥。

首先将 39 密钥的密钥类型的高两位置 1,命令为:

80 D4 39 00 15 F9 F0 FA AA 88 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 O2 39 02

由于高两位置 1,明文修改将报错,此时需使用密文带 MAC 方式修改密钥,命令为:

(密文数据由以下数据加密而成 15 F9 F0 FA AA 88 39 FF 39 GZ 39 03 39 03 80 00,使用原 39 00 密钥"39 FF 39 GZ 39 02",再使用同样密钥计算 MAC)

36 密钥按照 39 密钥同样方法更新,命令为:

80 D4 36 00 0D F6 F0 F0 FF 66 36 FF 36 FF 36 FF 36 02

80 D4 36 00 14 XX XX XX XX XX XX

(密文数据由以下数据加密而成 0D F6 F0 F0 FF 66 36 FF 36 FF 36 03 80 00,使用原 39 00 密钥"39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 FF 39 O2 39 02",再使用同样密钥计算 MAC)



1.3 建立文件 CREATE FILE

1.3.1 定义和范围

CREATE FILE 命令用于建立文件系统,包括 MF、DF 和 EF。

1.3.2 命令报文

CREATE FILE 命令的报文如下:

代码	值			
CLA	80			
INS	E0			
P1	文件标字 (File ID)			
P2	文件标示 (File ID)			
Lc	XX			
Data	文件控制信息和 DF 名称			

1.3.3 命令报文数据域

命令报文数据域包括文件控制信息,如果建立的文件为 DF,则还可能包括 DF 的名称。DF 的名称 长度为 2~16 字节。各种文件的控制信息列表如下:

● 目录文件 DF(包括 MF)

文件类型	文件空间	建立权限	擦除权限	应用文件 ID	保留字	DF 名称
38	2 字节	1 字节	1 字节	XX	FF FF	5~16 字节

说明:建立 MF 时,P1 P2 参数固定为 3F 00,文件空间为 FF FF。保留字和 DF 名称域为卡片的传输代码,该传输代码事先约定,默认值为 8 字节 FF。

应用文件 ID:如在 Select File 时需要返回的文件为 0015,则此字节为 95。

目录文件(除MF外)建立后不能被自动选择。

● 基本文件 EF (包括密钥文件)

文件类型	命令报文数据域							
文件类型	BYTE1	BY	ΓE2~3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	
二进制文件	28	文作	牛空间	读权限	写权限	FF	见说明	
定长记录文件	2A	文件	牛空间	读权限	写权限	FF	见说明	
循环文件	2E	文件	牛空间	读权限	写权限	FF	见说明	
PBOC ED/EP	2F	02	08	使用权限	保留(00)	FF	交易记录 短标识	
变长记录文件	2C	文件	牛空间	读权限	写权限	FF	见说明	
密钥文件	3F	文作	牛空间	DF 文件 短标识符	增加权限	FF	FF	

- 如果希望使用明文 MAC 写 BYTE1 最高位需置 1 ("28"变为"A8") 如果希望使用加密写,则 BYTE1 次高位需置 1 ("28"变为"68")
- 基本文件 EF(密钥文件、PBOC ED/EP 文件除外)的保留字的最后一个字节定义如下:(设该字节的为定义为 b8~b1):

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	含 义
1	-	-	-	-	-	-	-	文件不支持带线路保护读
0	-	_	_	-	-	-	-	文件必须使用带线路保护读



b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	含义	
-	1	1	1	-	-	_	-	保	留为 1
-	-	_	_	1	1	-	-		标识为 00 的密钥
-	-	_	-	1	0	-	-	读操作时使用	标识为 01 的密钥
-	-	_	_	0	1	-	-	的密钥标识	标识为 02 的密钥
-	-	_	-	0	0	-	-		标识为 03 的密钥
-	-	_	-	-	-	1	1		标识为 00 的密钥
-	-	-	-	-	-	1	0	写操作时使用	标识为 01 的密钥
-	-	_	_	-	_	0	1	的密钥标识	标识为 02 的密钥
-	-	_	_	-	_	0	0		标识为 03 的密钥

- 对于记录文件(包括定长记录文件、循环文件、钱包文件),文件空间第一个字节为记录总个数,第二个字节为记录长度;物理空间总数为(个数*(记录长度+1)+8)。
- 对于密钥文件中所谓 DF 文件短标识符、说明如下: 当高三位为 000 时,为 DDF 当高三位为 100 时为 ADF 的短文件标示符号。
- 对于 PBOC ED/EP 中所谓的 TAC 密钥标识是指该 ED/EP 在计算 TAC 时使用到的密钥类型为'34' 密钥的标识; 所谓交易明细文件是指 ED/EP 在记录交易明细时用到的短文件标识符。
- 所有文件建立后不能自动被选择。

1.3.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

1.3.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是'9000'。

IC 卡可能回送的错误状态码如下所示:

SW1 SW2	意义
67 00	错误的长度
69 82	建立权限不满足
6A 80	记录个数小于2或目录级数大于三级
6A 84	文件没有足够空间
6A 86	文件已存在



2 FMCOS 发卡范例

命令作用	命令代码					
建立 MF	80E03F000D38FFFFF0F001FFFFFFFFFFFFF					
建立密钥文件	80E0000073F005001F0FFFF					
线路保护密钥	80D401000D 36 F0F0FF33FFFFFFFFFFFFF					
外部认证密钥	04010015 39 F0F0AA33FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF					
建立定长记录文件	E00001072A0213F000FFFF					
添加文件记录注一	00E200081361114F09A00000000386980701500450424F43					
建立 EF	80E03F011138036FF0F095FFFFA0000000386980701					
选择 EF(必须)	00A4040009A0000000386980701					
建立密钥文件	80E00000073F018F95F0FFFF					
内部密钥	80D4010015 34 F002000134343434343434343434343434343434					
线路保护密钥	80D4010015 36 F002FF3336363636363636363636363636363636363					
口令解锁密钥	80D4010015 37 F002FF333737373737373737373737373737					
口令重装密钥	80D4010015 38 F002FF3338383838383838383838383838383838383					
外部认证密钥	80D4010015 39 F00244333939393939393939393939393939393					
消费密钥	80D4010115 3E F00200013E013E013E013E013E013E013E01					
消费密钥	80D4010215 3E F00200013E023E023E023E023E023E023E023E02					
圈存密钥	80D4010115 3F F00200013F013F013F013F013F013F013F01					
圈存密钥	80D4010215 3F F00200013F023F023F023F023F023F023F023F02					
圈提密钥	80D4010115 3D F00201003D013D013D013D013D013D013D013D01					
圈提密钥	80D4010215 3D F00201003D023D023D023D023D023D023D023D02					
修改透支限额密钥	80D4010115 3C F00201003C013C013C013C013C013C013C013C01					
修改透支限额密钥	80D4010215 3C F00201003C023C023C023C023C023C023C023C02					
口令(PIN)	80D401000D 3A F0EF013312345FFFFFFFFF					
建立二进制文件注二	80E0001507A8001EF0F0FFFF					
(线路保护读写)						
写二进制文件	MAC1(04D69500,1E,111122223333300060301000619980817000000301 9980815199812155566,,363636363636363636363636363636363					
建立二进制文件 注三	80E0001607A80027F0F0FFFF					
	MAC1(04D69600,27,000053414D504C45204341524420414446310000					
写二进制文件	00003131303130323938313231383030313005,,36363636363636363636					
# → → ₩ # I → #	36363636363636)					
建立二进制文件	80E00017072805DCF0F0FFFF					
写二进制文件	04D69700(长度)(照片数据) 80E00018072E0A17F1EFFFFF					
建立循环文件	80E00018072E0A17F1EFFFFF					
建立钱包文件 (电子存折)	80E00001072F0208F100FF18					
建立钱包文件	80E00002072F0208F000FF18					
(电子钱包)	33233323721 32331 3331 13					

注一:

定长记录文件内容为"文件控制信息(file control information)" 61-11:(4F-09:A00000000386980701);50-04:(50424F43) 50 42 4F 43 为 PBOC 的 ASC 码

如果需要采用线路保护写数据,则用以下命令:



注二:

文件标识为 15, 此文件为 ED/EP 应用的公共应用基本数据文件

在下一条命令中写入的二进制文件数据格式内容为:

	文件标识	'15'(十六进制)		
文件类型		二进制文件		
文件大小		59		
字节	数据元		长度	
1-8	发卡方标识		8	
9	应用类型标识		1	
10	应用版本		1	
11-20	应用序列号		10	
21-24	应用启动日期		4	
25-28	应用有效日期		4	
29-30	发卡方自定义 FCI 数据		2	

注三:

文件标识为 16, 此文件为 ED/EP 应用的持卡人基本数据文件

在下一条命令中写入的二进制文件数据格式内容为:

	文件标识	6.	l6'(十六进制)
文件类型		二进制文件	
文件大小		31	
字节	数据元		长度
1	卡类型标识		1
2	本行职工标识		1
3-22	持卡人姓名		20
23-30	持卡人证件号码		16
31	持卡人证件类型		1

注四:

文件标示为 17, 此文件保存持卡人照片信息

	202411 No.12 12 1 2 42/11/21 IH28:				
	文件标识		'17'(十六进制)		
文件类型		二进制文件			
文件大小		1. 5K			
字节	数技	据元	长度		
1-5DC	照片信息		1.5K		

11



版本信息

版本号	更新日期	修改人	更新内容
1.0	2008-7-16	陆俊	初稿
1.1	2009-5-13	陆俊	整理现有手册版本,去除通用手册中重复部分。



上海复旦微电子股份有限公司销售及服务网点

上海复旦微电子股份有限公司

地址: 上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编: 200433

电话: (86-21) 6565 5050 传真: (86-21) 6565 9115

上海复旦微电子(香港)股份有限公司

地址: 香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话: (852) 2116 3288 2116 3338

传真: (852) 2116 0882

北京办事处

地址:北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 419E 室

邮编: 100007

电话: (86-10) 8418 6608 8418 7486

传真: (86-10) 8418 6211

深圳办事处

地址:深圳市华强北路圣廷苑酒店世纪楼 1301 室

邮编: 518028

电话: (86-755) 8335 3211 8335 6511

传真: (86-755) 8335 9011

公司网址: http://www.fmsh.com/