# TP de Robotique Manuel de l'utilisateur

Muruo Wang, Thibault Blaise

26 Septembre 2018

## 1 Hypothèses

Le programme fontionne sous les hypothèses suivantes :

- la position initiale du robot est confondue avec la position de départ de la tâche;
- la configuration initiale  $q_0$  est supposée connue;
- le robot ne gère pas les collisions i.e. les bras du robot peuvent se traverser s'ils sont coplanaires dans la réalité:
- ce programme étant destiné au test de modèles i.e. n'est pas applicable industriellement l'entrée du programme n'est pas la position initiale  $\mathbf{X_0}$  de l'actionneur mais la configuration initiale des articulations du robot  $\mathbf{q_0}$ .

### 2 Liste des fichiers

### 2.1 Fichier principal

Le seul fichier que l'utilisateur devra executer est main.m. Celui-ci appelera les fonctions secondaires listées dans le paragraphe suivant.

#### 2.2 Fichiers annexes

Les fichiers suivants contiennent des fonctions nécessaires à la bonne execution du code contenu dans main.m :

— choix\_robot.m;
— dgm.m;
— dkm.m;
— ikm.m;
— jacobien.m;
— mat\_hom.m;

— mouv.m.

## 3 Utilisation

## 3.1 Paramétrage

Le parametrage des trois robots est fait dans le fichier choix\_robot.m sous le format suivant :

La variable 1 contient les longueurs des bras en partant du nœud 0. Dans l'exemple ci-dessus,  $l_1 = 3$  et  $l_2 = 5$ . Certaines composantes de ces vecteurs seront des variables qui seront les composantes du vecteur  $\mathbf{q}$ . Elles sont initialisées ici à 0. Leurs valeurs de départ seront rentrées dans l'IHM  $^1$  par l'utilisateur.

#### 3.2 Execution

Comme dit précédement, le seul fichier à executer est le fichier main.m. A l'execution, l'IHM proposera des choix :

```
choix du robot:
1=double bras
2=scara
3=rx 90
choix du robot?
```

Il suffit de saisir le numéro du robot désiré.

L'IHM demandera ensuite le temps de simulation :

```
temps de simu?:
```

Il faut lui rentrer un nombre positif. La simulation durrera la durée spécifiée par l'utilisateur avec un pas fixé à 0.1 seconde. L'IHM demande à présent la valeur de  $\dot{\mathbf{X}}_{\mathbf{0}}$ :

```
valeur de Xpoint:
```

L'entrée de l'utilisateur doit être de la forme :

```
valeur de Xpoint: [1 1 0 0 0 0.5]
```

La dernière entrée est le vecteur  $\mathbf{q_0}$  :

```
valeur de q0:
```

L'utilisateur doit saisir un vecteur cohérent avec le robot choisi, i.e.  $\mathbf{q_0}$  doit avoir autant de composantes que le robot a d'articulations. Par exemple, pour le robot à deux bras, une entrée valide serait :

```
valeur de q0: [0 0]
```

Le programme propose une animation dans le cas du robot à deux bras. Celle-ci se lance automatiquement après l'entrée de  $\mathbf{q}_0$ .

<sup>1.</sup> IHM =Interface Homme Machine

## 3.3 Sorties optionnelles

De manière native, le programme n'affiche pas les vecteurs  $\mathbf{q}(t)$  et  $\dot{\mathbf{q}}(t)$ . On peut les afficher en supprimant les points-virgules les lignes 66 et 67 du fichier main.m :

qdotm;

qm;

Le programme renvoie alors la matrice de  $\mathbf{Q}(t)$  (resp.  $\dot{\mathbf{Q}}(t)$ ) dont les colonnes sont les vecteurs  $\mathbf{q}(t)$  (resp.  $\dot{\mathbf{q}}(t)$ ). Par exemple, la valeur de  $\mathbf{q}(t)$  à t=5.3 s est obtenu dans la  $53^{\mathrm{ème}}$  colonne de  $\mathbf{Q}(t)$ .