

#### La Gestion de Production

Méthode japonaise «YAKA» du professeur YZONKA






### Démarche d'amélioration continue:

- Analyser
- Diagnostiquer
- Améliorer
- Contrôler







Ch. Le Gonidec

Département d'enseignement: Ingénierie des Produits et des Systèmes Industriels (Apprentissage)

# Amélioration continue: Définition

Démarche structurée en groupe de travail, visant l'amélioration, par le personnel, de la qualité du produit, de la satisfaction du client et de la performance globale de l'entreprise, assurant ainsi le développement et le succès à long terme de celle-ci.

(PLUS CONSEIL: www.plusconseil.net).



# Objectifs:


- Optimiser les flux
- Diminuer les délais
- Améliorer les conditions de travail



# Optimiser les flux:


- Mettre en place un système KANBAN
- Reconnaître le « goulet »

#### Gestion de PRODuction: Amélioration continue





#### FLUX CONTRAINTS





## **KANBAN**

Méthode de visualisation des flux de production.

Flux physiques
Flux d'information

Méthode d'optimisation des flux de production.



## **KANBAN: Définition**

C'est un système de communication visuel et manuel, pour toutes les personnes intervenant sur le processus de fabrication, qui permet de contrôler la fabrication des produits demandés dans les quantités demandées au moment demandé entre deux étapes du flux.

(http://www.marris-consulting.com)




# KANBAN: Etiquette





#### **KANBAN: Résumer**





# Optimiser les flux:

- ✓ Mettre en place un système KANBAN
- Reconnaître le « goulet »



# Reconnaître le « goulet »

OPT: Optimized Production Technology

ou la théorie des contraintes



# Le « goulet »: Définitions

Les goulets : ressources dont la capacité est inférieure ou égale à la demande du marché.


Les non goulets : ressources dont la capacité est supérieure à la demande du marché.



#### La recherche de la ressource GOULET


Capacité
INFERIEURE
(ou égale)
à la DEMANDE

R3





## Sur quelles ressources?







Equilibrage des capacités

#### **FAIRE AVEC!**



GOULET est le « tambour »



# Les 9 règles OPT

Règle 1 : Equilibrer le flux et non les capacités.

Règle 2: Le niveau d'utilisation d'un goulet n'est pas déterminé par

son propre potentiel mais par d'autres contraintes du système.

Règle 3: Utilisation et plein emploi ne sont pas synonymes.

Règle 4: Une heure perdue sur un goulet est une heure perdue pour

tout le système.

Règle 5 : Une heure gagnée sur un non-goulet n'est qu'un leurre.

Règle 6 : Les goulets déterminent à la fois le débit de sortie et les

niveaux de stock.

Règle 7: Le lot de transfert ne doit pas être égal au lot de production.

Règle 8 : Les lots de fabrication doivent être variables et non fixes.


Règle 9 : Etablir les programmes en prenant en compte toutes les

contraintes simultanément.




## Les règles Importantes

Règle 4 : Une heure perdue sur un goulet est une heure perdue pour tout le système.






**Règle 6 :** Les goulets déterminent à la fois le débit de sortie et les niveaux de stock.






Règle 7: Le lot de transfert ne doit pas être égal au lot de production.












### Gestion des flux autour du Goulet





# TRS (Taux de Rendement Synthétique)


ou

**OEE** en anglais (Overall Equipment Effectivement)

- taux de disponibilité
- taux de performance
- taux de qualité



## TRS: Taux Rendement Synthétique





## TRS: Taux Rendement Synthétique

Temps d'ouverture			
Temps requis			Non utilisation
Temps de fonctionnement		Arrêts	
Temps net	Sous-cadence		



# Diminuer les délais

- Améliorer la réactivité, fluidifier le flux
  - > Diminuer les lots de production
    - Démarche SMED




# SMED: Single Minute Exchange of Die

• Le SMED est une méthode d'organisation qui cherche à réduire de façon systématique le temps de changement de série, avec un objectif quantifié.

(norme AFNOR NF X50-310).




#### **Constat SMED**





#### La démarche SMED





#### Gestion de PRODuction: Amélioration continue

Phase 0

#### **CHOISIR**

- Analyse ABC
- Le « goulet »







## A partir d'un film:

- Lister les opérations réalisées.
- Décrire précisement ces opérations.
- Quantifier chacune des opérations.
- Les classer selon un PARETO.
- Identifier les différents points à traîter facilement.





## A partir du film:

- Les membres du groupe parcourent et analysent les différentes opérations.
- Pour extraire celles réalisables en externe normalement.

# PAS DE RECHERCHE DE SOLUTIONS D'AMELIORATION







#### CONVERTIR

#### Les membres du groupe

- analysent plus finement les opérations internes et recherchent des solutions.
- pour convertir ces opérations en opérations externes.







#### REDUIRE

Recherche de solutions pour réduire les opérations internes non convertibles :

- Taches simultanées
- Standardisation d'outillages
- Blocages rapides
- Travail en équipes . . .
- Approfondir l'étude pour réduire,
   voir éliminer les essais et réglages.
- Idem sur les tâches externes.



# Merci!