Praktikum Systemprogrammierung

Versuch 0 - Vorkurs





Übersicht

- Inhalt des Vorkurses
 - Projekterstellung in AtmelStudio
 - Kennenlernen der Hardware
 - Grundlagen der Programmiersprache C
 - Ansprechen der Hardware im Programmcode





Benötigte Unterlagen

- Begleitendes Dokument
 - Beantwortet fast alle Fragen zum Praktikum
 - Zu finden im Moodle Lernraum
- Zu finden auf Netzlaufwerk
 - \\pcpool.rz.rwth-aachen.de\files\group\embedded\psp\
 - Vom RWTH-Netz aus erreichbar

Zu finden unter Computer \rightarrow GruppeXX \rightarrow public:

- Versuchsunterlagen zu V0
- Diese Präsentation





Die Programmiersprache C

- Eignet sich zur Verwendung auf Mikrokontrollern
- Der Programmierer muss sich um vieles selbst kümmern
- Ausführliche Einführung in C befindet sich im begleitenden Dokument





Binär- und Hexadezimalzahlen

Zahlen können in C als Dezimal-, Binär- oder Hexadezimalzahlen angegeben werden

```
// Initialisierung von var1 (dezimal)
uint8_t var1 = 200;

// Initialisierung von var2 (binär durch Voranstellen von
0b)
uint8_t var2 = 0b11001000; // var2 = 200;

// Initialisierung von var3 (hex durch Voranstellen von 0x)
uint8 t var3 = 0xC8; // var3 = 200;
```



Bitweise Operatoren auf Zahlen

- Einzelne Bits von Ausdrücken lassen sich durch bitweise Operatoren manipulieren
- Die Operanden werden Bit für Bit durchgegangen und immer zwei Bits zu einem dritten Bit verknüpft
- Bsp.: Veroderung

```
// Erstellung zweier Variablen mit jeweils 8 Bit
uint8_t var1 = 0b10101010;
uint8_t var2 = 0b00000111;
// Verodert: 0b10101111;
uint8_t var3 = var1 | var2;
```





Funktion bitweiser Operatoren

Veroderung: Bits setzen (auf 1 setzen)

```
// Bit 2 (beginnend bei 0) von var setzen
var |= 0b00000100; // kurz für: var = var | 0b00000100;
```

Verundung: Bits löschen (auf 0 setzen)

```
// Bit 2 von var löschen
var &= 0b11111011;
```

XOR: Bits invertieren

```
// Bit 2 von var invertieren
var ^= 0b00000100;
```

Konstanten im Quellcode, die dazu bestimmt sind, immer die gleichen Bits einer Variable zu manipulieren, werden "Bitmasken" genannt





Mehr Operatoren...

- Bit-Shifting
 - Verschiebt Bits eines Wertes
 - Auf der Seite, in die geschoben wird, fallen Bits raus
 - Auf der anderen Seite rücken Nullen nach

```
uint8_t var = 0b00111111;
// Inhalt von var um zwei Stellen nach links schieben
uint8_t l = var << 2; // 0b11111100
// Und nach rechts...
uint8_t r = var >> 2; // 0b00001111
```

Bitmasken lassen sich einfach durch Bit-Shifting erzeugen

```
uint8_t mask1 = (1 << 5); // 0b00100000
uint8 t mask2 = (1 << 5) | (1 << 3); // 0b00101000
```





Mehr Operatoren...


- Bitweise Negation
 - Invertiert jedes Bit

```
uint8_t mask1 = \sim (1 << 5); // 0b11011111
uint8_t mask2 = \sim ((1 << 5) | (1 << 3)); // 0b11010111
```





Mikrocontroller







Ports des Mikrocontrollers

- ATmega644 verfügt über 4 Ports (A, B, C, D)
 - Jeder Port besitzt 8 Pins
- Jedem Port sind drei Kontrollregister zugeordnet:
 - PORTx $(x \in \{A, B, C, D\})$
 - PINx
 - DDRx
- ► Jedes Register umfasst 8 Bits
 - Jedes Bit ist einem Pin des Ports zugeordnet
- Können direkt im Code angesprochen werden






Kontrollregister für Ports

- Data Direction Register (DDR):
 - Lesen/schreiben
 - Jedes Bit legt fest, ob der entsprechende Pin Ein- oder Ausgang ist
- Port Register (PORT):
 - Lesen/schreiben
 - Legt für Ausgangspins (siehe DDR) fest, ob der Wert high oder low ist
 - Legt für Eingangspins fest, ob er mit einem pull-up Widerstand verbunden ist
- Port Input Register (PIN):
 - Nur lesen
 - Enthält den aktuellen Wert eines Pins (Ein- und Ausgang)






Beispiel: LED





Beispiel: LED





Beispiel: LED

Beispiel

```
// 1. Pin D1 als Ausgang konfigurieren (Bit 1 von DDRD auf 1
setzen)
DDRD |= 0b00000010;

// 2. LED einschalten (Bit 1 von PORTD auf 0 setzen)
PORTD &= 0b11111101;

// 3. LED wieder ausschalten (Bit 1 von PORTD auf 1 setzen)
PORTD |= 0b000000010;
```




Buttons

- Können verwendet werden um Eingaben am Controller zu tätigen
- Angeschlossen an die Pins des Mikrocontrollers
 - Müssen als Eingang konfiguriert werden
- Wird Button gedrückt liegt eine 0 am Mikrocontroller an











DDR	PORT	Signal an PIN
0	0	?
0	1	1
1	0	0
1	1	1















Beispiel


```
//1. Pin D1 als Eingang konfigurieren (Bit 1 von DDRD auf 0
setzen)
DDRD &= Ob11111101;

// 2. Pullup-Widerstand an Pin D1 aktivieren (Bit 1 von
PORTD auf 1 setzen)
PORTD |= Ob00000010;

// 3. Pin D1 auslesen (Bit extrahieren und entsprechend
verschieben)
uint8_t pinState = (PIND & Ob00000010) >> 1;
```




Projekterstellung





Projekterstellung





Weiterer Ablauf

- Nun seid ihr dran
- ► PDF mit heutigen Aufgaben im *public*-Ordner
- Bei Fragen einfach melden
 - Wir beißen nicht







Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit



