





#### Übersicht

- Inhalt des Vorkurses
  - Projekterstellung in AtmelStudio
  - Kennenlernen der Hardware
  - Grundlagen der Programmiersprache C
  - Ansprechen der Hardware im Programmcode



# Benötigte Unterlagen

- Begleitendes Dokument
  - Beantwortet fast alle Fragen zum Praktikum
  - Zu finden im Moodle Lernraum
- Zu finden im Netzlaufwerk
  - \\pcpool.rz.rwth-aachen.de\files\group\embedded\psp
  - Vom RWTH-Netz aus erreichbar

Zu finden unter Computer  $\rightarrow$  GruppeXX  $\rightarrow$  public:

- Versuchsunterlagen zu V0
- Diese Präsentation



# Die Programmiersprache C

- Eignet sich zur Verwendung von Mikrocontrollern
- Der Programmierer muss sich um vieles selbst kümmern
- Ausführliche Einführung in C befinde sich im begleitenden Dokument



#### Binär- und Hexadezimalzahlen

➤ Zahlen können in C als Dezimal-, Binär- oder Hexadezimalzahlen angegeben werden

```
// Initialisierung von var1 (dezimal)
uint8_t var1 = 200;

// Initialisierung von var2
// (binär durch Voranstellen von 0b)
uint8_t var2 = 0b11001000; // var2 = 200;

// Initialisierung von var3
// (hex durch Voranstellen von 0x)
uint8_t var3 = 0xC8; // var3 = 200;
```



### Bitweise Operatoren auf Zahlen

- ► Einzelne Bits von Ausdrücken lassen sich durch bitweise Operatoren manipulieren
- ▶ Die Operanden werden Bit für Bit durchgegangen und immer zwei Bits zu einem dritten Bit verknüpft
- Bsp.: Veroderung



### Funktion bitweiser Operatoren

Veroderung: Bits setzen (auf 1 setzen)

```
// Bit 2 (beginnend bei 0) von var setzen
var |= 0b0000100; // kurz für: var = var | 0b00000100;
```

Verundung: Bits löschen (auf 0 setzen)

```
// Bit 2 von var löschen var &= 0b11111011;
```

➤ XOR / ⊕: Bits invertieren

```
// Bit 2 von var invertieren
var ^= 0b0000100;
```

Konstanten im Quellcode, welche dazu bestimmt sind, immer die gleichen Bits einer Variable zu manipulieren, werden "Bitmasken" genannt



# Mehr Operatoren...

- Bit-Shifting
  - Verschiebt Bits eines Wertes
  - Auf der Seite, in die geschoben wird, fallen Bits raus
  - Auf der anderen Seite rücken Nullen nach

```
uint8_t var = 0b001111111;
// Inhalt von var um zwei Stellen nach links schieben
uint8_t l = var << 2; // 0b111111100
// Und nach rechts...
uint8_t r = var >> 2; // 0b00001111
```

Bitmasken lassen sich einfach durch Bit-Shifting erzeugen

```
uint8_t mask1 = 1 << 5; // 0b00100000
uint8_t mask2 = (1 << 5) | (1 << 3); // 0b00101000</pre>
```




# Mehr Operatoren...

- ► Bitweise Negation
  - Invertiert jedes Bit

```
uint8_t mask1 = ~(1 << 5); // 0b11011111
uint8_t mask2 = ~((1 << 5) | (1 << 3)); // 0b11010111
```

#### Mikrocontroller







#### Ports des Mikrocontrollers

- ► ATmega644 verfügt über 4 Ports (A, B, C, D)
  - Jeder Port besitzt 8 Pins
- Jedem Port sind drei Kontrollregister zugeordnet:
  - PORTx• PINx• DDRx  $\begin{cases} x \in \{A, B, C, D\} \end{cases}$
- ► Jedes Register umfasst 8 Bits
  - Jedes Bit ist einem Pin des Ports zugeordnet
- Können direkt im Code angesprochen werden




# Kontrollregister für Ports

- Data Direction Register (DDR):
  - Lesen/schreiben
  - Jedes Bit legt fest, ob der entsprechende Pin ein Eingang oder Ausgang ist
- ► Port Register (PORT):
  - Lesen/schreiben
  - Legt für Ausgangspins (siehe DDR) fest, ob der Wert high oder low ist
  - Legt für Eingangspins fest, ob diese mit einem pull-up Widerstand verbunden sind
- ► Port Input Register (PIN):
  - Nur lesen
  - Enthält den aktuellen Wert eines Pins (Ein- und Ausgang)






## Beispiel: LED





### Beispiel: LED





## Beispiel: LED

#### Beispiel

```
// 1. Pin D1 als Ausgang konfigurieren
// (Bit 1 von DDRD auf 1 setzen)
DDRD |= 0b00000010;

// 2. LED einschalte
// (Bit 1 von PORTD auf 0 setzen)
PORTD &= 0b11111101;


// 3. LED wieder ausschalten
// (Bit 1 von PORTD auf 1 setzen)
PORTD |= 0b00000010;
```




#### Buttons

- ► Können verwendet werden, um Eingaben am Controller zu tätigen
- Angeschlossen an die Pins des Mikrocontrollers
  - Müssen als Eingang konfiguriert werden
- ▶ Wird der Button gedrückt liegt eine 0 am Mikrocontroller an
















#### Beispiel


```
// 1. Pin als Eingang konfigurieren
// (Bit 1 von DDRD auf 0 setzen)
DDRD &= Ob111111101;

// 2. Pullup-Widerstand an Pin D1 aktivieren
// (Bit 1 von PORTD auf 1 setzen)
PORTD |= Ob00000010;

// 3. Pin D1 auslesen
// Bit extrahieren und entsprechend verschieben
uint8_t pinState = (PIND & Ob00000010) >> 1;
```




# Projekterstellung





# Projekterstellung





#### Weiterer Ablauf

- Nun seid ihr dran
- ▶ PDF mit heutigen Aufgaben im *public*-Ordner
- ► Bei Fragen einfach melden



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit



