



ROS理论与实践

—— 第5讲: URDF机器人建模



主讲人 胡春旭



机器人博客"古月居"博主 《ROS机器人开发实践》作者 武汉精锋微控科技有限公司 联合创始人 华中科技大学 人工智能与自动化学院 硕士







1. 机器人的定义与组成

O 2. URDF建模方法

3. URDF机器人模型案例分析










机器人是什么

















理想中的机器人







现实中的机器人





诞生

1920年捷克斯洛伐克作家卡雷尔·恰佩克在他的科幻小说《罗萨姆 的机器人万能公司》中,根据Robota(捷克文,原意为"劳役、 苦工")和Robotnik(波兰文,原意为"工人"),创造出"机 器人"这个词。

百度 百科


机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类 指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制 定的原则纲领行动。它的任务是协助或取代人类工作,例如生产业、 建筑业,或是危险的工作

美国机器 人协会 (RIA)

机器人是用以搬运材料、零件、工具的可编程序的多功能操作器或 是通过可改变程序动作来完成各种作业的特殊机械装置








机器人的组成(控制的角度)





- 执行机构:人体的手和脚,直接面向工作对象 的机械装置。
- 驱动系统:人体的肌肉和筋络,负责驱动执行 机构,将控制系统下达的命令转换成执行机构 需要的信号。
- ▶ 传感系统: 人体的感官和神经,主要完成信号 的输入和反馈,包括内部传感系统和外部传感 系统。
- 控制系统:人体的大脑,实现任务及信息的处 理,输出控制命令信号。



机器人的控制回路












































⇒ 2. URDF建模方法



古月居 GYH.AI

什么是URDF?

- ➤ Unified Robot Description Format,统一机器 人描述格式;
- ➤ ROS中一个非常重要的机器人模型描述格式;
- ▶ 可以解析URDF文件中使用XML格式描述的机器 人模型;
- ▶ 包含link和joint自身及相关属性的描述信息;



```
<?xml version="1.0" ?>
<robot name="mbot">
    <link name="base link">
        <visual>
            <origin xyz=" 0 0 0" rpy="0 0 0" />
            <geometry>
                <cylinder length="0.16" radius="0.20"/>
            </geometry>
            <material name="yellow">
                <color rgba="1 0.4 0 1"/>
            </material>
       </visual>
   </link>
    <joint name="left wheel joint" type="continuous">
       <origin xyz="0 0.19 -0.05" rpy="0 0 0"/>
       <parent link="base link"/>
       <child link="left wheel link"/>
       <axis xyz="0 1 0"/>
   </joint>
    <link name="left wheel link">
        <visual>
            <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5707 0 0" />
            <geometry>
                <cylinder radius="0.06" length = "0.025"/>
            </geometry>
            <material name="white">
                <color rgba="1 1 1 0.9"/>
            </material>
       </visual>
    </link>
```


</robot>

◆ 2. URDF建模方法



k>

- ▶ 描述机器人某个刚体部分的外观和物理属性;
- ➤ 描述连杆尺寸(size)、颜色(color),形状(shape),惯性矩阵(inertial matrix),碰撞参数(collision properties)等。
- ➤ 每个Link会成为一个坐标系



URDF Transforms

X/Y/Z Roll/Pitch/Yaw

Meters Radians




<joint>

- ▶ 描述两个link之间的关系,分为六种类型;
- ▶ 包括关节运动的位置和速度限制;
- ▶ 描述机器人关节的运动学和动力学属性。

关节类型	描述
continuous	旋转关节,可以围绕单轴无限旋转
revolute	旋转关节,类似于continuous,但是有旋转的角 度极限
prismatic	滑动关节,沿某一轴线移动的关节,带有位置极 限
planar	平面关节,允许在平面正交方向上平移或者旋转
floating	浮动关节,允许进行平移、旋转运动
fixed	固定关节,不允许运动的特殊关节


<pre><joint name="joint_2" type="revolute"></joint></pre>
<pre><parent link="link_1"></parent></pre>
<pre><child link="link_2"></child></pre>
<pre><origin rpy="0 0 0" xyz="0.2 <math>\overline{0.2}</math> 0"></origin></pre>
<axis xyz="0 0 1"></axis>
<pre><limit lower="-3.14" upper="3.14" velocity="1.0"></limit></pre>





<robot>

- > 完整机器人模型的最顶层标签
- > <link>和<joint>标签都必须包含在<robot>标签内
- ▶ 一个完整的机器人模型,由一系列link>和<joint>组成









创建一个机器人建模的功能包


\$ catkin_create_pkg mbot_description urdf xacro

• urdf: 存放机器人模型的URDF或xacro文件


• meshes: 放置URDF中引用的模型渲染文件

• launch: 保存相关启动文件

• config: 保存rviz的配置文件








第一步: 使用圆柱体创建一个车体模型






第二步: 使用圆柱体创建左侧车轮



```
<?xml version="1.0" ?>
<robot name="mbot">
   <link name="base link">
        <visual>
            <origin xyz=" 0 0 0" rpy="0 0 0" />
            <geometry>
                <cylinder length="0.16" radius="0.20"/>
            </geometry>
            <material name="yellow">
                <color rgba="1 0.4 0 1"/>
            </material>
       </visual>
    </link>
   <joint name="left wheel joint" type="continuous">
       <origin xyz="0 0.19 -0.05" rpy="0 0 0"/>
       <parent link="base link"/>
       <child link="left wheel link"/>
       <axis xyz="0 1 0"/>
   </joint>
   <link name="left wheel link">
        <visual>
            <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5707 0 0" />
            <geometry>
                <cylinder radius="0.06" length = "0.025"/>
            </geometry>
            <material name="white">
                <color rgba="1 1 1 0.9"/>
            </material>
       </visual>
    </link>
</robot>
```





第三步: 使用圆柱体创建右侧车轮

```
<?xml version="1.0" ?>
<robot name="mbot">
    <link name="base link">
        <visual>
            <origin xyz=" 0 0 0" rpy="0 0 0" />
                <cylinder length="0.16" radius="0.20"/>
            </geometry>
            <material name="yellow">
                <color rgba="1 0.4 0 1"/>
            </material>
        </visual>
    </link>
    <joint name="left wheel joint" type="continuous">
        <origin xvz="0 0.19 -0.05" rpy="0 0 0"/>
        <parent link="base link"/>
        <child link="left wheel link"/>
        <axis xyz="0 1 0"/>
    </joint>
    <link name="left wheel link">
        <visual>
            <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5707 0 0" />
                <cvlinder radius="0.06" length = "0.025"/>
            </geometry>
            <material name="white">
                <color rgba="1 1 1 0.9"/>
            </material>
        </visual>
    </link>
    <joint name="right wheel joint" type="continuous">
        <origin xyz="0 -0.19 -0.05" rpy="0 0 0"/>
        <parent link="base link"/>
        <child link="right wheel link"/>
        <axis xyz="0 1 0"/>
    </joint>
    <link name="right wheel link">
            <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5707 0 0" />
            <geometry>
                <cylinder radius="0.06" length = "0.025"/>
            </geometry>
            <material name="white">
                <color rgba="1 1 1 0.9"/>
            </material>
        </visual>
    </link>
</robot>
```








第四步: 使用球体创建前后支撑轮

```
<joint name="front caster joint" type="continuous">
    <origin xyz="0.18 0 -0.095" rpy="0 0 0"/>
    <parent link="base link"/>
    <child link="front caster link"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
</joint>
<link name="front caster link">
    <visual>
        <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
        <geometry>
            <sphere radius="0.015" />
        </geometry>
        <material name="black">
            <color rgba="0 0 0 0.95"/>
        </material>
    </visual>
</link>
<joint name="back caster joint" type="continuous">
    <origin xyz="-0.18 0 -0.095" rpy="0 0 0"/>
    <parent link="base link"/>
    <child link="back caster link"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
</joint>
<link name="back caster link">
    <visual>
        <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
        <geometry>
            <sphere radius="0.015" />
        </geometry>
        <material name="black">
            <color rgba="0 0 0 0.95"/>
        </material>
    </ri>
</link>
```








```
<link name="camera link">
    <visual>
        <origin xyz=" 0 0 0 " rpy="0 0 0" />
        <geometry>
            <box size="0.03 0.04 0.04" />
        </geometry>
        <material name="black">
            <color rgba="0 0 0 0.95"/>
        </material>
    </visual>
</link>
<joint name="camera joint" type="fixed">
    <origin xyz="0.17 0 0.10" rpy="0 0 0"/>
    <parent link="base link"/>
    <child link="camera link"/>
</joint>
```


第五步: 创建传感器——摄像头





第五步: 创建传感器——激光雷达






<link name="kinect link">

第五步: 创建传感器——Kinect




第六步:检查URDF模型整体结构



\$ urdf_to_graphiz mbot_base.urdf





URDF建模存在哪些问题?

- 模型冗长,重复内容过多;
- 参数修改麻烦,不便于二次开发;
- 没有参数计算的功能;
- • •



机器人的定义与组成

执行机构、驱动系统、控制系统、传感系统

URDF建模方法

_ _ link:连杆

joint: 关节

URDF机器人模型案例分析

设计外观(link)


拼装集成(joint)







参考本讲机器人URDF模型 创建一个自己的机器人模型

(差速轮式移动机器人)











- URDF wikihttp://wiki.ros.org/urdf
- ROS URDF Tutorials
 http://wiki.ros.org/urdf/Tutorials
- URDF语法规范 http://wiki.ros.org/urdf/XML
- ROS探索总结(二十三)——解读URDF http://www.guyuehome.com/372
- 《ROS机器人开发实践》 第六章





Thank You

怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜

更多精彩,欢迎关注

