## clase-07

martes 26 abril 2022, presencial

## repaso clase anterior y programa hoy (10 min)

la clase pasada fue cancelada, pero la anterior aprendimos:

- botón pulsador
- delay() y maneras de evitarlo
- potenciómetro
- PWM

#### hoy aprenderemos:

- sonido
- diseño de sintetizadores
- protocolo MIDI

### sonido (60 min)

el sonido es una perturbación de la presión atmósferica, que nuestros oídos son capaces de escuchar.

usaremos nuestro microcontrolador Arduino para generar voltajes que pueden ser alimentados a un parlante, para así transducir energía eléctrica en mecánica y con esto generar sonido.

en este curso usaremos un parlante pequeño, típico en usos de proyectos de electrónica para principiantes como este [https://www.adafruit.com/product/1891] (https://www.adafruit.com/product/1891).

en particular, usamos un parlante de 8 Ohm y de 0.25 W de potencia. les soldé cables cables de distintos colores para señalizar los terminales positivos y negativos.


esta es la vista frontal del parlante.




y esta es la vista trasera donde se ven sus especificaciones eléctricas.




para probar el funcionamiento de nuestro parlante, conectaremos el parlante a nuestro Arduino, primero a tierra.



y después al pin 8 digital, en el lado derecho del Arduino.



para que se vea así.



subimos el código ej\_00\_probar\_parlante/ para probar el funcionamiento. este código solamente emite sonido durante setup(), no en loop().

para poder volver a escuchar el sonido, conectar y desconectar el cable USB, o presionar el botón rojo para reiniciar.

probemos cambiando la frecuencia, encontrar el menor y mayor número de frecuencia que podemos escuchar.

# diseño de sintetizadores (60 min) protocolo MIDI (60 min)

el protocolo MIDI fue creado en los 80.

incluir referencia a libro sobre protocolo MIDI y economía y ciencias sociales.

baud rate 115200

mensaje MIDI típico: 3 bytes.

donde 1xxxxxxx 0xxxxxxx 0xxxxxxx

el byte 0 empieza con 1.

los bytes 1 y 2 empiezan con 0

esto sirve para poder saber dónde empiezan y terminan los mensajes

esto hace que a pesar de usar bytes para enviar y recibir mensajes, su resolución es de 7 bits, no 8.

una resolución de 7 bits permite pow(2,7) = 128 valores distintos, resultando en rangos 0-127.

un típico mensaje de nota MIDI está hecho así:

donde 11001cccc Onnnnnn Ovvvvvvv

el byte 0 tiene en orden: 1 - por ser primer byte de mensaje MIDI 1001 - para indicar note on message c = canal (0-15)

los siguientes byte empiezan con 0 n = número de nota (0-127) v = velocidad o volumen(0-127)