第13章 实验

13.1 基础实验部分

13.1.1 实验一 数据传送

1. 实验目的

通过本次实验掌握 Keil uVision3 开发环境以及单片机汇编语言和 C 语言源程序编辑、编译、调试方式方法,熟悉单片机汇编语言指令,掌握单片机片内外存储器间数据传送的方法,用汇编语言和 C 语言编程实现单片机片内外存储器存取数据。

2. 实验要求

在本次实验前,在自己的电脑安装 Keil uVision3 以上版本的软件,根据实验内容和程序框图编写汇编语言和 C51 程序。

3. 实验器材

仿真实验:装有 Keil uVision3 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。

4. 实验内容

编写软件实现:设置单片机片内存储器存储区首地址为 30H、片外存储器存储区首地址为 3000H,存取数据字节个数 16 个,将片内存储区内容设置为 01H~10H 共 16 个字节,读取片内首地址为 30H 单元内容,将该内容传送到片外数据存储器存储区中保存,将保存在片外数据区数据依次取出送 P1。观察片内、外存储区数据变化、P1 口状态变化。

5. 程序框图

数据传送实验主程序框图如图 13-1 所示,片内数据区数据初始化子程序框图如图 13-2 所示,片内数据传送到片外数据区子程序框图如图 13-3 所示。

- 6. 实验步骤:
- (1) 新建一个文件夹,用自己名字首字母-班级命名。
- (2) 按照教材 2.1.1 节介绍,建立一个工程,并在工程里添加用于写代码的文件,该文件名自定,但后缀名为.asm(汇编语言)或后缀名为.C(C51 程序)
 - (3) 对该文件进行编辑、编译、修改直到编译该源代码无错误
- (4) 在 Keil 环境下 Debug 调试该程序,使用单步调试(Step),观察寄存器(R0,R2,A,SP)内容变换、内部数据区 30H-3FH 单元内容,片外数据区 3000H-300FH 内容以及 P1 口内容内容变化,或连续运行(Run)观察运行结果。
- (5) 运行结果: 内部数据区 30H-3FH 单元内容为 01H-10H, 片外数据区 3000H-300FH 内容为 01H-10H, P1 口循环显示 01H-10H 状态。 调试时注意事项:

- 打开 View,查找寄存器窗口(register windows),查找片内外数据区(memory window/Xemory),打开 Xemory 窗口,在地址处(Addres)输入:c:地址值(代码区),若输入 d: 地址值(片内数据区),x:地址值(片外数据区),地址值为十六进制值。例如:输入输入 c:0000h,则窗口内显示是首地址为 0000H 开始代码值;若输入 d:30H,则窗口内显示是片内 30H 单元开始的单元内容;若输入 x:3000H,则窗口内显示是片外数据区 3000H 单元开始单元内容。
- 打开 Peripherals,查找 I/O-Port/Port1,观察 P1 口(8 位)输出状态。

7. 思考题:

将片外数据区首地址为 2000H~203F 单元内容设置为 3FH~00H 数据,并将片外数据区 2000H~203FH 内容传送到片内 30H 开始连续单元中。




图 13-1 数据传送实验主程序框图




图 13-2 片内数据区数据初始化子程序框图




图 13-3 片内数据传送到片外数据区子程序框图

13.1.2 实验二 多分支实验

1. 实验目的

通过本次实验掌握 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C51 源程序方式方法,熟悉单片机汇编语言指令,掌握程序散转的方法,实现程序的多分支转移。

2. 实验要求

在本次实验前,在自己的电脑安装 Keil uVision3 和 Proteus7.0 以上版本的软件,使用 Proteus 软件画参考硬件原理图,如图 13-4 。




图 13-4 分支实验仿真原理图

3. 实验器材

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。

元件清单: 1 个 STC89C52、1 个共阳极的七段数码管 7SEG-COM-AN-GRN, 一个+5V 稳压电源。

4. 实验内容

编写软件实现:根据 STC89C52 单片机片内 30H 单元内容(00 或 01 或 02 或 03)进行散转,1个数码管循环显示对应的数字。(为了便于观察你也可以增加一个循环,循环取分支变量,观察显示结果)

5. 分支部分程序框图

程序框图如错误!未找到引用源。




图 13-5 多分支实验框图

6. 实验步骤:

- (1) 重复实验一的实验步骤 2 和实验步骤 3, 建立本次实验的工程, 并在工程加载本次实验文件(实验内容源代码), 编辑、编译该文件, 直到没有错误。
 - (2)按照教材 2.2 节介绍知识,画出图 13-4 分支实验仿真原理图。

- (3) 在 KEIL 环境下,调试、运行源代码。
- (4) 按照教材 2.3 节介绍,进行 keil μ Vision4 与 proteus7 Professional 的联调,在 Keil 环境,改变源代码 A 累加器内容(0~3 任意值),编辑、编译、调试、运行,观察 PO 口状态值,在 Proteus 环境下,运行程序,观察数码管显示结果。
- (5)运行结果: Keil环境下,P0口显示 A 累加器内数字(0~3 任意值)对应的字型码(0C0H、0F9H、0A4H、0B0H 之一)。Preoteus 环境下,数码管显示 A 累加器内容。
- 7. 思考题:编写分支程序实现,根据 A 累加器内容变化(4~7 任意值),数码管显示对应数字。

13.1.3 实验三 外部中断与定时器/计数器中断实验

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C51 源程序方式方法,掌握外部中断和定时/计数器的工作原理和使用方法。

2. 实验要求

在本次实验前,使用 Proteus 软件画硬件仿真原理图如**错误!未找到引用源。**所示, STC89C52 的 P3.2 连接按键 K, P1.0 口连接示波器。




图 13-6 外部中断与定时器/计数器中断原理图

3. 实验器材

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机元件清单:1个 STC89C52、1个按键开关 BUTTON、1个+5V 稳压电源、一个示波器。

4. 实验内容

若系统时钟频率为 6MHz,编写软件实现:按一下 K 键,产生一次外部中断 0 中断信号,启动 T1 定时,使 P1.0 输出周期为 1ms 的方波。

5. 程序框图

定时/计数器 T1 中断服务子程序框图如图 13-7 所示,外部中断 0 与定时器/计数器 T1 中断实验主程序框图如图 13-8 所示,外部中断 0 中断服务子程序框图如图 13-9 所示。




图 13-7 定时/计数器 1 中断服务子程序框图




图 13-8 外部中断与定时/计数器中断主程序框图




图 13-9 外部中断 0 中断服务子程序框图

13.1.4 实验四 串口双机通讯

1. 实验目的

通过本次实验掌握 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C 语言源程序方式方法,熟悉单片机汇编语言指令,掌握单片机串行口通信方法。

2. 实验要求

在本次实验前,在自己的电脑安装 Keil uVision3 和 Proteus7.0 以上版本的软件,使用 Proteus 软件画参考硬件原理图,如图 13-10 。

3. 实验器材

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。

元件清单: 2 个 STC89C52、2 个 74HC245 总线收发器、4 个 7SEG-BCD 数码管,一个 SW-SPDT-MOM 双向开关,2 个 BUTTON 按钮开关,2 个示波器,一个+5V 稳压电源。




图 13-10 点对点异步通讯

4. 实验内容

按硬件原理图连线,编写软件实现:

假定有 $A \times B$ 两机,以方式 1 进行串行口通信,其中 A 机发送信息,B 机接收信息,双方的晶振频率 $f_{osc} = 11.0592 MHz$,通信波特率为 9600。

通信协议:通信开始时,A机首先发送一个启动信号 AA,B机接收到后发送一个应答信号 BB表示同意接收。

A 机收到 BB 后,就可以发送数据了。假定该实验发送的数据长度是 32 个字节,发送数据缓冲区为片内数据区,首地址为 30H,该数据缓冲区为 bufS,数据块发送完后要立即发送校验和,进行发送数据准确性校验。

B 机将接收到的数据存储到数据缓冲区 bufR,接收数据存放在片外数据区,接收数据首地址为片内 50H,接收数据块后,再接收 A 机发来的校验和,并将其与 B 机求出的校验和进行比较。若两者相等,说明接收正确, B 机回答 00H;若两者不等,说明不正确, B 机回答 FFH,请求重发。A 机接收到 00H,停止发送,若接收到 FFH 信号重新发送。

设计要求

- (1)A、B 两机点对点的通信,该程序可以在双方机中运行,不同的是在程序运行之前,要判别 P1.0 口的输入,若 P1.0 = 1,表示该机是发送方,若 P1.0 = 0,表示该机是接收方。
- (2) 双方的 P1.7 为校验和控制,按钮抬起时(P1.7=1),发送方送出正确校验和,发送 1 次数据!按钮按下时(P1.7=0),发送方送出错误校验和,则重发!
 - (3) 发送方将发送的数据送数码管显示,接收方将接收到数据也送数码管显示。
 - 5. 程序框图

STC89C52 单片机点对点通讯主程序框图如图 13-11,点对点通讯发送子程序框图如图 13-12。 点对点通讯接收子程序框图如图 13-13。




图 13-11 点对点通讯主程序框图




图 13-12 点对点通讯发送子程序框图




图 13-13 点对点通讯接收程序框图

13.1.5 实验五 储存器扩展实验

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C51 源程序方式方法,掌握 STC89C52 单片机扩展外部存储器方法.

2. 实验要求

本次实验 STC89C52 单片机扩展一片 EPROM27256 和一片 SRAM62256,实现片内外数据传输。在本次实验前,使用 Proteus 软件画硬件原理图,电路如图 13-14 所示。




图 13-14 存储器扩展仿真电路图

3. 实验器材

仿真实验: 装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。 元件清单: 1 个 STC89C52、1 个 HC573 锁存器、1 个 EPROM27C256、8 个发光二极管 LED-YELLOW,一个+5V 稳压电源。

4. 实验内容

根据硬件原理图编写软件实现:

- (1) 将编写好程序固化在扩展片外程序存储器 EPROM27256
- (2) 将片内数据存储区 30H-4FH 单元内容设置为 00H-1FH。
- (3) 将片内数据存储区 30H-4FH 单元内容传输到片外数据存储器 SRAM62256 开始的 32 个单元中。
- (4) 将片外数据存储器 SRAM62256 开始的 32 个单元内容循环取出送到 P1 口驱动发光二极管,二极管亮灭状态映射单元内容,对应位为"0",该位灯亮,若为"1"灯灭,初始状态单元内容为 00H,8 个灯全亮,为了观察效果请加入适当延时程序。

5. 程序框图

单片机片内外数据传送并送显示程序框图如图 13-15 所示。




图 13-15 单片机片内外数据传送并送显示程序框图

13.1.6 实验六 82C55 控制交通灯

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C 语言源程序方式方法,掌握 STC89C52 单片机扩展外部并行 I/O 口方法,掌握通

过 8255A 并行口传输数据的方法,以控制发光二极管的亮与灭。

2. 实验要求

本次实验 STC89C52 单片机扩展一片可编程并行 I/O 口 82C55,用 8255 做输出口,控制十二个发光管亮灭,模拟交通灯管理,在本次实验前,使用 Proteus 软件画硬件原理图,电路如图 13-16 所示。




图 13-16 82C55 控制交通灯仿真电路图

3. 实验器材

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。 元件清单:1个STC89C52、1个HC573 锁存器、1个82C55、12个发光二极管(4个LED-RED,4个LED-GREEN,4个LED-YELLOW),一个+5V 稳压电源。

4. 实验内容

根据硬件原理图编写软件实现:

设计 1、3 方向黄绿红用 PC2PC1PC0 控制, 2、4 方向黄绿红灯用 PC7PC6PC5 控制来模拟交通路灯的管理。要完成本实验,必须先了解交通路灯的亮灭规律,设有一个十字路口 I、3 为南北方向, 2、4 为东西方向,初始状态为四个路口的红灯全亮,之后, 1、3 路口的绿灯亮, 2、4 路口的红灯亮, 1、3 路口方向通车。延时一段时间后, I、3 路口的绿灯熄灭, 而 I、3 路口的黄灯开始闪烁,闪烁若干次以后, I、3 路口红灯亮,而同时 2、4 路口的绿灯亮, 2、4 路口方向通车,延时一段时间后, 2、4 路口的绿灯熄灭,而黄灯开始闪烁,闪烁若干次以后,再切换到 I、3 路口方向,之后,重复上述过程。根据交通灯亮灭规则,我们将 PC 口控制交通灯亮灭状态字列出:

- 初始状态值:红灯全亮、黄、绿灯灭,则有状态字为:110 00110B=C6H(全亮),
- 第1状态: 1、3路口的绿灯亮, 2、4路口的红灯亮, 则有: 110 00 101=C5H
- 第2状态: 1、3路口的绿灯灭,黄灯开始闪烁,此时2、4路口状态不变,则有: 11000011=C3H 延时 11000111=C7H 延时,循环输入C3H、C7H共8次,闪烁8次
- 第3状态: I、3路口红灯亮, 2、4路口的绿灯亮,则状态字为10100110=A6H
- 第 4 状态: 2、4 路口的绿灯熄灭,而黄灯开始闪烁,此时 1、3 路口状态不变,则有: 011 00 110=66H 延时 111 00 110=E6H 延时,循环输入 66H、E6H 共 8 次,闪 烁 8 次

5. 程序框图

82C55 控制交通灯实验程序框图见图 13-17。




图 13-17 82C55 控制交通灯程序框图

13.1.7 实验七 键盘和显示实验

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C 语言源程序方式方法,掌握 STC89C52 单片机扩展可编程并行接口 82C55 方法, 82C55 连接键盘和数码管,掌握扫描键盘和驱动数码管亮灭方法。

2. 实验要求

在本次实验前,使用 Proteus 软件画电路原理图,电路如图 13-18 所示。




图 13-18 键盘、显示实验仿真电路图

3. 实验器材

仿真实验: 装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。 元件清单: 1 个 STC89C52、1 个 HC573、1 个 82C55、2 组七段数码管 7SEG-MPX2-CA、16 个按键键盘 BUTTON、4 个 4.7K 电阻 10WATT4K7,一个+5V 稳压电源。

4. 实验内容

根据电路原理图编写软件实现:

- (1) 按逐行扫描方法或反转法,编写键盘扫描子程序。
- (2) 编写数码管显示子程序。
- (3) 将从键盘输入数据送数码管显示出来。
- 5. 设计分析

分析图 13-18 电路 82C55 两侧知:

CPU 端:单片机数据线与 82C55 数据线相连,单片机地址线 A7 连接 82C55 片选,单片机地址线 A1A0 连接 82C55 的端口选择线 A1A0,单片机的读写线 RD、WR 与 82C55 的读写线相连。

外设端:82C55 芯片 A 口连接数码管段码端, B 口连接数码管位码端, C 口低 4 位连接键盘行线, C 口高 4 位连接键盘列线。

82C55 的 A、B、C 和控制/命令端口地址为: FF7CH、FF7DH、FF7EH、FF7FH

6. 程序框图

方法一:逐行扫描方法,该键盘、显示实验的主程序框图如图 13-19,键盘扫描子程序框图如图 13-20 ,数码管显示子程序框图如错误!未找到引用源。.

方法二:线反转法,PC口低4位为行线,PC口高4位为列线,先行线输出,读列值,然后列线输出,读行值,组合列值和行值,求反查表获得键值。




图 13-19 键盘、显示实验主程序框图




图 13-20 键盘扫描子程序框图




图 13-21 数码管显示子程序框图

13.1.8 实验八 A/D 转换

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇 编语言和 C51 源程序方式方法,掌握 STC89C52 单片机与 ADC0809 芯片连接方法,掌握 ADC0809 芯片工作原理和使用方法。

2. 实验要求

在本次实验前,使用 Proteus 软件画 ADC0809 数据采集实验仿真原理图,电路如图 13-22 所示。




图 13-22 ADC0809 数据采集实验仿真原理图

3. 实验器材

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。 元件清单: 1 个 STC89C52、1 个 ADC0809、2 组七段数码管 7SEG-MPX2-CA、一个电位 器 POT-HG、2 个或非门 74LS02, 1 个与非门 74LS04。

4. 实验内容

根据图 13-22 电路。编写软件实现如下功能:

- (1) 上电复位启动 ADC0809 的第3通道模数转换。
- (2)每隔 32.56ms(>转换时间) 去采样 ADC0809 的第 3 通道电压值,采样值送数码管显示出来,第 1 位显示通道号,后 2 位显示 A/D 转换后十六进制数据(ADC0809 的工作频率为 500KHz)。

5. 程序框图

A/D 转换实验的单通道数据采集主程序框图如图 13-23,显示格式转换子程序框图如图 13-24。




图 13-24 显示格式转换子程序

6. 实验结果

当输入电压 Vi=0V、+1.25V、+2.5V、+3.75V、+5V 时,计算 AD 转换数字量理论值以及实际测量值。

13.1.9 实验九 D/A 转换

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C 语言源程序方式方法,掌握 STC89C52 单片机与 DAC0832 芯片连接方法,掌握 DAC0832 芯片工作原理和使用方法。

2. 实验要求

在本次实验前,使用 Proteus 软件画 D/A 转换实验仿真原理图,电路如图 13-25 所示。




图 13-25 D/A 转换实验原理图

3. 实验器材

仿真实验: 装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。 元件清单: 1 个 STC89C52、1 个 DAC0832、1 个 LM324、一个示波器、1 个+5V 稳压电源、1 个+12V 稳压电源和 1 个-12 稳压电源。

4. 实验内容

根据实验原理图,编写软件实现:在 DAC0832 工作在单缓冲方式下,用示波器观察 DAC0832 输出矩形波。

设计分析:根据实验原理图知: DAC0832 片选信号 \overline{CS} 和 $\overline{WR1}$ 线与和单片机的 P2.0 相连,DAC0832 的 $\overline{WR2}$ 和 \overline{XFER} 线与和单片机写信号(P3.6)相连,DAC0832 的 ILE 直接接+5V,可知 DAC0832 工作在单缓冲方式,DAC0832 片选地址为 FE00H。

13.1.10 实验十 实时时钟

1. 实验目的

通过本次实验进一步熟悉 Keil uVision3 和 Proteus 开发环境以及它们联机调试单片机汇编语言和 C 语言源程序方式方法,掌握 STC89C52 单片机与数码管连接方法,掌握实时时钟设计方法。

2. 实验要求

在本次实验前,使用 Proteus 软件画 实时时钟实验仿真原理图,电路如图 13-26 所示




图 13-26 实时时钟仿真电路原理图

3. 实验器材

仿真实验: 装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。元件清单: 1 个 STC89C52、3 组 7SEG-MPX2-CA、1 个+5V 稳压电源、

4. 实验内容

根据实验原理图,编写软件实现:实现实时时钟计时并在数码管上显示。

5. 程序框图

(1) 汇编编程设计分析:最小计时单位是秒,如何获得 1s 的定时时间呢?从前面介绍知,定时器方式 1,最大定时时间也只能 131ms。可将定时器的定时时间定为 100ms,中断方式进行溢出次数的累计,计满 10 次,即得秒计时。而计数 10 次可用循环程序的方法实现。初值的计算如例题 6-2。片内 RAM 规定 3 个单元为 42H:"秒"单元;41H:"分"单元:40H:"时"单元

主程序框图如图 13-27,实时时钟中断服务子程序框图如图 13-28 所示。




图 13-27 实时时钟主程序框图

(2) C51 编程设计分析: 使用定时器 T0,工作方式 2,晶振频率为 12MHz,机器周期为 1μ s,定时 250 μ s,定时初值 N,(2^8 -N)× 1μ s=250 μ s,N=06

计数初值 count, 1 秒内有多少个 250μs, count=1S/250μs=1000000/250=4000 即定时 250μs 产生一次定时溢出中断,中断 4000 次,产生 1S,




图 13-28 实时时钟中断服务子程序框图

13.2 单片机课程设计

13.2.1 自动交通管理系统

1. 设计目的

利用所学单片机的理论知识进行软硬件整体设计,培养学生分析、解决问题的能力, 锻炼学生理论联系实际、综合应用的能力。

2. 设计内容:设计用单片机控制的十字路口交通灯及撞红灯报警控制系统,并实现这些功能。

3. 设备和器材

仿真实验: 装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。 元件清单:1个STC89C52、1个HC573 锁存器、1个82C55、12个发光二极管(4个LED-RED, 4个LED-GREEN,4个 LED-YELLOW),一个ADC0809、一个电位器 POT-HG、2个或非门 74LS02, 1个与非门 74LS04,一个三极管 2N1711,3个电阻 10WATT,一个喇叭 BUZZER、1 组七段 数码管 7SEG-MPX2-CA、一个+5V 稳压电源,根据需要自选其它元件。

4. 设计要求

用红、绿、黄三支共两组发光二极管表示交通信号灯,利用单片机模拟有时间显示的定时 交通信号灯控制管理。信号灯的变化规律可如下:

- (1) 放行线:绿灯亮放行 25 秒,黄灯亮警告 5 秒,然后红灯亮禁止。
- (2) 禁示线: 红灯亮禁止 30 秒, 然后绿灯亮放行。
- (3) 当某一方向的红灯亮时,若该方向有车通过,则用扬声器声报警。(撞红灯信号可用 3-5V 模拟量表示),同时用 2 位数码管进行 30 秒钟递减时间显示,(1 秒要用定时器产生)。

13.2.2 基于单片机的函数发生器设计和开发

1. 设计目的

利用所学单片机的理论知识进行软硬件整体设计,培养学生分析、解决问题的能力, 锻炼学生理论联系实际、综合应用的能力。

2.设计内容:

以单片机为基础,设计并开发能输出多种波形(正弦波、三角波、锯齿波、脉冲波、 梯形波等)且频率、幅度可调的波形发生器。

3. 设备和器材:

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。

元件清单: 1 个 STC89C52、1 个 DAC0832、1 个 LM324、1 个+12V 稳压电源、1 个-12 稳压电源、16 个按键键盘 BUTTON、4 个 4.7K 电阻 10WATT4K7、1 个+5V 稳压电源、一个示波器,根据需要自选其它元件。

- 4. 设计要求:
- (1)设计接口电路,将这些外设构成一个简单的单片机应用系统,画出接口的连接图。
- (2) 编写软件实现下列控制:
- 能输出正弦波、三角波、锯齿波、脉冲波、梯形波。
- 能根据键盘命令或开关进行波形切换。
- 能根据键盘命令或开关对输出波形的频率、幅度进行控制调节。

13.2.3 数字温度仪设计

- 1. 设计目的:利用所学单片机的理论知识进行软硬件整体设计,培养学生分析、解决问题的能力,锻炼学生理论联系实际、综合应用的能力。
 - 2. 设计内容:利用数字温度传感器 DS18B20 或 DS1621 与单片机结合来测量温度。
 - 3. 设备和器材:

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。

元件清单: $1 \uparrow STC89C52 \lor 3$ 组七段数码管 7SEG-MPX2-CA $\lor 1 \uparrow 2$ 分字温度传感器 DS1621 $\lor 3 \uparrow 2$ DS18B20 $\lor 1 \uparrow 2$ 一个三极管 2N1711,3 个电阻 10WATT,一个喇叭 BUZZER、一个+5V 稳压电源,根据需要自选其它元件。

- 4. 设计要求:
- (1) 利用数字温度传感器 DS18B20 或 DS1621 测量温度信号,测量值在数码管或 LCD 显示屏上显示相应的温度值。其温度测量范围为-55℃~-125℃,精确到 0.5℃。
- (2)本温度仪属于多功能温度仪,可以设置上下报警温度,当温度不在设置范围内时,可以报警。
- (3)数字温度仪所测量的温度采用数字显示,还可以用串口发送数据到 PC 机并将实时采集温度值在显示器上显示。

13.2.4 简易家电定时控制仪

1. 实验目的

利用所学单片机的理论知识进行软硬件整体设计,培养学生分析、解决问题的能力, 锻炼学生理论联系实际、综合应用的能力。

- 2. 设计内容: 在单片机系统上实现对简易家电(至少2个)定时控制功能。
- 3. 设备和器材:

仿真实验:装有 Keil uVision3 以及 Proteus7.0 以上版本软件的笔记本或台式 PC 机。元件清单:1个STC89C52、3组七段数码管 7SEG-MPX2-CA、6个发光二极管(2个LED-RED,2个LED-GREEN,2个LED-YELLOW)、一个三极管 2N1711,3个电阻 10WATT,一个喇叭BUZZER、一个+5V 稳压电源,根据需要自选其它元件。

- 4. 设计要求
- (1) 对家电的启动进行预先定时设置,能设置并显示预设时间;
- (2) 对家电的工作时间预先定时设置,能设置并显示工作时间的长短;
- (3)设置好家电开启和工作时间后,绿色发光二极管点亮,家电启动后,黄色发光二极管点亮。
 - (4) 工作时间到了后,并能声音报警且红色发光二极管点亮。
 - (5) 该控制仪还可以作为钟表用。

例如:

电饭煲定时控制: 电饭煲做饭(启动)时间为 11: 30,工作时间为 30 分钟停止。 空调定时控制: 空调打开(启动)时间为 18: 00,工作时间为 2 小时 30 分停止。 作为钟表: 六个数码管分别显示时、分、秒。

附录 A 单片机程序 ISP 烧录

单片机开发板是通过 PL2303 与 STC89C52 进行连接,其原理图如图 1-1 所示,通过 TXD 与 RXD 与单片机的 TXD 和 RXD 进行连接.




图 1-1 pl2303 与单片机连接原理图

1. 电脑上安装 USB 驱动程序(从宏晶科技官方网站 <u>www. STCMCU. com</u> 查找 PL2303USB 接口驱动程序), 如图 1-2 所示。



图 1-2 pl2303 驱动软件安装

2. 驱动安装完成后,把开发板连接到电脑上,从电脑设备管理器处检查 USB 的 COM 端口号,如图 1-3 所示。




图 1-3 显示当前端口

3. 打开烧录程序, 出现如图 1-4 所示的界面(从宏晶科技官方网站 www. STCMCU. com, 下载 STC-ISP. exe 烧写程序软件)。




图 1-4 打开程序界面

4. 选择正确的单片机型号(单片机上的第一行字即是型号),左键单击下拉箭头界面如图 1-5,选择 STC89C52。



图 1-5 选择端口

5. 选择需要烧到单片机的程序,鼠标左键单击 Open File ,如图 1-6 所示。




图 1-6 打开烧录文件

6. 选择串口模式,因为开始 USB 的串口为 COM1, 顾此时同样选择 COM1 端口,如图 1-7 所示。



图 1-7 选择端口

7. 点击 Download/下载 , 开始下载程序, 要确保此前开发板的电源没有打开, 然后给开发板上电, 开发板开始下载程序, 成功下载后出现如图 1-8 所示界面。




图 1-8 程序下载成功