


Moto sismico

'misura' e parametri rappresentativi



Prof. Ing. Claudia Madiai






Misura e parametri del moto sismico

Per valutare dal punto di vista ingegneristico gli effetti di un terremoto in un dato sito è necessaria la conoscenza quantitativa dei movimenti del terreno conseguenti all'azione sismica (moto sismico)

Il moto sismico è generalmente assai complesso; di norma per le applicazioni pratiche si considera completamente descritto mediante 3 componenti traslazionali (2 orizzontali e 1 verticale) tra loro ortogonali

Spesso per scopi ingegneristici non è necessario utilizzare l'intera storia temporale del moto, ma solo alcuni parametri rappresentativi in grado di caratterizzarlo adeguatamente

In ogni caso: "Without a knowledge of the ground shaking generated by earthquakes, it is not possible to assess hazards rationally or to develop appropriate methods of seismic design" (Housner, 1982)








Misura e parametri del moto sismico

I tre tipi di strumenti si basano sullo stesso principio (principio di inerzia) e differiscono per il <u>diverso valore del rapporto tra periodo proprio di oscillazione del pendolo Tp e periodo fondamentale del segnale sismico Tg</u>

- ➤ Se Tp>>Tg gli spostamenti del pendolo sono uguali a quelli della base ovvero del suolo (sismometro o sismografo a lungo periodo)
- Se Tp << Tg gli spostamenti del pendolo sono proporzionali alle accelerazioni del suolo (accelerometro o sismografo a corto periodo)
- ➤ Se è Tp ≅ Tg gli spostamenti del pendolo sono proporzionali alle velocità del suolo (velocimetro)



NOTA: il periodo di un sistema visco-elastico è proporzionale alla massa e inversamente proporzionale alla costante elastica della molla $(T_0 = 2\pi\sqrt{m/k})$






Misura e parametri del moto sismico

La Teoria delle vibrazioni consentirebbe di passare da una registrazione in termini di accelerazione ad una storia temporale di velocità e/o di spostamento

Tuttavia, per garantire maggiore precisione (l'integrazione produce infatti effetti di filtraggio delle frequenze più alte) i diversi strumenti, che coprono in maniera ottimale campi diversi del segnale, sono usati con differenti obiettivi:

- > i sismometri per la localizzazione dei terremoti
- > i velocimetri per misure geofisiche di superficie
- gli accelerometri nell'ambito della progettazione antisismica per definire (in base alla II legge della Dinamica) le forze agenti. A tali fini vengono utilizzati accelerometri 'strong motion', cioè strumenti capaci di registrare le scosse di terremoti forti (lo scuotimento viene registrato quando l'accelerazione verticale del moto supera una certa soglia, di norma 0.005g)










Misura e parametri del moto sismico

Dalle registrazioni possono essere desunti alcuni parametri rappresentativi del moto sismico, di cui i principali sono:

- ampiezza massima (in termini di accelerazione, velocità, spostamento)
- > contenuto in frequenza e periodo predominante
- durata
- un altro elemento significativo è la forma del segnale (es. (1) impulsivo; (2) vibratorio)







AMPIEZZA DEL MOTO SISMICO

Per caratterizzare l'ampiezza del moto sismico il parametro più utilizzato è il picco di accelerazione (PGA: peak ground acceleration) o accelerazione massima (a_{max}), cioè il picco più alto in valore assoluto dell'accelerogramma

In alcuni problemi ingegneristici può essere utile riferirsi al picco di velocità*(PGV o v_{max}) per caratterizzare l'ampiezza del moto alle frequenze intermedie) o al picco di spostamento* (PGD o d_{max}) per caratterizzare l'ampiezza del moto alle basse frequenze)

I valori di ampiezza più elevati (e dello stesso ordine di grandezza) competono generalmente alle due componenti orizzontali; la componente verticale presenta di norma ampiezza inferiore

*NB: i valori possono essere poco affidabili se ricavati da velocigramma o sismogramma ottenuti per integrazione dell'accelerogramma

0





Parametri rappresentativi del moto sismico deducibili da un accelerogramma

Ai fini ingegneristici i parametri e i grafici più significativi e utilizzati sono quelli che si ricavano dagli <u>accelerogrammi</u> <u>delle due componenti orizzontali</u> (NS, EW) del moto e sono:

- ampiezza massima dell'accelerazione (amax, PGA)
- durata (T_d)
- periodo predominante (o fondamentale) (Tp)

Dagli accelerogrammi possono essere ricavati molti altri parametri e grafici rappresentativi del moto sismico, tra cui:


- spettro di Fourier
- spettro di risposta
- intensità di Arias
- intensità di Housner





ACCELERAZIONE MASSIMA E ACCELERAZIONE 'EFFICACE'

E' da notare che da solo il valore di picco dell'accelerazione <u>può non</u> essere rappresentativo della reale severità del moto sismico



In generale i terremoti caratterizzati da valori elevati di PGA sono stati i più distruttivi. Tuttavia se il picco è isolato e relativo ad una frequenza particolarmente elevata e il terremoto è di breve durata, il danno è assai più limitato

Per tener conto del potenziale di danneggiamento reale del terremoto è più utile riferirsi ad un valore di accelerazione 'efficace', ottenuto moltiplicando PGA per un fattore riduttivo (per alcune applicazioni geotecniche si assume ad es. 0.65)

11





Parametri rappresentativi del moto sismico

DURATA

E' un parametro molto importante e che influenza in modo rilevante la risposta dei terreni all'azione sismica

Dipende da molti fattori: meccanismi di faglia, distanza ipocentrale, natura dei terreni attraversati, ecc.

La durata totale (nominale) di un segnale è legata anche alla sensibilità e al valore di soglia dello strumento di registrazione

Per le applicazioni si definiscono pertanto <u>convenzionalmente</u> dei <u>valori 'efficaci</u>' della durata (T_d)






DURATA

I principali tipi di durata definiti in modo convenzionale per le diverse applicazioni sono:

 'durata bracketed' (D_B): tempo compreso tra il primo e l'ultimo superamento di un valore di <u>soglia dell'accelerazione</u>



2. 'durata uniforme' (D_U): somma degli intervalli di tempo in cui si verifica il superamento di un valore di soglia dell'accelerazione

I valori di soglia per le due precedenti definizioni possono essere fissati in termini assoluti (generalmente pari a 0.05g) ('durata....' assoluta) o come valore percentuale del PGA (generalmente pari al 5% o 10%) ('durata....' relativa)

13






Parametri rappresentativi del moto sismico

DURATA

3. 'durata di Trifunac' (D_T): tempo in cui l'energia della registrazione è compresa tra il 5% e il 95% dell'energia totale

La quantità percentuale di energia associata al moto sismico fino all'istante t, rispetto all'energia totale, può essere espressa mediante il parametro di Husid:

$$H_n(t) = \frac{\int\limits_0^t \left[a(t)\right]^2}{\int\limits_0^\infty \left[a(t)\right]^2} \cdot 100$$








CONTENUTO IN FREQUENZA

- > Descrive come varia l'ampiezza del moto sismico in relazione alle frequenze contenute nel segnale
- È un parametro molto utile, perché la risposta dinamica di un sistema dipende, oltre che dalle ampiezze, dalle frequenze dei carichi applicati in relazione alle proprie frequenze naturali
- ➤ Per il teorema di Fourier una funzione periodica x(t) di periodo T si può esprimere come sommatoria infinita di funzioni armoniche

$$x(t) = a_o + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t \right)$$

$$a_{o} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t) dt \quad a_{n} = \frac{2}{T} \int_{0}^{T} x(t) \cos(\omega_{n} t) dt \quad b_{n} = \frac{2}{T} \int_{0}^{T} x(t) \sin(\omega_{n} t) dt$$

 c_n : ampiezza; ϕ_n : fase; $\omega_n = 2\pi f_n = 2\pi n/T$: frequenza circolare *n-esima*



- la frequenza circolare ω (in rad/s) è la velocità angolare del vettore A
- il periodo di vibrazione T (in s) è il tempo necessario per compiere un oscillazione completa (ovvero un giro completo del vettore A)
- · la frequenza (in Hz) è il numero di cicli nell'unità di tempo

NB: se lo spostamento è una funzione armonica **u(t)=A sinωt**, anche velocità $\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{t}) = \omega \mathbf{A} \cos \omega \mathbf{t}$ e accelerazione $\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{t}) = -\omega^2 \mathbf{A} \sin \omega \mathbf{t}$ sono funzioni armoniche





SPETTRO DI FOURIER


Un accelerogramma è generalmente rappresentato da una funzione discreta (<u>numero finito</u> di punti N ad intervalli di tempo regolari: $x(t_k)$; $t_k=k\cdot\Delta t$; k=1,N)


 \Rightarrow vengono determinati N coefficienti X(ω_n) della serie di Fourier in forma discreta (Trasformata di Fourier Discreta) con $\omega_n = 2\pi f_n = 2\pi n/(N\Delta t)$


Lo spettro di Fourier è un grafico che contiene:


- in ascissa la frequenza (o il periodo)
- in ordinata l'ampiezza (spettro di ampiezza) o la fase (spettro di fase)


delle singole armoniche della serie di Fourier
















Schema di comportamento sismico di una struttura



- $u_g(t)$ = spostamento del terreno
- u (t) = spostamento relativo dell'oscillatore
- $u_a(t)$ = spostamento assoluto dell'oscillatore
- $u_a(t) = u_a(t) + u(t)$

lo stato di sollecitazione dipende da u

$$\begin{split} &m\ddot{u}_{a}(t) + c\dot{u}(t) + ku(t) = 0 \\ &m\ddot{u}(t) + c\dot{u}(t) + ku(t) = -m\ddot{u}_{g}(t) \end{split}$$

In generale non interessa l'intera storia di spostamento u(t), ma solo il valore u_{max} Per un dato accelerogramma alla base $\ddot{u}_g(t)$ il valore di u_{max} è funzione di T_0 e ξ

22





Parametri rappresentativi del moto sismico

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO

- ightharpoonup Il grafico che rappresenta i valori di $|u_{max}| = S_{De}$ al variare di T_0 , per un dato valore di ξ, è lo spettro di risposta in termini di spostamento $(S_{De}(T))$
- ightharpoonup La massima forza statica equivalente agente sul sistema è data da $k \cdot |u_{max}|$
- > Il rapporto $\mathbf{k} \cdot |\mathbf{u}_{\text{max}}| / \mathbf{m} = \omega_0^2 \cdot \mathbf{S}_{\text{De}} = \mathbf{S}_{\text{a}}$ è l'accelerazione corrispondente allo spostamento massimo
- Il grafico che rappresenta i valori di S_a al variare di T₀, per un dato valore di ξ, è lo spettro di risposta in termini di (pseudo)accelerazione (S_a(T))
- > Il grafico che rappresenta i valori di $S_v = \omega_0 \cdot S_{De}$ al variare di T_0 , per un dato valore di ξ , è lo <u>spettro di risposta in termini di (pseudo)velocità</u> ($S_v(T)$)

NB: si può dimostrare che S_a e S_v rappresentano con buona approssimazione la max accelerazione (max| $\ddot{\mathbf{u}}$ |) e la max velocità (max| $\ddot{\mathbf{u}}$ |) assoluta della massa per effetto del moto sismico del suolo






SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO

Gli spettri di risposta in termini di accelerazione, velocità e spostamento possono essere rappresentati su uno stesso grafico denominato

diagramma tripartito







Vibrazioni forzate di un SDOF

Per il teorema di Fourier una forzante irregolare nel tempo può essere trasformata in una serie di armoniche (lo studio del moto di un SDOF soggetto ad un carico armonico è agevole)

Nel caso di carico armonico di ampiezza Q_0 e frequenza circolare ω_g , l'equazione di moto di un SDOF è:

$$m\ddot{u}(t) + c\dot{u}(t) + ku(t) = Q_0 \sin\omega_a t$$

La soluzione u(t) è la somma di un termine di moto transitorio tendente a zero (vibrazioni libere smorzate) e di un termine stazionario che rappresenta un moto armonico con frequenza uguale a quella del carico e diversa fase

$$u(t) \cong A \sin (\omega_q t + \phi)$$

dove l'ampiezza A vale:
$$A = \frac{Q_0}{k} \frac{1}{\sqrt{(I - \beta^2)^2 + (2\xi\beta)^2}}$$

con
$$\xi = c/2m\omega_0$$
 e $\beta = \omega_0/\omega_0$






Vibrazioni forzate di un SDOF

Si definisce <u>fattore di amplificazione</u> di un SDOF il rapporto tra l'ampiezza A e l'ampiezza della risposta nel caso statico (Q_0/k)

$$MF(\beta,\xi) = \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\xi\beta)^2}}$$

è detta funzione di amplificazione dinamica



Si osserva che: per ξ =0 e β =1 \Rightarrow MF $\rightarrow \infty$ (condizione di risonanza)

per $\xi \neq 0$ e $\beta = (1-2\xi^2)^{0.5}$ il fattore di amplificazione è massimo e vale:

$$MF_{max} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

27





Osservazioni sugli strumenti di misura del moto sismico

Data una massa m soggetta ad una forzante armonica $Q_0 \sin \omega_g t$ l'accelerazione vale: $\ddot{\mathbf{u}}_g = (Q_0/m) \sin \omega_g t$ e lo spostamento: $\mathbf{u}_g = (Q_0/m \cdot \omega_g^2) \sin \omega_g t$

Assimilando lo strumento ad un SDOF (di caratteristiche m, k, c) l'ampiezza del suo spostamento indotto dalla forzante vale:


$$A = |u| = \frac{Q_0}{k} \frac{1}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\xi\beta)^2}}$$


$$(\xi=c/2m\omega_0; \beta=\omega_g/\omega_0; \omega_0=\sqrt{k/m})$$


<u>Sismometro</u> ⇒ spostamenti

$$\frac{\left|u\right|}{\left|u_{g}\right|}(\beta,\xi) = \frac{\beta^{2}}{\sqrt{\left(1-\beta^{2}\right)^{2}+\left(2\xi\beta\right)^{2}}}$$

Accelerometro
$$\Rightarrow$$
 accelerazioni
$$\frac{|u|}{|u|}(\beta, \xi, \omega_0) = \frac{1}{\frac{2}{2} \sqrt{(1 - \alpha^2)^2 + (2 + \alpha^2)^2}}$$










#

Spettri di risposta e normative sismiche

- \blacktriangleright A partire dagli spettri di risposta elastici si ricavano le sollecitazioni di progetto in ambito strutturale, una volta determinati il periodo proprio T e il rapporto di smorzamento ξ (funzione di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione)
- ➤ La normativa fornisce per un dato sito la forma dello spettro di risposta elastico (ricavato mediante <u>studi di tipo probabilistico</u>, facendo riferimento all'insieme di eventi che possono produrre risentimento in una data area e tenendo conto della <u>risposta del sottosuolo</u>)
- Gli spettri di normativa sono definiti assegnando il valore di ag (accelerazione massima su terreno rigido di riferimento), il valore di S (fattore di amplificazione stratigrafica e topografica), e la forma dello spettro in relazione alla classe di sottosuolo e al valore di ξ







- > Intensità di Arias I_a =
- $I_a = \frac{\pi}{2g} \int_0^\infty \left[a(t)^2 \right] dt$

con g=accelerazione di gravità; a(t)=accelerazione

Ha le dimensioni di una velocità

➤ Intensità di Housner

$$SI(\xi) = \int_{0.1}^{2.5} S_{\nu}(\xi, T) dT$$

con S_v=spettro di risposta in pseudovelocità

Ha le dimensioni di uno spostamento; generalmente è calcolata per ξ =5%

N.B. : l'intensità di Arias e l'intensità di Housner permettono di tener conto contemporaneamente sia dell'ampiezza sia del contenuto in frequenza del moto sismico