## Ferramenta de medição de cilindro

- 1. Imprima este PDF em **tamanho real**, não use a opção padrão "ajustar à área de impressão"
- 2. Verifique se o tamanho de impressão está certo com a ferramenta em formato de cartão (opcional)
- 3. Meça o tamanho do cilindro usando a ferramenta radial, os números impressos se referem às linhas sólidas, os números das linhas pontilhadas são implícitos Nota: latas tipicamente têm uma aba inferior que faz com que a base seja maior que o corpo da lata, então pode ser preciso usar um tamanho menor que o mais externo visível.
- 4. Imprima o PDF relativo ao tamanho encontrado em tamanho real



