



GC-100 PC CONTROLLER

GUÍA DEL USUARIO



Mando para videojuegos de PC NACON™ GC-100XF

Gracias por comprar este producto de NACON. En caso de avería, consulta la información de asistencia al final de este manual. Apreciamos todas las opiniones que nos ayuden a mejorar nuestros productos. Por favor, conserva este manual de instrucciones para futura referencia.

Garantía

Este producto con la marca registrada NACON está garantizado por el fabricante durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, y durante este periodo se sustituirá de forma gratuita por el mismo modelo u otro similar, a nuestra discreción, si existe un defecto debido a deficiencias del material o la fabricación.

Para cualquier solicitud o reclamación de garantía, conserva la prueba de compra mientras dure la garantía. Sin dicho documento, no podremos procesar tu solicitud. Además, debe conservar el embalaje original de cualquier compra a distancia (venta por catálogo e Internet).

Esta garantía no cubre defectos producidos por daños accidentales, uso indebido o desgaste. Esto no afecta a tus derechos legales.

Para acceder a la Declaración de conformidad, consulta el sitio: www.nacongaming.com/es/my-nacon/soporte

Especifi caciones del producto

Mando para videojuegos para PC con sistema operativo Windows

 $2\ sticks\ analógicos, 4\ botones, 2\ gatillos, 2\ botones\ superiores, pad\ digital, botones\ BACK, START\ y\ MODE$

Posibilidad de alternar entre modos DirectInput8 y XInput para una compatibilidad del 100% con todos los juegos de PC

Tratamiento de tacto suave e incrustaciones de goma para un agarre perfecto

Función de respuesta de fuerza

Compatible con Windows Vista®/7/8/10

I Contenido del paquete

Mando para videojuegos NACON GC-100XF

Manual de instrucciones

I Elementos de control

- 1. Stick analógico izquierdo
- 2. Stick analógico derecho
- 3. Pad direccional
- 4. Botones de acción 1-4
- 5. Gatillo y botón superior izquierdos

- 6. Gatillo y botón superior derechos
- 7. Botón BACK
- 8. Botón START
- 9. Botón MODE
- 10. Interruptor D/X



I Primera conexión con el PC

El NACON GC-100XF es lo que se denomina un dispositivo Plug'n'Play. Esto signifi ca que el software del controlador necesario debería instalarse automáticamente al conectarlo al ordenador por primera vez. Estos son los pasos detallados:

- Encienda el ordenador, espere a que arranque y vaya al escritorio de Windows.
- Busque un puerto USB libre en su PC y conecte el cable USB de su mando NACON GC-100XF.
- Windows detectará el nuevo dispositivo y al cabo de unos segundos comenzará el proceso de instalación de los controladores apropiados. Esto se indica mediante un pequeño icono en la barra de tareas.
- La instalación puede tardar un poco, dependiendo de la velocidad de su equipo. Cuando se complete la instalación, aparecerá el mensaje correspondiente. Ya puede usar su GC-100XF.

Botón D/X

Hay distintas formas para que los juegos de ordenador modernos se comuniquen con su mando y viceversa. Su GC-100XF admite los dos métodos utilizados con más frecuencia: DirectInput8 y XInput.

A veces, los juegos solo admiten uno de estos dos protocolos. Como no se pueden ejecutar los dos a la vez, su GC-100XF incluye un botón D/X (10) para alternar entre los dos protocolos y asegurarse de que funciona con todos los juegos.

Los indicadores LED azules alrededor del botón MODE (9) indican su estado actual:

- Todos los LED iluminados (el círculo completo) indican que se está utilizando XInput
- · Los LED parcialmente iluminados indican que está activo el protocolo DirectInput8

Atención: Después de cambiar el protocolo, el mando necesita un momento para realizar el cambio, lo que se indica con el apagado de las luces. Cuando vuelven a iluminarse, ya está totalmente activo con el protocolo seleccionado.

Botón MODE

El botón MODE (9) se utiliza en el modo DirectInput para alternar entre dos confi guraciones posibles:

Si la mitad izquierda del círculo de LED está iluminada, entonces el mando funciona en modo analógico, que es el modo por defecto. El stick izquierdo (1) se utilizará para la introducción de órdenes analógicas; por ejemplo, cuanto más lo pulse hacia la derecha, más girará el coche hacia la derecha en un juego de carreras. El pad digital (3) funcionará como le corresponde.

Si la mitad derecha del círculo está iluminada, el mando utilizará el modo digital. El stick izquierdo (1) y el pad direccional (3) intercambiarán sus funciones. Esto puede resultar más apropiado, dependiendo del juego que quiera usar con su GC-100XF.

Reciclaje



Este producto no debe desecharse junto a la basura doméstica normal. Por favor, llévalo a un punto de recogida adecuado. El reciclaje es importante y ayuda a proteger el medio ambiente reduciendo los residuos de los vertederos. Esto es aplicable a la UE y Turquía sola-

mente.

I Precauciones y medidas de seguridad importantes

- 1/ Esta unidad solo es apta para uso en interiores. No exponer a la luz directa o al tiempo húmedo.
- 2/ No exponer la unidad a salpicaduras, goteos, lluvia o humedades. No sumergir en líquidos.
- 3/ No exponer al polvo, niveles altos de humedad o temperatura, o golpes.
- 4/ No usar si el producto está dañado.
- 5/ No desmontar; las partes no son reutilizables.
- 6/ Para la limpieza externa, usar exclusivamente un paño suave, limpio y húmedo. Los detergentes pueden dañar el acabado y filtrarse al interior.

¡ATENCIÓN! No recomendado para niños menores de 7 años, el cable puede enrollarse en el cuello.

I Ergonomía

Mantener la mano en la misma posición mucho tiempo puede conllevar molestias y dolores. Si esto te ocurre con frecuencia, consulta a tu médico.

Como precaución, recomendamos descansar 15 minutos cada hora.

I Especifi caciones técnicas

- · Mando USB
- Peso: 270 g
- Altura x anchura x profundidad: 152 x 110 x 60 mm
- · Longitud del cable: aprox. 1,80 m

Atención al cliente

Para cualquier información, puede contactar con el servicio de atención al cliente. Para esto, le recomendamos que se asegure previamente de disponer de un máximo de información acerca del problema y el producto.

Dirección electrónica: sat@bigbeninteractive.es

Página web: www.nacongaming.com

Dirección postal: Bigben Interactive - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

I Texto legal

Windows® Vista®/7/8/10 son marcas registradas de Microsoft Corporation.



WWW.NACONGAMING.COM



🎔 @NacongamingES 📑 NacongamingES 🕞 Nacon España



