"Arquitetura e Organização de Computadores I – Aula_06 – Desempenho de Computadores"

Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino

DC/UFSCar

São Carlos



Objetivos

- Definição de desempenho
- Aplicação na avaliação de computadores

Apresentação

- O desempenho dos computadores tem melhorado ao longo do tempo.
- Definindo o desempenho, apresentando formas de medi-lo, ou comparando computadores quanto a seu desempenho, podemos assim entender por que alguns hardwares são melhores que outros para programas diferentes, quais fatores de desempenho do sistema são relacionados ao hardware, e quais, ao SO.

Outra Questão

Como a arquitetura do conjunto de instruções (Instruction Set Architecture -ISA) de uma máquina afeta o desempenho.

Comparações de Aviões Comerciais

Na Tabela 1 a seguir, alguns aviões comerciais (não necessariamente em atividade) são comparados entre si quanto à capacidade de assentos para passageiros, autonomia de vôo em milhas, velocidade em milhas por hora.

Tabela 1: Capacidade, autonomia e velocidade de aviões comerciais

Avião	Capacidade (passageiros)	Autonomia (milhas)	Velocidade (milhas/hora)
Boeing 777	375	4.630	610
Boeing 747	470	4.150	610
BAC/Sud Concorde	132	4.000	1.350
Douglas DC-8-50	146	8.720	544

Fonte: adaptada de Hennessy & Patterson (2005).

Throughput

- Na Tabela 2, a seguir, é apresentado o throughput em passageiros x milha por hora.
- Throughput é uma medida de tarefa realizada por unidade de tempo. No exemplo a seguir, é a quantidade de passageiros transportados numa distância correspondente a uma milha, no tempo correspondente a uma hora.

Tabela 2: *Throughput* para os aviões comerciais da Tabela 1.

Avião	Throughput (passageiros x milhas/hora)
Boeing 777	228.750
Boeing 747	286.700
BAC/Sud Concorde	178.200
Douglas DC-8-50	79.424

Obs.: É possível obter essa medida multiplicando a capacidade de passageiros pela velocidade (ver Tabela 1).

Qual é o melhor avião?

Essa resposta não é trivial. Se o critério de comparação é a velocidade, o Concorde é o melhor. Se o critério é a capacidade de passageiros, o Boeing 747 é o melhor. E se levar em consideração a autonomia de vôo, o DC-8-50 é o vencedor.

Outra Questão

- Outra questão é a medida de quão rápido é um avião em relação a outro, ou quanto um avião é maior em capacidade de passageiros em relação a outro.
- Tais questões serão analisadas em relação aos computadores.

Desempenho de Computadores

Principais conceitos para a medida de desempenho em computadores: benchmark e a lei de Amdahl, que permite obter o ganho em speed-up, em função de uma melhoria de desempenho numa parte do computador.



- Medida de tempo de resposta -> Latência.
- Exemplos de medidas de tempo em computação:
 - tempo para executar a tarefa do usuário;
 - tempo gasto para executar uma tarefa;
 - tempo dispendido para uma consulta a um banco de dados.



- Quantidade de tarefas realizadas.
- Exemplos:
 - quantas tarefas a máquina pode executar de uma vez;
 - taxa média de execução;
 - quantidade de trabalho realizado.

Impacto nas medidas

- Se atualizarmos uma máquina com um novo processador.
- Se adicionarmos uma nova máquina no laboratório.

Tempo decorrido

- Medida de tempo que conta todas as operações feitas no computador, envolvendo acesso à memória e disco, E/S (Entrada/Saída), etc.
- Tal medida é útil, mas nem sempre boa para o propósito de comparação.

Tempo de CPU

- Não conta a E/S ou o tempo dispendido rodando outros programas e pode ser dividido em tempo do sistema e tempo do usuário.
- Portanto, é o tempo dispendido executando linhas de código que estão no programa do usuário.

Medida de Desempenho

- Desempenho -> inverso do tempo de execução.
- Assim, para um certo programa que roda numa máquina X, temos:

$$desempenho_{x} = \frac{1}{tempo de execução_{x}}$$

Medida de Desempenho


 Comparando de quanto uma máquina X é mais rápida que uma máquina Y:

$$n = \frac{desempenho_{\chi}}{desempenho_{\gamma}}$$

 n: quantidade de vezes que X é mais rápida que Y. Se n<1, X é mais lenta que Y.

Ciclos de clock

- Tempo de processador: função de um conceito conhecido como ciclo de clock.
- O clock é uma sequência de pulsos que determina o ciclo básico da máquina.
- Tick de clock: indica quando se inicia uma atividade.



Ciclos de clock

- Período do ciclo: tempo em segundos entre ticks.
- Taxa de clock: frequência que representa o inverso do tempo de ciclo (dada em hertz).

$$taxa de clock = \frac{1}{tempo de ciclo}.$$


Tempo de Processador

$$\frac{segundos}{programa} = \frac{ciclos}{programa} \times \frac{segundos}{ciclo},$$

O tempo de execução de um programa, em segundos, é igual ao produto do número de ciclos do programa pelo tempo de um ciclo em segundos.

Ciclos por Programa

 Diferentes instruções podem gastar diferentes quantidades de tempo.



- Exemplos:
 - a multiplicação leva mais tempo que a soma;
 - operações de ponto flutuante levam mais tempo que operações de números inteiros;
 - acessar a memória leva mais tempo que acessar os registradores.

Ciclos por Programa

Também se tentarmos diminuir o tempo de ciclo, muitas instruções podem necessitar de mais ciclos para a sua execução.

Exercício

Um programa é executado em 10 s num computador A com clk = 400 MHz. Um projetista deve construir uma máquina B, para executar o mesmo programa em 6 s. Também, deverá ser utilizada uma nova tecnologia para aumentar substancialmente a taxa de *clk*, que afetará o resto do projeto da CPU, obrigando a máquina B a ter 1,2 x o número de ciclos de *clk* que A para o mesmo programa. Que taxa de *clk* o projetista deverá usar como meta?

 Aplicar a equação que relaciona o tempo de execução de um programa em termos de ciclos de clk.

$$\frac{segundos}{programa} = \frac{ciclos}{programa} \times \frac{segundos}{ciclo}$$

A:
$$10 s = \frac{ciclos}{programa} \cdot \frac{1}{400 MHz} \longrightarrow \frac{ciclos}{programa} = 10 s \cdot 400 MHz$$

$$B : \qquad 6 \ s = \frac{\text{ciclos}}{\text{programa}} \times \frac{1}{\text{taxa de clock}}. \qquad \Longrightarrow \qquad 6 \ s = 1, \ 2 \cdot \left(10 \ s \cdot 400 \ \text{MHz}\right) \cdot \frac{1}{\text{taxa de clock}}.$$

taxa de clock = 1, 2 ·
$$(10 \text{ s} \cdot 400 \text{ MHz}) \cdot \frac{1}{6 \text{ s}} = 800 \text{ MHz}$$
.



- Medida muito útil na análise de desempenho.
- Um programa com intenso uso de instruções de ponto flutuante deve ter alto CPI.
- Quanto maior o CPI, menor a quantidade de instruções executadas pelo computador por unidade de tempo.

MIPS (milhões de instruções por segundo): num_instrs/(temp_exec*10^6) — Tentativa de padronizar uma medida de desempenho de um computador

- Throughput de instruções.
- Quanto mais simples forem as instruções, maior será o valor do MIPS.
- Obs.: Não confundir a métrica MIPS com o computador MIPS. Não se pode comparar computadores com diferentes conjuntos de instruções (não leva em consideração o tipo de instrução). Varia entre programas num mesmo computador (não é possível ter um único índice MIPS para todos os programas). Por fim, também pode variar inversamente com o desempenho.

Exercício sobre CPI

 Considere duas implementações (A e B) com o mesmo conjunto de instruções. Para um dado programa, a máquina A tem um tempo de ciclo de 10 ns e CPI de 2.0, e a máquina B tem um tempo de ciclo de 20 ns e CPI de 1.2. Qual máquina é mais rápida para esse programa, e quanto?

- Considerações Iniciais:
 - As duas máquinas têm o mesmo conjunto de instruções -> o número X de instruções será igual para A e B rodando esse programa.
 - CPI -> indica o número médio de ciclos por instrução, assim, é possível calcular o número de ciclos em função de X.

A é mais rápida.

tempo de programa $A = X \cdot 2,0 \cdot 10 \text{ ns} = X \cdot 20 \text{ ns},$

tempo de programa $B = X \cdot 1, 2 \cdot 20 \text{ ns} = X \cdot 24 \text{ ns}.$

$$\frac{\text{desempenho A}}{\text{desempenho B}} = \frac{\frac{1}{\text{tempo de programa A}}}{\frac{1}{\text{tempo de programa B}}} = \frac{X \cdot 24 \text{ ns}}{X \cdot 20 \text{ ns}} = 1, 2.$$
Quanto?

Exercício sobre o número de instruções

Um projetista está tentando decidir entre duas sequências de código para uma máquina particular. Numa implementação de hardware, existem três classes diferentes de instruções: A, B e C, que requerem 1, 2 e 3 ciclos, respectivamente. A primeira sequência tem 5 instruções: 2 de A, 1 de B e 2 de C, e a segunda sequência tem 6 instruções: 4 de A, 1 de B e 1 de C. Qual sequência será mais rápida? Quanto? Qual o CPI para cada sequência?

- num_ciclos_seq_1: 2x1 + 1x2 + 2x3 = 10 ciclos.
- num_ciclos_seq_2: 4x1 + 1x2 + 1x3 = 9 ciclos.
- Portanto, a sequência 2 é mais rápida.
- Quanto? 10/9=1,1.
- CPI_1=10/5=2 e CPI_2=9/6=1,5.
- Obs.: o exercício mostra o risco de usar apenas um fator (num_instr, CPI e clk) para avaliar o desempenho. O tempo sempre será a medida mais confiável para avaliar o desempenho de um computador. Tempo = seg/prog = instr/prog x ciclos_clk/instr x seg/ciclos_clk.

Exercício sobre MIPS

Dois diferentes compiladores estão sendo testados numa máquina de 100 MHz com 3 diferentes classes de instruções: A, B e C, que requerem 1, 2 e 3 ciclos, respectivamente. Ambos os compiladores são usados para produzir códigos para uma parte grande de software. O primeiro código compilado usa 5 milhões de instruções A, 1 milhão de instruções B e 1 milhão de C. O segundo código compilado usa 10 milhões de instruções A, 1 milhão de instruções B e 1 milhão de C. Qual sequência será mais rápida, levando-se em consideração a métrica MIPS? E em relação ao tempo de execução?

- Calculando o número de ciclos para os compiladores:
 - C1: 5 milhões x 1 + 1 milhão x 2 + 1 milhão
 x 3 = 10 milhões de ciclos.
 - C2: 10 milhões x 1 + 1 milhão x 2 + 1 milhão x 3 = 15 milhões de ciclos.

- Calculando o tempo de programa para cada código usando: (seg/progr=ciclos/progr x 1/taxa_ciclo)
 - C1: seg/progr = 10 milhões x 1 / 100 MHz= 0,1 s.
 - C2: seg/progr = 15 milhões x 1 / 100 MHz= 0,15 s.

- Usando a métrica MIPS:
 - C1: MIPS = 7 milhões / 0,1 s = 70.
 - C2: MIPS = 12 milhões / 0,15 s = 80.

Portanto, o código 2 é mais rápido de acordo com a métrica MIPS. Entretanto, de acordo com o tempo de execução, o código 1 é mais rápido.

Benchmarks: programas de teste usados para determinação de desempenho, executando aplicações reais, típicos de carga de trabalho (workload), ou programas típicos de classes de aplicações desejadas, como compiladores/editores, aplicações científicas, gráficos, etc.

- A melhor escolha de benchmarks para medir o desempenho são as aplicações reais, como um compilador, por exemplo.
- As tentativas de executar programas muito mais simples podem levar a armadilhas de desempenho.
- O arquiteto do compilador pode conspirar para fazer com que o computador pareça mais rápido nesses programas.
- Benchmarks pequenos são atraentes no início do projeto, já que são pequenos o bastante para compilar e simular facilmente. Algumas vezes, na ânsia de produzir código altamente otimizado para benchmarks, podem ser introduzidas otimizações errôneas.

- Um benchmark muito usado é o SPEC (System Performance Evaluation Cooperative).
- Primeiro turno: 1989. 10 programas produzindo um único número "SPECmarks".
- Segundo turno: 1992. Programas SPECint92 (6 programas em inteiros) e SPECfp92 (14 programas em ponto flutuante).



- Terceiro turno: 1995. SPECint95 (8 programas em inteiros) e SPECfp95 (10 programas em ponto flutuante).
- Os quarto e quinto turnos foram lançados em 2000 e 2006, respectivamente, atualizando o conjunto de programas anteriores.

- CINT2006: serve para medir e comparar o desempenho de processamento de inteiros.
- CPF2006: serve para medir e comparar o desempenho de processamento de ponto flutuante.
 - Referências: www.spec.org

Lei de Amdahl

Define o tempo de execução novo (quando se faz um aperfeiçoamento para melhorar o desempenho de uma máquina), em função do tempo de execução antigo (dividido em tempo relativo à parte não afetada pelo aperfeiçoamento e à parte afetada).



- Tempo de execução antigo da parte não afetada: contribui da mesma forma no tempo de execução novo.
- Tempo de execução antigo da parte afetada: é dividido pela razão de melhoramento, que corresponde a quanto o aperfeiçoamento melhorou o desempenho.

Fórmula

Tempo de Execução novo = Tempo de Execução parte não afetada

+ Tempo de Execução_{parte afetada} Razão de Melhoramento

Exercício

Suponha que um programa é executado em 100 s numa máquina, com instruções de multiplicação responsáveis por 80 s desse tempo. Quanto devemos melhorar a velocidade das instruções de multiplicação se desejamos que o programa seja executado 4 x mais rápido? E para executá-lo 5 x mais rápido?

Solução

- Tempo de execução da parte afetada = 80 s.
- Tempo de execução da parte não afetada = 20 s.
- Velocidade de execução nova = 4 x mais rápida = 100 / 4 = 25 s.

Solução

$$25 s = 20 s + \frac{80 s}{razão de melhoramento}$$
.

razão de melhoramento =
$$\frac{80 \text{ s}}{25 \text{ s} - 20 \text{ s}} = \frac{80 \text{ s}}{5 \text{ s}} = 16.$$

E para executar o programa 5 x mais rápido?

razão de melhoramento =
$$\frac{80 \text{ s}}{20 \text{ s} - 20 \text{ s}} = \frac{80 \text{ s}}{0 \text{ s}} = \infty$$
,

Tal resultado mostra que existe um limite para a redução do tempo, acima do qual chegamos a uma razão de melhoramento impossível.

*Exercícios Complementares

1. Suponha que uma máquina foi melhorada fazendo todas as instruções de ponto flutuante serem executadas 5 x mais rápido. Se o tempo de execução de certo benchmark antes do melhoramento é de 10 s, qual seria o speed-up se metade dos 10 s é dispendida em instruções de ponto flutuante?

*Exercícios Complementares

2. Estamos procurando um benchmark para testar a nova unidade de ponto flutuante acima, e queremos que este mostre um speed-up de 3. Um benchmark é executado em 100 s, com o antigo hardware de ponto flutuante. A quanto do tempo de execução as instruções de ponto flutuante devem corresponder nesse programa para que possamos produzir o speed-up desejado nesse benchmark?

*Exercícios Complementares

- Resolver a seguinte lista de exercícios do livro texto:
 - -4.1, 4.2, 4.7, 4.8 e 4.10.