"Arquitetura e Organização de Computadores I – Aula 02"

Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino DC/UFSCar São Carlos








- Controle do hardware -> Através de sua linguagem.
- Palavras da linguagem -> Instruções.
- Vocabulário -> Conjunto de instruções.
- Linguagens de diferentes computadores -> Muito semelhantes.
- Objetivos de projeto: Encontrar uma linguagem que facilite o projeto do hardware, do compilador e maximize o desempenho e minimize o custo.

Abordagem Top-Down



- Linguagem mais natural;
- Maior produtividade;
 - Independem de plataforma.

 \longrightarrow 32 bits



- Criado na década de 80 John L. Hennessy Stanford.
- Após 1984: MIPS Computer Systems Desenvolveu um dos primeiros Microprocessadores RISC comerciais.
- 1991: Comprada pela Silicon Graphics MIPS Technologies.
- 1998: Fica independente e foca em Microprocessadores para sistemas embutidos.
- 2004: Aproximadamente 300 milhões de microprocessadores MIPS foram entregues em dispositivos variando desde videogames e computadores palmtop até impressoras laser e switches de rede.
- Encontrado em produtos da ATI Technologies, Broadcom, Cisco, NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony, Texas Instruments e Toshiba.

Operações do *Hardware* do Computador

- Exemplo de notação em assembly do MIPS:
 - Exemplo de instrução aritmética:
 - add a, b, c obs.: a soma de *b*+*c* será armazenada em *a* após a execução da instrução *add*.
 - notação rígida: cada instrução aritmética no MIPS realiza apenas uma operação e deve ter exatamente 3 variáveis.
 - obs.: o hardware se torna mais complexo para um número variável de operandos.

*Exercício: escrever um programa em *Assembly* do MIPS para efetuar a operação dada a seguir:

- a=b+c+d+e
 - **–** sol.:
 - add a,b,c # a <- b+c+d+e.
 - add a,a,d
 - add a,a,e

Instrução de Subtração

- Exemplo: sub d,a,e # d <- a e.</p>
- *Exercício (Pesquisar): como seria gerado o código asm do MIPS por um dado compilador para avaliar a seguinte expressão:
 - f=(g+h)-(i+j);



- Registrador MIPS: 32 bits (word).
- Há 32 registradores na arquitetura estudada.
- Menor número de registradores -> Sistema mais rápido.
 - Uma quantidade muito grande de registradores pode aumentar o ciclo de *clk* simplesmente porque os sinais levam mais tempo quando precisam atravessar uma distância maior.

Compilando uma atribuição em C

- Compilador -> Associa variáveis do programa aos registradores \$s_n. \$t_n: temporários.
- Exemplo: f=(g+h)-(i+j).
- Código MIPS compilado:
 - add \$t0,\$s1,\$s2
 - add \$t1,\$s3,\$s4
 - sub \$s0,\$t0,\$t1 # f=\$t0-\$t1


Operandos de Memória


- Load -> Instrução de transferência de dados da memória para o registrador. Em MIPS: Iw (load word).
- Exemplo: g=h+A[8], após a compilação:
 - Iw \$t0,8(\$s3) # \$s3 -> Endereço base de
 A. \$t0 <- A[8]. Constante 8=offset.
 - add \$\$1,\$\$2,\$\$t0 # resultado armazenado em \$\$1=g.

Endereçamento de bytes do MIPS

- Endereço de uma word

 Combina endereços
 de 4 bytes. No exemplo
 o endereço em bytes da
 3ª word é 8.
- Restrição de alinhamento -> words começam com endereços múltiplos de 4. (+ eficiente).
- MIPS -> Big Endian.





Instrução Store

- Store -> Copia dados de um registrador para a memória.
- No MIPS: sw -> store word.
- Exemplo: A[12]=h+A[8].
 - Obs.: variável h associada a \$s2; end. base do vetor associado a \$s3.
 - Iw \$t0,32(\$s3) # \$t0 <- A[8]
 - add \$t0,\$s2,\$t0 # \$t0 <- h+A[8]
 - sw \$t0,48(\$s3) # A[12] <- h+A[8]

Spilling registers

- Processo de colocar variáveis menos utilizadas na memória pelo compilador.
 - Muitos programas possuem mais variáveis do que os computadores possuem registradores.

Observações


- Acessos a registradores são mais rápidos que acessos à memória.
 - Uma instrução aritmética MIPS pode ler 2 registradores, atuar sobre eles e escrever o resultado. Uma instrução de transferência de dados MIPS só lê um operando ou escreve um operando, sem atuar sobre ele.

Operandos imediatos

- addi -> add imediate.
- Exemplo: addi \$s3,\$s3,4
- # \$s3<-\$s3+4.</p>
- Obs.: Operandos constantes ocorrem com frequência e incluindo estes nas instruções aritméticas, estas serão mais rápidas do que se as constantes fossem lidas da memória.


Representando Instruções no Computador

- Exemplo: add \$t0,\$s1,\$s2
- Obs.: \$s0 \$s7 -> registradores: 16 23; \$t0 - \$t7: 8 – 15.
- Em linguagem de máquina (decimal):



Instrução add Operando 1 Operando 2 Reg: resultado

Formato de instrução (32 bits)



Campos do MIPS

- op: opcode.
- rs: registrador do primeiro operando de origem.
- rt: registrador do segundo operando de origem.
- rd: registrador do operando de destino.
- shamt: shift amount.
- funct: função. Código de função. Variante da operação em op.


Exemplo

ор	ГЗ	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Formatos (diferenciados por op)

Formato R (exemplo anterior)

Formato I (instruções imediatas e de transferência de dados).



*Exercício: mostre a representação de lw \$t0,32(\$s3) no formato I. Ends. (dec): op=35, s3=19 e t0=8.

- Sol.: # \$t0 <- A[8]</p>
 - -\$s3 = rs = 19.
 - \$t0=rt=8.
 - End=32.

|--|

Codificação de Instruções MIPS

Instruction	Format	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	address
add	R	0	reg	reg	reg	0	32 _{ten}	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34 _{ten}	n.a.
add immediate	I	8 _{ten}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	constant
1w (load word)	I	35 _{ten}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address
SW (store word)	Ī	43 _{ten}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address


Obs.: reg -> registrador de 0 a 31; n.a. -> não se aplica; *address* -> endereço de 16 bits.

*Exercício

- Dados: \$t1: end. base de A; \$s2=h; A[300]=h+A[300] -> compilada em:
 - lw \$t0,1200(\$t1) # \$t0<-A[300]
 - add \$t0, \$s2,\$t0 # \$t0<-h+A[300]</pre>
 - -sw \$t0,1200(\$t1) # A[300] < -h+A[300],
 - Qual é o código em linguagem de máquina MIPS para as 3 instruções anteriores?

Solução

ор	rs	rt	rd	address/ shamt	funct
35	9	8	1200		
0	18	8	8 0 32		
43	9	8	1200		



Resumo da Arquitetura Vista até Aqui.

Name	Example	Comments
32 registers	\$s0, \$s1,, \$s7 \$t0, \$t1,, \$t7	Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic. Registers \$50-\$57 map to 16-23 and \$10-\$17 map to 8-15.
2 ³⁰ memory words	Memory[0], Memory[4], , Memory[4294967292]	Accessed only by data transfer instructions in MIPS. MIPS uses byte addresses, so sequential word addresses differ by 4. Memory holds data structures, arrays, and spilled registers.

MIPS assembly language

Category	Instruction	Example	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three operands; data in registers
Anumenc	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three operands; data in registers
Data	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 - Memory[\$s2 + 100]	Data from memory to register
transfer	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memory[\$s2 + 100] - \$s1	Data from register to memory

MIPS machine language

Name	Format	Example						Comments
add	R	0	18	19	17	0	32	add \$s1,\$s2,\$s3
sub	R	0	18	19	17	0	34	sub \$s1,\$s2,\$s3
addi	1	8	18	17	100			addi \$s1,\$s2,100
1w	I	35	18	17	100			Tw \$s1,100(\$s2)
SW	1	43	18	17		100		sw \$s1,100(\$s2)
Field size		6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	All MIPS instructions 32 bits
R-format	R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	Arithmetic instruction format
l-format	1	ор	rs	rt		address		Data transfer format


Operações Lógicas

Geralmente é útil atuar sobre campos de bits dentro de uma *word* ou até mesmo sobre bits individuais. Examinar os caracteres dentro de uma *word*, cada um dos quais armazenados como 8 bits, é um exemplo dessa operação.

Logical operations	C operators	Java operators	MIPS instructions
Shift left	<<	<<	s11
Shift right	>>	>>>	srl
Bit-by-bit AND	&	&	and, andi
Bit-by-bit OR			or, ori
Bit-by-bit NOT	~	~	nor

sll e slr (shift left logical e shift right logical)

- Exemplo: sll \$t2,\$s0,4 #\$t2<-\$s0<<4 bits.</p>
- Em linguagem de máquina:



*Exercício

- Se \$s0=9, mostre o novo valor do mesmo após o deslocamento de 4 bits à esquerda? Qual é o benefício oferecido por esta operação?
 - Sol.: 144. Multiplicação por 2ⁱ.

Resumo Até Aqui

Name	Example	Comments				
32	\$s0, \$s1,, \$s7	Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic.				
registers	\$t0,\$t1,,\$t7	Registers \$50-\$57 map to 16-23 and \$t0-\$t7 map to 8-15.				
2 ³⁰	Memory[0],	Accessed only by data transfer instructions. MIPS uses byte addresses, so				
memory	Memory[4], ,	sequential word addresses differ by 4. Memory holds data structures, arrays, and				
words	Memory[4294967292]	spilled registers.				

MIPS assembly language

Category	Instruction	Exam	ple	Meaning	Comments
	add	add	\$ s1, \$ s2, \$ s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three operands; overflow detected
Arithmetic	subtract	sub	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three operands; overflow detected
	add immediate	addi	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 + 100	+ constant; overflow detected
	and	and	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit AND
	or	or	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit OR
	nor	nor	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~ (\$s2 \$s3)	Three reg. operands; bit-by-bit NOR
Logical	and immediate	andi	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 & 100	Bit-by-bit AND reg with constant
	or immediate	ori	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 100	Bit-by-bit OR reg with constant
	shift left logical	sll	\$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Shift left by constant
	shift right logical	srl	\$\$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Shift right by constant
Data	load word	٦w	\$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 100]	Word from memory to register
transfer	store word	SW	\$s1,100(\$s2)	Memory[\$s2 + 100] = \$s1	Word from register to memory

Obs.: verificar as instruções and, or e nor.

Instruções para Tomada de Decisões (desvios condicionais)

- beq -> branch if equal.
- Exemplo: beq reg1,reg2,L1 # se reg1=reg2 vá para L1.
- bne -> branch if not equal.
- Exemplo: bne reg1,reg2,L1 # se reg1 diferente de reg2 vá para L1.
- j (jump) -> desvio incondicional.

Compilando um Loop While em C

- Exemplo: while (save[i]==k) i+=1;
- Dados: i=\$s3; k=\$s5; end. base de save=\$s6.
- Código assembly gerado:

```
loop: sll $t1,$s3,2  #$t1<-4*I add $t1,$t1,$s6  #$t1=end_save[i] lw $t0,0($t1)  #$t0=save[i] bne $t0,$s5,Exit  #Exit se save[i]<>k addi $s3,$s3,1  #i=i+1 j loop Exit:
```

Instruções slt e slti

- slt -> set on less than.
- Exemplo: slt \$t0,\$s3,\$s4 # se \$s3<\$s4, \$t0<-1 senão \$t0<-0.</p>
- slti -> versão imediata de slt.
- Exemplo: slti \$t0,\$s2,10 #\$t0<-1 se \$s2<10.</p>

Resumo até Aqui

Category	Instruction	Exan	nple	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three operands; data in registers
Arithmetic	subtract	sub	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three operands; data in registers
Data transfer	load word	1w	\$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 100]	Data from memory to register
Data transfer	store word	SW	\$s1,100(\$s2)	Memory[\$s2 + 100] = \$s1	Data from register to memory
	and	and	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit AND
	or	or	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit OR
	nor	nor	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~ (\$s2 \$s3)	Three reg. operands; bit-by-bit NOR
Logical	and immediate	andi	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 & 100	Bit-by-bit AND reg with constant
	or immediate	ori	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 100	Bit-by-bit OR reg with constant
	shift left logical	s11	\$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Shift left by constant
	shift right logical	srl	\$\$ s1, \$ s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Shift right by constant
	branch on equal	beq	\$s1,\$s2,L	if (\$s1 == \$s2) go to L	Equal test and branch
	branch on not	bne	\$s1,\$s2,L	if (\$s1 != \$s2) go to L	Not equal test and branch
	equal				
Conditional branch	set on less than	slt	\$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1;	Compare less than; used with beq, bne
branch				else $$s1 = 0$	
	set on less than	slt	\$s1,\$s2,100	if (\$s2 < 100) \$s1 = 1;	Compare less than immediate; used with
	immediate			else \$s1 = 0	beq, bne
Unconditional jump	jump	j	L	go to L	Jump to target address

*Exercício

- *Pesquisar como seria a linguagem de máquina para cada instrução lógica e de desvio vistas anteriormente.
- *Estudar o formato J.©

Registradores Especiais

- \$a0 \$a3: registradores de argumento para passar parâmetros.
- \$v0 \$v1: registradores para valores de retorno.
- \$ra: registrador de endereço de retorno.
- pc: contador de programa. End. Da instrução que está sendo executada.
- Obs.: instrução jal: jump and link; desvia para um end. de procedimento e salva o endereço de pc+4 em \$ra.
- Exemplo: jal end_proc.
- jr \$ra: jump register (\$ra=end_retorno).

Exemplo: considere o código em C dado a seguir: int exemplo_folha(int g,int h,int i, int j) int f; f = (g+h)-(i+j);return f;

- g,h,i,j -> \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3.
- f -> \$s0.
- É preciso salvar os registradores temporários (\$s0, \$t0 e \$t1) na pilha:

addi \$sp,\$sp,-12 # cria espaço para 3 itens na pilha.

```
sw $t1,8($sp) # salva $t1.
```

Obs.: sp -> stack pointer.

Corpo do procedimento:

```
add $t0,$a0,$a1 # $t0<-g+h.
add $t1,$a2,$a3 # $t1<-i+j.
sub $s0,$t0,$t1 # f<-$t0-$t1.
add $v0,$s0,$zero # retorna f.
```

Antes de retornar é necessário restaurar os valores antigos dos registradores:


```
lw $s0,0($sp)
```

lw \$t0,4(\$sp)

lw \$t1,8(\$sp)

addi \$sp,\$sp,12 # exclusão dos itens da pilha.

jr \$ra # desvia novamente para a rotina que chamou.



Compilador SPIM

- http://users.ece.gatech.edu/~sudha/203 0/temp/spim/spim-tutorial.html
- http://ece.ut.ac.ir/Classpages/F83/Computer%20Architecture/totorial/tutorial.pdf

*Exercício

- Edite o seguinte trecho de código em algum editor de texto e verifique seu funcionamento no ambiente de simulação apresentado.
- # tutorial.s
- data 0x10000000
- msg1: .asciiz "Arquitetura e Organizacao de Computadores I"
- .text
- main:
- li \$v0, 4 # código para imprimir "string"
- la \$a0, msg1
- syscall

*Tarefa

- Desenvolva um programa em assembly do MIPS para ler uma string do teclado e imprimir a cadeia lida no console do simulador PCSPIM. Observe a ordem de inserção dos caracteres na memória.
- Desenvolver um programa em assembly do MIPS para calcular o fatorial de um número inteiro n. Dica: Utilize o simulador PCSPIM para testar o programa.