

#### Aula-01

### 1 INTRODUÇÃO HISTÓRICA DE TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS

Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino Departamento de Computação UFSCar


## Introdução

Evolução da Computação

## Ábaco (Pó)

- Inventado há mais de 5500 anos na Mesopotâmia.
- Instrumento para cálculos.
- Primeira máquina de calcular.
- Pode ser mais rápido que uma calculadora eletrônica em algumas operações aritméticas (multiplicação de até 5 algarismos). Neste caso, a velocidade de cálculo é determinada pela habilidade humana em apertar os dígitos do teclado.


## Ábaco Chinês (Suan-Pan)




Contas inferiores valem 1

Obs.: colunas em potência de 10

## Exemplo – representação do número 87654321 no ábaco chinês (Suan-Pan)



# Exemplo – adição no ábaco japonês (Soroban): 27+12



#### Exercício\*

- Como calcular 32+42 no Soroban?
- Para casa: 548 637?\*
- Obs.: Praticar no programa Sorocalc:
  - http://www.sorobanbrasil.com.br/sorocalc

# \*Pesquisar (obs.: apresentar e entregar na próxima aula)

- Subtração, Multiplicação e Divisão.
- Verificar as regras existentes para cada operação.

Descoberta do Zero: Como indicar a ausência de um valor no sistema posicional de numeração? Por exemplo, em 3\_1, qual símbolo indicaria a ausência da dezena?

Os hindus inventaram o zero escrito, permitindo que eles efetuassem a aritmética decimal no papel. Aqui começa a chamada era do papel e lápis.

A matemática hindu foi difundida pelos árabes, ao Ocidente. Em 830, um persa, conhecido por Al-Khwarismi, escreveu um livro sobre álgebra.






## Zero (O nada que gera tudo)


- Era utilizado para fazer cálculos, mas na realidade ainda não tinha sido inventado.
- Usado para diferenciar 52 de 502, de 5002, etc.
- Considerado subversivo na idade média.
- Influenciou sorrateiramente a filosofia.

## John Napier

(1550-1617) inventou a "Tábua de Napier", que era similar a uma tabela de multiplicações. A tábua reduzia multiplicações e divisões a adições e subtrações. Usando esse princípio, em 1620 foram criadas as réguas de cálculo, usadas até 1970, antes das calculadoras de bolso.




Régua de cálculo





## Exemplo: multiplicação de 4138x567



## Exemplo: régua de cálculo

- http://www.syssrc.com/html/museum/html/sims/ javaslide/index.html
- http://nsg.upor.net/slide/sryae.htm
- Exemplo de uso das escalas C e D para multiplicação e divisão, respectivamente.



#### Exercícios\*

 Entregar e Apresentar na próxima aula: Exemplos de cálculos de funções matemáticas diversas usando a régua de cálculo. Dica: utilize os simuladores indicados.


#### Máquinas de calcular

Wilhelm Schickard (1592-1635) construiu uma máquina, que fazia multiplicação e divisão, mas foi perdida durante a Guerra dos Trinta Anos, sem que seu inventor pudesse defender sua primazia.

<u>Blaise Pascal</u> (1623-1662), filósofo e matemático francês, é conhecido como o inventor da primeira calculadora que fazia somas e subtrações.

Animação: http://therese.eveilleau.pagespersoorange.fr/pages/truc\_mat/textes/pascaline.htm





Pascalina (calculadora de Pascal)

O filósofo e matemático alemão <u>Gottfried Wilhelm</u> <u>Leibniz</u> (1646-1716) aprimorou o projeto de Pascal, para realizar multiplicações e divisões por somas e subtrações sucessivas.



#### Isaac Newton

(1643-1727) com sua Teoria Gravitacional coroou a era do papel e lápis. A sua teoria despertou grandes desafios matemáticos.


Com o tempo, um grande número de cientistas começou a pensar em fazer estes cálculos através de alguma máquina...




Em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, Joseph Marie Jacquard, mecânico francês, (1752-1834) inventou um tear mecânico controlado por cartões perfurados, capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intrincados. Em sete anos, já havia 11 mil teares desse tipo operando na França.




### Exemplo: Tear de Jacquard




## Operação: passo 1




### Passo 2



### Passo 3



### Passo 4



## Exemplo de Tear de Jacquard





O matemático inglês <u>Charles Babbage</u> (1792-1871) é conhecido como o "Pai do Computador". Prof. em Cambridge.

**1822 -** Charles Babbage inicia o projeto e construção do "Difference Engine". Máquina de diferenças (único algoritmo) para cálculo de tabelas navais (aproximava logaritmos e funções trigonométricas por polinômios). Só somava e subtraia. Saída: resultados perfurados numa chapa de cobre.







## **1834-35** - Babbage muda a sua meta para o projeto do "Analytical Engine" (Grandes gastos)

- Idéia muito próxima da concepção de um computador atual. Máquina mecânica. Inacabado.
- Componentes: armazenagem (memória), moinho (unidade de cálculo), entrada (cartões perfurados) e saída (cartões perfurados).
- Armazenagem: 1000 palavras de 50 algarismos decimais.
- Moinho: somava, subtraia, multiplicava e dividia.
- De uso geral, diferente da diferencial.
- Instruções de desvio condicional.
- Dificuldade: era necessário o uso de peças mecânicas de alto grau de precisão, não possível para a época.

Ada Augusta (1815-1852), Lady Lovelace, filha do poeta Lord Byron, tornou-se a primeira *programadora*, escrevendo séries de instruções para o engenho analítico de Babbage.

#### Ada inventou os conceitos:

- a) subrotina: uma seqüência de instruções que pode ser usada várias vezes em diferentes contextos;
- b) laços (*loops*) de modo que a seqüência pudesse ter sua execução repetida; e
- c) desvio condicional: a leitora de cartões desviaria para outro cartão "se" alguma condição fosse satisfeita.




O matemático inglês <u>George Boole</u> (1815-1864) publicou em 1854 os princípios da lógica booleana, onde as variáveis assumem apenas valores 0 e 1 (verdadeiro e falso).

A dificuldade de se implementar um dígito decimal (um número inteiro entre 0 e 9) em componentes elétricos determinaram o uso da base 2 em computadores. A lógica booleana foi usada na implementação dos circuitos elétricos internos a partir do século XX.

Por volta de 1890, <u>Herman Hollerith</u> (1860-1929), foi responsável por uma grande mudança na maneira de se processar os dados dos censos da época.

Os dados do censo de 1880, manualmente processados, levaram 7 anos e meio para serem compilados. Os do censo de 1890 foram processados em 2 anos e meio, com a ajuda de uma máquina baseada em cartões perfurados criada por Hollerith.

Mais tarde, Hollerith foi um dos fundadores da IBM.






### Computadores eletromecânicos


O primeiro computador eletromecânico, o chamado Z-1, usava relês e foi construído pelo alemão Konrad Zuse (1910-1995) em 1936.


Zuze tentou vendê-lo ao governo para uso militar, mas foi subestimado pelos nazistas, que não se interessaram pela máquina.



### Relés eletromecânicos








A Marinha americana, em conjunto com a Universidade de Harvard e a IBM, construiu em 1944 o Mark I. Em um certo sentido, essa máquina era a realização do projeto de Babbage. Entrada e Saída: fita de papel perfurada. Instruções de 6 segundos e 72 palavras de 23 algarismos decimais.

Mark I ocupava 120 m<sup>3</sup>, tinha milhares de relês e fazia um barulho infernal.

Uma multiplicação de números de 10 dígitos levava 3 segundos para ser efetuada.



### Observações


 Até aqui (Geração zero: computadores mecânicos).

## Computador eletrônico (a válvulas eletrônicas – Geração 1)

Em segredo, o exército americano também desenvolvia seu computador. Esse usava apenas válvulas eletrônicas e tinha por objetivo calcular as trajetórias de mísseis com maior precisão.




#### **Funcionamento**



Os engenheiros <u>John Presper Eckert</u> (1919-1995) e <u>John Mauchly</u> (1907-1980) projetaram o ENIAC: *Eletronic Numeric Integrator And Calculator*, com 18.000 válvulas. Decimal.

O ENIAC conseguia fazer 500 multiplicações por segundo. Entrada: chaves, entre outras. Saída: luzes. Cálculos balísticos. Poder inferior ao de uma calculadora atual de bolso. Acabou não sendo utilizado para seu propósito original.

ENIAC é revelado na Universidade de Pennsylvania em 14 de fevereiro de 1946 e inicia-se a era da computação moderna.



#### Von Neumann

O matemático húngaro <u>John von Neumann</u> (1903-1957) formalizou o projeto lógico de um computador.

von Neumann sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador.

Até então elas eram lidas de cartões perfurados e executadas, uma a uma.

Armazená-las na memória, para então executá-las, tornaria o computador mais rápido, já que, no momento da execução, as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica.

A maioria dos computadores de hoje em dia segue ainda o modelo proposto por von Neumann.



#### Geração de computadores

- As três primeiras gerações de computadores refletiram principalmente a evolução dos componentes básicos do computador (hardware):
  - Na primeira geração (1945-1959) usavam-se válvulas eletrônicas, quilômetros de fios, eram lentos, enormes e esquentavam muito.
  - Na segunda geração (1959-1964) substituiram-se as válvulas eletrônicas por transistores e os fios de ligação por circuitos impressos. Isso tornou os computadores mais rápidos, menores e de custo mais baixo.
  - Na terceira geração de computadores (1964-1970) foram usados os circuitos integrados, proporcionando maior compactação, redução dos custos e velocidade de processamento. Tem início a utilização de avançados sistemas operacionais.
  - As gerações posteriores, de 1970 até hoje, caracterizam-se pelo aperfeiçoamento tecnológico, com maior grau de miniaturização, densidade de componentes, confiabilidade e velocidade maior.

### Invenção do transistor

Em 23 de dezembro de 1947 (Bell Labs), John Bardeen, Walter Brattain, e William Shockley, desenvolveram o primeiro transistor;





Usando semicondutores, os transistores puderam substituir as válvulas, sendo menores, mais rápidos e mais duradouros, além de não esquentarem tanto nem consumirem tanta energia.

ores III

Diversos encapsulamentos de transistores


### **Funcionamento**





# Desenvolvimento dos Primeiros Circuitos Integrados

- Nos anos 60, sob a influência do programa espacial americano, o desenvolvimento da microeletrônica levou a construção de circuitos transistorizados integrados em uma única pastilha de silício (chip) de dimensões reduzidas.
- Dezenas de milhares de transistores são integrados em um chip de alguns milímetros quadrados, dando origem aos circuitos integrados.
- 1971 O time de Hoff, Mazor e Faggin desenvolve o microprocessador 4004 da Intel.



Microprocessador 4004


2300 transistores

#### Microprocessadores da década de 1970

Microproces- sadores	4004	8008	8080	8086	8088
Ano	1971	1972	1974	1978	1979
Clock	108KHz	108KHz	2MHz	5-10MHz	5-8MHz
Barramento	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Número de transistores	2.300	3.500	6.000	29.000	29.000
Tecnologia	10 microns		6 microns	3 microns	3 microns
Endereça- mento de memória	640 bytes	16 Kilobytes	64 Kilobytes	1 Megabyte	1 Megabyte
Memória Virtual	-	_	-	_	-

Obs.: microns = medida de tamanho dos transistores do *chip*.

# 8008 (primeiro microprocessador de 8 bits) ano 1972




Microfotografia

3500 transistores

10 microns


#### 8080 (microprocessador de 8 bits) 1974



6000 transistores

6 microns

# 8086 – microprocessador de 16 bits (1978)




29000 transistores

3 microns

#### Processadores da década de 1980

Microprocessad ores/ Características	80286	80386DX	80386SX	80486DX
Ano	1982	1985	1988	1989
Clock	6-12.5 MHz	16-33 MHz	16-33 MHz	25-50MHz
Barramento	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Número de transistores	134.000	275.000	275.000	1.200.000
Tecnologia	1.5 microns	1 micron	1 micron	0.8 -1 micron
Endereçamento de memória	16 Megabytes	4 Gigabytes	4 Gigabytes	4 Gigabytes
Memória Virtual	1 Gigabyte	64 Terabytes	64 Terabytes	64 Terabytes
cache	-	-	-	8Kbytes

# 80286 (1982)




134000 transistores

1.5 microns

# 80386 (1985)

275000 transistores


1 micron



## 80486DX (1989)

1.200.000 transistores

0.8 - 1 micron




#### Processadores da década de 1990

Micropro- cessadores	80486SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II	Pentium III
Ano	1991	1993	1995	1997	1999
Clock	16-33 MHz	60-166 MHz	150-200 MHz	200-300MHz	400-1000MHz
Barramento	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	1.185.000	3.100.000	5.500.000	7.500.000	9.500.000
Tecnologia	1 micron	0,8 micron	0.6 micron	-	-
Ender. de memória	4 Gigabytes	4 Gigabytes	64 Gigabytes	64 Gigabytes	64 Gigabytes
Memória Virtual	64 Gigabytes	64 Terabytes	64 Terabytes	64 Terabytes	64 Terabytes
cache	8Kbytes	Instrução 8K Dado - 8K	Instrução 8K Dado – 8 K L 2 – 256 K	Instrução 16K Dado- 16 K L 2 – 512 K	Instrução 16K Dado–16 K L2 – 512 K

# Pentium (1993)

3.100.000 transistores


0.8 micron



## Pentium II (1995)

7.500.000 transistores


0.6 micron




# Pentium III (1999)

21.000.000 transistores

0.18 micron




## Pentium IV



35.000.000 transistores 0.18 micron

### **Moore's Law Continues**

Transistors doubling every 2 years toward the billion-transistor microprocessor



## System on Chip

Aplicações dedicadas, embarcadas ou embutidas, onde o custo, desempenho, consumo de energia são críticos.

Uso intensivo de processamento de sinais digitais – DSP

Mistura de diversos componentes

Combinação de módulos programáveis e dedicados

Software tem papel fundamental

### Tarefa\*

 Estudar e criar um resumo referente à seção 1.7 do livro texto: "Perspectiva histórica e leitura adicional" como forma de complementar o conteúdo visto em classe. Tópicos abordados: 1. Primeiros computadores eletrônicos (Eniac, etc.); 2. Desenvolvimentos comerciais (UNIVAC I, IBM System/360, Cray-1, Apple IIc Plus, Xerox Alto); 3. Computação embutida; 4. Evolução tecnológica.