## Universidade Federal de São Carlos

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia Departamento de Computação 027359 - Arquitetura e Organização de Computadores 1 Prof. Luciano Neris

## Exercícios 03 - Respostas

Calcula o endereço da Word (4 bytes) i na memória (end = i \* 4 + end inicial)

1.

Loop: add \$t1, \$s3, \$s3 add \$t1, \$t1, \$t1 add \$t1, \$t1, \$s6 lw \$t0, 0 (\$t1)

Obs.: i \* 4 = i + i + i + i

bne \$t0, \$s5, Exit add \$s3, \$s3, \$s4 jump Loop

Exit:

2.

(a) 000101;

(b) 11011110;

(c) overflow;

(d) 001000011100;

(e) 11011011;

(f) overflow.

3.

mult \$t2, \$t4 # multiplica \$t2 by 100

mfhi \$t5 # carregar o registrador HI em \$t4 para verificar overflow

bnez \$t5, ovrf # se sim, então tratar o overflow

mflo \$t2 # se não, obter o resultado da multiplicação

. . .

ovrf:

4

| Interação | Passo                           | Multiplicando | Produto   |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 0         | Valores Iniciais                | 0110          | 0000 0011 |
| 1         | 1: prodH= prodH + multiplicando | 0110          | 0110 0011 |
|           | shift right produto             | 0110          | 0011 0001 |
| 2         | 1: prodH= prodH + multiplicando | 0110          | 1001 0001 |
|           | shift right produto             | 0110          | 0100 1000 |
| 3         | 0: nada a somar                 | 0110          | 0100 1000 |
|           | shift right produto             | 0110          | 0010 0100 |
| 4         | 0: nada a somar                 | 0110          | 0010 0100 |
|           | shift right produto             | 0110          | 0001 0010 |

bgtz

\$t2, loop

lui \$t0, 0x0000 ori \$t0, \$t0, 0x0000 # Inicializa t0 com 0 lui \$t1, 0x0000 ori \$t1, \$t1, 0x0001 # Inicializa t1 com 1 lui \$t2, 0x0000 ori \$t2, \$t2, 0x000A # numero de repetições (10) loop: add \$a0, \$t0,\$0 # move \$t0 para ser impresso lui \$v0, 0x0000 ori \$v0, \$v0, 0x0001 # escolhe impressao de inteiro (Inicializa v0 com 1) syscall # imprime o numero lui \$a0, 0x0000 ori \$a0, \$a0, 0x0020 # carrega o espaço (32 da tabela ASCII) lui \$v0, 0x0000 ori \$v0, \$v0, 0x0004 # escolhe impressao de string syscall # imprime um espaco add \$t3, \$t1,\$0 # salva \$t1 anterior add \$t1, \$t1, \$t0 # calcula novo elemento em \$t1 add \$t0, \$t3, \$0 # move \$t1 anterior para \$t0 \$t2, \$t2, -1 addi # decrementa contador de loop

6. Para o circuito de soma (a + b), considerando carry = 0, temos a seguinte tabela verdade:

# repete enquanto maior que 0

| а | b | r |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Portanto, a solução é usar o circuito de soma, ou seja, operação = 10.

Numa ULA de 32 bits que usa também o carry como entrada da soma, o circuito de soma já não funciona para a operação XOR de 32 bits.