# Protocolo de comunicação Concept

#### **INVENTÁRIO ATUAL**

Código da Função: 201

Tipo da Função: Comando para reportar o Inventario do Tanque.

Formato do Comando: <SOH>i201TT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i201TTYYMMDDHHmmTTpssssNNFFFFFFFF...TTpssssNNFFFFFFF&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

2. TT – Numero do Tanque (Decimal, 00 = all)

3. p – Código do Produto (um ASCII caractere [20h-7Eh])

4. ssss - Tanque Status Bits: Bit 1 - (LSB) entrega em Progresso

Bit 2 – Teste de Estanqueidade em Progresso

Bit 3 - Invalid Fuel Height Alarm (MAG Probes Only)

Bit 4-16 - Unused

- 5. NN Números de oito caracteres de dados a seguir (Hex)
- 6. FFFFFFF ASCII Hex IEEE floats:
  - 1. Volume
  - 2. TC Volume
  - 3. Vazio
  - 4. Altura
  - 5. Agua
  - 6. Temperatura
  - 7. Volume de agua
- 7. && Data Terminação Flag
- 8. CCCC Checksum

### **RELATÓRIO DE ENTREGAS NO TANQUE**

Código da Função: 202

Tipo da Função: Comando para reportar o relatório de entregas no tanque.

Formato do Comando: <SOH>i202TT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i202TTYYMMDDHHmmTTpddYYMMDDHHmmYYMMDDHHmmNNFFFFFFF...

TTpddYYMMDDHHmmYYMMDDHHmmNNFFFFFFF&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

- 2. TT Numero do Tanque (Decimal, 00 = all)
- 3. p Código do Produto (um ASCII caractere [20h-7Eh])
- 4. dd Numero de entregas a seguir (Decimal, 00 se não haver data avaliada para o tanque)
- 5. YYMMDDHHmm Inicio da Data/Hora
- 6. YYMMDDHHmm Final da Data/Hora
- 7. NN Números de oito caracteres de dados a seguir (Hex)
- 8. FFFFFFF ASCII Hex IEEE floats:
- 1. Volume Inicial
- 2. TC Volume Inicial
- 3. Agua Inicial
- 4. Temperatura Inicial
- 5. Volume Final
- 6. TC Volume Final
- 7. Agua Final
- 8. Temperatura Final
- 9. Altura Inicial
- 10. Altura Final
- 9. && Data Terminação Flag
- 10. CCCC Checksum

#### **ENTREGA MAIS RECENTE DO TANQUE**

Código da Função: 20C

Tipo da Função: Comando para reportar a entrega mais recente do tanque.

Formato do Comando: <SOH>i20CTT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i20CTTYYMMDDHHmmTTpddYYMMDDHHmmYYMMDDHHmmNNFFFFFFF...

TTpddYYMMDDHHmmYYMMDDHHmmNNFFFFFFF&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

- 11. TT Numero do Tanque (Decimal, 00 = all)
- 12. p Código do Produto (um ASCII caractere [20h-7Eh])
- 13. dd Numero de entregas a seguir (Decimal, 00 se não haver data avaliada para o tanque)
- 14. YYMMDDHHmm Inicio da Data/Hora
- 15. YYMMDDHHmm Final da Data/Hora
- 16. NN Números de oito caracteres de dados a seguir (Hex)
- 17. FFFFFFFF ASCII Hex IEEE floats:
- 1. Volume Inicial
- 2. TC Volume Inicial
- 3. Agua Inicial
- 4. Temperatura Inicial
- 5. Volume Final
- 6. TC Volume Final
- 7. Agua Final
- 8. Temperatura Final
- 9. Altura Inicial
- 10. Altura Final
- 18. && Data Terminação Flag
- 19. CCCC Checksum

#### **ALARMES DA SONDA**

Código da Função: 205

Tipo da Função: Comando para reportar Alarmes da Sonda.

Formato do Comando: <SOH>i205TT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i205TTYYMMDDHHmmTTnnNN...TTnnNN&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

- 2. TT Numero do Tanque (Decimal, 00 = all)
- 3. p Código do Produto (um ASCII caractere [20h-7Eh])
- 4. nn - Numero de alarmes no tanque (Decimal, 00 se não haver data avaliada para o tanque)
- 5. NN Numero do tipo de alarme:

#### Tabela de Equivalência:

NN:

- 01 = Tanque Setup Dados Warning
- 02 = Tanque Leak Alarm
- 03 = Tanque High Water
- 04 = Tanque Overfill Alarm
- 05 = Tanque Baixo Produto
- 06 = Tanque Alarm perda súbita
- 07 = Tanque alta Produto
- 08 = Tanque inválido Nível de combustível Alarm
- 09 = Tanque Probe Out Alarm
- 10 = Tanque High Water Warning
- 11 = Tanque Abastecimento necessário Warning
- 12 = Tanque máxima do produto
- 13 = Tanque Gross Leak Test Falha Alarm
- 14 = Tanque periódica Teste de vazamento de alarme de falha de
- 15 = Anual Tanque Leak Test Falha Alarm
- 16 = Tanque periódica de teste necessária Warning
- 17 = tanque de teste anual necessário Warning
- 18 = Tanque periódica Teste de Alarme Necessário
- 27 = Tanque Fria Warning
- 6. && Data Terminação Flag
- 7. CCCC Checksum

#### RELATÓRIO DO HISTÓRICO DE ALARMES DA SONDA

Código da Função: 206

Tipo da Função: Comando para reportar histórico de alarmes.

Formato do Comando: <SOH>i206TT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i206TTYYMMDDHHmmTTnnYYMMDDHHmmaaaa...

TTnnYYMMDDHHmmaaaa&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

- 2. TT Numero do Tanque (Decimal, 00 = all)
- 3. nn Number of alarms in history for tank (Decimal, 00=none)
- 4. YYMMDDHHmm Date and time alarm occurred
- 5. aaaa Código do alarme

0002 - Alarme de Vazamento

0003 - Nível alto de água

0004 - Alarme de transbordo

0005 - Nível baixo de produto

0006 - Retirada Indevida de Produto

0007 - Nível alto de produto

0009 - Falha na sonda

000A - Alerta de água no tanque

000B - Entrega de produto requerida

000E - Teste de vazamento periódico

0014 - Teste de vazamento periódico Falhou

- 6. && Data Terminação Flag
- 7. CCCC Checksum

#### **STATUS ATUAL DO SENSOR**

Código da Função: 301

Tipo da Função: Comando para reportar o Status do sensor.

Formato do Comando: <SOH>i301TT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i301SSYYMMDDHHmmSSssss...

SSssss&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

2. SS – Numero do Sensor (Decimal, 00=all)

3. ssss – Valor do Status do Sensor:

0000 = Sensor Normal

0001=Configuração Incompleta do Sensor

0008= Alarme de Liquido no Sensor

4. && - Data Termination Flag

5. CCCC – Checksum

#### HISTÓRICO DE ALARMES NO SENSOR

Código da Função: 302

Tipo da Função: Comando para reportar o histórico de alarmes no sensor.

Formato do Comando: <SOH>i302TT

Resposta típica no Computador:

<SOH>i302SSYYMMDDHHmmSSNNYYMMDDHHmmaaaa... SSNNYYMMDDHHmmaaaa&&CCCC<ETX>

Nota: 1. YYMMDDHHmm - Data e Hora Atuais

- 2. SS Numero do Sensor (Decimal, 00=all)
- 3. NN Número de alarmes a seguir
- 4. YYMMDDHHmm Data e Hora do Alarme
- 5. aaaa Código do alarme no sensor:

0000 = Sensor Normal

0001=Configuração Incompleta do Sensor

0008= Alarme de Liquido no Sensor

- 6. && Data Terminação Flag
- 7. CCCC Checksum

## Ponto flutuante padrão IEEE 754

## • Rotina de conversão em linguagem C:

```
#include <math.h>
unsigned int sinal, expoente, temp, i, binario;
float result,mantissa;
unsigned char buf[8]; // armazena os 8 dígitos hex recebidos
binario = 0;
for (i = 0; i < 8; i++) {
   if((buf[i] >= '0') && (buf[i] <= '9')) temp = 0x30;
   eles temp = 0x37;
   binario = binario + ((buf[i] - temp) << (4*(7-i)));
}
sinal = (binario >> 31) & 0x00000001;
expoente = ((binario >> 23) & 0x0000000FF) - 127;
mantissa = float(binario & 0x007FFFFF) / 8.388608 / 1000000.0 + 1.0;
result = mantissa * pow(2.0,expoente);
```

## • Rotina de conversão em linguagem Delphi:

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var temp,a:string;
S,E,M,man1,exp,res,man:double;
a:=dectobin(strtoint('$' + edit1.text));
memo1.Lines.Add('A: ' + a);
S:=strtoint(a[1]);
memo1.Lines.Add('S: ' + floattostr(S));
E:=bintodec(copy(a,2,8));
memo1.Lines.Add('E: ' + floattostr(E));
M:=bintodec(copy(a,10,23));
memo1.Lines.Add('M: ' + floattostr(M));
exp:=power(2,(E-127));
memo1.Lines.Add('Exp: '+ floattostr(exp));
man:=(M / 8.388608)/1000000;
man:=man + 1;
memo1.Lines.Add('Man: ' + floattostr(man));
memo1.Lines.Add('Man1: ' + floattostr(man1));
res:=exp*man;
if S=1 then res:=res*-1;
memo1.Lines.Add('Res: ' + floattostr(res));
end;
```