

بسمه تعالی معماری کامپیوتر نیمسال دوم ۱۴۰۱–۱۴۰۲ تمرین (۳)



دانشكده مهندسي كامپيوتر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهلت تحویل: هجده آذر ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

۱) در یک کامپیوتر **Control Unit** چه وظیفهای دارد؟ پیادهسازی این قسمت به طور معمول به دو روش میتواند انجام شود؛ این دو روش را به اختصار توضیح دهید.

۲) با توجه به شکل داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.



الف)  $3 \times 8 \; decoder$  موجود در قسمت بالای شکل چه وظیفهای دارد؟

ب) کدام قسمت از مدار گامهای دستورات را مشخص کرده و به بخش Combinational Control Logic حالت ترتیبی میدهد؟ کارکرد این بخش را توضیح دهید.

ج) فرض کنید طولانی ترین دستوری که برای پردازنده تعریف شده است هفت کلاک طول می کشد. در این صورت Sequence ج) فرض کنید طولانی ترین دستوری که برای پردازنده تعریف شده است هفت کلاک طول می کشد. در این صورت Counter

د) مقدار موجود در Sequence Counter در چه زمانهایی باید Clear شود؟



بسمه تعالی معماری کامپیوتر نیمسال دوم ۱۴۰۱–۱۴۰۲ تمرین (۳)



دانشكده مهندسي كامپيوتر

مهلت تحویل: هجده آذر ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

۳) عملیاتی که باید با فلیپ فلاپ  $\mathbf{F}$  انجام شود (در کامپیوتر پایه استفاده نشده) با دستورات  $\mathbf{F}$  زیر مشخص می شود:

 $xT_3$ :  $F \leftarrow 1$  Set F to 1  $yT_1$ :  $F \leftarrow 0$  Clear F to 0  $zT_2$ :  $F \leftarrow \overline{F}$  Complement F

wT<sub>5</sub>:  $F \leftarrow G$  Transfer value of G to F

در غیر اینصورت محتوای  $\mathbf{F}$  نباید تغییر کند.  $\mathbf{Iogic\ diagram}$  را برای نشان دادن ارتباط میان گیتهایی که توابع کنترلی را می سازند و ورودی های فلیپ فلاپ رسم کنید. از  $\mathbf{K}$  فلیپ فلاپ استفاده کنید و تعداد گیتها را کمینه کنید.

۴) تفاوت های کامپیوتر RISC, CISC را به طور کامل بنویسید.

AR، IR، PC، DR ابعاد  $d \times 8$  داریم. با توجه به ابعاد حافظه مشخص کنید هر یک از ثبات های  $d \times 8$  داریم.  $d \times 8$  داریم. باید چند بیتی باشند؟

 ۹) برای هر یک از حالتهای زیر چه نوع معماریای را برای طراحی پردازنده پیشنهاد میدهید. در هر مورد محدودیتها مزایا و دلیل انتخاب آن را توضیح دهید.

الف) در یک کاربرد خاص، شرکتی نیاز به طراحی پردازندهای دارد که دستورات پیچیدهای را انجام دهد اما در عین حال تا جد ممکن هزینهی کمی را برای ساخت تجهیزات مورد نیاز خرج کند.

ب) در این مورد برای طراحی ریزپردازنده نیاز است بیشتر دستورات در یک پالس ساعت انجام پذیرند و فضای زیادی برای اختصاص به پشته وجود ندارد.

ج) در کاربرد دیگری نیاز است تا در حین انجام دستورات متفاوت مدام با حافظهی اصلی کار کنیم. (مثلا با دستور ADD به طور مستقیم از حافظه دو عدد را بخوانیم و حاصل را در حافظه بنویسیم). اگر بخواهیم کار برنامهنویسی این پردازنده تا حد ممکن ساده شود.



## بسمه تعالی معماری کامپیوتر نیمسال دوم ۱۴۰۱–۱۴۰۲ تمرین (۳)



دانشكده مهندسي كامپيوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

14.1	اذر	هجده	تحويل:	مهلت
------	-----	------	--------	------

نام و نام خانوادگی: پروپی کی میاره دانشجویی:

سوال کامپیوتر پایه) مجموعه دستورالعملهای یک پردازنده ۱۶ بیتی در جدول زیر مشخص شده است. حافظه سامانه دو کیلو ردیف دوبایتی است. (طول هر ردیف یا خانه از حافظه = دو بایت)

توضيحات	دستورات پردازنده	
ADD <op\>, <op\></op\></op\>	جمع op۱ و op۲ و ذخیره در op۱	
	op۱ داده از حافظه و op۲ بالفصل ۴ بیتی	
SUB <op1>, <op7></op7></op1>	تفریق op۱ و op۲ و ذخیره در ثبات انباشتگر	
	op۲ , op۱ داده از حافظه	
STR <0p1>, <0p7>	ذخیره سازی مقدار Op۲ در حافظه به ادرس Op۱	
	op۱ آدرس حافظه و op۲ بالفصل ۴ بیتی	
MOV <immediate λ-bit=""></immediate>	انتقال داده ۸بیتی بالفصل داخل ثبات انباشتگر	
Push <op\></op\>	پوش کردن به پشته	
	بالفصل ۴ بیتی یا آدرس ثبات عام منظوره	
Pop	انتقال محتوای پشته به داخل ثبات انباشتگر	

منظور از ثباتهای پردازنده، ثباتهای AX,BX,CX,DX است که ثبات AX همان ثبات انباشتگر است.

## مطلوبست

- ١. طراحي قالب دستورالعمل بهينه براي اين سيستم.
  - ۲. ترسیم مسیر داده این رایانه.
- ۳. ریز عملیاتهای لازم برای اجرای هر کدام از دستورات جدول را بنویسید.
- ۴. ترسيم فلوچارت فرايند اجراى تمام دستورالعملها طبق الگوريتم فوننيومن.
- ۵. با توجه به وجود و مورد استفاده قرار گرفتن پایههای Clear, Decrement, Increment Load, طراحی واحد کنترل این رایانه برای تمامی ثباتها را انجام دهید.