

بسمه تعالى

پاسخ دوم درس معماری <mark>کامپیو</mark>تر نیمسال اول ۰۱–۰۰



۱. حافظه ی اصلی به بزرگی ۱۲۸ کیلو کلمه و حافظه ی نهان به بزرگی ۸ بلوک ۸ کلمه ای موجود است. با فرض استفاده از روش نگاشت مستقیم و خالی بودن حافظه ی نهان در ابتدا، اگر آدرسهای زیر به ترتیب از چپ به راست فراخوانی شوند، مشخص کنید کدام برخورد می کنند و نرخ موفقیت را به دست آورید.

در روش نگاشت مستقیم، حافظه نهان و حافظه اصلی به تعدادی بلوک با اندازه برابر B تقسیم می شوند. دلیل این کار تامین همجواری مکانی برای داده هایی که احتمالا در آینده مورد استفاده قرار میگیرند است.

به ازای هر آدرس ورودی، ابتدا شماره index آن آدرس را بهدست میآوریم تا بدانیم آدرس مدنظر به کدام بلوک از حافظهنهان نگاشت خواهد شد.سپس tag آن بلوک باید با tag آدرس درخواستی مقایسه شود تا مطمئن شویم داده در حافظهنهان موجود است. اگر نبود، بلوک متناظر با آن داده مد نظر به حافظهنهان آورده میشود و جایگزین بلوک قبلی میشود.

به بیان دقیق تر، از آنجا که کل فضای آدرسدهی ۲۱۷ است و تعداد بلوک های حافظهنهان ۸ است که اندازه آن هم ۸ است، پس tag باید ۱۱ بیت پر ارزش آدرسها باشد، و index باید ۳ بیت بعدی باشد و آفست هم ۳ بیت آخر باشد.

```
0000000000
                                index: 000 offset:
 address: 10 tag:
                                                      101
 address: 20 tag:
                    0000000000
                                index :
                                        001 offset:
                                                     010
  address :
                                        000 offset:
           3 tag:
                    0000000000
                                index :
                                                      001
 address: 15 tag:
                                             offset :
                                                      111
                                index :
address: 1000 tag:
                    00000000111
                                index: 110 offset:
                                                      100
 address: 60 tag:
                    00000000000 index: 011 offset:
                                                      110
 address: 16 tag:
                    00000000000 index: 001 offset:
 address: 17 tag:
                    00000000000 index: 001 offset:
 address: 18 tag:
                    00000000000 index: 001 offset:
                                                      001
                    00000000000 index: 001 offset:
 address: 19 tag:
 address: 20 tag:
                               index : 001
                                             offset :
                    0000000000
                                                      010
           10 tag :
                                             offset :
 address :
                                index :
 address: 12 tag:
                                index : 000
                                            offset :
                                                      110
                                            offset :
 address: 20 tag:
                    0000000000
                               index : 001
                                                      110
 address: 28 tag:
                    00000000000 index: 001 offset:
 address: 15 tag:
                    00000000000 index: 000 offset:
                                                     111
address: 1001 tag:
                    00000000111
                               index: 110 offset:
                                                      100
 address : 32 tag :
                               index : 010 offset :
                    0000000000
                                                      000
 address :
           53 tag:
                                index :
                                        011
                                             offset :
                                                      010
                    00000000000
 address:
           39 tag:
                                index :
                                        010
                                             offset :
                                                      011
 address :
           44 tag:
                                index :
                                        010
                                             offset :
                                                      110
                    00000000000
 address: 50 tag:
                                index : 011
                                             offset :
 address: 72 tag:
                    00000000000
                                index : 100 offset :
                                                      100
```

آدرس های سبز اصابت می کنند و مشکیها نمی کند. بنابرین نرخ اصابت برابر خواهد بود با:

۲. دو تابع first و second تعریف شدهاند که مجموع مقادیر موجود در دو آرایه بزرگ A و B را حساب کنند. کدام یک از پیادهسازیها از منظر سختافزاری بهتر است؟ این بهتر بودن چه نتیجهای دارد؟ برای پاسخهای خود دلیل بیاورید.

پیاده سازی تابع first بهتر است. زبانهای برنامهنویسی از دو روش برای ذخیره سازی آرایههای دوبعدی استفاده میکنند که میتوانید در اینجا بیشتر در مورد آنها مطالعه کنید.

به هر حال، آرایههای این سوال یک بعدی هستند و اعضای یک آرایه با هم همجواری مکانی دارند. بنابرین بهتر است که عملیات جمع به صورت جداگانه روی اعضای آرایه ها صورت بگیرد تا نرخ اصابت بالا بماند و سرعت اجرای کد بیشتر شود.


۳. در مورد حافظه از نوع SRAM و حافظه از نوع DRAM به سوالات زیر پاسخ دهید:
 الف) چرا DRAM هر از چندگاهی به حضور جریان الکتریکی نیاز دارد ولی SRAM ندارد؟
 بیشتر است؟

بیشتر است؟


تدریجی بارشان خالی می شود و نیاز به جریان دوباره برق است تا این بار حفظ شود. حافظه DRAM هرچند میلی ثانیه نیاز به این جریان دارد تا اطلاعاتش حفظ شود. در مقابل، حافظه SRAM از ترانزیستوها و latch ها بهره می گیرد و مشکل نشتی بار ندارد.

الف) در ساخت حافظه DRAM از خازنها استفاده می شود. خازنها به دلیل حضور دی الکتریک، در غیاب جریان، به صورت

ب) حافظه SRAM از ترانزیستور استفاده میکند. هر واحد حافظه دارای 7 ترانزیستور مطابق شکل زیر است:



در مقابل در ساخت حافظه SRAM از خازن و یک ترانزیستور استفاده می شود:



به دلیل بیچیده بودن سخت افزار SRAM و استفاده از تعداد بیشتری ترانزیستور، قیمت آن بالاتر از DRAM است.

۴. حافظههای ROM' همانطور که از نامشان پیداست، حافظههایی هستند که تنها میتوانیم به آنها دسترسی خواندن داشته باشیم. این حافظهها تنها یک بار به صورت سختافزاری برنامهریزی میشوند.

در شکل زیر نمونهای از این نوع حافظه را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برخی از خانهها این حافظه برنامه ریزی شده اند. با توجه به ساختار این حافظه توضیح دهید، مقدار خانهی حافظهی دوم چند است و این مقدار چطور خوانده می شود.


برای انکه مقدار این خانه خوانده شود باید به decoder آدرس ۱ داده شود. در این صورت با توجه به low active بودن decoder تمامی word lineها مقدار ۱ خواهند داشت و Row1 مقدار ۰ خواهد داشت. همچنین از آنجا که خطوط bit line از بالا به یک منبع ولتاژ متصل هستند، بنابراین دارای مقدار ۱ هستند.

میدانیم که دیود یک مدار یک سوکننده است و تنها از یک سمت جریان را از خود عبور میدهد. تمامی دیودها در مدار از سمت خطوط bit line به bit line به word line منصل شده اند. بنابراین هر زمان که مقدار یک bit line یک باشد و word line صفر باشد، آن دیود جریان را عبور میدهد. در غیر اینصورت جریانی از آن دیود نمیگذرد. (اگر هر دو ۱ باشند که جریانی بین دو ولتاژ برابر نخواهیم داشت. حالتهای دیگر نیز با توجه به ۱ بودن خطوط bit line به وجود نمیآید.)

پس تنها دیودهایی که میتوانند جریان را از خود عبور دهند، دیودهای متصل به Row1 هستند. اما برخی از این دیودها سوزانده شدهاند در نتیجه از آن گره جریانی نمیگذرد. در جاهایی که دیودی نیست، مقدار انتهای خطوط bit line به دلیل اتصال به VCC برابر ۱ خواهد بود. در جاهایی که دیودها سوزانده شدهاند، این مقدار ۰ میشود.

با توجه به توضیحات بالا به مقدار خانهی دوم یا Row1 برابر خواهد بود با: ۱۱۰،۰۰۰

برای نوشتن مقدار ۱۱۱۰۰ در خانه ی سوم باید دیودهای دوم، سوم، چهارم و ششم (به ترتیب از سمت چپ) را بسوزانیم تا مقدار موردنظر از Row2 خوانده شود.



¹ Read Only Memory

-

