# گزارشکار آزمایشگاه ریزپردازنده آزمایش۱

محمد چوپان-۹۸۳۱۱۲۵ سپهر توکلي-۹۸۳۱۱۱۱

#### تفاوت ریزپردازنده و پردازنده:

واحد پردازش مرکزی (CPU) یک تراشه است که به عنوان مغز کامپیوتر عمل می کند. این قطعه در واقع از میلیون ها ترانزیستور ساخته شده است. ریزپردازنده ها مدارهایی هستند که CPU را احاطه کرده اند. ریزپردازنده قطعه ای فراتر از CPU است. این شامل پردازنده های دیگر، به عنوان مثال، واحد پردازنده گرافیکی است. کارت های صدا و کارت های شبکه در ریزپردازنده ها قرار دارند. بنابراین CPU بخشی از ریزپردازنده است، اما ریزپردازنده بیشتر از CPU است.


#### انواع ريزپردازنده:

در حالت کلی ۳ نوع ریزپردازنده داریم:

- 1. CISC (Complex Instruction Set Computer)
- 2. RISC (Reduced Instruction Set Computer)
- 3. EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)


## معرفی بوردهای آردوینو:

### **Arduino Uno**




OPERATING VOLTAGE	5V
INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED)	7-12 V
DIGITAL I/O PINS	14 (of which 6 provide PWM output)
ANALOG INPUT PINS	6
CLOCK SPEED	16 MHz

## **Arduino Due**



OPERATING VOLTAGE	3.3 V
INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED)	7-12 V
DIGITAL I/O PINS	54 (of which 12 provide PWM output)
ANALOG INPUT PINS	12
ANALOG OUTPUT PINS	2(DAC)
CLOCK SPEED	84 MHz

## **Arduino Mega**




OPERATING VOLTAGE	5 V
INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED)	7-12 V
DIGITAL I/O PINS	54 (of which 15 provide PWM output)
ANALOG INPUT PINS	16
CLOCK SPEED	16 MHz

### **Arduino Micro**



OPERATING VOLTAGE	5 V
INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED)	7-12 V
DIGITAL I/O PINS	20 (of which 7 provide PWM output)
ANALOG INPUT PINS	12
CLOCK SPEED	16 MHz

### Arduino Nano



OPERATING VOLTAGE	5 V
INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED)	7-12 V
DIGITAL I/O PINS	22 (of which 6 provide PWM output)
ANALOG INPUT PINS	8
CLOCK SPEED	16 MHz

#### مفهوم اختلاف يتانسيل:

پتانسیل الکتریکی انرژی لازم (یا کار لازم) برای انتقال واحد بار الکتریکی از بینهایت به جسم یا نقطه مورد نظر است.

پتانسیل الکتریکی یک کمیت نردهای (Scalar) است که معمولاً آن را با حرف ۷ نشان می دهند و اختلاف نقطه توسط ولت سنج اندازه گیری می شود و عبارت است از مقدار انرژی الکتریکی واحد بار الکتریکی، و یکای آن در دستگاه ای ولت است. معمولاً اختلاف پتانسیل الکتریکی، میان دو نقطه مطرح می شود. اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، انرژی لازم برای انتقال یک واحد بار بین این دو نقطه است که به وسیله ولت اندازه گیری می شود. یک ولت به عنوان یک ژول کار انجام شده در هر کولن بار الکتریکی تعریف می شود.


در تعریف دیگر اختلاف پتانسیل، نسبت کار انجام شده بر روی اندازه یک بار، برای آنکه از یک پتانسیل به پتانسیل دیگر حرکت کند را اختلاف پتانسیل آن دو نقطه گویند.

مقاومت الکتریکی (
$$\Omega$$
) مقاومت الکتریکی  $\mathbf{V}=\mathbf{IR}$  ولتا  $\mathbf{V}=\mathbf{IR}$ 

#### مفهوم شدت جریان:

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می شود. به معنای دیگر جریان الکتریکی به صورت نرخ تغییر بار الکتریکی نسبت به زمان تعریف شده که با غاد انشان داده می شود. در یک مدار الکتریکی، بار الکتریکی را، اغلب، الکترونها حمل می کنند.

در دستگاه بینالللی یکاها، واحد جریان الکتریکی، آمپر است. یک آمپر، برابر با گذر یک کولن بار الکتریکی در یک ثانیه از یک سطح است. جریان الکتریکی را با آمپرمتر اندازه می گیرند.



#### قانون اهم:

قانون اُهم که به نام کاشف آن گئورگ زیمون اهم نام گذاری شده است، بیان می دارد که نسبت اختلاف پتانسیل (یا افت و لتاژ) بین دو سریک جسم (مقاومت) به جریان عبورکننده از آن به شرطی که دما ثابت ماند، مقدار ثابتی است:


$$rac{V}{I}=R$$

که در آن ۷ ولتاژو اجریان است. این معادله منجر به یک ثابت نسبی R می شود که مقاومت الکتریکی آن جسم (ماده) نامیده می شود. البته این قانون تنها برای مقاومتهایی صادق است که مقاومت شان به ولتاژاعمالی دو سرشان وابسته نباشد که به این مقاومت ها مقاومت های اهمی یا ایده آل یا وسیله های اهمی گفته می شود.


## مقاومت های رنگی:

رنگ	عدد اول	عدد دوم	عدد سوم	مضرب	درصد خطا (٪)	<b>ضریب دما</b> (ppm/k)	ئرخ شكست
black	0	0	0	× 1		250 (U)	
brown	1	1	1	x 10	1 (F)	100 (S)	1
red	2	2	2	x 100	2 (G)	50 (R)	0.1
orange	3	3	3	x 1K		15 (P)	0.01
yellow	4	4	4	x 10K		25 (Q)	0.001
green	5	5	5	x 100K	0.5 (D)	20 (Z)	
blue	6	6	6	x 1M	0.25 (C)	10 (Z)	
violet	7	7	7	x 10M	0.1 (B)	5 (M)	
grey	8	8	8	x 100M	0.05 (A)	1(K)	
white	9	9	9	x 1G			
gold			3th digit	× 0.1	5 (J)		
silver			only for 5 and 6	× 0.01	10 (K)		
none			bands		20 (M)		
وار رنگی	, ,		_			/ 1     ( )   1   0/2   1	50nnm/k
نوار رنگی نوار رنگی	i o	-(			52	1κΩ 1% : 1Ω 1% kΩ 5%	50ppm/k

به هم بستن سری و موازی مقاومت ها:




به هم بستن سری و موازی خازن ها:




دیود (به انگلیسی: Diode)، قطعه ای الکترونیکی است که دو سر دارد، و جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می دهد (در این حالت، مقاومت دیود ناچیز است) و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان مقاومت بسیار بالایی (در حالت ایده آل، بی نهایت) از خود نشان می دهد.

مهم ترین کاربرد دیود، عبور جریان در یک جهت و مانعت از گذر جریان در جهت دیگر است. در نتیجه می توان به دیود مثل یک شیر الکتریکی یک طرفه نگاه کرد.




#### ديود نوراني (LED):

دیودهای نورافشان در بایاس مستقیم به دلیل ترکیب الکترون و حفرهها در لایه سد، نور تولید می شود؛ بنابراین لایه سد در این دیودها به منظور خروج نور غی پوشانند. نکتهٔ دیگر در مورد این بلور آنست که آزاد شدن انرژی در هر بازترکیب، به صورت تابش یک فوتون نوری است. در بلورهای سیلیکون و ژرمانیوم، این انرژی بشکل گرماتلف می شود و به نور تبدیل غی شود. مشخصهٔ دیودهای نورافشان، مشابه دیودهای معمولی است. تنها تفاوت در ولتاژ آستانهٔ رسانش است که در دیودهای نورافشان فروسرخ تا سبز، مقدار آن از ۱٫۴ تا ۲٫۹ ولت تغییر می کند. دیودهای نورافشان، بشکل مستقیم بایاس می شوند. با افزایش جریان مستقیم، تولید فوتون های نوری زیادتر می شود و در نتیجه شدت نور تابشی افزایش می یابد.




برای انجام این آزمایش ابتدا توسط برد آردوینو ۲۵۶۰ و نرم افزار پروتیوس مدار را پیاده سازی می کنیم. به این صورت که با چند bel و مقاومت و ۳ کلید این مدار را می بندیم. و در محیط arduio ide اقدام به برنامه ریزی برد اردینو می کنیم. سپس فایل هگز را متاسب با برد انتخاب شده خروجی میگیریم و وارد نرم افزار پروتیوس می کنیم. در نهایت هر ۳ کلید کارهای لازم را انجام می دهند.

## اسکرین شات از مدار رد حالت LED خاموش:



# اسکرین شات از مدار رد حالت LEDروشن:



### کد برنامه در آردنینو:

```
} else if (digitalRead(9) == 0) {
   const int counter = strlen("sepehr");
 for (int i =0 ; i < counter ; i++) {
     digitalWrite(0, HIGH);
     digitalWrite(1, HIGH);
                                       void setup() {
     digitalWrite(2, HIGH);
                                          pinMode(0, OUTPUT);
     digitalWrite(3, HIGH);
                                          pinMode(1, OUTPUT);
     digitalWrite(4, HIGH);
                                          pinMode(2, OUTPUT);
     digitalWrite(5, HIGH);
                                          pinMode(3, OUTPUT);
     delay(1000);
                                          pinMode (4, OUTPUT);
                                          pinMode (5, OUTPUT);
     digitalWrite(0, LOW);
     digitalWrite(1, LOW);
     digitalWrite(2, LOW);
                                        pinMode(8, INPUT);
     digitalWrite(3, LOW);
                                         pinMode(9, INPUT);
     digitalWrite(4, LOW);
                                         pinMode(10, INPUT);
     digitalWrite(5, LOW);
     delay(1000);
                                       void loop() {
     digitalWrite(0, HIGH);
                                          if (digitalRead(8) == 0) {
     digitalWrite(1, HIGH);
                                           digitalWrite(0, HIGH);
     digitalWrite(2, HIGH);
                                            delay(1000);
     digitalWrite(3, HIGH);
                                            digitalWrite(1, HIGH);
     digitalWrite(4, HIGH);
                                            delay(1000);
     digitalWrite(5, HIGH);
                                            digitalWrite(2, HIGH);
}else if (digitalRead(10) == 0){
 digitalWrite(0, LOW);
                                            delay(1000);
 digitalWrite(1, LOW);
                                            digitalWrite(3, HIGH);
 digitalWrite(2, LOW);
                                            delay(1000);
 digitalWrite(3, LOW);
                                            digitalWrite(4, HIGH);
 digitalWrite(4, LOW);
                                            delay(1000);
 digitalWrite(5, LOW);
                                            digitalWrite(5, HIGH);
                                            delay(1000);
```