# "به نام یزدان پاک"



گزارش آزمایش اول اسمبلی اعضای گروه: محمد چوپان۹۸۳۱۱۲۵ محمد سپهر توکلی کرمانی ۹۸۳۱۱۱۱

تاریخ آزمایش: ۹۰/۱۰/۰۰

# آزمایش ۱:

## هدف آزمایش:

آشنایی با شیوه پیکربندی رجیستر ها و مدیریت سطح پایین با زبان اسمبلی

## قطعات آزمایش:


- میکروکنتران ATSAM3N4A
  - دیود نورانی LED
    - کلید
    - مقاومت 220Ω
    - مقاومت 10ΚΩ

در این آزمایش باید توسط اسمبلی برنامه ای بنویسیم که بتواند چراغ هایی که ب پردازنده ما متصل است را روشن کند و برای راه انداختن هر کدام باید وقفه مرتبط با آن را اجرا کنیم.

## آنچه باید در پیش گزارش نوشته شود:

- توضیحات مختصری درباره ی دستورات MOV, LDR و STR دهید.
  - ایده ای برای پیاده سازی تابع تاخیر در زبان اسمبلی ارائه دهید.
- به پرسش ها در بخش مقدمه ای در رابطه با keil که با رنگ قرمز مشخص شده است پاسخ دهید.

دستور ldr این دستور به معنای load است که مقدار موجود در آن ادرس را در رجیستر مورد نظر ما ذخیره میکند همانند عکس زیر:




**دستور mov :** مقادیر موجود در یک رجیستر را به رجیستر دیگر انقال می دهد که حال عملوند دوم میتواند یک عدد نیز باشد که با علامت # میتوان یک عدد را مشخص کرد و یا \_ مبنای آن را

**دستور str :** این دستور دستور store که عکس دستور ldr است و مقادیر موجود در یک رجیستر را درون حافظه می گذارد.

## Store register Rd into locations pointed to by Rx

## STR Rd,[Rx]



حال با دستوراتی مانند Idrb &strb میتوان تنها یک بایت را بار گذاری کرد.

و نحوه قرار گرفتن در حافظه نیز طوری است که بیت کم ارزش تر در حافظه کمتر قرار میگیرد.

برای پیاده سازی این تابع از یک حلقه می توانیم استفاده کنیم که با استفاده از آن برای مثال ۱۰۰ با یک حلقه را پیمایش کند .

```
loop_delay
ADD r4,r4,#1

cmp r4,r5
bne loop_delay

bx lr
```

• به پرسش ها در بخش مقدمه ای در رابطه با keil که با رنگ قرمز مشخص شده است پاسخ دهید.

بخش یک : بخش های translate , build , rebuild , batch build , stop build ابزار هایی که به هنگام ساختن کد مورد استفاده قرار می گیرند هستند پس از تغییر کد از دستور اتفاده می کنیم. با مطالعه در رابطه با بقیه دستور های گفته شده توضیحات مختصری ارائه دهید.


**دستور stop build :** این دستور تنها در هنگام build فعال است و build را متوقف میکند.

**دستور batch build :** این دستور compile & assemble میکند فایل هایی را که عوض شدند و object file آن ها را می سازد.

Rebuild : تمامی فایل های یک پروژه را از ابتدا build میکند.

build : یک فایل را build کرده و object مورد نظر آن را می سازد.

**Translate** : برای مثال وقتی از متغیر ها و یا از زبان c یا زبان a یا زبان های دیگر در میان کد اسمبلی استفاده می کنم این ها باید ترجمه شوند و به deassmebler که بتواند دستور ها را اجرا کند.



همانطور که میبینید علاوه بر این ها می توان ساختار debug و یا حافظه را نیز دید و debug کرد.

## راجع به دو بخش reset-handler و interrupt vector توضيح مختصري ارائه دهيد.


بخش اول که reset-handler می باشد در ابتدای اجرا هر باره میکرو اجرا می شود و isr و پایه های pio را از ابتدا اجرا کرده و شمارنده برنامه را برای init کردن سیستم و خواندن برنامه که نوشته شده روی آن آماده میکند.

Interrupt vector: جدول وقفه ها است که وقفه مرتبط به هر قسمت در کجا اجرا می شود. کدام وقفه مرتبط با چی است.

#### شرح آزمایش:

این آزمایش شامل 3 عدد LED و 2 دکمه می باشد. در ابتدا LED ها خاموش می باشد. هنگامی که دکمه ی اول فشر ده می شود. هر 3 LED شروع به چشمک زدن می کند. با فشر دن دکمه ی LED شروع به چشمک زدن می کند. با فشر دن دکمه ی LED ها از چپ به راست افز ایش پیدا می کند. با فشر دن دکمه ی دوم همه ی LED ها خاموش می شوند.

حال ابتدا باید مقدار پایه های pio را از دیتا شیت پردازنده خوانده و تعریف کنیم.



#### 27.7.1 PIO Enable Register

Name:

PIO\_PER

Addresses: 0x400E0E00 (PIOA), 0x400E1000 (PIOB), 0x400E1200 (PIOC)

Access: Write-only

31	30	29	28	27	26	25	24
P31	P30	P29	P28	P27	P26	P25	P24
23	22	21	20	19	18	17	16
P23	P22	P21	P20	P19	P18	P17	P16
15	14	13	12	11	10	9	8
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8
7	6	5	4	3	2	1	0
P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

This register can only be written if the WPEN bit is cleared in "PIO Write Protect Mode Register" .

#### · Po-P31: PIO Enable

0 = No effect.

1 = Enables the PIO to control the corresponding pin (disables peripheral control of the pin).

#### 27.7.10 PIO Set Output Data Register

Name:

PIO\_SODR

Addresses: 0x400E0E30 (PIOA), 0x400E1030 (PIOB), 0x400E1230 (PIOC)

Access: Write-only

31	30	29	28	27	26	25	24
P31	P30	P29	P28	P27	P26	P25	P24
23	22	21	20	19	18	17	16
P23	P22	P21	P20	P19	P18	P17	P16
15	14	13	12	11	10	9	8
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8
7	6	5	4	3	2	1	0
P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

#### · P0-P31: Set Output Data

0 = No effect.

1 = Sets the data to be driven on the I/O line.

400E0E00

**Previous** 

#### 27.7.13 PIO Pin Data Status Register

Name:

PIO\_PDSR

Addresses:

0x400E0E3C (PIOA), 0x400E103C (PIOB), 0x400E123C (PIOC)

Access: Read-only

31	30	29	28	27	26	25	24
P31	P30	P29	P28	P27	P26	P25	P24
23	22	21	20	19	18	17	16
P23	P22	P21	P20	P19	P18	P17	P16
15	14	13	12	11	10	9	8
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8
7	6	5	4	3	2	1	0
P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

#### • P0-P31: Output Data Status

0 = The I/O line is at level 0.

1 = The I/O line is at level 1.

#### 27.7.17 PIO Interrupt Status Register

Name:

PIO\_ISR

Addresses: 0x400E0E4C (PIOA), 0x400E104C (PIOB), 0x400E124C (PIOC)

Read-only Access:

31	30	29	28	27	26	25	24
P31	P30	P29	P28	P27	P26	P25	P24
23	22	21	20	19	18	17	16
P23	P22	P21	P20	P19	P18	P17	P16
15	14	13	12	11	10	9	8
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8
7	6	5	4	3	2	1	0
P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

#### • P0-P31: Input Change Interrupt Status

0 = No Input Change has been detected on the I/O line since PIO\_ISR was last read or since reset.

1 = At least one Input Change has been detected on the I/O line since PIO\_ISR was last read or since reset.

کد را مطابق این داده ها تنظیم میکنیم.

```
AREA MY DATA, DATA
PIO_PER equ 0x400E0E00
PIO_SODR equ 0x400E0E30
PIO_CODR equ 0x400E0E34
PIO_OER equ 0x400E0E10
PIO_PDSR equ 0x400E0E3C
PIO_ISR equ 0x400E0E4C
```


## باقی کد را پیاده سازی میکنیم.

```
2
     main
       bl enable piol
       bl enable pio2
5
       bl enable pio3
6
   begin
9 0 1 2
       ldr rl, =PIO ISR
       ldr r2, [r1]
       cmp r2,#2 100000
       beq loop
       b begin
5
  finish
       bl led offl
       bl led off2
       bl led off3
       b begin
```


```
bl led onl
bl led off2
bl delay
ldr rl, =PIO_ISR
                              loop
ldr r2, [r1]
                                   ldr rl, =PIO_ISR
cmp r2, #2 1000000
                                   ldr r2, [r1]
                                   cmp r2, #2_1000000
beg finish
                                   beq finish
bl led offl
                                   bl led onl
                                   bl led on2
bl led off3
                                   bl led on3
                                   bl delay
bl delay
                                   ldr rl, =PIO_ISR
ldr rl, =PIO_ISR
                                   ldr r2, [r1]
ldr r2, [r1]
                                   cmp r2, #2_1000000
cmp r2, #2_1000000
                                   beq finish
beg finish
                                   bl led_offl
bl led_on2
                                   bl delay
bl led onl
                                   ldr rl, =PIO_ISR
                                   ldr r2, [r1]
bl delay
                                   cmp r2, #2_1000000
                                   beg finish
ldr rl, =PIO ISR
                                   bl led onl
ldr r2, [r1]
```

```
cmp r2, #2_1000000
                         led_on2
                                                      enable pio2
                                                                                   beq finish
                             mov r4, #2 10
                                                          mov r4, #2 10
                                                                                   bl led offl
                             ldr r5,=PIO_SODR
                                                          ldr r5,=PIO_PER
                             str r4, [r5]
                                                          str r4, [r5]
                                                                                   bl delay
                             bx lr
                                                          ldr r5,=PIO_OER
                                                                                   ldr rl, =PIO ISR
                                                          str r4, [r5]
                          led_on3
                                                                                   ldr r2, [r1]
led_off3
                             mov r4, #2_100
                                                                                   cmp r2, #2_1000000
                                                          bx lr
   mov r4, #2_100
                                                                                   beq finish
                             ldr r5,=PIO SODR
                                                      enable_pio3
   ldr r5,=PIO_CODR
                             str r4, [r5]
                                                          mov r4, #2 100
   str r4, [r5]
                                                                                   bl led off2
                             bx 1r
                                                          ldr r5,=PIO_PER
   bx lr
                                                                                   bl loop
                          led_offl
                                                          str r4, [r5]
                             mov r4, #2_1
delay
                                                          ldr r5,=PIO OER
                                                                                nable_piol
    mov r4, #0
   ldr r5, =0x00C0000
                             ldr r5,=PIO_CODR
                                                          str r4, [r5]
                             str r4, [r5]
                                                                                   mov r4, #2 1
loop_delay
   ADD r4,r4,#1
                                                                                   ldr r5,=PIO_PER
                                                      led_onl
                                                                                   str r4, [r5]
                          led off2
    cmp r4,r5
                                                          mov r4, #2 1
                             mov r4, #2 10
   bne loop_delay
                                                                                   ldr r5,=PIO OER
                                                          ldr r5,=PIO_SODR
                             ldr r5,=PIO CODR
    bx lr
                                                                                   str r4, [r5]
                                                          str r4, [r5]
                             str r4, [r5]
    end
                                                          bx lr
                                                                                   bx lr
                             bx 1r
```

#### فایل hex را خروجی میگیریم . سپس مدار را پیاده سازی میکنیم.



وقتی کلید ۱ را فشار می دهیم:



و کلید ۲:

