# دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

# مولفان:

محمد چوپان سارا تاجرنيا هلیا هاشمی پور

ريحانه باقرى

با تشكر از:

فاطمه واله – مريم گلي



# قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده

به منظور افزایش کارایی درس آزمایشگاه ریزپردازنده، رعایت عدالت میان همه ی گروههای آزمایشگاه و آموزش حداکثری مطالب درس به صورت عملی، مدرسین و دانشجویان ملزم به رعایت نکات و قوانین زیر هستند:

- 1. آزمایش ها دارای پیش گزارش و گزارش کار نمی باشند.
- 2. کد های آزمایش های هر جلسه در اختیار دانشجویان قرار میگیرد. دانشجویان موظف اند که کد ها را مطالعه کرده و بتوانند آن را توضیح دهند. زیرا که پروژه نهایی درس ترکیبی از همین کد ها است.

### نكات امنيتى:

- 1. در انجام هر آزمایش لازم است که مطالب ذکر شده در آزمایشهای قبل را به خاطر داشته باشید. زیرا به دلیل کمبود وقت، مطالب تکراری توضیح داده نمی شود.
- ۲. هیچگاه دیودهای نورانی (یا اصولاً هر قطعهای که در آن دیود نورانی به کار رفته مثل هفت قسمتیها و ماتریسهای
  ۱۱۰ مستقیماً به خروجی برد یا منبع تغذیه وصل نکنید، بلکه آن را با یک مقاومت بین ۱۰۰ تا ۳۳۰ اهمی سری نموده، و سپس وصل کنید.

# آشنایی با برد Arduino MEGA آشنایی با برد

برد Atmel است. این برد دارای ۵۴ پین دیجیتال ۲۵۶۰ Atmega برد ۲۵۶۰ Atmega برد ۲۵۶۰ Arduino MEGA بین دیجیتال ورودی آنالوگ، ۴ پورت UARTs (پورتهای سریال ۱۶ ورودی آنالوگ، ۴ پورت (که ۱۵ پین می تواند به عنوان خروجی PWM استفاده شود)، ۱۶ ورودی آنالوگ، ۴ پورت الکه (پورتهای سریال سختافزاری)، یک کلاک ۱۵ مگاهرتزی، یک کابل ارتباطی USB، یک پاور جک، یک ICSP header و یک دکمه ریست است.

این برد عملا همه ی چیزهایی که برای کار با میکروکنترلر نیاز است را شامل می شود. فقط کافی ست با USB به یک کامپیوتر متصل شود یا با آداپتور AC به DC برق بگیرد و یا از باتری استفاده کند تا روشن شود. مگا ۲۵۶۰ می تواند با اکثر شیلدهای طراحی شده برای Uno و همچنین بردهای قدیمی Duemilanove or Diecimila کار کند.

Arduino برنامه یزی می شود که Arduino با برنامه (Arduino Software IDE) برنامه یزی می شود که نصب و اتصال برد به آن در پیوست آورده شده است.

#### مشخصات:

ATmega2560

۵ ولت

۷ تا ۱۲ ولت

۶-۲۰ ولت

۵۴ (۱۵ تای آن خروجی PWM تولید می کنند).

۱۶ عدد

۲۰ میلی آمپر

۵۰ میلی آمیر

۲۵۶ کیلوبایت که KB۸ برای bootloader است.

۸ کیلوبایت

۱۶ مگاهرتز

• میکروکنترلر:

• ولتاژ عملياتي:

• ولتاژ ورودی (پیشنهادی):

• دامنه مجاز ولتاژ ورودی:

• پینهای دیجیتال ورودی /خروجی:

پینهای ورودی آنالوگ:


• جریان DC هر پین ۳٫۳ ورودی/خروجی:

• جریان DC هر پین ۵ ولت:

• حافظه فلش:

SRAM •

سرعت ساعت:



#### نشان گرهای LED:

نشانگر LED تغذیه: هنگام اتصال تغذیه به برد آردوینو روشن می شود. اگر LED روشن نشد، در بخشی از اتصال تغذیه مشکلی وجود دارد.

TX وجود دارد. یکی در بخش پایههای ۱۰ و ۱۴ و LED ارسال) و RX (دریافت) وجود دارد. یکی در بخش پایههای ۱۰ و ۱۴ تا ۱۹ که برای ارتباط سریال هستند و دومی LEDهای TX و RX. چراغ مربوط به TX هنگام ارسال داده سریال متناسب با میزان سرعت چشمک میزند و چراغ مربوط به RX نیز هنگام دریافت داده چشمک میزند. میزان سرعت چشمک زدن به baud rate برد بستگی دارد.

#### تغذيه:

ولتاژ مورد نیاز Arduino MEGA 2560 می تواند از طریق اتصال USB و یا یک منبع تغذیه خارجی تامین شود. هنگامی که اتصال برقرار شد، منبع تغذیه به صورت خودکار انتخاب می شود.

منبع تغذیه خارجی غیر از USB میتواند آداپتور AC به DC یا باتری باشد. آداپتور (با سوکت های center-positive به قطر Vin و GND و GND میلی متر) میتوانند مستقیماً وارد پینهای GND و Vin شوند.

برد می تواند با منبع تغذیه خارجی ۶ تا ۲۰ ولت کار کند. اگر ولتاژ منبع تغذیه پایین تر از ۷ ولت باشد روی ولتاژ پینها اثر خواهد گذاشت و ممکن است ولتاژ خروجی آنها کمتر از ۵ ولت شود و حتی نوساناتی را به وجود آورد. ولتاژ بیش از ۱۲ ولت نیز می تواند موجب افزایش دمای رگولاتور و در نتیجه آسیب به برد گردد. ولتاژ پیشنهادی مناسب، بین ۷ تا ۱۲ ولت است.

پینهای مربوط به منبع تغذیه به شرح زیر است:

- VIN: پین ورودی ولتاژ آردوینو است که به هنگام استفاده از منبع تغذیه خارجی (به جای منبع تغذیه تنظیم شده یا اتصال USB با ۵ ولت) از آن استفاده می شود و چنان چه برد از طریق پاورجک به منبع تغذیه وصل شده باشد، می توانید از طریق این پین (به عنوان خروجی) به ولتاژ منبع تغذیه دسترسی داشته باشید.
- - 3.3۷: یک ولتاژ ۳٫۳ ولتی، به وسیله ی رگولاتور روی برد فراهم می گردد که حداکثر جریان آن ۵۰ میلی آمپر است.
    - GND: پینهایی که با اتصال به زمین، ولتاژ صفر را فراهم می کنند.

• IOREF: این پین میزان ولتاژ مرجعی که میکروکنترلر با آن کار می کند را مشخص می نماید. این پین اجازه می دهد یک شیلد را با پیکربندی مناسب، جهت تطبیق با ولتاژی که توسط برد فراهم شده است، به برد متصل کنید. یک شیلد که به درستی تنظیم شده باشد، می تواند مقدار ولتاژ را از پین IOREF خوانده، منبع تغذیه مناسب خود را انتخاب نماید و یا این که مبدل های ولتاژ را برای کار کردن با ولتاژهای ۵ یا ۳٫۳ ولت، بر روی خروجی ها فعال نماید. این قابلیت، به شیلدها امکان می دهد تا با برد ۳٫۳ ولتی همچون DUE و بردهای AVR-based که با ولتاژ ۵ ولت کار می کنند، خود را تطبیق دهند.

#### **Arduino**

آردوینو یک بستر متن باز، برای توسعه سیستم های نهفته می باشد که کار توسعه سیستم های سخت افزاری را ساده تر می کند. این بستر یک فریم ورک API یکسانی را به این بستر یک فریم ورک توسعه متن باز به زبان C++/C برای AVR و ARM و فراهم میکند. این فریم ورک توسعه متن باز به زبان C++/C برای میکروکنترلر را انجام میدهد. از این رو برنامه ای که بر ازای میکروکنترلر های متفاوت فراهم میکند و مدیریت سطح پایین سخت افزار میکروکنترلر را انجام میدهد. از این رو برنامه ای که بر بستر آردوینو نوشته می شود قابلیت آن را دارد که بر میکروکنترلر های مختلف با سخت های افزار های متفاوت اجرا شود.

در پروژه آردوینو می توان زبانهای ++C،C و Assembly را به کاربرد. برای نمونه یک روال را به زبان اسمبلی نوشت و در کد C++/C آن را فراخوانی کرد. از این رو می توان مدیریت سطح پایین سخت افزار را به جای قابلیت های عمومی فریم ورک آردوینو، به طور ویژه برای پروژه خود پیاده سازی کرد.

همچنین می توان از قابلیت های برنامه نویسی شئ گرا در ++C مانند کلاس ها، ارث بری، اینترفیس و... بهره مند شد. البته باید توجه داشت که در برنامه نویسی شی گرا در میکروکنترلر ها به دلیل منابع سخت افزاری محدود، همه قابلیت های زبان ++C پیاده سازی نشده است.

توجه:

با توجه به شرایط پیش آمده در این ترم ۴ آزمایش خواهیم داشت که کد های آن ها به شما داده می شودو تنها در پروژه نهایی نیاز به کد زدن دارید. و نیازی به انجام قسمت های مرتبط با کد نیست.

كدهاى آزمايش هاى هر هفته در آدرس زير موجود مى باشد لطفا قبل از آمدن به كلاس كد ها رو آماده كنيد.

### https://github.com/mohamadch91/microprocessor-LAb

برای راهنمایی در بخش های مختلف گزارش کار کد های نمونه ای در گیت هاب آزمایشگاه گذاشته می شود که به آدرس زیر می باشد.

پروژه های نمونه ای اضافه برای نشان داده شیوه استفاده از کلاس های ++C و ساختاربندی مناسب کد در آدرس بالا آورده شده است. از آنجا که رعایت این ساختاربندی در تحویل کد های آزمایشگاه لازم می باشد، این پروژه های نمونه را بررسی کنید.

پلتفرم اَردوینو یک IDE نیز برای برنامهنویسی بردهای اَردوینو و همچنین ارتباط سریال با برد به نام Arduino IDE فراهم میکند. این برنامه متنباز و رایگان است. می توانید نسخه دسکتاپ آن را نصب نمایید یا از نسخه برخط آن (/https://create.arduino.cc/) برای نوشتن برنامه و آپلود آن بر روی برد استفاده کنید.

شکل زیر محیط برنامه Arduino IDE را نشان می دهد.

البته این IDE برخی توانایی های محیط توسعه مدرن را ندارد، اما خوشبختانه تنها محیط توسعه اَردوینو موجود نیست و برای نمونه VS Code اجرا می شود، قابلیت های بیشتری را ارائه میکند. PlatformIO

همچنین می توان از محیط Eclipse C/C+برای توسعه پروژه های آردوینو بهره برد.

عملکرد منوهای موجود در Arduino IDE

Verify: برای بررسی خطاهای برنامه ی نوشته شده از این گزینه استفاده می کنیم.

Upload: برای آپلود کردن برنامه ی نوشته شده روی برد از این گزینه استفاده می کنیم. (پروگرم کردن میکروکنترلر)

New: کلید میان بر ای ایجاد یک پروژه جدید.

Open: کلید میان بر برای باز کردن نمونه پروژههای موجود در نرمافزار.

Save: ذخیرهی پروژه ایجاد شده.

Serial Monitor: ترمینال سریال برای دریافت دیتای پورت سریال از برد و ارسال اطلاعات به آن.

حالا با یک کلیک ساده روی منوی Upload شروع به آپلود برنامه روی برد آردوینو خواهید کرد. چند ثانیه صبر نمایید، در زمان آپلود دو عدد Led با نامهای Rx و Tx روی برد چشمک خواهند زد. در صورتی که آپلود برنامه با موفقیت انجام شود، در نوار وضعیت، پیغام "Done Uploading" را خواهید دید.


برنامهنویسی در آردوینو ۳ بخش کلی دارد:

- ۱. پیش پردازشها: در بخش پیش پردازش، کتابخانهها و یا متغیرهایی که محلی نیستند تعریف و فراخوانی می شوند.
- ۲. حلقه setup: در این بخش کارهایی که باید یکبار انجام شوند را تعریف می کنیم. به طور مثال، تنها کافی است یکبار تعریف کنیم که یک پین دیجیتال ورودی باشد یا خروجی و یا این که به برد اطلاع دهیم که می خواهیم از پورت سریال استفاده کنیم.
- ۳. حلقه loop؛ حلقه loop یک حلقه بینهایت است و کارهایی که باید به طور متناوب انجام شوند در این حلقه نوشته می شود. به طور مثال، اگر بخواهیم یک سنسور دما را به برد وصل کنیم و برد دمای محیط را بر روی نمایش گر نشان دهد، عمل خواندن دما از سنسور و نوشتن اطلاعات در صفحه نمایش را باید در این حلقه بنویسیم.

برای گرفتن فایل hex از Arduino IDE که به Proteus داده شود، بعد از کامپایل شدن کد، با انتخاب گزینه Sketch Folder دخیره کامپایل شده برای پروتئوس را بسازید که در Sketch Folder ذخیره می توانید فایل باینری کامپایل شده برای پروتئوس را بسازید که در Show Sketch Folder دخیره می توانید با انتخاب Show Sketch Folder در زیر این گزینه، به آن دسترسی پیدا کنید.

#### نرمافزار شبیه سازی Proteus

این ترم به دلیل برگزاری حضوری آزمایشگاه، آزمایشها در بستر شبیهسازی Proteus انجام نخواهند شد. این نرمافزار مانند نرمافزار ORCAD که در آزمایشگاه مدارهای الکتریکی را ارائه می کند. افزون بر آن، شبیهسازی کارکرد خانوادههایی از میکروکنترلرها در مدار را فراهم می کند. از این رو، می توان از این نرمافزار برای شبیهسازی آزمایشهای درس ریزپردازنده بهره برد.



### چگونگی انجام شبیه سازی آزمایشها در محیط Proteus:

نخست مدار آزمایش را در نرمافزارProteus طراحی کنید، سپس در محیط توسعه آردوینو در تابع setup) پیکربندی ورودی اخروجی پایهها را انجام دهید و در تابع loop) منطق کنترلی برنامه را پیادهسازی کنید.

پس از آن، برنامه را برای ۲۵۶۰ ATmega کامپایل کنید. بدین منظور، ابتدا برد را از طریق Verify -> Mega انتخاب کنید و سپس گزینه Verify را بزنید.

حال بر روی برد در Proteus کلیک راست کرده و گزینه Edit Properties را انتخاب کرده و سپس در بخش File آدرس فایل هگز کامپایل شده را قرار دهید و شبیهسازی را اجرا کنید.

هم چنین راه دیگری نیز برای دریافت فایل باینری در محیط Arduino IDE وجود دارد، پس از کامپایل شدن برنامه، گزینهی Sketch و Sketch برنامه را در پوشه Sketch میریزد و Sketch برنامه را در پوشه Show Sketch در همان منو به آن دست یافت.

## آزمایش ۱:

# کار با پایه های ورودی /خروجی (PIO) و وقفه ورودی (Input Interrupt)

### هدف أزمايش:

- آشنایی واحد PIO
- آشنایی با روش های سرکشی (Polling) و وقفه محور (Interrupt-Driven) برای مدیریت واحد های جانبی
  - مقایسه دو روش سرکشی و وقفه محور


#### قطعات مورد نياز:

- برد Arduino UNO
  - دیود نورانی LED
    - کلید
    - مقاومت ۲۲۰
    - مقاوم*ت* ۲۰ ΚΩ

#### مقدمه:

مدارهای Pull-Up و Pull-Down


مدار زیر را در نظر بگیرید:



فرض کنید میخواهیم از این مدار برای دریافت اینکه چه زمانی کلید (Switch) بسته شده است استفاده کنیم. برای این کار سطح ولتاژ منطقی (۱ یا ۰) بر روی پایه میکرو (MCU PIO Pin) را پیوسته بررسی میکنیم و زمانی که برابر با ۱ شد را زمان بسته شدن کلید در نظر میگیریم. به عبارتی دیگر، زمانی که کاربر دکمه مربوط را فشار داده است.

پرسش: چرا این روش برای فهمیدن اینکه چه زمانی کلید بسته شده درست نیست؟ در این مدار پایه میکرو در چه حالتی می باشد؟

برای اینکه مشکل روش بالا بر طرف گردد می توان کلید را در مدار Pull-up یا Pull-down قرار داد.



بدیهی است تفاوت دو مدار فوق در سطح ولتاژ پایه میکروکنترلر در دو حالت فشرده شده یا آزاد میباشد. دو مدار فوق را بررسی کرده و از آنها در طراحی مدار خود بهره ببرید.

پرسش: در مدار های بالا چرا نیاز به مقاومت (Pull-Up/Pull-Down Resistor) داریم؟

برای نوشتن برنامه این آزمایش می بایست از دستورات ()delay()، ()pinMode،digitalRead()، ()digitalWrite استفاده کنید.

#### وقفه:

وقفه پاسخی است که پردازنده به هنگام رخ دادن یک اتفاق (Event) می دهد. این پاسخ به این صورت است که پردازنده اجرای کنونی خود را متوقف کرده و روال سرویس وقفه (Interrupt Service Routine) متناظر با آن رخداد را اجرا خواهد کرد. پس از به پایان رسیدن سرویس وقفه پردازنده اجرای متوقف شده خود را دنبال خواهد کرد. واحد مدیریت وقفه مسئولیت اجرای این روند را برعهده دارد. به این صورت که هنگامی که یک اتفاق رخ می دهد در صورت لزوم روال سرویس وقفه متناظر با آن را اجرا خواهد کرد.

واحد های گوناگونی می توانند تنظیم شوند تا رخ دادن یک اتفاق مشخص را اعلام کنند(Assertion). یکی از این واحد ها, GPIO می باشد که می تواند حالت های مختلف سطح ولتاژ منطقی یک پایه ورودی را به عنوان اتفاق دلخواه در نظر گرفته و رخ دادن آن را به واحد مدیریت وقفه اعلام کند. از این رو می توان این واحد را به گونه ای پیکربندی کرد که فشرده شدن کلید را اعلام کند.

سپس هر بار که دکمه فشار داده می شود، روال سرویس وقفه متناظر با آن اجرا خواهد شد. می توان این روال یا تابع را به گونه ای برنامه ریزی کرد که پاسخ مناسب به فشرده شدن کلید داده شود. در این صورت رخ دادن اتفاق مورد نظر یعنی فشرده شدن کلید در شرایط گوناگون مدیریت پذیر خواهد بود.

پرسش: آیا رخ دادن یک اتفاق در صورت اعلام شدن (Assertion) لزوما منجر به اجرای روال سرویس وقفه متناظر با آن می شود؟

همه یا برخی از پایه های یک واحد GPIO برای ثبت رخداد های ورودی در نظر گرفته شده است. شمار این پایه ها بسته به مدل میکروکنترلر متفاوت است.

پرسش: پایه های وقفه در برد ۲۵۶۰ ATmega و شیوه پیاده سازی وقفه ورودی را بدست آورید.

دستوری که برای فعال سازی مدیریت وقفه روی پایه مد نظر در آردوینو وجود دارد attachInterrupt) میباشد. برای اطلاعات بیشتر در این باره لینک زیر از مستندات آردوینو را بررسی کنید:

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/?setlang=it

پرسش: انواع اتفاق های ورودی را که واحد GPIO در برد آردوینو ۲۵۶۰ATmega می تواند رخ دادن آن ها را بفهمد و اعلام کند بنویسید.

### شرح أزمايش:


این آزمایش دربردارنده چندین LED (دلخواه اما بیشتر از  $\Delta$  عدد) و سه دکمه می باشد. که مدار آن بر روی برد در شکل  $\Delta$  ۱–۱ و مدار شماتیک آن در شکل  $\Delta$  ۱–۲ نمایش داده شده است. در ابتدا LED ها خاموش می باشند. با هر بار فشردن دکمه ی یک، LED ها از سمت چپ یکی روشن می شوند،با هر بار فشردن دکمه ی دو، LED ها بصورت همزمان به تعداد کاراکتر های نام شما شروع به چشمک زدن می کنند(فراخوانی strlen باید درون کد شما قابل مشاهده باشد) و پس از آن در حالت تمام روشن قرار می گیرند. و با فشردن دکمه سوم همه LED ها خاموش می شوند

 ۱. برنامه آزمایش را به روش سرکشی بنویسید و پس از آن که از درستی کارکرد مدار و برنامه خود مطمئن شدیدگام دومرو انجام دهید.


### ۲. به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

- اگر دکمه را در حالت فشرده برای زمان طولانی نگه داریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا با منطق کارکرد خواسته شده سازگار است؟ چه راه حلی برای این مشکل (در صورت وجود) می توان پیشنهاد کرد؟
- فرض کنید می خواهیم برد مورد نظر علاوه بر فراهم کردن کارکرد خواسته شده در بالا، عمل دیگری را نیز به صورت زمان دار انجام دهد. برای نمونه در کنار کارکرد بالا، وضعیت روشن یا خاموش بودن یک LED را نیز هر ۵ ثانیه یک بار تغییر دهد. روشی برای افزودن این کارکرد تازه به برنامه پیشنهاد دهید.
  - فرض کنید میخواهیم کارکرد دیگری را به دستگاه اضافه کنیم به این صورت که در صورت یک شدن یک پایه عملیات مشخصی را به عنوان پاسخ انجام دهد.(محدودیت زمانی برای پاسخ دادن وجود دارد) هیچ یک از اتفاق های یک شدن پایه نباید از دست برود (بی پاسخ بماند). و یک شدن پایه نیز در هر زمانی ممکن است رخ دهد.آیا برنامه شما –که به روش سرکشی واحد های جانبی را بررسی میکند– می تواند در هر شرایطی (مثلا هنگام فشرده شدن کلید) این کارکرد را فراهم کند؟

- فرض کنید به دلیل محدودیت در توان مصرفی می خواهیم پردازنده در هنگام بیکاری به خواب برود. در زمان خواب پردازنده هیچ دستوری را اجرا نمی کند. روش سرکشی چه قدر با این نیازمندی سازگاری دارد؟ آیا می توان با این روش هم به خواب رفت و هم کارکرد درست آزمایش را فراهم کرد؟
  - ۳. با پاسخ به پرسش های بالا می توان دریافت که روش سرکشی برای کنترل واحد های جانبی با اینکه در برنامه های کوچک و به نسبت ساده قابل پیاده سازی است، همواره روش خوبی نیست و گاهی نمی تواند نیازمندی های ما را فراهم کند. اکنون آزمایش را به روش وقفه محور انجام دهید. پیاده سازی نیازمندی های خواسته شده در گام دوم را به روش سرکشی و وقفه محور مقایسه کنید.



شکل ۱–۱



شکل ۲–۱