دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

مولفان:

محمد چوپان سارا تاجرنيا هلیا هاشمی پور

ريحانه باقرى

با تشكر از:

فاطمه واله – مريم گلي



قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده

به منظور افزایش کارایی درس آزمایشگاه ریزپردازنده، رعایت عدالت میان همهی گروههای آزمایشگاه و آموزش حداکثری مطالب درس به صورت عملی، مدرسین و دانشجویان ملزم به رعایت نکات و قوانین زیر هستند:

- ۱. آزمایشها دارای پیش گزارش و گزارش کار نمی باشند.
- کدهای آزمایشهای هر جلسه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. دانشجویان موظفند که کدها را مطالعه کرده و بتوانند
 آن را توضیح دهند؛ چرا که پروژه نهایی درس ترکیبی از همین کدها است.

نكات امنيتى:

- در انجام هر آزمایش لازم است که مطالب ذکر شده در آزمایشهای قبل را به خاطر داشته باشید. زیرا به دلیل کمبود وقت، مطالب تکراری توضیح داده نمی شود.
- ۲. هیچگاه دیودهای نورانی (یا اصولاً هر قطعهای که در آن دیود نورانی به کار رفته مثل هفت قسمتیها و ماتریسهای
 ۱۱۰ را مستقیماً به خروجی برد یا منبع تغذیه وصل نکنید، بلکه آن را با یک مقاومت بین ۱۰۰ تا ۳۳۰ اهمی سری نموده و سپس وصل کنید.

توجه:

با توجه به شرایط پیش آمده در این ترم ۴ آزمایش خواهیم داشت که کدهای آنها به شما داده می شود و تنها در پروژه نهایی نیاز به کد زدن دارید و نیازی به انجام قسمت های مرتبط با کد نیست. کدهای آزمایشهای هر هفته در آدرس زیر قرار دارد. لطفا قبل از آمدن به کلاس کدها را آماده کنید.

https://github.com/mohamadch91/microprocessor-LAb

آشنایی با برد Arduino UNO

آردوینو UNO بهترین برد برای شروع کار الکترونیک و برنامهنویسی میباشد و نمونه پروژههای الکترونیک فراوانی برای آن وجود دارد.

اگر اولین تجربه کار با نرمافزار آردوینو را میخواهید داشته باشید، برد آردوینو UNO بهترین و قدرتمندترین گزینهایست که دارید. برد آردوینو UNO در بین تمامی محصولات آردوینو بیشترین استفاده را دارد و مثالها و کاربریهای زیادی برای آن وجود دارد. برد Arduino UNO بر پایه ATMega328P (دریافت دیتاشیت) میباشد.

این برد دارای ۱۴ پین ورودی و خروجی دیجیتال (I/O) (که ۶ عدد آن را میتوان به عنوان خروجی PWM استفاده نمود. این پین ها با علامت \sim بر روی برد مشخص شدهاند) و ۶ پین ورودی آنالوگ (Analog Input A0-A5) می باشد.

این مجموعه شامل تمام چیزهایی است که برای استفاده از این میکروکنترلر به آن نیاز خواهید داشت و دیگر نیازی به پروگرامر، بردبورد، سیمکشی و ... برای شروع کار نخواهید داشت.

برای راه اندازی برد آردوینو UNO میتوان آن را با یک کابل USB یا یک تغذیه خارجی مانند آداپتور (۷–۱۲ VDC) و یا یک باطری راه اندازی کرد.

از این برد می توانید استفادههای گوناگونی داشته باشید، بدون اینکه کوچکترین نگرانی درمورد انجام کار اشتباه و یا خطایی در راه اندازی آن داشته باشید.


در بدترین حالت ممکن است آسیبی به میکرو کنترلر برسد که با هزینهای اندک و به سادگی میتوانید میکرو کنترلر آن را تعویض نمایید.

UNO به زبان ایتالیایی به معنی یک میباشد و این نام به این دلیل برای این برد انتخاب شده است که اولین برد طراحی شده توسط این کمپانی میباشد و توسط نرمافزار قدرتمند آردوینو پشتیبانی میشود و به وسیله یک کابل USB قادر به برنامهریزی و استفاده از آن هستید.

Arduino Uno همانند دیگر بردهای Arduino با برنامه (Arduino Software IDE) برنامهریزی می شود که نحوه ی نصب و اتصال برد به آن در مقدمه آزمایش یک آورده شده است.

مشخصات:

ATMega328P	میکروکنترلر
5 Volt	ولتاژ کاری میکروکنترلر
7~12VDC	ولتاژ ورودی برد (ولتاژ توصیه شده)
6~20VDC	محدوده ولتاژ ورودی برد
14 (که 6 عدد از آنها می تواند به عنوان PWM استفاده نمود)	پین های ورودی و خروجی (۱/۵)
6	خروجی PWM
6	ورودی آنالوگ
20mA	ماکزیمم جریان هر پین در حالت خروجی
50mA	جریان ماکزیمم برای پین 3.3 ولتی
32 کیلو بایت که 0.5KB آن برای Bootloader اشغال شده است	حافظه قابل برنامه ریزی (Flash Memory)
2KB	SRAM
1KB	EEPROM
16MHz	فرکانس کاری پردازنده (Clock Speed)
68.6mm	ابعاد برد: طول
53.4mm	ابعاد برد: عرض
25gr	وزن



آزمایش ۳:

راه اندازی سروو موتور ، رله و ورودی آنالوگ

هدف أزمايش:

راه اندازی سروو موتور با Arduino Uno و آشنایی با سروو موتور و مفهوم PWM

خواندن پینهای ورودی آنالوگ و تحلیل و استفاده از آنها و آشنایی با سوییچ الکتریکی یا رله (Relay)

قطعات مورد نياز:

- برد Arduino UNO
 - سروو موتور
- يتانسيومتر با مقاومت 10K اهم
 - کیبورد ۴x۴
 - رله
 - موتور
 - LED •
 - مقاومت ۱kΩ و ۱۰kΩ
 - ترانزیستور NPN
 - ديود
 - باترى
 - دکمه

مقدمه:

○ سروو موتور:

یک چرخ دنده و مدار کوچک الکترونیکی است و نوعی از موتورهای الکتریکی است که میتواند موقعیت زاویه را به صورت دقیق کنترل کند.

برای مدیریت سروو موتور، نیاز به موج مربعی با PWM است. به عبارت دیگر، سروو موتور یک موتور کوچک دارای یک محور یا شفت خروجی است. این محور خروجی قادر است در یک موقعیت و زاویه خاص با سیگنال دریافتی قرار گیرد.


سروو موتور دارای سه پایه به ترتیب Signal،VCC،GND است. سیم تغذیه به ۵+ ولت، سیم زمین به زمین مدار و در آخر سیم سیگنال به یک پین دیجیتال آردوینو که قابلیت PWM داشته باشد متصل می شود.




0 رله:

کلیدها می توانند با فرمانهای مختلفی تحریک شوند. فشار مکانیکی، نور، لرزش و صد البته جریان الکتریکی! وقتی فرمان یک کلید جریان الکتریکی است، نام سوئیچ یا رله (Relay) را برای کلید انتخاب می کنیم. در واقع رله یک کلید تبدیل است، با این تفاوت که در کلید تبدیل به یک انسان نیاز است تا با دست خود، کلید تبدیل را فشار دهد. ولی در رله یک جریان برق این کلید را تغییر حالت می دهد. یعنی ما یک ولتاژ برق را به رله می دهیم و رله، کلیدِ تبدیلی که در داخل آن تعبیه شده است را برای ما خاموش و روشن می کند. از آنجا که رلهها می توانند جریانی قوی تر از جریان ورودی را هدایت کنند، به معنی وسیع تر می توان آنها را نوعی تقویت کننده نیز دانست.

رلهها چندین ساختار مختلف دارند که با توجه به تعداد قطبها و خروجیهای آن، دستهبندی میشوند. اما سادهترین و پرکاربردترین نوع آنها، رلههای SPDT هستند. نمونهای از این نوع رله در شکل نشان داد شده است. این حروف مخفف عبارت تک قطبی دو خروجی (Single Pole Double Throw) است. به این معنا که این نوع رلهها دارای ۵ پایه هستند که دو پایه این مرای فرمان (قسمت فرمان) و سه پایه برای خروجی (مدار قدرت) دارند.









۱. پایه COM) (COM): پایه مشترک میان دو پایه NO و NC میباشد که بسته به شرایط به یکی از این دو پایه متصل است. میتوانیم این پایه را به یک سر موتور متصل کنیم.

۲. پایههای COIL: این پایهها مربوط به COIL در رله است که هنگامی که به این دو پایه یک ولتاژ مثبت و منفی DC وصل شود کلید تغییر وضعیت میدهد.

۳. پایه NO Normally closed): پایهای که در حالت عدم تحریک کویل به COM متصل است. می توانیم این پایه را به منفی تغذیه متصل کنیم.

۴. پایه Normally open): پایهای که در حالت تحریک کویل به COM متصل می شود. می توانیم آن را به مثبت تغذیه متصل کنیم.

بنابراین آن سر موتور نیز به منفی تغذیه متصل می کنیم.


نکته: پینهای ورودی اخروجی این میکروکنترلر به تنهایی توانایی فعال کردن رله یا آرمیچر را ندارند و به کار بردن آن ها برای این منظور می تواند سبب آسیب رسیدن به میکروکنترلر و سوختن آن شود، در نتیجه از ترانزیستور برای فعال کردن رله بهره میبریم.

شرح أزمايش:

مداری ببندید که کاربر با کیبورد یک عدد بین ۰ تا ۳۶۰ انتخاب کرده و سروو موتور آن را بین ۱۸۰– درجه و ۱۸۰+ درجه نشان دهد. در زمانهایی که در حال چرخش پادساعتگرد است LED خاموش است و زمانی که در حال چرخش پادساعتگرد است LED روشن و موتور خاموش باشد.

نکته: بستن مدار با استفاده از کد داده شده به عهده دانشجو میباشد.

مدار PWM به تنهایی:



مدار رله به تنهایی:

