

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )

# آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی


رادين شايانفر

پاییز ۱۳۹۹

# آزمایش هفتم



- کاربردهای EEPROM و دلیل استفاده به جای RAM و FLASH: در مواقعی که نیاز است تا دادهها پس از خاموش شدن دستگاه و با قطع برق از بین نروند لازم است که از EEPROM استفاده کنیم. دلیل عدم استفاده از RAM نیز همان فرار بودن آن است که پس از هر بار قطعی برق اطلاعات آن پاک می شود. هم چنین دلیل استفاده نکردن از حافظه FLASH کارکرد آن به صورت block-wise است. در حالی که byte-wise به صورت byte-wise کار می کند و می توان بایت به بایت (مانند نیاز ما در اینجا) بر روی آن اطلاعات را خواند و تغییر داد. در ضمن سرعت EEPROM نیز از FLASH بیشتر است.
- نحوهی نوشتن روی FLASHها: برای این کار از آنجا که عمل نوشتن روی FLASHها به شکل بلاک به بلاک است، میتوان هر داده را روی بلاکهای مختلف نوشت. اما این روش چندان کارا نیست. روش دیگر این است که پیش از نوشتن روی یک بلاک، ابتدا آن را بخوانیم، مقدارهای مورد نیاز را تغییر دهیم و سپس مجدد روی همان بلاک در FLASH بنویسیم.
- حداکثر حافظه روی باس مشترک: برای این کار به کمک دو پایه ی  $A_0$  و  $A_1$  میتوان  $A_1$  دستگاه مختلف را آدرس دهی کرد و در نتیجه  $A_1 = A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5$  خواهیم داشت.
  - شماتیک اتصال دو AT24C02 روی باس مشترک:



شکل (۱) – شماتیک اتصال دو AT24C02 روی باس مشترک



### همخوانی فریمهای AT24C02 و TWI:

فریم write:

Memory: start (1 bit) 
$$\rightarrow$$
 device address (7 bits)  $\rightarrow$  W mode (1 bit)  $\rightarrow$  ACK TWI: start (1 bit)  $\rightarrow$  device (7 bits)  $\rightarrow$  W mode (1 bit)  $\rightarrow$  ACK

$$\rightarrow$$
 word address (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  data (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  ...  $\rightarrow$  stop (1 bit)

$$\rightarrow$$
 data (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  data (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  ...  $\rightarrow$  stop (1 bit)

### فریم read:

Memory: start (1 bit) 
$$\rightarrow$$
 device address (7 bits)  $\rightarrow$  W mode (1 bit)  $\rightarrow$  ACK TWI: start (1 bit)  $\rightarrow$  device (7 bits)  $\rightarrow$  W mode (1 bit)  $\rightarrow$  ACK

$$\rightarrow$$
 word address (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  stop (1 bit)  $\rightarrow$  start (1 bit)

$$\rightarrow$$
 data (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  stop (1 bit)  $\rightarrow$  start (1 bit)

$$\rightarrow$$
 device address (7 bits)  $\rightarrow$  R mode (1 bit)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  data (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  ...

$$\rightarrow$$
 device (7 bits)  $\rightarrow$  R mode (1 bit)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  data (8 bits)  $\rightarrow$  ACK  $\rightarrow$  ...

$$\rightarrow$$
 stop (1 bit)

$$\rightarrow$$
 stop (1 bit)

• فرکانس کلاک: فرکانس کلاک در برد آردوینو (master) پیکربندی می شود و همچنین ۲۹ بیت مسئولیت تولید این کلاک را به عهده دارد. از آنجا که برای هر بار عمل نوشتن تک بایت نیاز به ۲۹ بیت داده داریم، سرعت نوشتن با کلاک 10 KHz برابر است با:

$$\frac{10 \times 10^3}{29} \sim 344 \ byte/_S$$

## • توابع Wire:

- ه master و slave و slave را با  $I^2C$  آغاز می کند. اگر پارامتری نداشته باشد به عنوان slave و master عمل می کند و در غیر این صورت پارامتر وارد شده شماره slave را تعیین می کند.
  - o :setClock() د برای تغییر فرکانس ارتباط استفاده میشود.
- obeginTransmission() ارتباط را برای شروع ارسال داده به آدرس داده شده را آغاز می کند. ا
- o slave معمولا slave مینویسد (این تابع پس از slave) معمولا صدا زده می شود).





- endTransmission() o: ارتباط را پایان میدهد.
- o () requestFrom: برای درخواست خواندن داده از slave توسط master صدا زده می شود.
  - available() 🔾 عداد بایتهایی که آماده دریافت توسط (read هستند را میدهد.
    - o :read() را می خواند. بایت ارسال شده توسط slave را می خواند.

## • کد تولید فریم خواندن و نوشتن:

#### Read:

```
Wire.beginTransmission(DEVICE_ADDRESS);
Wire.write(WORD_ADDRESS);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DEVICE_ADDRESS, SIZE);
Wire.read();
```

#### Write:

```
Wire.beginTransmission(DEVICE_ADDRESS);
Wire.write(WORD_ADDRESS);
Wire.write(DATA);
Wire.endTransmission();
```