Общая характеристика уровня функционально-логического проектирования.

Модель ОП на функционально-логическом уровне проектирования обычно формулируется в терминах структурной теории автоматов. Логический элемент (автомат) может задаваться двумя способами. Первый способ предполагает, что для описания объекта, имеющего внутренний алфавит Q, входные и выходные полюса x_i , i = 1, n и y_i , j = 1, m соответственно, необходимо:

- чтобы каждому входному полюсу x_i , i = 1,n был приписан один и тот же входной алфавит X, аналогичным образом, каждому y_i , j = 1,m выходной алфавит Y;
- задать систему канонических уравнений

$$\begin{cases} y_1(t) = \Phi_1(x_1(t), ..., x_n(t), q(t)), \\ \\ y_m(t) = \Phi_m(x_1(t), ..., x_n(t), q(t)), \\ q(t+1) = \Psi(x_1(t), ..., x_n(t), q(t)), \end{cases}$$

$$(4.1).$$

В соответствии со *вторым подходом* детерминированный элемент может быть задан как пятерка $\langle X, Y, Q, \Phi, \Psi \rangle$, где

- Х, У, Q- соответственно входной, выходной и внутренний алфави ты;
- Ф функция выходов
- Ψ функция переходов

Различают два вида схем: комбинационной принято называть схему, реализующую некоторый тривиальный оператор (набор булевых функций), а последовательностной - схему, реализующую некоторый автоматный оператор.