1. Что определяет сигнал РАБ-А?

- Абонент подключен к интерфейсу
- 2. Что происходит в результате передачи сигнала по линии ВБР-К?
 - Подключение абонента к интерфейсу
- 3. Чем отличается буферный регистр от обычного регистра?
 - Буферный регистр управляется различными устройствами управления
- 4. Когда и зачем формируется слово состояния канала?
 - При появлении сигнала устройство отключило работу или канал окончил работу для проверки корректности выполнения операций In/Out
- 5. Что определяет признак цепочки данных?
 - Переход к выполнению следующего УСК, которое вместе с текущей УСК воспринимается системой как одна УСК
- 6. Почему мультиплексный канал может работать как селекторный?
 - Потому что основой мультиплексного канала является селекторный канал
- 7. Зачем нужны процессоры ввода-вывода, если есть каналы вводавывода?
 - Что бы исключить необходимость выполнять центральным процессором операций инициирования и завершения ввода-вывода
- 8. Чем отличается неавтономный канал от частично автономного?
 - Неавтономный канал заимствует программно-изменяемые регистры у ЦП, что приводит к прерыванию
- 9. Цель прямого управления вводом-выводом
 - Повысить эффективность работы компьютера, не имеющего системы прерываний
- 10. Почему в транспьютерных системах можно в широких пределах изменять зернистость распараллеливания
 - Возможность реализации потоков и значительными объемами локальной памяти
- 11. Основной подход к оптимизации СД
 - Сочетание в рамках единой топологии особенностей различных топологий

Данный вопрос остается под вопросом, который надобы еще разок пройти по конспекту, так как однозначно на него не смоги ответить
Этот вариант по словам 2 людей правильный

- 12. Почему машины высокого уровня отличаются высокой стоимостью
 - Вопросы интерпритации решаются на этапе выполнения заданий и для уменьшения времени интретации требуется высокая архитектурная поддержка
- 13. Чем определяется производительность конвеера
 - Задержкой на одном слое, кол-вом слоев
- 14. Какая организация может быть сформирована на основе объеденениея SIMD и MIMD
 - Конвейер конвейеров
- 15. Каие механизмы позволяют уменьшить число операций пересылки
 - Ассоциативная память, РОН (регистры общего назначения)
- 16. Зачем нужны теги в ассоциативной памяти
 - Для выделения соответсвующего множества ячеек памяти, считывания и записи
- 17. Чем отличаются систолические процессоры от конвеерных
 - Вопросы управления решаются на структурном уровне (такую формулировку нашел в конспекте)
 - Потоки данных передаются и взаимодействуют с соседними элементами без каких либо управляющих воздействий (такой вариант был дан 41 под большим вопросом)
- 18. В каких системах распараллеливание решаются на уровне задач
 - В мультипроцессорных системах
- 19. В каких системах распараллеливание решаются на уровне операций
 - В матричных системах
- 20. В каких системах распараллеливание решаются на уровне комманд
 - В системах, управляемых потоком данных (data flow)