
Блочно-иерархический подход к процессу проектирования.

Используется декомпозиция описания сложных объектов и соотв средств для их создания на иерархические уровни и аспекты, вводит понятие списка проектирования(восходящее и нисходящее)

На верхнем этапе устройство представляется как черный ящик.



Техническое задание

Системный



Определяются какие ф-ии в каких эл-ах будут выполняться.

Затем определяется, какие эл-ты нужно разработать.

С каждым этапом все более высший уровень детализации.

«Линии отрыва» между уровнями определяются матем. аппаратом, кот может быть использован при проект. на данном этапе.

- 1) На самом верхнем этап исп. теория вычислительных систем для решения задачи синтеза и имитационное моделирование для анализа.
- 2) Синтез ПТЦА. Анализ логическое моделирование. Получаем функц. и логические схемы.
- 3) Ситнтез и анализ теория графов, теория множеств.

Пусть объект проектирования (ОП) характеризуется тройкой вида ОП= $\{F,S,P\}$, где F,S и P - соответственно функциональное, структурное и параметрическое описания объекта.

Функциональное описание отражает траекторию ОП в пространстве времени-состояний как некоторую функцию, аргументами которой являются управляющие воздействия и пассивные воздействия внешней среды. Управляющие воздействия могут быть как внешними, так и внутренними, т.е. генерироваться в соответствии с некоторыми скрытыми внутри объекта правилами функционирования.

Задача проектирования в рамках формального определения связана с декомпозицией исходного F-описания на некоторые подфункции (компоненты): $F^0 = S(F_j^{-1})$, j=1,2,...,n, где S - оператор, определяющий такую композицию F_i^{-1} , которая обеспечивает исходное функциональное описание (F^0). S-оператор в дальнейшем называется структурным описанием (S-описанием) и задает структуру ОП на рассматриваемом уровне детализации. Некоторой части из полученных в результате декомпозиции функциональных описаний компонент (F_i) могут соответствовать известные объекты, которые называются элементами. Элемент может быть достаточно сложной технической системой. Существенным в этом случае является то, что при проектировании F-описание элемента не требует дальнейшей декомпозиции и, *следовательно*, *он не имеет S-описания*.

Для оставшейся части Fi вновь необходима декомпозиция и т.д. до тех пор, пока все F-описания не будут соответствовать элементам.

Выбор варианта декомпозиции, как правило, определяется качеством полученного решения.

Пусть качество есть множество свойств ОП, называемых параметрами $P=\{p_i\}$, i=1,2,...,k. При этом p_i есть вычислимые функции, значения аргументов которых определяются параметрическими описаниями компонент следующего уровня (P_j^{i+1}) поскольку другие уровни пока не определены. Выделение курсивом слова «вычислимые» означает, что значение параметров должно обязательно быть скалярной величиной. В противном случае значения параметров нельзя сравнивать, т.е. применять к ним операции отношения.

Каждый из этапов вертикального деления(по характеру учитываемых свойств объекта) делится, также по горизонтали:

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 1. Системное проектирование;
- 2. Функционально-логическое проектирование;
- 3. Конструкторское(схемотехническое) проектирование;
- 4. Компонентное проектирование.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 1. Программирование всей системы;
- 2. Программирование модулей;
- 3. Проектирование микропрограмм.

КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 1. Конструирование шкафов(проектирование "шкаф-стойка");
- 2. Проектирование панелей;
- 3. Проектирование ТЭЗ (технический элемент замены);
- 4. Проектирование модуль, кристалл, ячейка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 1. Разработка принципиальных схем технологического процесса;
- 2. Маршрутная технология;
- 3. Разработка технологических операций.