Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Лабораторна робота №7

з курсу "Комп'ютерна архітектура"

Виконав: Бедь А.М. Група 10-12, Номер варіанту 1202

ВИКОНАННЯ КОМАНД В ЕОМ

Ціль роботи — вивчити етапи виконання команд введення-виведення. Навчитися розробляти мікроалгоритми і мікропрограми реалізації кожного етапу зазначених команд. Вивчити способи взаємодії процесора з зовнішніми пристроями в програмному режимі опитування готовності пристроїв. Одержати навички розробки мікропрограм з використанням мнемонічного мікроассемблера.

Завдання:

- 1. Доробити мікропрограму, отриману при виконанні лабораторних робіт 4, 5 і 6, включивши до складу команд одноадресні команди введення і виведення. Формат команд зазначений на рис. 1. Код операції команди введення a5 a4 a2 a1 + 3, а виведення a5 a4 a2 a1 + 4.
- 2. Розробити програму в кодах команд для передачі двох слів із пристрою введення в пристрій виведення (адреси регістрів в табл. 1). Перед звертанням до РД зовнішнього пристрою варто перевіряти готовність пристрою до обміну. Для цього необхідно прочитати РС пристрою і перевірити біт готовності.

Варіант $1202_{10} = 10010110010$

a3	a2	al	Адреса РС ПВв	ПВи в
0	1	0	22H	А2Н

6800h - Input 7000h - Output

Лістинг коду:

```
\Налагодження зв'язків
link ewh: 16
link l1: ct
link 12: rdm
link 13: rdd
link rb: z, 2, 1, 0
link m: z, 14, 13, 12, 11, 10, z, z, z, z, z, z
accept dev[2]:o, 00A2h, 00A4h, 3, 5
accept dev[1]:i, 0022h, 0024h, 3, 5
accept dev_buf[1]: 7777h, 0DDDDh
accept rdm delay: 2
equ COD:0800h
equ TYPE ADDR:0210h
equ COD1:5800h
                \Умовний перехід
equ COD2:6000h
                 \Безумовний перехід
equ COD3:6800h \Input
equ COD4:7000h \Output
\Завдання значень комірок пам'яті
dw 0111h:6800h
dw 0112h:7000h
dw 0113h:6800h
dw 0114h:7000h
\Адреса мікрокоманди
accept r6:0100h
accept r5:0110h
accept r7:0111h
accept r15:0001h
start
 \Область програми
 {xor nil, r11, r11; oey; ewh;}
 {or nil, r7, z; oey; ewl;}
 \Завантеження мікрокоманди з ОП у регістр R8
 load k
 {cjp rdm, load_k; r; or r8, bus_d, z; load rm, flags;}
 {cjp rm z, stop;}
 \Перевірка формату команди
 {cjp rm_n, double_a;}
 \Перевірка операції
 {or r12, r12, 7800h;}
 {and nil, r8, r12; oey; jmap;}
org 0500h
 \Перевірка адресації
 {and nil, r8, 0400h; load rm, flags;}
 {cjp not rm_z, indirect;}
 \Завантеження адреси операнда на шину даних
 {xor nil, r11, r11; oey; ewh;}
 \{and r11, r11, 03ffh;}
 {or r11, 03ffh, z; }
 {and nil, r8, r11; oey; ewl;}
 \Завантаження операнда з ОП в R10
 load o
 {cjp rdm, load o; r; or r10, bus d, z;load rm, flags;}
 \Множення 2-им способом
 \Якщо операнд в r10 рівний нулю
```

```
\обнуляємо r15 і пропускаємо множення
{cjp not rm_z, main_mull;}
{xor r15, r15, r15;}
{cjp nz, end_cmd;}
main_mull
\Підготовка даних в регістрах
\r11,r10 - M
\r12 - X
{xor r11, r11, r11;}
 {xor r12, r12, r12;}
 {or r12, r12, r15;load rm, flags;}
{cjp rm_z, end_cmd;}
 {xor r15, r15, r15;}
 \Перевірка знаку для Х
 {or r9, r9, 8000h;}
 {and r9, r9, r12; load rm, flags;}
 {and r12, r12, 7fffh;}
 \Перевірка знаку для М
 {or r13, r13, 8000h;}
 {and r13, r13, r10; load rm, flags;}
 {cjp rm_z, lable1;}
 {sub r10, z, r10, nz;}
 \Цикл множення
 lable1
 {or r4, r4, 0001h;}
 {and r4, r4, r12; load rm, flags;}
 {cjp rm_z, lable2;}
 {add r15, r15, r10, z; load rm, flags;}
 {add r14, r14, r11, rm_c;}
  lable2
 {or srl, r12, r12, z;}
 {or sll, r10, r10, z;}
 {or sl.25, r11, r11, z;}
 {or r12, r12, z; load rm, flags;}
 {cjp not rm z, lable1;}
 \Встановлення знаку результату
 {xor r9, r9, r13;}
 {or r14, r14, r9;}
 {cjp nz, end_cmd;}
  \Непряма адресація
  indirect
 {cjp nz, end_cmd;}
 \Не моя операція множення
org 0580h
\Реалізація умовного переходу
cond
 \Перевірка типу адресації
 {xor r12, r12, r12;}
 {and r12, r8, 0400h; load rm, flags;}
 {cjp not rm_z, idcon;}
 \Пряма адресація
 {or r12, r15, z;}
 {and r12, r12, 0080h; load rm, flags;}
 {cip rm z, end cmd;}
 {or r12, 03ffh, z; }
 {and nil, r8, r12; oey; ewl;}
 laddrc
```

```
{cjp rdm, laddrc; r; or r14, bus_d, z;}
 {xor r7, r7, r7;}
 {or r7, r14, z;}
 {cjp nz, naddr;}
  \Непряма адресація
 idcon
 {cjp nz, end_cmd;}
{cjp nz, naddr;}
org 0600h
\Реалізація безумовного переходу
uncond
 \Перевірка типу адресації
 {xor r12, r12, r12;}
 {and r12, r8, 0400h; load rm, flags;}
 {cjp not rm_z, iducon;}
 \Пряма адресація
 {or r12, 03ffh, z; }
 {and nil, r8, r12; oey; ewl;}
 laddrunc
 {cjp rdm, laddrunc; r; or r14, bus d, z;}
 {xor r7, r7, r7;}
 \{or\ r7,\ r14,\ z;\}
 {cjp nz, naddr;}
 \Непряма адресація
 iducon
{cjp nz, end_cmd;}
\Input
org 0680h
{or r11, 0022h, z;}
{xor nil, r11, r11; oey; ewl;}
{or nil, r11, z; oey; ewl;}
read_rsi
{cjp rdd, read_rsi; i; or r11, bus_d, z;}
\Перевірка біту готовності
{and r11, r11, 0080h; load rm, flags;}
{cjp rm_z,read_rsi;}
\Зчитування даних з РД
{or r11, 0024h, z;}
{xor nil, r11, r11; oey; ewl;}
{or nil, r11, z; oey; ewl;}
read rdi
{cjp rdd, read_rdi; i; or r15, bus_d, z;}
{cjp nz, end_cmd;}
\Output
org 0700h
{or r11, 00A2h, z;}
{xor nil, r11, r11; oey; ewl;}
{or nil, r11, z; oey; ewl;}
{xor r11, r11, r11;}
write_rsi
{cjp rdd, write_rsi; o; or r11, bus_d, z;}
 \Перевірка біту готовності
{and r11, r11, 0080h; load rm, flags;}
{cjp rm_z, write_rsi;}
\Запис даних в РД
{or r11, 00A4h, z;}
```

```
{xor nil, r11, r11; oey; ewl;}
{or nil, r11, z; oey; ewl;}
write rdi
{cjp rdd, write_rdi; o; or nil, r15, z; oey;}
{cjp nz, end_cmd;}
\Двоадресна команда
double a
\Перевірка операції
{or nil, r8, z; oey; jmap;}
org 0080h
\Перевірка типу адресації
{xor r12, r12, r12;}
{and r12, r8, 0318h;}
{xor nil, r12, TYPE_ADDR; load rm, flags;}
{cjp not rm_z, nAutoInc;}
 \Отримуємо РЗП1 і РЗП2 в rb
{or nil, r8, z; oey; load rb;}
\Зчитуємо перший операнд з ОП
{or nil, rb, z; oey; ewl;}
{or r3, r3, 0002h;}
{add rb, rb, r3;}
load_op1
{cjp rdm, load op1; r; or r0, bus d, z;}
 \Зчитуємо другий операнд з ОП зразу робимо оп. АБО і поміщаємо рез. в R14
{or srl, r10, r8, z;}
{or srl, r10, r10, z;}
{or nil, r10, z; oey; load rb;}
{or nil, rb, z; oey; ewl;}
load_op2
{cjp rdm, load_op2; r; or r14, bus_d, r0;}
{or nil, rb, z; oey; ewl;}
\результат в ОП
write rez
{cjp rdm, write_rez; w; or nil, r14, z; oey;}
{add rb, rb, r3;}
{}
{cjp nz, end_cmd;}
nAutoInc
{}
{cjp nz, end_cmd;}
end_cmd
\Формування адреси наступної команди
{add r7, r7, z, nz;}
naddr
{cjp nz, start;}
stop
{}
```