V SAEELT

Curso de Arduíno e Internet das Coisas

Instrutores: Guttardo Pereira Michael Canesche Ricardo dos Santos Ferreira




Apresentando o Arduino e os Leds

O que é Arduino?

Segundo o próprio site, o Arduino é uma plataforma eletrônica *open-source* baseada no fácil uso do hardware e do software.O Arduino pode ser usado por **qualquer um** que queira montar projetos interativos.

Hardware

Existem diferentes placas Arduino. Os aspectos gerais das placas são semelhantes, diferindo-se entre si em poucos aspectos, como por exemplo, o micro controlador.




Começando no sentido horário, pela parte de cima e no centro:

- AREF (Laranja) Analog Reference pin
- GND (Verde Claro) Ground Pin Pino Terra
- Pinos digitais (Verde) 2 ao 13
- Pinos digitais Entrada/Saida Serial (Verde Escuro) 0 e 1.
- Botão Reset (Azul Escuro) S1
- In-Circuit Serial Programming (Azul Esverdiado) ICSP
- Pinos Analógicos (Azul Claro) 0 ao 5
- Pinos de Alimentação e Aterramento (Alimentação Laranja; Aterramento Laranja Claro)
- Entrada Externa de Alimentação (Rosa) X1
- Jumpers de configuração de alimentação externa e Alimentação USB (Roxo) SV1
- USB (Amarelo) Usado para carregar os programas na placa e como fonte de alimentação.

Software


O Arduino conta com um Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE), que pode ser baixado no próprio site:



 \acute{E} nesse ambiente que desenvolveremos os programas em nossas atividades. Abaixo, os principais botões do IDE:

- Verificar Checa se há erros no código
- Upload Compila o código e carrega o programa na placa Arduino
- Novo Cria um novo projeto
- Abrir Abre um novo projeto
- Serial Monitor Abre o Monitor Serial


Serial Monitor



O Serial Monitor mostra os dados que são mandados da placa Arduino (USB ou placa serial). Para mandar dados para a placa, digite o texto e clique em "Enviar" ou pressione enter.

Começando

Agora que já conhecemos um pouco sobre o Arduino, vamos rodar nosso primeiro programa. Primeiramente, conecte a placa Arduino no Computador e em seguida clique no menu Arquivo – Exemplos – 01.Basics – Blink.



Após abrir o arquivo, o seguinte código deverá aparecer na tela:

```
void setup() {
   // initialize digital pin 13 as an output.
   pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
   digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is
   the voltage level)
   delay(1000); // wait for a second
   digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making
   the voltage LOW
   delay(1000); // wait for a second
}
```

Clique no botão para verificar se não existem erros no código. Em seguida, clique em para mandar o programa para a placa Arduino. Se não houver erros, você irá ver o LED do Arduino piscar em intervalos de 1 segundo.

Entendendo o código

Função setup()

Esta função é chamada quando o programa inicia. Ela roda somente uma vez, após a placa Arduino ligar ou após um Reset. Nessa função são iniciadas as variáveis, os pinos etc.

Função loop()

Depois da função setup(), a qual inicializa e define os valores iniciais, a função loop é chamada. Ela roda consecutivamente, isto é, fica em *loop* durante todo o tempo que a placa está ligada. Com isso, ela permite que o programa carregado mude e responda. Assim, use essa função para controlar a placa Arduino.

Constantes

As constantes são expressões pré-definidas na linguagem do Arduino. Elas são usadas para tornar os programas mais fáceis de ler. Elas são divididas em grupos:

Constantes Lógicas

false – essa constante é definida como 0 (zero).

true – geralmente essa constante é definida como 1, mas mais precisamente falando, qualquer número diferente de zero é tido como true.

Definição de modos dos pinos digitais

INPUT – Representa um pino de **entrada**. Essa entrada pode ser, por exemplo, a leitura de um sensor de temperatura.

OUTPUT – Representa um pino de **saída**. É usado para mandar certa quantidade de corrente para outros circuitos ligados à placa Arduino.

Definição dos níveis dos pinos

HIGH – Quando um pino está configurado como **INPUT**, o micro controlador reportará **HIGH** se:

- Uma voltagem maior que 3 volts está presente no pino (placas de 5V)
- Uma voltagem maior que 2 volts está presente no pino (placas de 3.3V)

Quando o pino está configurado como OUTPUT, o pino está:

- a 5 volts (Placas de 5V)
- a 3.3 volts (placas de 3.3V)

Nesse estado (**OUTPUT** + **HIGH**) o pino pode fornecer corrente. Ex: Acender um LED que está conectado em a um resistor em série ao pino GND (terra).

LOW - Quando um pino está configurado como **INPUT**, o micro controlador reportará **LOW** se:

- Uma voltagem menor que 3 volts está presente no pino (placas de 5V)
- Uma voltagem menor que 2 volts está presente no pino (placas de 3.3V)

Quando o pino está configurado como **OUTPUT**, o pino está a 0 volts (em ambas placas de 5V e 3.3V).

Nesse estado (**OUTPUT** + **LOW**) o pino pode consumir corrente. Ex: Acender um LED que está conectado em a um série em +5 volts (ou +3.3 volts).

Função pinMode()

Configura o pino digital especificado para se comportar como entrada (input) ou saída (output).

Sintaxe:

pinMode(pino,modo)

Parâmetros

Pino – o número do pino o qual você deseja configurar (de acordo com os números apresentados no esquema da placa do Arduino, a primeira imagem dessa prática).

Modo: INPUT (entrada), OUTPUT (saída).

Retorno: Nenhum

Função digitalWrite()

Escreve o valor HIGH ou LOW no pino digital

Sintaxe:

digitalWrite(pino,valor)

Parâmetros

Pino – o número do pino o qual você deseja configurar (de acordo com os números apresentados no esquema da placa do Arduino, a primeira imagem dessa prática).

Valor: HIGH ou LOW

Retorno: Nenhum

Função digitalRead()

Lê o valor HIGH ou LOW do pino digital

Sintaxe:

digitalRead(pino)

Parâmetros

Pino – o número do pino o qual você deseja configurar (de acordo com os números apresentados no esquema da placa do Arduino, a primeira imagem dessa prática).

Retorno: HIGH ou LOW

Função delay()

Pausa o programa por certo período de tempo (em milissegundos) que foi especificado como parâmetro. Note que em 1 segundo há 1000 milissegundos.

Sintaxe:

delay(ms)

Parâmetros

ms – o número de milissegundos que o programa vai ficar pausado.

Retorno: Nenhum

Exercícios

Agora que já sabemos como o programa exemplo funciona, mude o código para realizar as seguintes tarefas:

- **1)** A cada vez que a função loop seja executada, o LED demore 1 segundo a mais para piscar, ou seja, fica dois segundos aceso e 2 segundos apagado.
- **2)** A cada vez que a função loop seja executada, o LED demore metade do tempo inicial para piscar. Por exemplo: Se o tempo inicial é de 10 segundos, na segunda vez que a função loop for executada, o LED irá demorar apenas 5 segundos para piscar, depois 2,5 segundos e sucessivamente, até que o tempo seja tempo seja tão pequeno que o LED permanecerá somente apagado.
- **3)** Fazer o LED piscar 3 vezes com intervalo de 3 segundos e depois 5 vezes com intervalo de 1 segundo.
- **4)** Fazer o LED piscar aumentando o intervalo em 500 milissegundos, começando do zero, até que seja atingido o tempo de 3 segundos. Após isso, fazer o LED piscar diminuindo o intervalo em 500 milissegundos, até que o intervalo seja zero.

Anexo – Desvendando o mistério das cores dos resistores

Um **resistor** é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, com finalidade de transformação energia elétrica em energia térmica por meio do efeito joule ou limitando a corrente em um circuito.



Por seu tamanho ser muito reduzido, é inviável imprimir nos resistores as suas respectivas resistências. Optouse então pelo código de cores, que consiste em faixas coloridas indicadas aqui como **a**, **b**, **c** e **% de tolerância**, no corpo do resistor. As cores que aparecem nas letras a, b, c e seus respectivos valores são:

Valor Nominal (a,b,c)

Cor	Preto	Marrom	Vermelho	Laranja	Amarelo	Verde	Azul	Violeta	Cinza	Branco
Valor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note que as primeiras três faixas servem para indicar o valor nominal de suas resistência e a última faixa, a porcentagem na qual a resistência pode variar seu valor nominal.

Valor da tolerância

Cor	Marrom	Dourado	Prata	Sem cor
Valor	± 1 %	±5%	± 10 %	± 20 %

Uma equação que proporciona o calculo do valor da resistência é dado por:

$$R = (10*a + b) * 10^{C} \pm \%$$
 da tolerância

Note que o valor da resistência será dado em *ohms* (Ω). Portanto, normalmente quando o resultado é muito grande é normal colocar símbolos na frente para indicar essa magnitude. Por exemplo: $1K\Omega = 1000 \Omega$ e $1M\Omega = 10000 \Omega$.