

Kommission: Modulnummer:

Stand: 17.01.2019

IP:

ModBus TCP, Port 502. Func.code: 3

	l		Nach-						
Adresse	Gruppe	Name	komma-	Einheit	Beschreibung	Word	Тур	Datenbereich	geprüft
			stellen						
40013	Motor	Systemspannung	1	V	24V DC Schaltanlage BHKW	16 Bit	INT	0 - 30,0	
40016	Analog IN CU	Oeldruck	1	bar	Schmieröldruck Gasmotor	16 Bit	INT	0 - 11,0	
40017	Analog IN CU	Schallhaube Ausgang	1	°C	Lufttemperatur am Ausgang der Schallhaube	16 Bit	INT	0 - 120,0	
40018	Analog IN CU	Schallhaube Eingang	1	°C	Lufttemperatur am Eingang der Schallhaube	16 Bit	INT	0 - 120,0	
40019	Analog IN CU	Abgas n. Abgaswärmetauscher	1	°C	Abgastemperatur nach Abgaswärmetauscher evtl. RESERVE	16 Bit	INT	0 - 120,0	
40315	Motor	Drehzahl	0	UPM	Drehzahl Gasmotor	16 Bit	INT	0 - 2000	
40249	Generator	Gen V L1-N	0	V	Generaturspannung L1-N	16 Bit	INT	0 - 300	
40250	Generator	Gen V L2-N	0	V	Generaturspannung L2-N	16 Bit	INT	0 - 300	
40251	Generator	Gen V L3-N	0	V	Generaturspannung L3-N	16 Bit	INT	0 - 300	
40253	Generator	Gen V L1-L2	0	V	Generatorspannung L1-L2	16 Bit	INT	0 - 500	
40254	Generator	Gen V L2-L3	0	V	Generatorspannung L2-L3	16 Bit	INT	0 - 500	
40255	Generator	Gen V L3-L1	0	V	Generatorspannung L3-L1	16 Bit	INT	0 - 500	
40256	Generator	Gen freq	1	Hz	Generaorfrequenz	16 Bit	INT	0 - 55,0	
40258	Generator	Gen Strom L1	0	Α	Generatorstrom Phase L1	16 Bit	INT	0 - 700	
40259	Generator	Gen Strom L2	0	А	Generatorstrom Phase L2	16 Bit	INT	0 - 700	
40260	Generator	Gen Strom L3	0	Α	Generatorstrom Phase L3	16 Bit	INT	0 - 700	
40261	Generator	Cos Phi	2		cosPhi gesamt	16 Bit	INT	0,00 - 1,20	
40264	Generator	Leistung	0	kW	Wirkleistung gesamt	16 Bit	INT	0 - 500	
40266	Generator	Mom.KW L1	0	kW	Wirkleistung Phase L1	16 Bit	INT	0 - 500	
40267	Generator	Mom.KW L2	0	kW	Wirkleistung Phase L2	16 Bit	INT	0 - 500	
40268	Generator	Mom.KW L3	0	kW	Wirkleistung Phase L3	16 Bit	INT	0 - 500	
40269	Generator	Blindleistung	0	kVAr	Blindleistung gesamt	16 Bit	INT	0 - 500	
40271	Generator	KVAr L1	0	kVAr	Blindleistung Phase L1	16 Bit	INT	0 - 500	



								I OWEN GIOTENIO
40272	Generator	KVAr L2	0	kVAr	Blindleistung Phase L2	16 Bit	INT	0 - 500
40273	Generator	KVAr L3	0	kVAr	Blindleistung Phase L3	16 Bit	INT	0 - 500
40274	Generator	KVA	0	kVA	Scheinleistung gesamt	16 Bit	INT	0 - 500
40274	Generator	KVA L3	0	kVA	Scheinleistung Phase L3	16 Bit	INT	0 - 500
40275	Generator	KVA L1	0	kVA	Scheinleistung Phase L1	16 Bit	INT	0 - 500
40276	Generator	KVA L2	0	kVA	Scheinleistung Phase L2	16 Bit	INT	0 - 500
40278	Generator	CosPhi L1	2		cosPhi Phase L1	16 Bit	INT	0,00 - 1,20
40279	Generator	CosPhi L2	2		cosPhi Phase L2	16 Bit	INT	0,00 - 1,20
40280	Generator	CosPhi L3	2		cosPhi Phase L3	16 Bit	INT	0,00 - 1,20
			•	•				
40288	Netz	Netz V L1-N	0	V	Netzspannung L1-N	16 Bit	INT	0 - 300
40289	Netz	Netz V L2-N	0	V	Netzspannung L2-N	16 Bit	INT	0 - 300
40290	Netz	Netz V L3-N	0	V	Netzspannung L3-N	16 Bit	INT	0 - 300
40292	Netz	Netz V L1-L2	0	V	Netzspannnung L1-L2	16 Bit	INT	0 - 500
40293	Netz	Netz V L2-L3	0	V	Netzspannnung L2-L3	16 Bit	INT	0 - 500
40294	Netz	Netz V L3-L1	0	V	Netzspannnung L3-L1	16 Bit	INT	0 - 500
40296	Netz	Netz freq	1	Hz	Netzfrequenz	16 Bit	INT	0 - 55,0
43589	Statistik	Betriebstunden	0	h	Betriebstunden HSB	16 Bit	INT	
43590	Statistik	Betriebstunden	0	h	Betriebstunden LSB	16 Bit	INT	
43591	Statistik	Anzahl Start	0		Anzahl der Starts	16 Bit	INT	
43597	Statistik	kWh Arbeit	0	kWh	Erzeugte Wirkarbeit gesamt HSB	16 Bit	INT	
43598	Statistik	kWh Arbeit	0	kWh	Erzeugte Wirkarbeit gesamt LSB	16 Bit	INT	
43599	Statistik	kVAr Arbeit	0	kVarh	Erzeugte Blindarbeit gesamt HSB	16 Bit	INT	
43600	Statistik	kVAr Arbeit	0	kVarh	Erzeugte Blindarbeit gesamt LSB	16 Bit	INT	
43633	Statistik	kWh pro Tag	0	kWh	Erzeugte Wirkarbeit pro Tag (wird um 0:00Uhr zurückgesetzt) HSB	16 Bit	INT	
43633	Statistik	kWh pro Tag	0	kWh	Erzeugte Wirkarbeit pro Tag (wird um 0:00Uhr zurückgesetzt) LSB	16 Bit	INT	
	-		-	-	·			•
40024	Anl. inputs 1	Motorausgang	1	°C	Kühlwassertemperatur am Motorausgang	16 Bit	INT	0 - 120,0
40025	Anl. inputs 1	Motoreingang	1	°C	Kühlwassertemperatur am Motoreingang	16 Bit	INT	0 - 120,0
40026	Anl. inputs 1	Öltemperatur Ölwanne	1	°C	Öltemperatur in der Ölwanne des Gasmotor	16 Bit	INT	0 - 120,0
-				•				



40027	Anl. inputs 1	Gemischtemperatur	1	°C	Temperatur des Luft- Gasgemisch	16 Bit	INT	0 - 120,0
40028	Anl. inputs 1	Vorlauf Heizung	1	°C	Vorlauftemperatur BHKW zum Verteiler	16 Bit	INT	0 - 120,0
40029	Anl. inputs 1	Rücklauf Heizung	1	°C	Rücklauftemperatur BHKW vom Verteiler nach Rücklaufanhebung	16 Bit	INT	0 - 120,0
40030	Anl. inputs 1	Abgas 1 Motor A Bank	0	°C	Abgastemperatur im Sammelrohr Zylinderbank A	16 Bit	INT	0 - 1500
40031	Anl. inputs 1	Abgas 1 Motor B Bank	0	°C	Abgastemperatur im Sammelrohr Zylinderbank B	16 Bit	INT	0 - 1500
40033	Anl. inputs 2	Pufferspeicher oben	1	°C	Temperatur im Pufferspeicher oben	16 Bit	INT	0 - 120,0
40034	Anl. inputs 2	Pufferspeicher mitte	1	°C	Temperatur im Pufferspeicher mitte	16 Bit	INT	0 - 120,0
40035	Anl. inputs 2	Pufferspeicher unten	1	°C	Temperatur im Pufferspeicher unten	16 Bit	INT	0 - 120,0

Die Analogwert müssen anschließend noch entsprechen den Beispielwerten skaliert werden. Z.B 40024 Motorausgang wird 633 übertragen und muss dann auf 63,3 skaliert werden.

Abbild der Ein- und Ausgänge aus Sicht der BHKW Steuerung

Bei diesen Daten handelt es sich um ein physikalisches Abbild der Ein- und Ausgänge der BHKW Steuerung und nicht um Störmeldungen. Lediglich das Sammelstörung Abstellend (40012.11) ist hier als echte Störmeldung zu verarbeiten.

	Digitale Einäng	e aus Sicht der BHKW Steuerung		16 Bit		
40003.0	Binary input	RM Ge.Schalter	Rückmeldung Generatorschalter geschlossen	BOOL	1=Ein	
40003.1	Binary input	RM Ne.Schalter	Rückmeldung Netzparallelbetrieb möglich	BOOL	1=Ein	
40003.2	Binary input	Fernstart	Start-Stopp Eingang	BOOL	1=Ein	
40003.3	Binary input	Not stop	Meldung Not-Aus gedrückt	BOOL	0=Ein	
40003.4	Binary input	Stellung Auto	Automatik Fernstart möglich	BOOL	1=Ein	
40003.5	Binary input	Wasserdruck	Kühlwasserdruck minimum Gasmotor	BOOL	1=Ein	
40003.6	Binary input	Ölvorlage	Tank Ölvorlage auf Minimum	BOOL	1=Ein	
40003.7	Binary input	Oeldruck min	Schmieröldruck Gasmotor minimum	BOOL	1=Ein	
40003.8	Binary input	Gen.Schutz	Generatorschutz ausgelöst	BOOL	1=Ein	
40003.9	Binary input	NA-Schutz Extern	NA-Schutz Extern ausgelöst	BOOL	1=Ein	
40003.10	Binary input	Erdgasdruck min	Erdgasdruck an der Gasregelstrecke zu gering	BOOL	1=Ein	
40003.11	Binary input	Durchfluß	Durchflußwächter Kühlwasserkreis Gasmotor geschaltet	BOOL	0=Ein	



					POWER	TOTEIVIO
40003.12	Binary input	STB Motor	Sicherheitstempaturbegrenzer Gasmotor geschaltet	BOOL	1=Ein	
40003.13	Binary input	Stör P Motor	Motorschutz Pumpe Kühlwasser ausgelöst	BOOL	1=Ein	
40003.14	Binary input	Stör P Heizung	Motorschutz Pumpe Heizung zum Verteiler ausgelöst	BOOL	1=Ein	
40003.15	Binary input	Stör Lüfter	Sicherungsautomat Lüfter Schallhaube ausgelöst	BOOL	1=Ein	
	Digitale Ausgär	ige aus Sicht der BHKW Steuerung	16	Rit		-
40012.0			Anlasser eingeschaltet	BOOL	1=Ein	
40012.1	Binary output		Freigabe Kessel	BOOL	1=Ein	
40012.2	Binary output		Freigabe Gasventile	BOOL	1=Ein	
40012.3	Binary output		Freigabe Gasventile	BOOL	1=Ein	
40012.4		GLS Aus/Ein	Generatorschalter Ein / AUS	BOOL	1=Ein	
40012.5			Freigabe Speicherentladepumpe	BOOL	1=Ein	
40012.6		Pumpen+Lüfter	Pumpe Motor Ein, Heizung Ein, Ladeluft Ein,Lüfter Schallhaube Ein	BOOL	1=Ein	
40012.7	Binary output	Zuendung	Freigabe Zündung	BOOL	1=Ein	
40012.8	Binary output		Reserve	BOOL	1=Ein	
40012.9	Binary output	Bereit	Meldung Bereit	BOOL		
40012.10	Binary output	Umluft	Anforderung Umluftklappe öffnen	BOOL	1=Ein	
40012.11	Binary output	Störung	Sammelstörung: Wird bei jeder abstellender Störung des BHKW gesetzt. Nur diesen Datenpunkt zur Störungsmeldung verwenden.		1=Ein	
40012.12	Binary output	Pumpe Ölvorlage	Anforderung Pumpe Ölvorlage	BOOL	1=Ein	
40012.13	Binary output	Service Zeit	Meldung Wartungintervall erreicht	BOOL	1=Ein	
40012.14	Binary output	res.		BOOL	1=Ein	
40012.15	Binary output	res.		BOOL	1=Ein	



Die zuvor aufgeführten Datenpo	unkte wurden auf korrekte Übertragung geprüft.		
Bemerkungen:			
Ort, Datum	Kuntschar + Schlüter GmbH	Fa.	

Schreiben von Werten auf die BHKW Steuerung über Modbus

Daten zum BHKW werden über ein Multi Write Register auf die BHKW Steuerung geschrieben. Die Registernummer ist hier 46359 (-40001=6358). Es können 4 Werte geschrieben werden. Die Werte 1-3 sind Sollwerte, Wert 4 gibt binärcodiert Befehlen an die BHKW Steuerung.

Wert 1: Sollwert elektrische Leistung in kW

Wert 2: Sollwert Einspeisemanagement (optional)

Wert 3: Reserve

Wert 4: Bit 0 --> 1 = Start, 0 = Stopp

Bit 1-15 --> Frei

W	√ert 1													
A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	Ν	0
Befehl 0	1 10	18	D6	00	03	06	00	02	00	65	00	23	54	90
W	√ert 2													
A	. В	С	D	Е	F	G	Н	l	J	K	L	M	Ν	0
Befehl 0	1 10	18	D6	00	03	06	00	02	00	65	00	24	15	52
														,
W	√ert 3													
А	В	С	D	Ε	F	G	Н	1	J	K	L	M	Ν	0
Befehl 0	1 10	18	D6	00	03	06	00	02	00	65	00	25	D4	92
W	√ert 4													
						_		_	_					_
Α	. В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	M	Ν	0

Erklärung

	3					
Α	Adresse Controller	Variable 1h bis 20h = 1d- 32d				
В	ModBus Funktion	Fix 10h = 16d				
С	Registeradresse HSB	Fix 18D6h = 6358d				
D	Registeradresse LSB	FIX 16D6I1 = 05580				
D E F	Anzahl der Verzeichnisse HSE	Fix 3h 0 3d				
	Anzahl der Verzeichnisse LSE	FIX 311 0 3u				
G	Datenlänge	Fix 6h 0 6d				
Н	Argument 1 HSB	Fix 02h = 2d				
I	Argument 1 LSB	11 IX 0211 = 20				
J	Argument 2 HSB	Wertübergabe				
K	Argument 2 LSB	vvertubergabe				
L	Argument 3 HSB	Variable 23h-26h = 35d-38d				
M	Argument 3 LSB	Variable 2311-2011 = 350-360				
N	CRC LSB !!!	Dorochnung				
0	CRC HSB !!!	Berechnung				