Linux Rga说明文档

Rockchip

(技术部,图形框架显示平台中心) 福州瑞芯微电子有限公司

版本号	修改日期	作者	修改说明
v1.00	2018年12月1 日	李煌	初始版本
v2.00	2020年4月16 日	李煌	增加新功能的使用说明,以及部分内容 修正
-	-	-	

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有,翻版必究)

概述

介绍

和Android版本的librga功能相同,具体的demo功能介绍以及相应配置可以参考Android版本的rga说明文档,本文主要介绍Linux版本和Android版本不同的地方,以及Linux环境下如何搭建环境。

文档的和库的更新在以下链接:

git clone ssh://<user name>@10.10.10.29:29418/linux/linux-rga

开发环境

```
目前已经经过测试的平台如下:
- RK3399
- RK3328
- RK3288
- RV1126/RV1109
以上为目前较为常用的环境,目前仅在这些环境下编译过,并确认功能正常。
```

开发环境搭建

- 在rk3288.dtsi 中添加如下:

```
(1) rk3399
需要有对应的Linux版本的固件,查看目录/dev/下是否有rga设备节点,如果没有rga设备
节点参照以下步骤重新编译kernel.img并重新烧写。(rk3399为例)
- 在rk3399-linux.dtsi 中添加如下:
       rga: rga@ff680000 {
                  compatible = "rockchip, rga2";
                  dev mode = <1>;
                  reg = <0x0 0xff680000 0x0 0x1000>;
                  interrupts = <GIC_SPI 55 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH</pre>
0>;
                  clocks = <&cru ACLK_RGA>, <&cru HCLK_RGA>,
<&cru SCLK_RGA_CORE>;
                  clock-names = "aclk_rga", "hclk_rga",
"clk_rga";
                  power-domains = <&power RK3399_PD_RGA>;
                  dma-coherent;
                  status = "okay";
           };
- 配置
make ARCH=arm64 menuconfig
配置中按以下选项依次选择,并打开rga2的编译选项:
device driver -> Graphics support -> Rockchip Misc Video driver ->
RGA2
- 编译kernel img并烧写
(2) rk3288
需要有对应的Linux版本的固件,查看目录/dev/下是否有rga设备节点,如果没有rga设备
节点参照以下步骤重新编译。
```

```
rga: rga@ff920000 {
compatible = "rockchip,rga2";
reg = <0x0 0xff920000 0x0 0x180>;
interrupts = <GIC_SPI 18 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
resets = <&cru SRST_RGA_CORE>, <&cru SRST_RGA_AXI>, <&cru
SRST_RGA_AHB>;
reset-names = "core", "axi", "ahb";
clocks = <&cru ACLK_RGA>, <&cru HCLK_RGA>, <&cru SCLK_RGA>;
clock-names = "aclk_rga", "hclk_rga", "clk_rga";
dma-coherent;
status = "okay";
};
(3) rk3328
需要有对应的Linux版本的固件,查看目录/dev/下是否有rga设备节点,如果没有rga设备
节点参照以下步骤重新编译。
- 在rk322x.dtsi 中添加如下:
rga: rga@ff390000 {
               compatible = "rockchip, rga2";
               dev_mode = <1>;
               reg = <0x0 0xff390000 0x0 0x1000>;
               interrupts = <GIC_SPI 33 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
               clocks = <&cru ACLK_RGA>, <&cru HCLK_RGA>, <&cru</pre>
SCLK_RGA>;
               clock-names = "aclk_rga", "hclk_rga", "clk_rga";
               status = "okay";
       };
- 配置
       make ARCH=arm64 menuconfig
  - 配置中按以下选项依次选择,并打开rga2的编译选项:
       device driver -> Graphics support -> Rockchip Misc Video
driver -> RGA2
- 烧写
  - 进入系统后执行如下命令挂载
       mount /dev/mmcblk2p6 /boot
  - PC上的/arch/arm64/boot/Image替换板子上的/boot/Image
  - PC上的/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328-evb.dtb替换板子上
的/boot/rk3328-evb.dtb
```

Rga使用说明

编译

只需要librga目录下执行make即可,对应的demo也只需要在对应demo目录执行make即可。将librga和demo解压到/opt目录,编译后生成demo可执行文件和librga.so在librga/目录下的bin,lib目录下面,根据需要将生成的librga.so拷到所要用的lib目录下,demo可执行文件可以在bin目录下直接运行或者可以拷到系统的bin目录下运行。

以下简要介绍makefile文件的配置:

- PRG_BIN_DIR 配置可执行文件的生成目录
- PRG_LIB_DIR 配置动态或者静态库的生成目录
- PRG_INC_DIR 头文件所在的目录
- EXCUTE_BIN 配置可执行文件的名字
- LD_LIBS 所需要包含的库

RGA 支持的格式说明

以硬件版本区分

RGA1

主要芯片: rk3188

input :ARGB888/888/565/4444/5551/, YUV420/YUV422 output: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422

RGA1 plus

主要芯片: rk3128

input :ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422 output: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422

RGA2

主要芯片: rk3288

input: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422 output: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422

RGA2 lite

主要芯片: rk3228, rk3326, rk1808

input: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422

output: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422(8/10bit)

RGA2 e

主要芯片: rk3399, rv1108

input: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422

output: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422(8/10bit), YUYV

RGA2 e plus

主要芯片: rv1126/rv1109

input: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422, YUYV

output: ARGB888/888/565/4444/5551, YUV420/YUV422(8/10bit), YUYV, Y4,

YUV400

API使用说明

和Android版本一致,目前实现的api功能涵盖拷贝、旋转、格式转换、合成和颜色填充,目前仅需要关注以下3个API即可,使用如下的2个函数就能满足上述功能。

```
int RgaBlit(rga_info *src, rga_info *dst, rga_info *src1);
int RgaCollorFill(rga_info *dst);
int rga_set_rect(rga_rect_t *rect,int x, int y, int w, int h, int
sw, int sh, int f)
```

C++接口

librga是用CPP编写的

在文件RockchipRga.h中有以下类的方法提供接口:

```
/* 初始化rga */
int RkRgaInit();
/* 申请buffer */
int RkRgaGetAllocBuffer(bo_t *bo_info, int width, int height, int
bpp);
/* 释放buffer */
int RkRgaFree(bo_t *bo_info);
/* 映射buffer到用户空间 */
int RkRgaGetMmap(bo_t *bo_info);
/* 解除映射buffer */
int RkRgaUnmap(bo_t *bo_info);
/* 获取buffer的fd */
int RkRgaGetBufferFd(bo_t *bo_info, int *fd);
/* 调用rga的接口 */
int RkRgaBlit(rga_info_t *src, rga_info_t *dst, rga_info_t *src1);
```

C接口

由于Linux上有些是C语言编写的程序,特别的引入C的接口,供C程序调用:在文件RgaApi.h中定义了以下接口:

```
/* 初始化rga */
int c_RkRgaInit();
/* 申请buffer */
int c_RkRgaGetAllocBuffer(bo_t *bo_info, int width, int height, int
bpp);
/* 释放buffer */
int c_RkRgaFree(bo_t *bo_info);
/* 映射buffer到用户空间 */
int c_RkRgaGetMmap(bo_t *bo_info);
/* 解除映射buffer */
int c_RkRgaUnmap(bo_t *bo_info);
/* 获取buffer的fd */
int c_RkRgaGetBufferFd(bo_t *bo_info, int *fd);
/* 调用rga的接口 */
int c_RkRgaBlit(rga_info_t *src, rga_info_t *dst, rga_info_t
*src1);
```

重要的数据结构

● 额外定义的外部数据结构 bo_t, 用于存放fd, handle等。

```
typedef struct bo {
   int fd;
   void *ptr;
   size_t size;
   size_t offset;
   size_t pitch;
   unsigned handle;
}bo_t;
```

drm_rga_t 这个是封装好的用于抽象渲染区域的参数结构体,应用层需要了解具体的使用方式,和各个参数的实际意义。drm_rga_t 包含两个参数主要是 src和 dst 的参数集合,均为 rga_rect_t 的结构

```
typedef struct drm_rga{
    rga_rect_tsrc; //描述src图形信息
    rga_rect_tdst; //描述dst图形信息
} drm_rga_t;
```

rga_rect_t 包含 8 个参数们用来描述图形:

```
typedef struct rga_rect {
   int xoffset; //x 方向偏移
                    //y 方向偏移
   int yoffset;
   int width;
                     // 实宽
   int height;
                     // 实高
   int wstride;
                    //虚宽
   int hstride;
                     //虚高
   int format;
                     //图形格式
   int size;
                     //描述大小,暂时没用到,可忽略
} rga_rect_t;
```

• rga_nn_t:这个结构体主要用于nn 量化相关参数的配置以及使能。

```
typedef struct rga_nn {
   int nn_flag;
   int scale_r;
   int scale_g;
   int scale_b;
   int offset_r;
   int offset_g;
   int offset_b;
} rga_nn_t;
```

• rga_dither_t:这个结构体主要用于dither 的使能,以及Y4输出的相关配置。

```
typedef struct rga_dither {
   int enable;
   int mode;
   int lut0_l;
   int lut0_h;
   int lut1_l;
   int lut1_h;
} rga_dither_t;
```

● rga_info_t:这个结构体封装的主要是描述一张图片的比较完整的信息,比如可以使用 fd、物理地址和虚拟地址来描述图片在 ddr 的存储位置。还指定图像存储的方向信息 rotation 等等。

```
typedef struct rga_info {
                          //文件描述符, 用以描述存储位置
      int fd;
      void *virAddr;
                          //虚拟地址,用以描述存储位置
      void *phyAddr;
                          //物理地址,用以描述存储位置
      buffer_handle_t hnd;
                          //描述帧缓冲区
      int format;
                          //图片格式
      rga_rect_t rect;
                          //描述图形信息
      unsigned int blend;
                         //合成模式,用以两图像合成
      int bufferSize;
                          //描述 buffer 大小
      int rotation;
                         //描述图形旋转方向
      int color;
                          //一般用于 colorFill,想内存填充指定色块
      int testLog;
                          //RGA 早期用于 log 打印, 现已利用指定属性
值
      int mmuFlag;
                          //用以描述 handle获取内存申请的是否为物理
连续
      int colorkey_en;
                          //使能 colorKey
      int colorkey_max;
                          //指定扣色最大值
      int colorkey_min;
                         //指定扣色最小值
      rga_nn_t nn;
                         //nn quantize 量化相关参数
      rga_dither_t dither;
                         //dither 相关参数
      int reserve[128];
                          //保留位
} rga_info_t;
```

RGA调试手段

• 用于demo 测试的输入与输出二进制文件命名规则:

```
in%dw%d-h%d-%s.bin
```

解释如下:

```
//输入文件为in ,输出文件为out
//--->第一个%d 是文件的索引,一般为 0,用于区别格式及宽高完全相同的文件
//--->第二个%d 是宽的意思,这里的宽一般指虚宽
//--->第三个%d 是高的意思,这里的高一般指虚高
//--->第四个%s 是格式的名字,目前格式名字如下:
/***********************
HAL_PIXEL_FORMAT_RGB_565:
                            "rgb565";
HAL_PIXEL_FORMAT_RGB_888:
                             "rgb888";
HAL_PIXEL_FORMAT_RGBA_8888:
                             "rgba8888";
HAL_PIXEL_FORMAT_RGBX_8888:
                             "rgbx8888";
HAL_PIXEL_FORMAT_BGRA_8888:
                             "bgra8888";
HAL_PIXEL_FORMAT_YCrCb_420_SP:
                             "crcb420sp";
```

例如:输入 1920x1080 RGBA8888 文件命名为:in0w1920-h1080-rgba8888.bin

- 利用二进制文件配合 demo 进行测试
- 1. 通过上述方式对测试的二进制文件进行命名
- 2. 测试时请将二进制文件放置 /data/ 目录,这样 demo 才能找到该文件。
- 3. 执行 demo 后, 会输出二进制文件目录并打印 rga 耗时, 如下图:

```
dst.fd =8
cost_time=7 ms
open /data/out0w1280-h720-rgba8888.bin and write ok
threadloop
```

4. 对于数据的调试分析工具,建议采用7yuv这个强大的工具。目前能支持很多常见的数据格式,特别的是在 rk 目前使用中几乎是 99%的使用是支持的,并且能够在 window 和 ubuntu 上都能使用。

RGA demo 代码详细说明

目前 RGA 对外接口统一为如下接口,可实现旋转、拷贝、格式转换和合成功能: int RgaBlit(rga_info *src, rga_info *dst, rga_info *src1) demo的实现主要是靠libdrm来获取buffer,fd以及相关操作,详细的在代码注释中有说明。

Demo rgaBlit 详细代码说明

■ 我们已对 rgaBlit 代码做了详细的注释,以帮助理解demo实现过程.详情参见/librga/demo/rgaBlit/rgaBlit.cpp,所有demo实现均按rgaBlit代码逻辑,并且我们通过如下方式将代码分为若干功能模块,帮助理解及高效移植demo图形显示

```
/********* instantiation RockchipRga *********/
/******* instantiation GraphicBufferMapper ******/
/****** apply for src_buffer *******/
/****** apply for dst_buffer *******/
```

demo 使用说明

demo 使用步骤

- 1. 修改 demo:根据需求修改对应 demo 代码
- 2. 编译 demo:进入对应 demo 文件夹编译即可。例如 rga 单元测试(rgaSlt)demo

```
cd xxx/demo/rgaSlt
make
//输出文件在 xxx/librga/bin 目录下
```

- 3. 执行 demo
 - a. 若 demo 需要输入 image 数据,则需要先将 image.bin 文件放置如/data/目录
 - b. 将 demo 拷入设备,并修改文件权限,加入执行权限
 - c. 执行 demo, 查看打印 log
 - d. 查看输出文件, 是否与预期相符

demo 对应 log 输出如下

```
librga:RGA_GET_VERSION:1.6,1.600000 //rga 版本
ctx=0xad98a5e8,ctx->rgaFd=3 //rga 上下文
GraphicBuffer src ok: *******
GraphicBuffer_dst ok : ********
lock buffer_src ok : *******
unlock buffer_src ok : *******
lock buffer dst ok: ******
unlock buffer_src ok : *******
src.fd = 7
                          //源 image fd
dst.fd = 8
                          //目标 image fd
cost time=7 ms
                          //调用 RGA 耗时
open /data/out0w1280-h720-rgba8888.bin and write ok //輸出文件名及目录
threadloop
```

RGA 配置 log

相关参数打印在normal/NormalRgaContext.h 设置 __DEBUG 宏定义为1

```
librga: <<<----- print rgaLog ---->>>
librga: src->hnd = 0xb4b190e0 , dst->hnd = 0xb4b19150
librga: srcFd = 07 , phyAddr = 0 , virAddr = 0
librga: dstFd = 08 , phyAddr = 0 , virAddr = 0
librga: srcBuf = b475c000 , dstBuf = b43d8000
librga: blend = ff0405 , perpixelAlpha = 1
librga: scaleMode = 0 , stretch = 0;
librga: rgaVersion = 1.600000 , ditherEn =0
librga: srcMmuFlag = 1 , dstMmuFlag = 1 , rotateMode = 0
librga: <<<---- rgaReg ---->>>
librga: render_mode=0 rotate_mode=0
librga: src:[0,b475c000,b483d000],x-y[0,0],w-h[1280,720],vw-
vh[1280,720],f=0
librga: dst:[0,b43d8000,b44b9000],x-y[0,0],w-h[1280,720],vw-
vh[1280,720],f=0
librga: pat: [0,0,0], x-y[0,0], w-h[0,0], vw-vh[0,0], f=0
librga: ROP: [0,11,0], LUT[0]
librga: color: [0,0,0,0,0]
librga: MMU:[1,0,80000521]
librga: mode[0,0,0,0,0]
rgaBlit : cost_time=7 ms
```

demo 功能说明

rgaSlt

• 功能介绍

rgaSlt 用于单元测试,验证目标环境是否满足 RGA 调用要求。可在验证其他 demo 前先执行此 demo 确保 RGA 环境没有问题.

• demo 说明

该 demo 调用 RGA 最基本的 copy 操作,将 src 的 RGBA8888 格式数据从 src 地址 copy到dst目标地址,并将dst数据与src数据进行比对,若完全相同则单元测试通过。若不满足要求,则需对环境进行检查。详情见以下模块代码。

```
int size = dstWidth * dstHeight * 4;
unsigned int *pstd = (unsigned int *)bo_src.ptr;
unsigned int *pnow = (unsigned int *)bo_dst.ptr;
int errCount = 0;
int rightCount = 0;
printf("[ num : srcInfo
                           dstInfo ] \n");
//从src与dst的首地址逐按像素(4字节)比较
for (int i = 0; i < size / 4; i++) {
    //若不相等,则打印错误位置及数值,并记录错误数
   if (*pstd != *pnow) {
   printf("[X%.8d:0x%x 0x%x] ", i, *pstd ,*pnow);
       if (i % 4 == 0 )
           printf("\n");
       errCount ++;
   //若相等,则记录正确数
    } else {
       if (i % (640*1024) == 0)
           printf("[Y%.8d:0x%.8x 0x%.8x]\n", i, *pstd ,*pnow);
       rightCount++;
   }
   pstd++;
   pnow++;
   //错误数大于64停止检查
   if (errCount > 64)
       break;
}
printf("errCount=%d, rightCount=%d\n", errCount, rightCount);
if(errCount != 0)
   printf("rga slt err !! \n");
else
   printf("rga slt sucess !! \n");
```

• 若单元测试通过,则会有如下打印

```
[ num : srcInfo dstInfo ]
[Y00000000:0xff190200 0xff190200]
[Y00655360:0xff9b2f00 0xff9b2f00]
errCount=0,rightCount=921600
rga slt sucess !!
```

说明 RGA 测试环境 pass, RGA 可以正常调用并运行。

• 若单元测试不通过,则会有如下打印

```
: srcInfo
                      dstInfo 1
[ num
[X000000000:0xff190200 0xff000000]
[X00000001:0xff190200 0xff010101]
                                    EXØ
[X000000005:0xff170200 0xff010101]
                                    EX06
[X00000009:0xff1c0200 0xff010101]
                                    EXØ
[X00000013:0xff1c0200 0xff010101]
                                    EX06
[X00000017:0xff1a0200 0xff010101]
                                    EX00
[X00000021:0xff1a0200 0xff010101]
                                    EXØ
[X000000025:0xff1b0200 0xff010101]
                                    EX06
[X00000029:0xff1a0200 0xff010101]
                                    EXØ
[X00000033:0xff230200 0xff010101]
                                    EX00
[X00000037:0xff190200 0xff010101]
                                    EX00
[X00000041:0xff1a0200 0xff010101]
                                    EXØ
[X00000045:0xff190200 0xff010101]
                                    EXØ
[X00000049:0xff1b0200 0xff010101]
                                    EXØ
[X00000053:0xff210200 0xff010101]
                                    EX06
[X00000057:0xff1d0200 0xff010101]
                                    EXØ
[X00000061:0xff1b0200 0xff010101]
                                    EXØ
errCount=65,rightCount=0
rga slt err !!
```


说明 RGA 不能正常使用,请将 rga 配置 log 上传 redmine,确认问题原因。

rgaBlit

• 功能介绍


Image Src 与 Dst 做合成,通过 Src.blend 的设置来选择混合模式,Src.blend 解释如下: Blend: [23:16] = globalAlpha 值,范围为 0x00 ->0xff,不使用则 须设置为 0xFF[16:0] = 合成模式,共有三种模式,如下:

blend = 0xFF0100:不混合, 直接覆盖



blend = 0xFF0105:该 Src 的颜色已经做过 alpha 预乘,因此混合方式为 src + (1-src.a)*dst*

blend = 0xFF0405:该 Src 的颜色未做过预乘,按 src.a * src + (1-src.a) * dst 的方式混合



blend = 0x30xxxx<mark>:globalAlpha 值不为 0xFF,则引入 globalAlpha 值,可将整张</mark> image 的进行 globalAlpha 运算,先对 Src.a 的值根据 globalAlpha 值重新计算。

Src.a = src.aglobalApha>>8

再通过判断合成模式进行 alpha 运算。

0x00->0xFF:全透明->全不透明

● demo说明


配置好 Src 与 Dst 数据参数后,只需要在 RGA 设置模式中加入如下代码即可:

/******* set the rga_mod *********/
src.blend = 0xff0105;

即可将 RGA 设置成 Blit 模式。

rgaClip


● 功能介绍 从一张 1920x1080 的 RGBA8888 中裁剪出任意比例的矩形区域,如下图:



● demo说明 同样是调用 rga_set_rect 接口,只是参数配置上需要多留意。

```
static inline int rga_set_rect(rga_rect_t *rect, int x, int y, int
w, int h, int sw, int sh, int f)
```

现在要做到从 720P 图像中裁剪出一块 360x360 的区域, 如下图:




```
Src_info:1280x720, srcFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
Dst_info:360x360, dstFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
```

在设置 rect_info 模块设置如下:

```
/******** set the rect_info *********/
rga_set_rect(&src.rect, 900,200,360,360,1280,720,srcFormat);
rga_set_rect(&dst.rect, 0,0,360,360,360,dstFormat);
```

rgaCopyXXXXX

- 功能介绍 通过设置将图像数据从 Src 搬移到 Dst, 支持的模式包括但不限于如下列举:
 - 。 rgaCopyScale图像任意比例缩放
 - 。 rgaCopyXXXToXXX图像格式转换



- demo说明
 - rgaCopyScale 说明

```
//一张 1280×720 图片缩放到 1920×1080
Src_info:1280×720, srcFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
Dst_info:1920×1088, dstFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
```

在设置 rect_info 模块设置如下:

```
/************ set the rect_info **********/
rga_set_rect(&src.rect, 0,0,1280,720,1280,720,srcFormat);
rga_set_rect(&dst.rect, 0,0,1920,1088,1920,1088,dstFormat);
//demo 中是通过设定
srcWidth, srcHeight, dstWidth, dstHeight, Format 的值并传递到
//rga_set_rect(...)接口,效果一致。
```

备注:缩放可以任意尺寸,只要指定了合法的宽高。

∘ rgaCopyXXXToXXXX说明

```
//一张 1280x720 的 XXX 格式图片需要转化为 XXXX 格式
rgaCopyRgbaToYuv //RGBA8888格式转换为YUV_NV12格式
Src_info:1280x720, srcFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
Dst_info:1280x720, dstFormat = RK_FORMAT_YCrCb_420_SP
```

在设置 rect_info 模块设置如下:

```
/******** set the rect_info ********/
rga_set_rect(&src.rect, 0,0,1280,720,1280,720,srcFormat);
rga_set_rect(&dst.rect, 0,0,1280,720,1280,720,dstFormat);
```

备注:只要配置源 image 格式与目标 image 格式后调用 RGA 接口即可

rgaMirror

功能介绍【实现效果】图像进行水平翻转,如下图:




• demo说明

```
//仅需在 rga_mod 模块设置将 src.rotation 值设置为对应宏值即可。
Src_info:1280x720, srcFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
Dst_info:1280x720, dstFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
```

在 set_rga_mod 模块设置如下

rgaRotation

● 功能介绍 将图像进行顺时针旋转,旋转角度可设置为 90°、180°、270°。 旋转 90 度如下图:



• demo说明

```
//1280x720 图片顺时针旋转 90 度
Src_info:1280x720, srcFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
Dst_info:720x1280, dstFormat = RK_FORMAT_RGBA_8888
```

图像旋转后需要交换宽高,才能保证图像不变形。在设置 rect_info 模块设置如下:

```
/******* set the rect_info ********/
rga_set_rect(&src.rect, 0,0,1280,720,1280,720,srcFormat);
rga_set_rect(&dst.rect, 0,0,720,1280,720,1280,dstFormat);
```

同时在 set_rga_mod 模块设置如下

备注:三个旋转方向可供选择

rgaUserSpace

- 功能介绍 通过 malloc()申请 buffer 内存空间,区别于通过drm获取 buffer 地址。
- demo 说明
 Demo 仅仅修改 buffer 获取方式,通过 malloc 方式获取 buffer 首地址,实现较简单,可通 过查看 demo 源代码学习。此获取 buffer 方法可应用于以上所有demo,有需要可以采用这种方式。

```
/******** apply for buffer ********
src = malloc(srcWidth * srcHeight * 4);
if (!src)
    return -ENOMEM;
/******** apply for buffer *******/
dst = malloc(dstWidth * dstHeight * 4);
    if (!dst) {
    free(src);
    return -ENOMEM;
}
```

rgaColorFill

- 功能介绍 对指定 dst 内存进行色块填充,目前仅支持 RGBA 格式。
- demo说明 仅需要参照 demo 修改 dst.color 的值即可向内存填充指定色块。

```
/************* set the rga_mod ********/
dst.color = 0xffff0000; //填充蓝色 , alpha=0xff
//dst.color = 0xff00ff00; //填充绿色 , alpha=0xff
//dst.color = 0xff0000ff; //填充红色 , alpha=0xff
```

rgaQuantize

• 功能介绍

在做NN运算时候,需要做点前处理,才可以把图片喂给NN。这个之前都是CPU做的,可以考虑使用RGA。具体处理算法:

```
dst = 【(src + offset) * scale 】
```

RGB 三个通道可以分开单独配置offset以及scale的参数。 quantize 操作可以和其他操作(格式转换等)复合合并为一次性操作。

• 参数范围

```
scale : 0 ~ 3.99
```

一共10bit, 从左往右, 高位2个bit 表示整数部分, 低位8bit表示小数部分

```
offset: 正负255
```

- 一共9bit, 从左往右, 高位表示符号位, 地位表示0~255的偏移量。
 - demo 说明 只对dst 的rga_nn_t 结构体进行配置。以以下参数为例

```
/* nn quantize */
dst.nn.nn_flag = 1;
dst.nn.scale_r = 0x100;
dst.nn.scale_g = 0x100;
dst.nn.scale_b = 0x100;
dst.nn.offset_r = 0x80;
dst.nn.offset_g = 0x1fe;
dst.nn.offset_b = 0x1c0;
```

RGB三个通道scale 系数都为1, R通道,正偏移0x80, G通道,负偏移0x02, B通道,负偏移0xC0.

假定输入 src 为(0x0, 0x27, 0x22),则输出dst 为(0x80, 0x25, 0x0)

rgaDither(Y4 output)

• 功能介绍

在EBC项目中需要输入Y4格式的数据。通过RGA来转,输入为RGB565或者 RGB888,当输出为Y4,dither 使能的情况下,会自动开启floyd_steinberg dither 模式, ,支持两种模式: Y8 -> Y4, Y8 -> Y1。支持最大分辨率为4K,不支持旋转和 缩放。并且支持配置LUT表,LUT表非特殊需求,请按默认无需修改。

• demo 说明

```
/* y4 */
if(dstFormat == RK_FORMAT_Y4)
{
    dst.dither.enable = 1;
    dst.dither.mode = 0;
    dst.dither.lut0_l = 0x3210;
    dst.dither.lut0_h = 0x7654;
    dst.dither.lut1_l = 0xba98;
    dst.dither.lut1_h = 0xfedc;
}
```

enble: 使能dither

mode: 0表示Y4, 1表示Y1

● 输出效果



enable = 1, mode = 0



enable = 0, mode = 0



enable = 1, mode = 1

统一接口 RgaBlit 详细源代码说明

关于统一接口 RgaBlit的代码实现过程,可通过提供的librga源代码进行阅读,我们已经对该接口做了详细的注释说明、帮助维护代码会应用开发。

文件目录:./librga/normal/NormalRga.cpp

测试数据使用说明

RockchipFileOps.cpp 这个文件主要是获取文件的方式。

比如一张 rgba8888 的数据,就会被命名为 in%dw%d-h%d-%s.bin(第一%d 是获取索引,可能有两张一模一样的rgba数据,第二个是宽,第三个是高,第四个%就是 rgba8888==>in0w1920-h1080-rgba8888.bin)。

RGA 使用场景

rga速度的计算

RGA1:理论上每个时钟能执行 1 个像素点【注意:是像素点】,则 300m 的 aclk【只需参 考 aclk 有关系】每秒能处理 300x1000, 000 个像素点。

RGA2:理论上每个时钟能执行 2 个像素点【注意:是像素点】,则 300m 的 aclk【只需参 考 aclk 有关系】每秒能处理 300x 1000,000 2 个像素点。

那么 1920x1080 的像素点需要这么长的理论时间:

Rga1: 2073600 / (300 * 1000, 000) = 0.006912s

Rga2: 2073600 / (300 * 1000, 000*2) = 0.003456s

rga的功能

- 旋转,如果需要处理内存比较大的数据,可以使用rga做加速,通常比cpu快
- 拷贝,如果需要处理内存比较大的数据,可以使用rga做加速,通常比cpu快, 也能减少cpu的负荷。
- 缩放,带有算法的缩放,cpu 的处理时间更慢,rga 有很好的优势
- 合成,这个用 cpu 基本上是无解的,有解时间也太长了
- 清内存,对某个内存清除某种特定的颜色,比如 RGBA8888(0x80808080)
- 格式转换
- 图像裁剪
- 指定颜色范围内的抠色处理(未加入demo, 如需请咨询rk相关工程师)

rga FAQ

1.yuv转rgb或者rgb转yuv的时候发现颜色有偏差,可以尝试修改色域空间。 需要修改如下配置:

```
yuv->rgb:
yuvToRgbMode |= 0x1 << 0;
rgb转yuv:
yuvToRgbMode |= 0x2 << 4;
0x0~0x3 直接进行调整。
```