Sistemas de Segundo Orden

Entender el sistema de segundo orden es muy importante para el diseño de controladores ya que habitualmente la mayor parte de los sistemas pueden ser aproximados a un sistema de orden dos. La función de transferencia de un sistema de segundo orden es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Donde el término ω n se denomina frecuencia natural y ζ es el coeficiente de amortiguamiento. Si se consideran polos complejos conjugados (0 < ζ < 1).

$$Go = \frac{3}{s^2 + 2s + 1}$$

$$Go = \frac{Go(s)}{1 + Go(s)}$$

Eso implica que la función de transferencia cambie y se forme de la siguiente manera:

$$GR = \frac{3}{s^2 + 2s + 4}$$

Ubicación de los polos del sistema de segundo orden

$$\frac{\omega n^2}{S^2 + 2\zeta \omega nS + \omega n^2}$$

$$\frac{\omega n^2}{S^2 + 2\zeta \omega nS + \omega n^2} = \frac{3}{s^2 + 2s + 4}$$

$$\frac{3 * \frac{4}{4}}{s^2 + 2s + 4}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

Como podemos ver:

$$\omega n^2 = 4$$

$$ωn = \sqrt{4}$$

$$2ζωn=2$$

$$Z\omega n = \frac{2}{2} = 1$$

Se evalúa ω n y se despeja Zeta (ζ):

$$\zeta\sqrt{4}=1$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{\sqrt{4}} * \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

$$\zeta = \frac{1}{2}$$

$$\partial = \frac{1}{2} * \sqrt{4}$$

$$ω=ωn*\sqrt{1-(\zeta)^2}$$

$$\omega = \sqrt{4*\sqrt{1-(\frac{1}{2})^2}}$$

$$ω = \sqrt{3} = 1.7320$$

$$z = (0x1)$$

$$p =$$

$$-1.0000 + 1.7321i$$