

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



#LAB. CONTROLADORES Y MICROCONTROLADORES PROGRAMABLES

#Práctica P6
" Interrupciones externas"

*Nombre o nombres de los integrantes junto con su matrícula:

#Verónica Yazmín Gómez Cruz #Nahaliel Gamaliel Ríos Martínez #1884224 #1884244

#Ing. Jesús Daniel Garza Camarena

Semestre Febrero 2021 – Junio 2021

MN1N2

San Nicolás de los Garza, N.L.

#11.05.2021

Objetivo

Analizar el uso de las interrupciones externas de un Microcontrolador.

Introducción.

En lenguaje de procesadores digitales las interrupciones son señales que le indican al circuito que tiene que atender algún proceso urgente, dejando de lado temporalmente lo que esté haciendo en ese momento.

En las interrupciones controladas por E/S la CPU responde a una solicitud de servicio sólo cuando un dispositivo periférico efectúa su solicitud de manera explícita. De este modo, la CPU puede concentrarse en ejecutar el programa actual, sin tener que detenerlo innecesariamente para ver si un dispositivo necesita ser atendido.

Cuando la CPU recibe una señal de interrupción de E/S, detiene temporalmente el programa actual, confirma la interrupción y extrae de la memoria un programa especial (rutina de atención de la interrupción) adaptado al dispositivo concreto que haya generado la interrupción. Una vez generada la rutina de atención a la interrupción, la CPU continúa con aquello que estuviera haciendo. Un dispositivo especial denominado controlador de interrupciones programable (PIC, Programmable Interrupt Controller) gestiona las interrupciones de acuerdo con un mecanismo de prioridad. Este dispositivo acepta las solicitudes de servicio procedentes de los periféricos. Si dos o más dispositivos solicitan servicio al mismo tiempo, aquél que tenga asignada la prioridad más alta será servida primero, después el que tenga la siguiente prioridad más alta y así sucesivamente. Después de enviar una señal de interrupción (INTR) a la CPU, el controlador PIC proporciona a la CPU la información necesaria para "dirigir" a la CPU hacia la dirección de memoria inicial de la rutina de atención a la interrupción apropiada. Este proceso se denomina vectorización.

Para las interrupciones externas o hardware, solo hay dos pines que las soportan en los ATmega328 son las INT0 y INT1 que están mapeadas a los pines 2 y 3. Estas interrupciones se pueden configurar con disparadores en RISING o FALLING para flancos o en nivel LOW. Los disparadores son interpretados por hardware y la interrupción es muy rápida.

Diagrama de bloques





Diagrama de flujo.



Materiales utilizados

```
1 ATMEGA328P
3 Push Button
5 resistencaias (10K y 1 K)
2 Diodos
2 capacitores
1 Display 7 seg
```

Código en Atmel.


```
/**********************************
* LLENAR ESTE ESPACIO CON LOS SIGUIENTES DATOS:
* Nombre: Verónica Yazmín Gómez Cruz
* Nahaliel Gamaliel Rios Martinez
* Hora clase: N1-N2
* Día: M
* N° de lista: 17, 18
* N° de Equipo: 7
* Dispositivo: ATMEGA328P
* Rev: 1.0
* Propósito de la actividad:
* Crear un contador ascendente - descendente
* mostrado mediante un solo display de 7 segmentos *
* ya sea cátodo o ánodo común mostrando números
* del 0 al 9.
* Un botón de interrupción incrementa el número
* y otra interrupción lo decrementa.
     *
* Crear alguna manera de eliminar los
* rebotes creados por la acción mecánica
* de los botones por hardware
                             Fecha: 02.05.2021 *
/*atmega328P PIN - OUT*/
       PIN - OUT
       atmega328P
   PC6 | 1 28 | PC5
```

```
/*atmega328P PIN FUNCTIONS*/
 atmega328P PIN FUNCTIONS
pin function
                                         function
                          name
                                 pin
                                                             name
 1
      !RESET/PCINT14
                          PC6
                                 15
                                         PCINT1/OC1A
                                                             PB1
                         PD0
                                 16
 2
                                                             PB2
      RxD/PCINT16
                                         PCINT2/OC1B/SS
 3
                          PD1
                                 17
      TxD/PCINT17
                                         PCINT3/OC2A/MOSI
                                                             PB3
 4
      INTO/PCINT18
                          PD2
                                 18
                                         PCINT4/MISO
                                                             PB4
 5
                          PD3
                                 19
      INT1/PCINT19/OC2B
                                         PCINT5/SCK
                                                             PB5
                          PD4
                                 20
                                        ANALOG VCC
 6
      PCINT20
                                                             AVCC
 7
                          VCC
                                        ANALOG REFERENCE
      +5v
                                 21
                                                             AREF
8
      GND
                          GND
                                 22
                                                             GND
 9
      XTAL1/PCINT6
                          PB6
                                 23
                                         PCINT8/ADC0
                                                             PC0
10
      XTAL2/PCINT7
                          PB7
                                 24
                                        PCINT9/ADC1
                                                             PC1
 11
      PCINT21/OC0B
                          PD5 25
                                        PCINT10/ADC2
                                                             PC2
 12
      PCINT22/OC0A/AIN0
                          PD6 26
                                        PCINT11/ADC3
                                                             PC3
13
      PCINT23/AIN1
                          PD7 27
                                         PCINT12/ADC4/SDA
                                                             PC4
14
      PCINTO/AIN1
                          PB0 28
                                        PCINT13/ADC5/SCL
                                                             PC5
 */
/*************Bibliotecas******************/
#include <avr/io.h>//se incluyen las Bibliotecas de E/S del AVR atmega328P
#include <avr/interrupt.h>// librería de interrupciones
#include <util/delay.h> // Librería de retardos
/*******************************/
#define F CPU 1000000UL //1 Mhz
//--Espacio para declarar variables globales
#define a PINB0
#define b PINB1
#define c PINB2
#define d PINB3
#define e PINB4
#define f PINB5
#define g PINB6
#define ButtonAdd PIND2 // INT 0
#define ButtonSub PIND3 // INT 1
volatile char i = 0; //Contador para leer el arreglo de numeros
volatile char timer = 0; //Contador para el timer
uint8_t numeros[10] = {
      //gfedcba
      0b0111111, //0
      0b0000110, //1
      0b1011011, //2
      0b1001111, //3
      0b1100110, //4
      0b1101101, //5
      0b1111101, //6
      0b1000111, //7
      0b1111111, //8
      0b1100111, //9
};
```

```
//--Espacio para Establecer funciones
//--Espacio para declarar funciones
void initialize_ports(void); // Inicializar puertos
void initialize_interrupt(void); // Inicializar interrupciones
int main(void)
//--Inicialización
   cli(); //Deshabilitamos interrupciones
     initialize ports(); // va hacía la inicialización de puertos
     initialize_interrupt();// va hacía la inicialización del TIMER para controlar
Led
     sei(); //Habilitamos interrupciones
//--Ejecución
   while (1) //loop infinito
          //PORTB |= BV(LedIndicador); //Encender
          PORTB = numeros[i];
          //i++;
          if (i == 10) {
               i = 0;
          }
          // delay ms(2000);
   } // END loop infinito
} // END MAIN
/*******************************/
//initialize_ports : inicializa los puertos de entrada o
void initialize_ports(void)
{
     //--Entradas
     DDRD &=~ _BV(ButtonAdd); //INT 0 como entrada
     PORTD = BV (ButtonAdd); // Push button con pull - up (INT 0)
     DDRD &=~ _BV(ButtonSub); // INT 1 como entrada
     PORTD|=_BV(ButtonSub); // Push button con pull - up (INT 1)
   //--Salidas
     DDRB |=_BV(a);
     DDRB |=_BV(b);
     DDRB = BV(c);
     DDRB = BV(d);
     DDRB |=_BV(e);
     DDRB |= BV(f);
```

```
DDRB |=_BV(g);
    PORTB = 0x00; //-Por seguridad iniciamos en 0
//initialize_interrupt :
void initialize_interrupt(void)
{
//INT0
  //Modo
   EICRA &=~ (1<<ISC00);
                   // INTO configurado = LOW LEVEL
  EICRA &=~ (1<<ISC01);
                   // INTO configurado = LOW LEVEL
  //Activacion
                   // INTO activado
  EIMSK |= (1<<INT0);</pre>
//INT1
  //Modo
  EICRA &=~ (1<<ISC10);
                   // INT1 configurado = LOW LEVEL
                   // INT1 configurado = LOW LEVEL
  EICRA &=~ (1<<ISC11);
  //Activacion
  EIMSK |= (1<<INT1);</pre>
                   // INT1 activado
ISR (INTO vect) // Vector de interrupción INTO
  i++;
    if (i == 10) {
         i = 0;
    }
}
ISR (INT1_vect) // Vector de interrupción INT1
{
    if (i == 0) {
         i = 10;
  i--;
}
```

Diagrama del circuito en PROTEUS.



Conclusión

En esta práctica aprendimos a utilizar las interrupciones externas que brinda el microcontrolador Atmega328p, en este caso utilizamos estas interrupciones para incrementar y decrementar una variable y con ello cambiara el valor de un dispaly de 7 segmentos, esto sin tener que codificar explícitamente en el código principal la condición del botón. Este tipo de interrupción puede ser de mucha ayuda para no estar constantemente revisando el estado de nuestras entradas y salidas en el código principal y dejar ese trabajo a los procesos del microcontrolador, con esto nuestro código principal puede estar enfocado totalmente en ciertas tareas y hacer ciertas cosas al detectar cambios en las entradas o salidas a través de la interrupción.

En esta práctica también pudimos observar el efecto de los rebotes. Cuando armamos el circuito en físico, nos dimos cuenta de que con cada pulsación del botón el display avanzaba varios números hacia adelante o hacia atrás, por lo cual es de suma importancia tener un mecanismo de anti-rebotes para evitar el mal funcionamiento del circuito. Investigando un poco más vimos que existen 2 métodos para evitar esto, el que vimos en clase que es el método por Hardware pero también existe formas de evitar esto por software, en nuestro caso tratamos de implementar el método por hardware pero nos faltaron algunos componentes necesarios para poder hacer funcionar correctamente el circuito.

Bibliografía

Parra Reynada, L. (2012). Microprcesadores. RED TERCER MILENIO S.C.

Floyd, T. L. (2006). Fundamentos de sistemas digitales. Pearson Educación.

ATmega328P. 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash. DATASHEET. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf