

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



CONTROLADORES Y MICROCONTROLADORES PROGRAMABLES

Actividad fundamental 3 "TIMER"

Nombre o nombres de los integrantes junto con su matrícula: Nahaliel Gamaliel Ríos Martínez 1884244

Ing. Jesus Daniel Garza Camarena

Semestre Febrero 2021 – Junio 2021

MN1N2

San Nicolás de los Garza, N.L.

05.05.2021

Objetivo

Utilizar los TIMER del microcontrolador

Introducción.

En lenguaje de procesadores digitales las interrupciones son señales que le indican al circuito que tiene que atender algún proceso urgente, dejando de lado temporalmente lo que esté haciendo en ese momento.

En las interrupciones controladas por E/S la CPU responde a una solicitud de servicio sólo cuando un dispositivo periférico efectúa su solicitud de manera explícita. De este modo, la CPU puede concentrarse en ejecutar el programa actual, sin tener que detenerlo innecesariamente para ver si un dispositivo necesita ser atendido.

Cuando la CPU recibe una señal de interrupción de E/S, detiene temporalmente el programa actual, confirma la interrupción y extrae de la memoria un programa especial (rutina de atención de la interrupción) adaptado al dispositivo concreto que haya generado la interrupción. Una vez generada la rutina de atención a la interrupción, la CPU continúa con aquello que estuviera haciendo. Un dispositivo especial denominado controlador de interrupciones programable (PIC, Programmable Interrupt Controller) gestiona las interrupciones de acuerdo con un mecanismo de prioridad. Este dispositivo acepta las solicitudes de servicio procedentes de los periféricos. Si dos o más dispositivos solicitan servicio al mismo tiempo, aquél que tenga asignada la prioridad más alta será servida primero, después el que tenga la siguiente prioridad más alta y así sucesivamente. Después de enviar una señal de interrupción (INTR) a la CPU, el controlador PIC proporciona a la CPU la información necesaria para "dirigir" a la CPU hacia la dirección de memoria inicial de la rutina de atención a la interrupción apropiada. Este proceso se denomina vectorización.

Para las interrupciones externas o hardware, solo hay dos pines que las soportan en los ATmega328 son las INT0 y INT1 que están mapeadas a los pines 2 y 3. Estas interrupciones se pueden configurar con disparadores en RISING o FALLING para flancos o en nivel LOW. Los disparadores son interpretados por hardware y la interrupción es muy rápida.

Diagrama de bloques





Diagrama de flujo.



Materiales utilizados

- 1 ATMEGA328p
- 1 Capasitor
- 2 PushButton
- 1 Display 7seg
- 1 resistencia

Código en Atmel.

```
* LLENAR ESTE ESPACIO CON LOS SIGUIENTES DATOS:

* Nombre: Nahaliel Gamaliel Rios Martinez

* Hora clase: N4

* Día: LMV

* N° de lista: 33

* Dispositivo: ATMEGA328P
```


```
* Propósito de la actividad:
 * Diseña y realiza un contador automático de
 * número 0 al 9 mostrado mediante un display 7
 * segmentos, controlando su velocidad con un botón *
 * bajo las siguientes condiciones:
 * - Si el botón no está presionado el contador
   incrementa cada 1 segundos.
* - Si se presiona el botón el contador incrementa *
    cada 0.5 segundos.
                                Fecha: 09.05.2021*
 /*atmega328P PIN - OUT*/
       PIN - OUT
        atmega328P
   PC6 |1
            28 PC5
   PD0 | 2
             27 | PC4
   PD1 |3
             26 PC3
   PD2 | 4
             25 | PC2
   PD3 | 5
             24 PC1
   PD4 | 6
             23 | PC0
             22 | GND
   VCC
        17
             21 AREF
        18
   GND
   PB6
        19
              20 AVCC
   PB7 | 10 19 | PB5
   PD5 | 11 18 | PB4
   PD6 | 12 | 17 | PB3
   PD7 | 13
              16 PB2
   PB0 | 14
              15 PB1
/*atmega328P PIN FUNCTIONS*/
atmega328P PIN FUNCTIONS
pin function
                          name pin
                                         function
                                                             name
      !RESET/PCINT14
                          PC6 15
                                         PCINT1/OC1A
                                                             PB1
 1
 2
      RxD/PCINT16
                         PD0 16
                                         PCINT2/OC1B/SS
                                                             PB2
     TxD/PCINT17
INT0/PCINT18
PD2
INT1/PCINT19/OC2B
PD3
19
PD4
20
VCC
21
 3
                                         PCINT3/OC2A/MOSI
 4
                                                             PB4
                                         PCINT4/MISO
 5
                                                             PB5
                                         PCINT5/SCK
 6
                                         ANALOG VCC
                                                             AVCC
 7
                                         ANALOG REFERENCE
                                                             AREF
 8
      GND
                          GND
                                22
                                         GND
                                                              GND
                         GND 22
PB6 23
PB7 24
 9
      XTAL1/PCINT6
                                         PCINT8/ADC0
                                                             PC0
10
      XTAL2/PCINT7
                                         PCINT9/ADC1
                                                             PC1
 11
      PCINT21/OC0B
                          PD5 25
                                         PCINT10/ADC2
                                                              PC2
 12
      PCINT22/OC0A/AIN0
                          PD6
                                 26
                                         PCINT11/ADC3
                                                              PC3
13
      PCINT23/AIN1
                          PD7
                                  27
                                         PCINT12/ADC4/SDA
                                                             PC4
 14
      PCINT0/AIN1
                          PB0
                                  28
                                         PCINT13/ADC5/SCL
                                                              PC5
 */
/**************Bibliotecas*****************/
#include <avr/io.h>//se incluyen las Bibliotecas de E/S del AVR atmega328P
#include <avr/interrupt.h>// librería de interrupciones
/**********************************/
#define F CPU 1000000UL //1 Mhz
```

* Rev: 1.0

```
/**********************************/
#define a PINB0
#define b PINB1
#define c PINB2
#define d PINB3
#define e PINB4
#define f PINB5
#define g PINB6
#define ButtonSpeed PIND0
volatile char i = 0; //Contador para leer el arreglo de numeros
volatile char speed = 10; //Contador para leer el arreglo de numeros
volatile char timer = 0; //Contador para el timer
uint8_t numeros[10] = {
      //gfedcba
      0b0111111, //0
      0b0000110, //1
      0b1011011, //2
      0b1001111, //3
      0b1100110, //4
      0b1101101, //5
      0b1111101, //6
      0b1000111, //7
      0b1111111, //8
      0b1100111, //9
};
/***********************************/
void initialize_ports(void);
void initialize_timer(void);// Función para inicializar Timer_0
void timer_on(void);// Función para encender Timer_0
/*********************************/
int main(void)
      //--Inicialización
      cli(); //Deshabilitamos interrupciones
      initialize_ports(); // va hacía la inicialización de puertos
      initialize_timer();// va hacía la inicialización del TIMER para controlar Led
      sei(); //Habilitamos interrupciones
      timer_on(); //Encendemos Timer0
      //--Ejecución
      while (1) //loop infinito
             if (bit_is_clear(PIND,ButtonSpeed)){
                   speed = 5;
             }else{
                   speed = 10;
             }
             PORTB = numeros[i];
```

```
if (i == 10) {
                i = 0;
           }
     } // END loop infinito
} // END MAIN
//**********************
//Descripcion de lo que hace la funcion:
//initialize ports : inicializa los puertos de entrada y
//salida
//********************
void initialize ports(void)
     //--Entradas
     DDRD &=~ _BV(ButtonSpeed); //INT 0 como entrada
     PORTD = BV(ButtonSpeed); // Push button con pull - up (INT 0)
     //DDRD &=~ BV(ButtonSub); // INT 1 como entrada
     //PORTD|= BV(ButtonSub); // Push button con pull - up (INT 1)
     //--Salidas
     DDRB |=_BV(a);
     DDRB |=_BV(b);
     DDRB |= BV(c);
     DDRB \mid = BV(d);
     DDRB |= BV(e);
     DDRB = BV(f);
     DDRB |=BV(g);
     PORTB = 0x00; //-Por seguridad iniciamos en 0
}
//initialize_timer_led : inicializa el timer para controlar Led
void initialize_timer(void)
   //Modo de operacíon configurado como CTC
   TCCR0A &=~ (1<<WGM00);// 0 en el bit WGM00
   TCCR0A = (1 << WGM01); // 1 en el bit WGM01
   TCCR0B &=~ (1<<WGM02);//0 en el bit WGM02
   OCR0A = 97; //Registro de 8 bits donde se pone el numero a comparar
   TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);//Se pone un 1 en el bit OCIE0A del registro
   //TIMSKO para habilitar la interrupción
//**********************************
//timer_led_on: Enciende el timer para controlar Led
void timer_on(void)
   TCNT0 = 0; // Registro de 8 bits que lleva el conteo del timer_0
   //Prescaler configurado en 1024
   TCCR0B = (1 << CS00); // 1 en el bit CS00
   TCCR0B &=~ (1<<CS01);// 0 en el bit CS01
   TCCR0B = (1 << CS02); // 1 en el bit CS02
```

Diagrama del circuito en PROTEUS.



Conclusión

En esta práctica utilizamos uno de los timers que tiene integrado el ATMEGA328P para aumentar una variable i con la que manejamos el arreglo que contiene los números que mostramos en nuestro display, para lograr el efecto de aceleración utilizamos el timer a 0.1 segundos y una variable que llamamos speed, cuando el botón no se esta presionando speed vale 10 para de esta forma esperar 1 segundo completo antes de aumentar la variable i, al momento de que se presiona el botón speed pasa a valer 5 para de esta forma esperar 0.5 segundos antes de aumentar la variable i.

Bibliografía

Parra Reynada, L. (2012). Microprcesadores. RED TERCER MILENIO S.C.

Floyd, T. L. (2006). Fundamentos de sistemas digitales. Pearson Educación.

ATmega328P. 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash. DATASHEET. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf