KIV/OS - cvičení č. 2

Martin Úbl 10. srpna 2021

1 Obsah cvičení

- struktura projektu OS
- CMake
- miniUART a bootloader
- inicializace jádra a C++ v "bare" projektu
- driver pro GPIO

2 Struktura projektu

Jelikož budeme vytvářet poměrně složitý projekt, je vhodné si včas rozmyslet adresářovou a logickou strukturu. Nemusíme však nic přehánět – nebudeme psát druhý Linux. Určitě je ale vhodné rozdělit složku se zdrojovými soubory a složku s hlavičkovými soubory, a to primárně z důvodu, že vybrané moduly mohou vyžadovat hlavičky jaderných modulů pro svou práci (např. pro definice nějakých konstant a struktur), ale už nemusí vidět implementaci. Všechny jaderné soubory umístíme do adresáře kernel. Pro snazší distribuci v něm oddělíme hlavičkové soubory do adresáře include a zdrojové soubory do složky src. Na stejnou úroveň vložíme skript pro linker link.ld.

Pro potřeby předmětu budeme vyvíjet monolitické jádro systému reálného času. Respektive – nejprve půjde o systém interaktivní (pro který implementujeme time-slicing plánovač) a ten poté přetvoříme v systém reálného času v druhé polovině semestru.

Pro teď nechme zdrojové soubory specifické pro jádro přímo ve složce src. Tam vytvořme soubor start.s obsahující náš vstupní bod do jádra (viz minulé cvičení) a soubor main.cpp (obsahující pro teď zbytek implementace). Později dnes zde ještě přibydou další soubory.

Nyní vytvořme adresář drivers v obou složkách (src i include). Sem budeme vkládat zdrojové a hlavičkové soubory ovladačů periferií.

Ve složce **include** by bylo dobré oddělit definice pro různé varianty desky, kdybychom se například rozhodli podporovat kromě RPi Zero i třeba jinou

edici RPi nebo klidně i úplně jinou desku. V zájmu obecnosti proto vytvořme složku board a v ní podsložku pro každou podporovanou desku – pro nás je to teď jen rpi0. Návod pro sestavení by pak měl nastavovat *include* cesty tak, aby směřovaly vždy i do příslušného adresáře podle desky. Zde budeme tvořit jakousi HAL (Hardware Abstraction Layer), tedy vrstvu, která odstíní konkrétní způsob ovládání periferií od rozhraní. V našem případě vzhledem k poměrně unifikovanému rozhraní RPi to budou pouze bázové adresy a offsety pro různé periferie a další detaily. Vytvořme proto podsložku hal a v ní soubor peripherals.h. Rovněž můžeme vytvořit soubor intdef.h, kde budeme definovat datové typy s pevnou (známou) délkou pro daný typ desky.

Do kořenového adresáře celého projektu ještě vložíme návody k sestavení (Makefile nebo za chvíli spíše CMakeLists.txt) a volitelně skript, kterým budeme řešení sestavovat (v mém případě build.sh)

Výsledná struktura by měla vypadat zhruba takto:

3 CMake

Pro sestavení projektu budeme potřebovat nějaký nástroj a "recept" pro něj, a to ideálně takový, abychom nemuseli vše ručně doplňovat při každé změně ve struktuře. Pro tyto účely se hodí nástroj CMake. Pokud nechcete používat CMake, můžete použít a vhodně modifikovat Makefile z minulého cvičení, nebo si napsat vlastní recept ve Vámi oblíbeném nástroji – stačí, když zvládnete specifikovat kompilátor, kterým chcete zdrojové soubory překládat a dodat jim příslušné přepínače.

Pro potřeby demonstrace budu používat nástroj CMake. Pokud byste se rozhodli pro tentýž nástroj, lze ho stahnout pro Windows na adrese ¡TODO¿, popř. ve většině balíčkovacích systémů pro Linux nebo macOS ho lze najít pod prostým názvem cmake. Na Debian-based (apt-based) distribucích ho můžeme nainstalovat příkazem

apt install cmake

Po instalaci stačí specifikovat soubor CMakeLists.txt a dodat toolchain soubor. Toolchain soubor pro náš překlad v ARM-specific gcc stahnete např. zde: ¡TODO¿.

Obsah CMakeLists.txt souboru může vypadat např. takto:

```
CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 3.0)
PROJECT(kiv_os_rpios CXX C ASM)
SET(LINKER_SCRIPT
    "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/kernel/link.ld")
SET(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS
    "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS}_-T_${LINKER_SCRIPT}")
INCLUDE_DIRECTORIES(
    "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/kernel/include/")
INCLUDE_DIRECTORIES(
    "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/kernel/include/board/rpi0/")
ADD_DEFINITIONS(-DRPIO)
FILE(GLOB_RECURSE kernel_src "kernel/*.cp" "kernel/*.c"
     "kernel/*.h" "kernel/*.hpp" "kernel/*.s")
ADD_EXECUTABLE(kernel ${kernel_src})
ADD_CUSTOM_COMMAND(
 TARGET kernel POST_BUILD
  COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} ./kernel${CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX}
      -O binary ./kernel.img
  COMMAND ${CMAKE_OBJDUMP} -1 -S -D
      ./kernel${CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX} > ./kernel.asm
  COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} --srec-forceS3
      ./kernel${CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX} -O srec kernel.srec
  WORKING_DIRECTORY
      ${CMAKE_BINARY_DIR})
```

Většina příkazů je poměrně jasná – nastavíme vyžadovanou verzi nástroje CMake, jméno projektu a jazyky v něm obsažené, skript který se má předat linkeru (paměťová mapa) a přepínače a include cesty obecné pro celý projekt. Následují dva příkazy specifické pro překlad pro RPi Zero (resp. takto jsme si je navrhli) – include cesty do specifické boards složky a nastavení preprocesorového makra RPIO.

Poté nalezneme všechny soubory v podsložce kernel vyhovující filtru a přidáme target s názvem kernel, který je zahrnuje (kompiluje).

Následuje vlastní post-build sekvence příkazů, kterými transformujeme výstup do obrazu paměti k nahrání (kernel.img), pak provedeme zpětný překlad do assembly (kernel.asm), abychom mohli výsledný překlad zkoumat, a následuje řádka, kterou budeme potřebovat až později v tomto cvičení – transformace

binárního obrazu do Motorola S-record formátu (kernel.srec). Tato transformace přijde vhod v momentě, kdy budeme chtít nahrávat obraz jádra přes komunikační rozhraní.

Poté je potřeba jen nějak spustit sestavovací proces spolu s toolchain souborem. Proto jsme definovali soubor build.sh v minulé kapitole. Jeho obsah může vypadat například takto:

```
#!/bin/bash

mkdir -p build >/dev/null 2>&1
cd build

cmake -G "Unix_Makefiles" \
   -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="toolchain-arm-none-eabi-rpi0.cmake" \
   ...

make
```

Pokud jsme všechno správně nastavili a umístili, výsledkem bude mj. soubor kernel.img a kernel.srec v podsložce build.

4 UART bootloader

Jedním z nepříjemných aspektů vývoje pro RPi může být to, že je jádro nutné uložit na SD kartu – to vyžaduje opětovné přenášení karty do čtečky pro PC, nahrávání souboru a přenos zpět (často označováno anglickým termínem SD card dance). S tím je pochopitelně spojeno mechanické opotřebení SD karty, čtečky, slotu na desce RPi Zero a podobné.

Bylo by proto dobré minimálně pro prvotní fázi vývoje najít způsob, jak toto přendavání minimalizovat nebo úplně odstranit. V budoucnu, až by bylo jádro stabilní a mělo konektivitu do počítačové sítě lze uvažovat např. o modularizaci jádra a nahrazování komponent na SD kartě přes síť.

Pro teď ale zvolíme způsob, který je dosti oblíbený ve světě embedded zařízení – využijeme USB-TTL převodník pro PC spolu s jeho USB rozhraním, a na straně RPI využijeme UART rozhraní. Vytvoříme tak stále spojení vývojového PC s RPi přes sériový port, kterého můžeme dále využít. Na straně počítače je to snadné - můžeme klasicky zapisovat a číst sériový port. RPi ale vyžaduje obslužný program, který z tohoto portu něco přijme, zapíše to do paměti a následně je schopen provést skok na dané místo v paměti, které je vstupním bodem do nahraného programu. Tento program nazveme bootlader, fakticky se jedná o jakousi druhou část bootovacího procesu na straně systému.

Rovněž je vhodné vybrat nějaký formát pro přenos jádra. Již výše jsme zmínili formát Motorola S-record, který je textovým formátem a obsahuje základní značky pro začátek přenosu, uložení datového balíčku na danou adresu a příkaz pro skok na vstupní bod. Je tedy pro tyto účely vhodným kandidátem.

Potřebujeme tedy bootloader:

- s minimalistickým UART ovladačem
- s dekodérem S-record formátu
- transparentní je schopen být zavedený v paměťovém prostoru a zároveň nahrát do téhož paměťového prostoru jádro

Jakmile takový bootloader budeme mít, stačí z hostitelského počítače zapsat celý soubor kernel.srec na sériový port a tím by mělo být jádro nahráno a zavedeno.

UART driveru se budeme věnovat později při integraci do jádra systému. Dekodér S-record formátu je opět relativně snadnou záležitostí a proto se tím více zabývat nebudeme – na zdrojové kódy a obraz bootloaderu naleznete odkaz níže v této kapitole.

Zajímavou částí je však transparentnost bootloaderu vzhledem k jádru. Jak jsme již uvedli v minulém cvičení, "stage 1" bootloaderu RPi očekává, že bude program nahrán tak, že na adrese 0x8000 bude jeho vstupní bod. My ale nechceme přizpůsobovat jádro pro běh s naším bootloaderem nebo bez, a tedy jeho vstupní bod budeme určitě situovat na adresu 0x8000. Bootloader se ale rovněž musí nějak spustit, a vzhledem k očekávanému startu na dané adrese musí i jeho kód být umístěn na adrese 0x8000. Při nahrávání kódu jádra nesmí dojít k přepsání kódu, který jádro nahrává. Jinak hrozí, že se začne "najednou" provádět úplně jiný kód, který ovšem předpokládá úplně jiný stav systému a nejspíše dojde k selhání (zaseknutí).

Řešení je poměrně snadné - kód bootloaderu můžeme umístit vlastně kam chceme. Na adrese 0x8000 pak stačí, když bude obsažena právě jedna instrukce skoku na námi zvolenou adresu. Pak jen stačí vybrat pro kód bootloaderu takovou adresu, která nebude přepsána kódem jádra. Zvolíme proto například 0x200000. V kódu pak lze vidět tento odskok jako vložení prázdného místa mezi vstupní bod a vlastní výkonný kód:

```
.global _start
_start:
    b skip
.space 0x200000-0x8004,0

skip:
    mov sp,#0x08000000
    bl loader_main
```

Problém by pochopitelně nastal, kdyby kód našeho jádra byl větší, než cca 2 MiB (0x200000 – 0x8000). Tento problém lze řešit posunutím adresy o kus dál. Naše jádro však stěží překročí tuhle velikost a tak můžeme pro teď být v klidu.

5 Inicializace jádra a C++

V běžných programech jsme zvyklí, že za nás spousty práce odvede buď operační systém sám nebo tak učiní tzv. CRT0 (C-Runtime 0). Nyní se budeme orientovat na část druhou – v té musíme nastavit běhové prostředí tak, aby došlo ke správné inicializaci prostředí tak, že budeme moci pracovat se staticky inicializovanými entitami "jak jsme zvyklí". Jádro navíc budeme psát v C++, a tak je třeba učinit ještě dodatečné kroky.

Budeme potřebovat:

- 1. zajistit, že vstupní bod jádra bude vždy na adrese 0x8000
- 2. vynulovat obsah sekce bss
- 3. zavolat konstruktory globálních instancí tříd při inicializaci
- 4. zavolat destruktory globálních instancí tříd při deinicializaci (k tomu teď sice nedojde, ale připravme si to)
- 5. definovat minimalistické C++ ABI
 - pro zabránění rekurzivní inicializace
 - pro pokus o volání čistě virtuální metody

Bod 1 lze vyřešit snadno – buď můžeme použít nějakou z direktiv překladače (hint, atribut), aby umístil symbol na danou adresu, a nebo (dle mého jistější cesta) pro daný symbol vytvořit samostatnou sekci (např. text.start) a tu v linker skriptu umístit na pevně dané místo. Kód start.s pak může vypadat třeba takto:

```
.global _start

;@ tato sekce se vlozi na adresu 0x8000
.section .text.start

_start:
   mov sp,#0x8000
   bl _kernel_main
hang:
   b hang

.section .text
;@ ...
```

V linker skriptu pak sekci umístíme před samotnou text sekci – jelikož je text první, a blok ram začíná na adrese 0x8000, k umístění dojde dle očekávání:

```
.text :
{
   *(.text.start*)
   *(.text*)
} > ram
```

Do skriptu ještě přidáme zarážky a direktivy, které pomohou vyřešit bod 2 - start a konec bss sekce a její umístění za text sekci:

```
_bss_start = .;
.bss :
{
    *(.bss*)
} > ram
_bss_end = .;
```

Zarážky _bss_start a _bss_end jsou pak součástí procesu linkování – lze je tedy v C++ kódu definovat jako externí symboly a budou nám normálně zpřístupněny.

Stejně tak rovnou můžeme vložit speciální sekci pro konstruktory a destruktory globálních instancí tříd. Jejich volání generuje sám kompilátor do sekce text a adresy těchto generovaných volání vkládá ve formě seznamu do virtuálních sekcí ctors (init_array) a dtors (fini_array). Linkerem je vložíme do sekce data společně se zarážkami, abychom viděli, kde seznamy začínají a končí:

```
.data :
{
    __CTOR_LIST__ = .; *(.ctors) *(.init_array) __CTOR_END__ = .;
    __DTOR_LIST__ = .; *(.dtors) *(.fini_array) __DTOR_END__ = .;
    data = .;
    _data = .;
    __data = .;
    *(.data)
} > ram
```

Zarážky si opět budeme moci vyzvednout v kódu jako externí symboly. Nyní přejdeme k samotné inicializaci. Vytvořme proto nový soubor startup.cpp, kde ji implementujeme. Začneme sekcí bss a jejím vyplněním nulami. K tomu

budeme potřebovat symboly _bss_start a _bss_end. Jde o číselné hodnoty adresy, které vymezují začátek a konec sekce bss. Teď již stačí pouze vynulovat vše mezi (např. v nějaké námi definované funkci _c_startup):

```
extern "C" int _bss_start;
extern "C" int _bss_end;

extern "C" int _c_startup(void)
{
  int* i;

  for (i = (int*)_bss_start; i < (int*)_bss_end; i++)
     *i = 0;

  return 0;
}</pre>
```

Následně je nutné nějak zavolat konstruktory globálních instancí tříd. Jak bylo zmíněno, C++ kompilátor generuje tato volání jako bezparametrické funkce bez návratové hodnoty, jejichž adresy vkládá do sekce k tomu určené. Každá instance globální třídy má tak vygenerovanou svou funkci, která volá konstruktor s danými parametry. V linker skriptu jsme si adresy nechali vložit mezi zarážky __CTOR_LIST__ a __CTOR_END__. Zde se nachází seznam ukazatelů na tyto funkce. Nezbývá tedy než ho projít a všechny funkce zavolat.

Analogicky opakujme postup s destruktory:

```
extern "C" dtor_ptr __DTOR_LIST__[0];
extern "C" dtor_ptr __DTOR_END__[0];

extern "C" int _cpp_shutdown(void)
{
```

```
dtor_ptr* fnptr;

for (fnptr = __DTOR_LIST__; fnptr < __DTOR_END__; fnptr++)
          (*fnptr)();

return 0;
}</pre>
```

Nakonec musíme definovat určité prvky C++ ABI tak, abychom mohli využívat všechny prvky jazyka samotného. Pro větší rozbor těchto funkcí se podívejte do příručky kompilátoru – ve zkratce jde o zabránění rekurzivní inicializace, odchycení volání čistě virtuálních metod a registraci destruktorů objektů ve sdílených knihovnách. My si navíc těla jednotlivých funkcí zjednodušíme, protože reálně je v jádře využívat nebudeme - symboly jen musí být definované, aby byl kompilátor (linker) spokojený. Více o propojení s C++ můžete nalézt zde: http://wiki.osdev.org/C++.

Zde je obsah minimalistického C++ ABI pro kompilátor gcc (g++):

```
namespace __cxxabiv1
{
    __extension__ typedef int __guard __attribute__((mode(__DI__)))
    ;

    extern "C" int __cxa_guard_acquire (__guard *);
    extern "C" void __cxa_guard_release (__guard *);

    extern "C" void __cxa_guard_abort (__guard *g)
    {
        return !*(char *)(g);
    }

    extern "C" void __cxa_guard_release (__guard *g)
    {
        *(char *)g = 1;
    }

    extern "C" void __cxa_guard_abort (__guard *)
    {
        *(char *)g = 1;
    }

    extern "C" void __cxa_guard_abort (__guard *)
    {
        extern "C" void __cxa_guard_abort (__guard *)
    {
        extern "C" void __cxa_guard_abort (__guard *)
    }
}
```

```
extern "C" void __cxa_atexit()
{
}

extern "C" void __cxa_pure_virtual()
{
}

extern "C" void __aeabi_unwind_cpp_pr1()
{
   while (true)
   ;
}
```

Pro uživatelské programy budeme definovat implementaci C++ ABI odlišnou. Nakonec je pochopitelně třeba upravit vstupní bod jádra tak, aby volal inicializaci ve správném místě a pořadí:

```
_start:

mov sp,#0x8000

bl _c_startup

bl _cpp_startup

bl _kernel_main

bl _cpp_shutdown

hang:

b hang
```

Pozn.: z funkce <u>kernel main</u> nečekáme, že bychom se kdy vrátili, takže volání <u>cpp_shutdown</u> a cyklení v hang je vlastně nadbytečné.

6 GPIO driver

Driver, resp. česky ovladač je modul operačního systému, který co možná nejvíce obecně ovládá danou periferii a zprostředkovává rozhraní zbytku systému, skrze které ji lze řídit. Ovladač by měl odstínit silně specifické úkony (jako např. přístup na konkrétní paměť a zápis konkrétních hodnot) a zamaskovat je za vyšší abstrakci – aby např. v případě GPIO existovalo rozhraní pro "zapni výstup 12" a nemuseli jsme znát bázovou adresu pro registry, díky kterým se vůbec může výstup zapnout, a tak podobně.

GPIO je zkratka pro *General Purpose Input Output*, tedy vstupy a výstupy (piny) pro obecné použití. Některé z těchto pinů mohou být vyhrazené pro speciální funkci, když ji programově vybereme. Například komunikace skrze I2C

s hardwarovou podporou je schopno jen několik předvybraných kombinací pinů. V tomto případě hovoříme o tzv. alternativní funkci pinů.

RPi Zero má header dobře zdokumentovaný (viz např. https://pinout.xyz/). Na něj nasadíme rozšiřující desku KIV-DPP-01, takže konkrétní piny vlastně ani neuvidíme, ale budeme vždy pracovat s něčím, co je na ně připojeno.

Pin může mít nastavený některý z uvedených režimů:

- vstupní (výchozí)
- výstupní
- alternativní funkce 0 5

V manuálu se dočteme, že tento režim se nastavuje zápisem do příslušného registru GPFSEL (0-5) na danou bitovou pozici. Vždy jde o zápis 3-bitové hodnoty na konkrétní místo odpovídající konkrétnímu pinu.

Pro ovládání pinu pak potřebujeme pro výstup registry GPSET a GPCLR (0 nebo 1) a pro čtení vstupu pak registr $\tt GPLEV$ 0 nebo 1.

Jelikož cílíme na obecnost alespoň v této rovině, bylo by dobré si v příslušném hal souboru peripherals.h definovat několik konstant, které jsou specifické pro RPi Zero.

Určitě si tam definujme bázi všech memory-mapped IO, jelikož od té budeme vždy počítat umístění všech subsystémů:

```
constexpr unsigned long Peripheral_Base = 0x20000000UL;
```

Dále definujme bázi pro GPIO řadič (viz dokumentace BCM2835):

```
constexpr unsigned long GPIO_Base = Peripheral_Base + 0
    x00200000UL;
```

A rovnou můžeme definovat sadu základních registrů pro GPIO (existuje jich samozřejmě víc, ale k tomu až jindy):

```
enum class GPIO_Reg
{
  // vyber funkce GPIO pinu
 GPFSELO
            = 0,
 GPFSEL1
            = 1,
 GPFSEL2
            = 2.
 GPFSEL3
            = 3,
 GPFSEL4
            = 4,
 GPFSEL5
  // registry pro zapis "nastavovaciho priznaku"
 GPSETO
            = 7,
 GPSET1
            = 8,
```

```
// registry pro zapis "odnastavovaciho priznaku"
GPCLR0 = 10,
GPCLR1 = 11,
// registry pro cteni aktualniho stavu pinu
GPLEV0 = 13,
GPLEV1 = 14,
};
```

Pak si definujme nové soubory gpio.h a gpio.cpp v příslušných adresářích. Nutno dodat, že konkrétní podoba rozhraní a implementace je ponechána na čtenáři – zde pouze představíme princip fungování. Kódy ze cvičení budou k dispozici v ucelené podobě na předem domluvené adrese.

Určitě budeme potřebovat funkci pro nastavení režimu pinu. Definujme si proto výčtový typ v hlavičce:

```
enum class NGPIO_Function : uint8_t
{
   Input = 0,  // 000 - vstupni pin
   Output = 1,  // 001 - vystupni pin
   Alt_5 = 2,  // 010 - alternativni funkce 5
   Alt_4 = 3,  // 011 - alternativni funkce 4
   Alt_0 = 4,  // 100 - alternativni funkce 0
   Alt_1 = 5,  // 101 - alternativni funkce 1
   Alt_2 = 6,  // 110 - alternativni funkce 2
   Alt_3 = 7,  // 111 - alternativni funkce 3
};
```

A odpovídající funkci pro nastavení režimu – z dokumentace se dočteme, že pro každý pin jsou vyhrazeny 3 konkrétní bity v konkrétním registru:

```
void Set_GPIO_Function(int pin, NGPIO_Function func)
{
   GPIO_Reg reg;
   int bit;

volatile unsigned long* GPIO =
      reinterpret_cast<unsigned long*>(GPIO_Base);

switch (pin / 10)
{
   case 0: reg = GPIO_Reg::GPFSEL0; break;
   case 1: reg = GPIO_Reg::GPFSEL1; break;
   case 2: reg = GPIO_Reg::GPFSEL2; break;
   case 3: reg = GPIO_Reg::GPFSEL3; break;
```

```
case 4: reg = GPIO_Reg::GPFSEL4; break;
  case 5: reg = GPIO_Reg::GPFSEL5; break;
}

bit = (pin % 10) * 3;

const int reg_idx = static_cast<const int>(reg);

const unsigned long old =
   GPIO[reg_idx] & (~static_cast<unsigned int>(7 << bit));

GPIO[reg_idx] =
   old | (static_cast<unsigned int>(func) << bit);
}</pre>
```

Dále vytvořme funkce pro nastavení výstupu na vysokou nebo nízkou úroveň (zapnuto nebo vypnuto):

V poslední řadě chceme funkci pro zjištění, zda je vstup zapnutý nebo vypnutý:

```
bool Get_Output(int pin)
{
  int reg, bit;
```

```
volatile unsigned long* GPIO =
    reinterpret_cast<unsigned long*>(GPIO_Base);

reg = static_cast<uint32_t>((pin < 32) ?
    GPIO_Reg::GPLEVO :
    GPIO_Reg::GPLEV1);
bit_idx = pin % 32;

return (GPIO[reg] >> bit) & 0x1;
}
```

7 Úkol za body

Z kódu výše lze vidět, že obsahuje spousty redundantních částí a kódu, který není úplně vzhledný. Přepište kód GPIO driveru tak, aby byl co nejobecnější, čitelný, a využíval objektového paradigmatu jazyka C++ (uzavřete kód do třídy). Taktéž využijte toho, že se volají konstruktory globálních objektů. Myslete rovněž na to, že obvykle může zařízení obsahovat více zařízení stejného typu – bylo by tedy dobré nějak ovladač a jeho inicializaci parametrizovat.

Rovněž lze vidět, že je v kódu spousty datových typů bez konkrétní délky – do souboru intdef.h definujte typy pro 8, 16 a 32 bitové číselné hodnoty se znaménkem i bez znaménka.