SMA-BRB 应用指导书



版本V1.0 版权©2019

关于本手册

本手册介绍了SMA-BRB产品参数,包含以下章节

章	标题	内容
第一章	产品简介	概述SMA-BRB的特点和功能应用
第二章	功能描述	描述模块功能及具体说明
第三章	电气特性	介绍模块的电气性能基本参数
第四章	模块类型及管脚定义	提供模块类型、管脚定义功能说明
第五章	PCB设计	提供了模块布局及PCB layout注意事项
第六章	封装信息	提供模块封装尺寸图
第七章	参考设计	提供模块外部电路的参考设计

一、产品简介

SMA-BRB 是深圳酷宅科技有限公司(简称: 酷宅科技)开发的智能门铃模块,主要包含本地按键功能、通过家庭网关接入网络与云端数据交互功能、局域网内通信功能、OTA功能,基于上述功能,用户可以实现本地切换门铃音乐、APP远程接收门铃及报警触发记录、设置模式、配置参数和查询状态等功能。

主要应用领域:智能家居

产品特性

- 支持无线802.11 b/g/n 标准
- Wi-Fi @2.4 GHz, 支持WPA/WPA2安全模式
- 802.11b 模式下+20.5dBm的最大输出功率
- UMA认证标准
- 支持定时器操作
- 支持对 433MHZ 载波门磁键值的学习
- 支持 Wi-Fi 远程控制
- 支持兼容配对模式 / 快速配对模式
- 支持OTA升级

二、功能描述

2.1 模块功能

SMA-BRB内置我司IoT协议,可动态、实时的参与与云端服务器、移动终端APP的三方数据交互。本应用中,Wi-Fi模块作为Station连接路由,通过Internet实现设备端事件上报和云服务器下发数据解析。

按键用于控制设备进入配置模式,与APP终端配合加入网络。Wi-Fi状态灯表征设备当前的网络状态,状态详解见2.2节。

以下功能是搭配酷宅门铃方案所实现功能:

2.1.1 本地按键控制


1. 配网按键

长按:长按配网按键大于5S进入配网模式。

双击:双击配网按键进入RF433学习状态,默认添加为门铃按钮(不使用APP添加),不能超出16个。

注:如果设备已存有要学习的门铃或报警器键值,将会学习失败,设备不会再保存新学习的门铃或报警器键值。但蜂鸣器仍然会响两声。

2. 切换门铃声按键:在非报警时段短按为切换门铃音乐功能,报警时段短按为关闭报警声功能。



- 注: 2.1. 短按按键触发逻辑为抬起触发。
 - 2.2. 按键短按:按下时长t1大于75ms、小于3S且抬起时长t2大于75ms。
 - a) OTA模式下,按键无效;
 - b) 配网模式下, 按键有效;
 - 2.3. 按键操作频率不高于3次/S, 否则可能无效。

2.1.2 门铃音乐

- 1. 门铃音乐有两种:
 - a) 叮咚一声
 - b) 叮咚两声
- 2. 可短按切换铃声按键进行铃声切换。
- 3. 不论有无网络,已配对门铃都能正常操作,即离线情况下按下按钮门铃会响,门铃按钮在布防撤防模式下都正常使用。
- 4. 3秒内多次触发门铃按钮只响一次。

2.1.3 报警提示声

- 1. 报警提示声优先级高于门铃,即报警声响起时,门铃触发不响只上报记录。
- 2. 报警提示声使用叮咚一声,采用连续周期400ms高频触发的方式制作报警声,持续报警直到 用户短按铃声切换按键或设置撤防模式。
- 3. 长按铃声切换按键只停止播放当前的报警声, 若之后报警器又触发, 报警声再次播放。
- 4. 配网时,若门铃或报警器触发,设备将播放门铃音乐或报警声。
- 5. 在布防状态下,报警声响起时,接收到的门铃和报警器触发信号记录都要上传至云端和局域 网。
- 6. 报警声响起时(报警器A触发的),若报警器A重复触发,不上报;若此时报警器B触发,触发的第1次上报,重复触发不上报,报警器C以此类推,避免重复多次上报增加服务器负担。

2.1.4 布防撤防状态设置

用户可以在APP上设置报警器布防撤防状态:

- 1. 开启布防状态后, 若报警器触发, 门铃设备应发出报警声并上报记录至云端与局域网;
- 2. 开启撤防状态后,若报警器触发,门铃设备应上报记录至云端与局域网,但不发出报警声;

注意事项:门铃音乐播放及其记录上报不受布防撤防状态影响。

2.1.5 学习门铃按钮或报警器功能

- 1. 通过app选择门铃或报警器,并下发学习指令使设备进入学习模式。
- 2. 学习模式的退出条件:
 - a) 学习1分钟超时
 - b) app下发学习退出指令
 - c) 学习成功
- 3. 可以重复学习相同的门铃或报警器。

注意事项: 仅支持最多16个门铃或报警器的学习, 若已满16个, 设备将不会进入学习模式。


2.1.6 延时布防

软件支持延时设置布防和单次定时设置布防、撤防功能。

- 延时布防: 对布防的延时设置,可设置0-300s,0表示无延时,其它数值为延时时长。
- 单次定时设置布防,撤防功能:可以设置在某一天的某个时间点进行布防,撤防等操作。

2.2 Wi-Fi状态灯闪烁方式说明

设备端Wi-Fi状态灯的闪烁方式表征设备当前的网络工作状态,具体状态包括以下七种:



设备状态与Wi-Fi状态灯闪烁方式关系示意图

Wi-Fi状态灯的闪烁特征以2秒为一个周期,如图所示,低电平灯亮,高电平灯灭。各状态详解:

A. Normal:设备正常工作,与云服务器连接正常。此时可以通过APP操控设备。在其它任何模式下,都无法通过 APP操控设备。

B. NO Wifi: 设备无法连接到无线路由器。

C. No Server:设备已经连接上无线路由器,但是无法连接到服务器(就是通常理解下的"无法上网")。

D. Unregistered:表示设备还没有被绑定到任何账户下。一般的,设备需要与易微联账号绑定才可与服务器通信。在易微联APP"添加设备"可完成绑定操作。

E. Upgrade:表示设备正在固件升级。

F. Setting G1:表示设备正处于兼容配对模式。配置模式用于设备获取移动终端APP提供的加入服务网络比要信息,包括路由器ssid、password和服务器ip、端口号等。

G. Setting G2:表示设备正处于快速配对模式。配置模式用于设备获取移动终端APP提供的加入服务网络的必要信息,包括路由器ssid、password和服务器ip、端口号等。两种配置,设备获取相关信息的方式不同,详见下节所述。

2.3 Wi-Fi模块的基本工作流程

2.3.1 配置

设备模块在未加入局域网时就是一个"信息孤岛",设备端操作配合易微联APP设置,使设备获取加入服务网络的必要信息,包括路由器ssid、password和服务器ip、端口号等。模块内置两种配置方式:

- 1. 兼容配对模式:移动终端作为station加入该AP组成局域网实现数据交互。快速配对模式(G 状态,详情见2.2 Wi-Fi状态灯闪烁方式说明)下长按配置按键5S,设备进入兼容配对模式。点击易微联APP添加设备(iOS移动终端需在"设置"菜单内手动连接ssid:ITEAD-10000XXXX,password12345678的热Android终端无需此操作),输入家庭路由器的ssid和password,完成设备的上线准备工作。
- 2. 快速配对模式: 此方式Wi-Fi模块处于混杂模式 (Wi-Fi Promiscuous) ,通过空快速配对模式: 此方式Wi-Fi模块处于混杂模式 (Wi-Fi Promiscuous) ,通过空空抓包的形式获取移动终端发出的包含ssid和password等信息的加密报文。上节所述A~D任意一个状态内长按配置按键5S,设备进入快速配对模式。点击易微联APP添加设备,输入家庭路由器的ssid和password,完成设备的上线配置工作。

2.3.2 上线

设备模块从上电到连接服务器,需经历以下流程:

- 1. 加入所配置路由器,连接Internet。
- 2. 连接服务器。
- 3. 注册设备, 绑定至易微联账户。
- 4. 获取设备应用参数,保持在线。

以上各个步骤,当连接/获取失败时,均有相应的退避策略和重连接机制,确保设备稳定、实时 在线。

2.3.3 OTA升级

模块设备连接升级服务器,下载更新至最新版本固件,实现设备的在线升级。

三、电气特性

3.1 额定参数

条件: VDD=3.3V±10%, GND=0V; 室温25°C下测试。

型 号	类型			
型号	PSF-BRB			
硬件接口	UART, GPIO			
工作电压	2.7V~3.6V			
GPIO驱动能力	Max: 12mA			
工作电流	平均电流:≈80mA, 最大工作电流:210mA 待机: <200uA			
工作温度	0°C~45°C			
存储环境	温度: -10℃~75℃,相对湿度: 20%RH~80%RH			
无线网络类型	STA/AP/STA+AP			
安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK			
加密类型	WEP64/WEP128/TKIP/AES			
固件升级	OTA 远程升级			

3.2 Wi-Fi 参数

条件: VDD=3.3V±10%, GND=0V; 室温 25°C 下测试。

类型	参数
无线标准	IEEE 802.11b/g/n
频率范围	2.412GHz-2.484GHz
发射功率	802.11b: 20±2dBm (@11Mbps) 802.11g: 17±2dBm (@54Mbps) 802.11n: 14±2dBm (@HT20,MCS7)
接收灵敏度	802.11b: -91 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75 dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -72 dBm (MCS7)
天线类型	PSF-BRB: 陶瓷贴片天线

3.3 WIFI射频指标

条件: VDD=3.3V±10%, GND=0V; 室温25°C下测试。

描述	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	2412	-	2484	MHz
输出阻抗	-	50	-	Ω
输入反射	-	-	-10	dB
72.2Mbps 下, PA 的输出峰值功率	15.5	16.5	17.5	dbm
802.11b 模式下, PA 的输出峰值功率	19.5	20.5	21.5	dbm

3.4 灵敏度

描述	最小值	典型值	最大值	单位mA
CCK 1Mbps		-98		dBm
CCK 11Mbps		-91		dBm
6Mbps(1/2BPSK)		-93		dBm
54Mbps(3/4 64-QAM)		-75		dBm
HT20, MCS7 (65Mbps, 72.2Mbps)		-72		dBm

3.5 邻频抑制

描述	最小值	典型值	最大值	单位mA
OFDM, 6Mbps		37		dB
OFDM, 54Mbps		21		dB
HT20, MCS0		37		dB
HT20, MCS7		20		dB


注:

1. 72.2Mbps是在802.11n模式下,MCS=7,GI=200uS时测得。 02.11b模式下最高可达+21.5dBm的输出功率。


四、模块类型及管脚定义

4.1 脚位排列顺序

SMA-BRB模块提供配对按键,铃声切换按键,Wi-Fi指示灯接口,软件UART串口,UART串口,铃声控制io口。



模块引脚顶视图



模块引脚低视图

4.2 管脚定义

管脚定义及功能说明表

管脚	名称	功能
1	3V3	电源
2	TX	模块UART-TX,与EFM8BB10F通信
3	RX	模块UART-TX,与EFM8BB10F通信
4	GPIO15	注:芯片配置脚,需要下拉(1~4.7K)电阻到地
5	GPIO4	软串口RX, 工厂模式用。
6	GPIO5	软串口TX,工厂模式用。
7	GPIO12	通用GPIO,控制铃声2
8	GPIO2	NC
9	TOUT	ADC端口、NC
10	GPIO0	1、配网按键引脚,低电平有效 2、双击配网按键进入RF433学习状态,默认添加为门铃设备(不使用APP添加),最多学习16个。
11	E-D2	GPIO9,控制铃声1
12	E-D3	GPIO10,切换铃声按键输出入,低有效。
13	GPIO14	NC
14	GPIO13	Wi-Fi状态指示灯,接LED灯串联限流电阻到3V3
15	GPIO16	NC
16	GND	GND


五、PCB设计

PCB layout 与模块布局注意事项:

- 1. 在PCB layout时注意模块摆放位置,特别是模块的天线部分,尽可能远离干扰源:磁性元件(如马达、电感、变压器等)、高频信号器件(如晶振、高频时钟信号等)。
- 2. 模块摆放位置的PCB上下层尽可能不要走线,做覆铜包地处理,模块天线到模块最近引脚部分的PCB尽可能做挖空处理。
- 3. 模块PCB天线区域及外扩 15 mm 区域需净空 (严禁铺铜、走线、摆放元件)
- 4. 模块的电源 (VCC) 引脚电容和模块其他引脚电容、电阻尽可能靠近模块引脚摆放,走线路径要短。

六、封装信息


封装尺寸图:




七、参考设计

本章节是酷宅门铃方案的参考说明,该方案使用EFM8和AC8DD12。


7.1参考原理图






7.2 编码说明

SMA-BRB支持学习PT2260、PT2264、EV1527等系列固定码门磁感应设备的键值,不支持滚动码。其编码方式如下所示:



SMA-RBR编码单帧数据示意图

包括同步码和24bit数据码。其中:



SMA-BRB遥控编码方式解析示意图

注: 不支持其他编码方式的遥控器。

7.3 协议说明

• SMA-BRB与MCU之间采用串口通信,波特率为19200。

UART-TX(pin22) ---->EFM8BB10F8G_RX(pin17)

UART-RX(pin21) <--- EFM8BB10F8G_TX(pin18)

• 指令格式如下所示:

起始码 (0xAA固定) +指令类型码 (必选) +数据码 (可选) +终止码 (0x55) 每条指令都有相应的应答,详细协议见附录(7.5): RF万能收发模块串口协议_v1.0。协议中Tsyn表示遥控器波形中的同步码长(单位us), Tlow表示数据码段中的一个周期中"4LCK"段的实际脉冲时间, Thigh表示数据码段中的一个周期中"12LCK"段的实际脉冲时(单位us)。


如图8.4 所示脉冲翻译成二进制表示 "00000010 10111011 11101000"即 24bit Data为 0x02,0xBB,0xE8。Tsyn、Tlow、Thigh、24bit Data 为学习到的门磁设备的键值属性,点击 APP对应的学习过的按钮

上述属性值会下发至MCU解析发送。用户可根据协议开发外部MCU。

7.4 发声控制

发声芯片支持两种发声方式: 单次触发以及报警声。

单次触发:可以由GPIO9和GPIO12触发:



报警声: GPIO9 400ms周期性触发



7.5 附录

7.5.1 RF万能收发模块串口协议

简介

RF万能收发模块串口协议适用于模块与MCU之间。后者可以实现RF键值的接收、发送、学习。 串口参数: 19200,8位数据,1位停止,无校验。

7.5.2 协议

指令长度可变,每一条指令都有相应的返回值,具体如下。

	1				可选		ب
Start	Action					24bit Data	•
	-						٠
1B	1B	2B	2B	2B	24b		1 B₊

Start

0xAA:起始位

Action

0xA0:返回动作

0xA1:学习动作>

0xA2:超时退出

0XA3: 学习成功

Tysn

uint16类型,表示同步码时间,单位us,MSB序(先发送高位)

Tlow

uint16类型,表示低电平时间,单位us,MSB序(先发送高位)

Thigh

uint16类型,表示高电平时间,单位us, MSB序 (先发送高位)

24bit Data

24bit的键值

End

0x1B:结束符



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

版权归 © 2019 酷宅科技所有。保留所有利。