

第1季

第5章: 机器人主机



主讲人:张虎 (小虎哥哥爱学习)

■ 先导课

■ 第1季:快速梳理知识要点与学习方法 🗸

■ 第 2 季: 详 细 推 导 数 学 公 式 与 代 码 解 析

■ 第3季:代码实操以及真实机器人调试

■ 答疑课

---- (永久免费●系列课程●长期更新) ------

课件下载: www.xiihoo.com

《机器人SLAM导航:核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社

(第1季) 第5章: 机器人主机

本书内容安排

一、编程基础篇

第1章: ROS入门必备知识

第2章: C++编程范式

第3章: OpenCV图像处理

二、硬件基础篇

第4章:机器人传感器

第5章: 机器人主机

第6章: 机器人底盘

三、SLAM篇

第7章: SLAM中的数学基础

第8章:激光SLAM系统

第9章:视觉SLAM系统

第10章: 其他SLAM系统


四、自主导航篇

第11章: 自主导航中的数学基础


第12章:典型自主导航系统

第13章:机器人SLAM导航综合实战

① 机器人的大脑, 里面是啥样?



① 机器人的大脑,里面是啥样?



① 机器人的大脑,里面是啥样?

机器人的大脑,其实就是搭载在机器人上的计算机



CPU/GPU/FPGA

独显/集显

单核/双核/四核

4GB/8GB/16GB



机械硬盘/固态硬盘

Windows/Mac/Linux

32位/64位

硬件

软件

计算机

=

CPU

+

外设















课件下载: www.xiihoo.com



硬件

软件

程序在计算机中的运行过程



冯诺依曼体系:


- 控制器
- 运算器
- 存储器
- 输入设备
- 输出设备

课件下载: www.xiihoo.com

硬件


软件

程序在计算机中的运行过程



硬件

软件



程序大循环执行 (无操作系统)

while task1 task2 task3 task3 task3

程序并列执行(有操作系统)

现代的操作系统 ===

任务调度机制

文件

内存管理机制

硬件驱动

统调用接口

系

课件下载: www.xiihoo.com

硬件

软件







传统互联网







移动互联网







物联联网

Q1: 内存和硬盘有什么区别?

Q2: CPU主频越高,程序运行越快吗?

Q3: CPU/GPU/FPGA是什么意思?

Q4: 为什么系统会有64位和32位?

Q5: 选电脑看哪些参数才不会被忽悠?


Q1: 内存和硬盘有什么区别?

Q2: CPU主频越高,程序运行越快吗?

Q3: CPU/GPU/FPGA是什么意思?

Q4: 为什么系统会有64位和32位?

Q5: 选电脑看哪些参数才不会被忽悠?



内存(草稿纸)





硬盘 (作业本)

12/41 课件下载: www.xiihoo.com


Q1: 内存和硬盘有什么区别?

Q2: CPU主频越高,程序运行越快吗?

Q3: CPU/GPU/FPGA是什么意思?

Q4: 为什么系统会有64位和32位?

Q5: 选电脑看哪些参数才不会被忽悠?



课件下载: www.xiihoo.com

Q1: 内存和硬盘有什么区别?

Q2: CPU主频越高,程序运行越快吗?

Q3: CPU/GPU/FPGA是什么意思?

Q4: 为什么系统会有64位和32位?

Q5: 选电脑看哪些参数才不会被忽悠?



CPU (单车道)



GPU (多车道)



FPGA (潮汐车道)

Q1: 内存和硬盘有什么区别?

Q2: CPU主频越高,程序运行越快吗?

Q3: CPU/GPU/FPGA是什么意思?

Q4: 为什么系统会有64位和32位?

15/41

Q5: 选电脑看哪些参数才不会被忽悠?



64位系统 (4人间寝室)



32位系统 (2人间寝室)

课件下载:www.xiihoo.com

③ 电脑大神 or 电脑文盲


Q1: 内存和硬盘有什么区别?

Q2: CPU主频越高,程序运行越快吗?

Q3: CPU/GPU/FPGA是什么意思?

Q4: 为什么系统会有64位和32位?

Q5: 选电脑看哪些参数才不会被忽悠?



④ 机器人主机,你真的选对了吗?



嫁接笔记本电脑



内置多台主机

17/41


课件下载: www.xiihoo.com

内容概要

- 5.1 X86与ARM主机对比
- 5.2 ARM主机树莓派3B+
- 5.3 ARM主机RK3399
- 5.4 ARM主机Jetson-tx2
- 5.5 分布式架构主机

5.1 X86与ARM主机对比






19/41

课件下载: www.xiihoo.com

5.1 X86与ARM主机对比





课件下载: www.xiihoo.com

5.1 X86与ARM主机对比



嵌入式,其实就是将计算机嵌入到产品中,形成一体机的过程。



51/Arduino/Msp430


RISC-V

. . . .

第1季)第5章:机器人主机

5.1 X86与ARM主机对比

X86和ARM是指计算机处理器的两种架构



架构	主机型号	CPU	GPU	RAM	价格
X86	Intel-NUC	i3/i5/i7		8GB	2000~4000
ARM	树莓派 3B+	四核 Cortex-A53@1.4GHz		1GB	250
	RK3399	四核 Cortex-A53@1.5GHz + 双核 Cortex-A72@2.0GHz		4GB	500
	Jetson-tx2	双核 Denver2@2.0GHz + 双核 Cortex-A57@2.0GHz	NVIDIA Pascal (256 CUDA)	8GB	3500

① 机器人主机:选择X86主机,还是ARM主机? 功耗、体积、软件兼容性、硬件灵活性

② 应用场景:


22/41

低端主机(比如树莓派):激光SLAM、扫地机器人中端主机(比如RK3399):视觉SLAM、计算机视觉

高端主机(比如Jetson-tx2): 视觉SLAM、语义地图、深度学习 课件下载: www.xiihoo.com

内容概要

- 5.1 X86与ARM主机对比
- 5.2 ARM主机树莓派3B+
- 5.3 ARM主机RK3399
- 5.4 ARM主机Jetson-tx2
- 5.5 分布式架构主机



















型号	处理器	内存
树莓派 4B	Broadcom BCM2711 (28nm) quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz	1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4
树莓派 3B+	Broadcom BCM2837B0 (40nm) quad-core Cortex-A53 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.4GHz	1GB LPDDR2
树莓派 3B	Broadcom BCM2837 (40nm) quad-core Cortex-A53 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.2GHz	1GB LPDDR2

对比哪些参数:

- 工艺制程
- 内核架构
- 主频
- 内存工艺和容量

树莓派替代方案

- ① 树莓派为什么会涨价?
- ② 为什么要寻求替代方案?
- ③ 替代方案要考虑哪些方面?



香橙派



香蕉派



芒果派




BTT PI

课件下载: www.xiihoo.com

- 安装Ubuntu MATE18.04
- ② 烧录镜像

格式化microSD卡

- 安装ROS melodic
- 装机软件与系统设置



- 安装Ubuntu MATE18.04
- 安装ROS melodic
- 装机软件与系统设置

...

sudo apt install ros-melodic-desktop-full

...


- 安装Ubuntu MATE18.04
- 安装ROS melodic
- 装机软件与系统设置

- ① 开机自动登录
- ② 超级用户root密码创建
- ③ 扩展SWAP空间
- ④ wifi连接设置
- ⑤ 安装vim文本编辑器
- ⑥ 安装ssh远程登录工具
- ⑦ USB外设绑定
- ® ROS节点开机自启动


内容概要


- 5.1 X86与ARM主机对比
- 5.2 ARM主机树莓派3B+
- 5.3 ARM主机RK3399
- 5.4 ARM主机Jetson-tx2
- 5.5 分布式架构主机

5.3 ARM主机RK3399









RK3288 RK3399 RK3568 RK3588

31/41 课件下载: www.xiihoo.com

5.3 ARM主机RK3399

- 安装Ubuntu 18.04
- 安装ROS melodic
- 装机软件与系统设置



内容概要

- 5.1 X86与ARM主机对比
- 5.2 ARM主机树莓派3B+
- 5.3 ARM主机RK3399
- 5.4 ARM主机Jetson-tx2
- 5.5 分布式架构主机

第1季)第5章:机器人主机

5.4 ARM主机Jetson-tx2











Jetson tk1

Jetson tx1/tx2

Jetson Xavier NX


Jetson AGX Xavier

Jetson nano

34/41 课件下载: www.xiihoo.com

5.4 ARM主机Jetson-tx2

- 安装Ubuntu 18.04
- 安装ROS melodic
- 装机软件与系统设置



特别之处:

- 安装OpenCV-GPU加速版本
- 安装TensorFlow-GPU加速版本


内容概要

- 5.1 X86与ARM主机对比
- 5.2 ARM主机树莓派3B+
- 5.3 ARM主机RK3399
- 5.4 ARM主机Jetson-tx2
- 5.5 分布式架构主机




分布式主机的组网方式

- ROS网络通信
- 机器人程序的远程开发








ROS节点通信(单机版)


ROS节点通信(联网版)

38/41 课件下载: www.xiihoo.com

■ ROS网络通信



■ 机器人程序的远程开发



ROS网络通信的环境变量设置

- ROS网络通信
- 机器人程序的远程开发

- ① SSH远程登录
- ② rviz远程调试
- ③ 远程文件挂载

40/41

第1季) 第5章: 机器人主机

■ 例程源码下载: https://github.com/xiihoo/Books_Robot_SLAM_Navigation

■ 课件PPT下载: www.xiihoo.com

《机器人SLAM导航:核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社

敬请关注,长期更新...

下集预告