GeoLínea Tx V1

Manual de usuario | Desarrollado por: GA - DAIT

¿Qué hace la herramienta? Reconstruye el trazado de una línea de transmisión a partir de sus LDE y permite comparar las estructuras con las torres registradas en BDATx. El mapa Esri está integrado en el aplicativo.

Flujo de uso

1. Buscar: Consulta la línea o las secciones tramo en BDIT por ID o nombre.

2. Elegir LDE: Revisa los documentos ordenados por fecha. Ninguno queda seleccionado automáticamente. Marca el documento que deseas utilizar. Se recomienda formato CEN.

3. Dibujar: Descarga el LDE, interpreta las coordenadas, conserva el orden de estructuras y dibuja el trazado en el mapa Esri integrado.

4. Contrastar: Opcional: busca la línea homóloga BDATx mediante inf_id y consulta únicamente sus torres por linea_id, sin filtrar propietario.

5. Revisar Excel: Abre Reporte_LT<ID>.xlsx en DOCUMENTOS_BDIT/LT<ID> y revisa coincidencias y propietarios.

Reporte Excel sencillo

00_GUIA: explica los resultados. 01_COMPARACION_TORRES: todas las estructuras LDE por sección y orden, seguidas de las torres BDATx sin correspondencia. 02_RESUMEN: cantidades principales.

En cada fila del LDE se muestran la sección tramo, su propietario BDIT, estructura, coordenadas UTM y geográficas. Cuando existe coincidencia, se agregan ID, nombre, coordenadas y propietario de la torre BDATx, además de distancia en metros.

Resultados e interpretación

Estado	Significado
COINCIDE	Una única torre BDATx se ubica a 5 metros o menos de la estructura LDE.
NO COINCIDE	No se encontró torre dentro de 5 m y las coordenadas del inventario permiten contrastar.
AMBIGUO	Hay varios candidatos o conflicto; no se elige arbitrariamente un ID BDATx.
SOLO BDATX	Torre de la línea BDATx sin correspondencia LDE confirmada; propietario BDATx informado.
NO VERIFICABLE	Información de coordenadas o inventario insuficiente para confirmar.
SIN TORRES BDATX	Se conserva el trazado LDE aunque no se recuperen torres BDATx.

Importante: la herramienta no propone crear torres. Las torres BDATx sin asociación se agregan al final de la tabla sin inventar una sección tramo. El contraste no consulta tramos ni vanos BDATx; los vanos del mapa se reconstruyen solo desde LDE.

Seguridad: esta edición mantiene desactivada la verificación SSL según la configuración solicitada. Para un despliegue institucional se recomienda utilizar certificados confiables.