

Entretien des accessoires en paracorde

Maintenir la sécurité dans le temps



Un guide essentiel pour éviter les erreurs qui fragilisent vos accessoires

Principe fondamental

Un accessoire sécurisé à la fabrication peut devenir dangereux sans entretien.

La majorité des problèmes ne viennent pas de la fabrication... mais du manque de suivi.

 Tout accessoire doit être :

- surveillé
- entretenu
- contrôlé régulièrement

Nettoyage

Objectif : préserver la structure de la corde et la solidité de la bouclerie.

👉 **Méthode recommandée :**

- eau tiède
- savon doux

👉 **Procédure :**

- tremper quelques minutes
- nettoyer sans torsion excessive
- rincer abondamment

❌ **À éviter :**

- produits chimiques
- eau trop chaude
- brossage agressif



Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Séchage

Un mauvais séchage peut fragiliser la paracorde.

👉 À faire :

- séchage à l'air libre
- position à plat

❌ À éviter :

- source de chaleur
- soleil direct
- sèche-linge



Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Contrôle avant utilisation

Chaque utilisation doit être précédée d'une vérification.

👉 À contrôler :

- état du tressage
- tension des nœuds
- solidité des attaches



⚠ Toute anomalie visible = ne pas utiliser

Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Signes d'usure

Certains signes indiquent un risque.

👉 À surveiller :

- maille lâche ou déformée
- usure des fibres
- attache fragilisée



⚠ En cas de doute = arrêt immédiat de l'utilisation

Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Fréquence de contrôle

La vérification doit être régulière.

👉 Utilisation classique :

- **contrôle** avant chaque sortie

👉 Utilisation intensive :

- **contrôle** approfondi hebdomadaire

👉 Après effort important :

- **vérification** immédiate

Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Stockage

Un mauvais stockage accélère l'usure.

👉 À faire :

- endroit sec
- à l'abri de la lumière
- sans tension

❌ À éviter :

- humidité
- soleil prolongé
- compression



Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Remplacement

Un accessoire n'est jamais permanent.

 À remplacer si :

- usure visible
- choc ou traction importante
- doute sur la solidité

 Si vous hésitez = vous remplacez

Un mauvais nettoyage peut affaiblir la corde sans que cela soit visible immédiatement

Bonnes pratiques

Adopter les bons réflexes au quotidien.

 À faire :

- **vérifier** avant chaque utilisation
- **nettoyer** régulièrement
- **sécher** correctement
- **remplacer** au moindre doute

 2 minutes de vérification peuvent éviter un accident...
ou une rupture au mauvais moment

Responsabilité

Un accessoire peut sembler fiable...

 **et ceder au mauvais moment.**

L'entretien ne garantie pas tout,

 **mais l'absence d'entretien augmente fortement le risque.**

 **La sécurité dépend aussi de l'utilisateur.**

 **Un simple contrôle peut éviter une rupture.**

C'est souvent là que ce fait la différence entre un accessoire fiable... et un accident

Pour aller plus loin

Créer un accessoire sécurisé est une première étape.

Maintenir sa sécurité dans le temps est une responsabilité.

 Sécurité

 Fiabilité

 Confiance

L'entretien est essentiel... mais il ne suffit pas toujours.

Pour aller plus loin et concevoir des accessoires fiables dès le départ, je propose des ressources pour vous accompagner.

Vous recevrez plus d'informations très prochainement.

CordesEtMuseaux