

Guide de démarrage rapide





Cisco Small Business SPA 300 Series IP Phone Modèles SPA 301 et SPA 303

Contenu du coffret

- SPA 300 Series IP Phone
- Support pour téléphone
- Câble Ethernet RJ-45
- Guide de démarrage rapide
- CD-ROM du produit

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi la solution CiscoSPA 300 Series IP Phone Ce quide décrit comment installer concrètement votre matériel Cisco SPA 300 Series IP Phone et comment effectuer quelques tâches de base.




Avant de commencer

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les services téléphoniques Internet soient configurés et actifs. Par exemple, votre téléphone est enregistré auprès d'un périphérique (tel qu'un système de la gamme Cisco Unified Communications 500 ou un serveur d'application tiers) qui fournit vos services téléphoniques.



Présentation du téléphone IP Cisco SPA 301







Installation du téléphone IP Cisco SPA 301



- ÉTAPE1 Retournez le téléphone afin d'accéder aux ports situés à l'arrière de l'unité.
- ÉTAPE2 Insérez l'extrémité la plus longue du cordon téléphonique dans le port du combiné situé sur le téléphone (indiqué par un symbole en forme de téléphone, désigné en 2 sur l'image).
- ÉTAPE3 Insérez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans le port situé en bas du combiné (non illustré).
- ÉTAPE4 Connectez le téléphone au réseau



- Via une connexion Ethernet : insérez une extrémité du câble Ethernet dans le port réseau du téléphone indiqué par « WAN » (désigné par 3 sur l'image). Insérez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le périphérique approprié sur le réseau, par exemple un commutateur réseau.
- Via une connexion sans fil: vous pouvez utiliser un pont sans fil G Cisco WBP54G avec le téléphone IP pour établir une connexion sans fil entre le téléphone et le réseau. Consultez le document WBP54G sur le site Cisco.com pour obtenir plus d'informations.
- ÉTAPE5 Insérez une extrémité du cordon d'alimentation dans une prise puis insérez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans le port d'alimentation (désigné par 1 sur l'image).

REMARQUE Pour alimenter le téléphone via une connexion Internet, utilisez le répartiteur alimentation sous Ethernet de 5 V Cisco POES5 (facultatif). Consultez la documentation sur le répartiteur alimentation sous Ethernet Cisco POES5 sur le site Cisco.com pour plus d'informations

ÉTAPE6 (Facultatif) Pour installer le téléphone sur une surface verticale, utilisez le support de montage mural Cisco MB100. Pour de plus amples informations, reportez-vous au document Guide de l'utilisateur du téléphone IP de la gamme Cisco Small Business SPA 300 (SIP) ou au document Cisco Unified Communications Manager Express pour les téléphones IP de la gamme Cisco Small Business 300 SPA sur le site Cisco.com

Une fois que vous avez correctement connecté votre téléphone au réseau et que celui-ci reçoit une configuration de base, une tonalité doit se faire entendre lorsque vous décrochez le combiné.



Présentation du téléphone IP Cisco SPA 303



Νº	Fonctionnalité du téléphone	Description
1	Combiné	Décrochez-le pour passer un appel ou répondre à un appe
2	Voyant de message en attente	Émet une lumière rouge continue quand vous avez un nouveau message vocal. Émet une lumière rouge clignotan lors d'un appel entrant ou lors de la mise à jour du micrologiciel du téléphone.
3	Écran LCD	Affiche la date et l'heure, le nom de la station téléphonique, le numéros de poste et les options des boutons de fonction.
4	Touches de ligne	Indiquent l'état des lignes téléphoniques. Couleur des touches
		Vert: la ligne est inactive.
		Rouge (lumière continue) : la ligne est active ou en cours d'utilisation.
		Rouge (lumière clignotante) : la ligne est en attente.
		Orange : la ligne n'est pas enregistrée et ne peut pas être utilisée.
		REMARQUE Les couleurs des touches de ligne dépender de votre système téléphonique et peuvent varier.
		L'administrateur du système téléphonique peut également programmer ces touches pour effectuer de fonctions telles que la numérotation abrégée, la prise d'appel ou la surveillance d'un poste.
	1	a apper ou la sui veillance à un poste.

Siège social aux États-Unis

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

États-Unis

http://www.cisco.com

Assistance Small Business aux États-Unis: 1-866-606-1866 (numéro vert, 24/7)

Numéros de contact dans le monde pour l'assistance Small Business


Cisco et le logo Cisco sont des marques de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés apparentées aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

adhala.

CISCO


© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

78-19923-01



Installation du téléphone IP Cisco SPA 303

Suivez les procédures ci-après pour installer le téléphone et le connecter au



- ÉTAPE1 Retournez le téléphone afin d'accéder aux ports situés à l'arrière de l'unité.
- ÉTAPE2 Insérez l'extrémité la plus longue du cordon téléphonique dans le port du combiné situé sur le téléphone et indiqué par un symbole en forme de téléphone (désigné par 5 sur l'image)
- ÉTAPE3 Insérez le cordon du téléphone (facultatif) dans la rainure prévue à cet effet (désignée par 4 sur l'image).
- ÉTAPE4 Insérez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans le port situé en bas du combiné (non illustré).
- ÉTAPES Connectez le support pour téléphone en alignant les pattes situées sur le support (non affiché) avec les orifices du téléphone. Enclenchez les pattes du bas dans les orifices inférieurs du téléphone (désignés par 1 sur l'image), puis appuyez légèrement sur le support. Les pattes du haut doivent s'enclencher facilement dans les orifices supérieurs du support. Ne forcez pas.
- ÉTAPE6 Connectez le téléphone au réseau :
 - Via une connexion Ethernet : insérez une extrémité du câble Ethernet dans le port réseau du téléphone indiqué par « SW » (désigné par 3 sur l'image) . Insérez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le périphérique approprié sur le réseau, par exemple un commutateur réseau.

 Via une connexion sans fil: vous pouvez utiliser un pont sans fil G Cisco WBP54G avec le téléphone lP pour établir une connexion sans fil entre le téléphone et le réseau. Consultez le document WBP54G sur le site Cisco.com pour obtenir plus d'informations.

ÉTAPE7 Insérez une extrémité du cordon d'alimentation dans une prise puis insérez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans le port d'alimentation (désigné par 6 sur l'image).

REMARQUE Pour alimenter le téléphone via une connexion Ethernet, utilisez le répartiteur alimentation sous Ethernet de 5 V Cisco POES5 (facultatif). Consultez la documentation sur le répartiteur alimentation sous Ethernet Cisco POES5 sur le site Cisco.com pour plus d'informations.

- ÉTAPE8 (Facultatif) Pour permettre à un PC d'accéder au réseau, connectez une extrémité d'un câble Ethernet supplémentaire (non fourni) au port PC situé à l'arrière du téléphone (désigné par 2 sur l'image). Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port réseau du PC.
- ÉTAPE9 (Facultatif) Pour installer le téléphone sur une surface verticale, utilisez le support de montage mural Cisco MB100. Pour de plus amples informations, reportez-vous au document *Guide de l'utilisateur du téléphone IP Cisco Small Business SPA 300 (SIP)* ou au document *Cisco Unified Communications Manager Express pour les téléphones IP de la gamme Cisco Small Business SPA 300* sur le sité Cisco.om

Une fois que vous avez correctement connecté votre téléphone au réseau et que celui-ci reçoit une configuration de base, une tonalité doit se faire entendre lorsque vous décrochez le combiné ou lorsque vous appuyez sur le bouton du haut-parleur. Les touches de ligne de votre téléphone émettront une lumière verte (selon votre système téléphonique).



Utilisation du téléphone IP

Émission ou réception d'appels

Décrochez le combiné et composez (SPA 301/303) ou appuyez sur le bouton **Haut-parleur** ou sur le bouton **Casque** (SPA 303).

Mise en attente d'un appel

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur le bouton **Flash** (SPA 301) ou sur le bouton **Mise en attente** (SPA 303). L'interlocuteur entend alors une série de trois signaux sonores ou de la musique lorsqu'il est mis en attente. Pour reprendre l'appel, appuyez sur le bouton **Flash** (SPA 301) or sur le bouton de ligne émettant une lumière rouge clignotante pour l'appel (SPA 303).

Fin d'un appel

Si vous utilisez le combiné, raccrochez (SPA 301/303). Si vous utilisez le hautparleur (SPA 303), appuyez sur le bouton **Haut-parleur**. Si vous utilisez le casque (SPA 303), appuyez sur le bouton **Casque**.



Pour en savoir plus

Assistance	
Communauté d'assistance Cisco Small Business	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Ressources et assistance Cisco Small Bu siness	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Coordonnées de	www.cisco.com/en/US/support/
l'assistance téléphonique	tsd_cisco_small_business_support_center_c ontacts.html
Téléchargements de	www.cisco.com/go/smallbizfirmware
micrologiciels Cisco Small Business	Sélectionnez un lien pour télécharger des micrologiciels pour les produits Cisco Small Business. Aucune connexion n'est requise.
	Les téléchargements pour tous les produits Cisco Small Business, notamment les systèmes de stockage réseau, sont disponibles dans la zone de téléchargement sur le site Cisco.com sur la page Web www.cisco.com/go/software (inscription/connexion requise).
Documentation sur les pr	oduits
Cisco SPA 301 Cisco SPA 303	www.cisco.com/go/300phonesresources
Accessoires pour le téléphone IP Cisco Small Business	www.cisco.com/en/US/products/ps10042/ index.html
Cisco Small Business	
Partenaires et revendeurs Cisco pour les PME (identification partenaire obligatoire)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Accueil Cisco Small Business	www.cisco.com/smb