## 1<sup>a</sup> Prova de MC722 – 2010

Nome: RA:

1. (Cap 3) Traduza o trecho de programa em C abaixo usando a linguagem assembly MIPS. Diga o que este faz, dando um exemplo numérico e a respectiva execução (teste de mesa) da tradução em assembly. (3,5)

```
for (i = 0; i < n; i = i + 1) \{ \\ rot (int v[], int n) \\ \{ \\ int i, j; \\ for (i = 0; i < n; i = i + 1) \{ \\ for (j = i - 1; j > = 0 && v[j] > v [j + 1]; j = j - 1) \{ troca (v, j); \\ \} \\ \}
```

OBS: Suponha que a rotina *troca* (abaixo) seja uma rotina já traduzida. Não é necessário escrevê-la me MIPS.

```
troca (int v[], int k)
{
    int temp;
    temp= v[k];
    v[k] = v[k+1]
    v[k+1] = temp;
}
```

- 2. (Cap 4) Projete um somador *carry lookhead* de 4 bits, supondo que tenha disponível dois somadores *carry lookahead* de 2 bits. Calcule o tempo para executar a soma, supondo que cada porta tenha atraso *t* e *fan-in* 2. Compare com o tempo de atraso de um somador *ripple carry* de 4 bits. Comente. (2,5)
- 3. (Cap 1) Em um disco magnético existem dados armazenados que estão em constante rotação. Na média leva-se metade de uma revolução para que um desejado dado esteja debaixo da cabeça de leitura e gravação. Assuma que a rotação de um disco é 5400 RPM, qual o tempo médio para que isto ocorra. E se tivermos um disco de 7200 RPM? (1,5)
- 4. (Cap 2) Estamos interessados em duas implementações de máquina, uma com e outra sem hardware específico de ponto-flutuante (FP). Considere um programa P, com a seguinte distribuição de operações:

```
Multiplicação em FP -10\%
Soma em FP -15\%
Divisão em FP -5\%
Instrução inteiras -70\%
```

Uma máquina com uma unidade de FP – MFP pode executar operações de ponto flutuante diretamente. Para isto necessita dos seguintes ciclos de clock, para cada classe:

```
Multiplicação em FP – 6
Soma em FP – 4
```

## 1<sup>a</sup> Prova de MC722 – 2010

Nome: RA:

Divisão em FP – 20 Instrução inteiras – 2

Uma máquina sem uma unidade de FP – MNFP e portanto não pode executar operações de ponto flutuante diretamente. Para isto, usa rotinas com apenas instruções inteiras, que levam 2 ciclos de clock cada para serem executadas, com o seguinte número de instruções:

Rotina de Multiplicação em FP – 30 instruções inteiras Rotina de Soma em FP – 20 instruções inteiras Rotina de Divisão em FP – 50 instruções inteiras

Se ambas as máquinas tem clock de 1000 MHz, encontre o número de instruções por segundo (MIPS) para ambas as máquinas. Comente. (2,5)

## Fórmulas

Performance<sub>X</sub> =  $(1 / \text{tempo de execução}_X)$ 

Performance<sub>X</sub>>Performance<sub>Y</sub> -> Tempo execução<sub>X</sub>>Tempo execução<sub>X</sub>

(Performance<sub>X</sub>/Performance<sub>Y</sub>)=(Tempo execução<sub>Y</sub>/Tempo execução<sub>X</sub>)

Elapsed time = tempo de tudo (CPU + I/O + etc.)

**CPU** time = user **CPU** time + system **CPU** time

 $T_{CPU}$ (para programa) = períodos de clock da CPU X período do clock

 $T_{CPU}$ (para programa) = períodos de clock da CPU/freqüência do clock

n. de períodos da CPU ( para programa) = n. de instruções X n. médio de períodos por instrução (CPI)

 $T_{CPU}$ (para um programa) = (n. de instruções X CPI) /  $f_{ck}$ 

 $T_{CPU}$ (para um programa) = (n. de instruções X CPI) X  $t_{ck}$ 

n

Períodos de clock da CPU =  $\bigcap_{i=1}$  ( CPI<sub>i</sub> X C<sub>i</sub> )

MIPS= n. de instruções / (tempo de execução X 10<sup>6</sup>)