Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Севастопольский государственный университет»

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АДРЕСАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторным работам по дисциплине

Архитектура вычислительных устройств

для студентов, обучающихся по направлению

09.03.02 Информационные системы и технологии 09.03.03 Прикладная информатика

очной и заочной форм обучения

УДК 004.732

Исследование методов адресациии и программирования арифметических и логических операций. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Архитектура вычислительных устройств". Сост. Чернега В.С., Дрозин А.Ю. — Севастополь: Изд-во СевГУ, 2020—14 с.

Методические указания предназначены для проведения лабораторных работ по дисциплине "Архитектура вычислительных устройств". Целью методических указаний является помощь студентам в выполнении лабораторных работ по исследованию архитектуры 16-разрядных процессоров и персональных ЭВМ, а также по программированию различных задач на языке ассемблера процессора Intel 8086. Излагаются краткие теоретические и практические сведения, необходимые для выполнения лабораторных работ, примеры составления программ, требования к содержанию отчета.

Методические указания рассмотрены и утверждены на методическом семинаре и заседании кафедры информационных систем

(протокол № 1 от 30 августа 2020 г.)

Допущено учебно-методическим центром СевГУ в качестве методических указаний.

Рецензент: Кротов К.В., канд. техн. наук, доцент кафедры ИС

Лабораторная работа

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АДРЕСАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные директивы языка ассемблера, исследовать их воздействие на процесс ассемблирования и формирования листинга программы.

Исследовать особенности функционирования блоков 16-разрядного микропроцессора при выполнении арифметических и логических операций и при использовании различных способов адресации. Приобрести практические навыки программирования на языке ассемблера МП 8086 арифметических и логических операций с применением различных способов адресации.

2. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Основные директивы ассемблера

Операторы языка "Ассемблер", которые позволяют управлять процессом ассемблирования и формирования листинга называются директивами или псевдокомандами. Они действуют только в процессе ассемблирования и не генерируют машинных кодов. Наиболее часто используются следующие директивы.

РАGE строк, символов в строке — задает формат распечатки программы, т.е. количество строк на листе и число символов в строке. Максимальное количество строк 255, символов — 132. По умолчанию в ассемблере установлено РАGE 60,80.

TITLE текст — задает текст, который будет печататься на каждой странице листинга. В качестве текста рекомендуется указывать имя программы, под которым она находится в каталоге на диске.

SEGMENT [параметры] — указывает используемый в программе сегмент. Любые программы содержат по крайней мере один сегмент кода. Имя сегмента должно обязательно присутствовать, быть уникальным и не совпадать со стандартным набором слов, используемых в языке. Для описания сегмента используется следующий формат:

Директива SEGMENT может содержать три типа параметров: выравнивание, объединение и класс. Обычно *выравнивание* сегмента осуществляется по параграфам. Поэтому типовым параметром является PARA, который принимается

также по умолчанию. Параметр *объединение* определяет, объединяется ли данный сегмент в процессе компоновки с другими сегментами. Возможны следующие виды объединений: STACK, COMMON, PUBLIC, AT-выражение и MEMORY. Сегмент стека определяется следующим образом:

имя SEGMENT PARA STACK.

Если отдельно ассемблируемые программы должны объединяться компоновщиком, то можно использовать типы объединений: PUBLIC, COMMON и MEMORY. В других случаях тип объединения можно не указывать.

Параметр *класс* заключается в кавычки используется для группирования относительных сегментов при компоновке.

Директива PROC выделяет отдельные процедуры в сегменте. Если сегмент имеет только одну процедуру, то он оформляется следующим образом:

Директивы ENDP и ENDS указывают соответственно конец процедуры и сегмента. Операнд FAR сообщает загрузчику DOS, что начало данной процедуры является точкой входа для выполнения программы.

Директива ASSUME операнд - указывает Ассемблеру назначение каждого сегмента. Например:

ASSUME SS: им_стек, DS:им_дан, CS:им_код.

Запись SS: им_стек означает, что ассемблер должен инициализировать регистр SS адресом им_стек.

Директива END завершает всю программу. Операнд содержит имя, указанное в директиве PROC, которое было обозначено как FAR.

2.2. Размещение ЕХЕ- СОМ- программ в памяти компьютера

При загрузке исполняемой программы в оперативную память, кроме собственно машинных команд программы и обрабатываемых ею данных, она содержит вспомогательную информацию, называемую *префиксом программного сегмента* (*PSP*). Длина *PSP равна* 256 (*100h*) байтов и эта структура данных находится в начале любой машинной программы, вне зависимости от того, получена ли программа загрузкой *сот* или *ехе*-файла. При этом ни *сот*, ни *ехе*-файл *PSP* не содержит. Информация в *PSP* записывается загрузчиком и используется ОС при выполнении запросов со стороны программы, а также может быть использована самой программой.

В первых двух байтах *PSP* находится код машинной команды прерывания DOS *int* **20h** – **возврат в DOS**. (В нашем случае эта команда вернет управление

в эмулятор, так как мы запускаем нашу программу не непосредственно из DOS, а из эмулятора). В следующих двух байтах PSP находится верхняя граница (адрес сегмента) ОП. Обычно она равна величине А000h. Затем в следующих пяти байтах *PSP*, начиная с 05h, находится вызов диспетчера функций DOS. Далее в двенадцати байтах PSP, начиная с OAh, содержатся копии векторов прерываний с номерами 22h, 23h, 24h. Эти прерывания DOS использует для управления выполнением программы. При этом прерывание 22h применяется для вызова той подпрограммы, которая должна получить управление при завершении прикладной программы. Прерывание 23h происходит при нажатии клавиш <Ctrl>+<C>. (DOS использует для обработки этой комбинации специальный обработчик.) Причинами прерывания 24h являются аппаратные ошибки при работе с ПУ. Примерами этих ошибок являются: 1) попытка записи на защищенный диск; 2) нет бумаги на принтере; 3) неизвестное устройство. Хранение копий векторов перечисленных прерываний обусловлено тем, что в случае, если прикладная программа изменяет содержимое векторов (с целью выполнить свою обработку прерываний), то после ее завершения DOS восстанавливает прежнее содержимое векторов, используя копии из PSP. Кроме этого, в PSP содержится информация, служащая для управления файлами. Часть ячеек памяти зарезервировано.

Схемы размещения программ сот- и ехе-форматов показана на рисунках 2.1,а и 2.1,б.




Рисунок 2.1 – Схема размещения программ в памяти компьютера

Загрузка СОМ-программы

В процессе загрузки сот-программы операционная система выполняет следующие действия:

- сегментные регистры CS, DS, ES, SS устанавливаются на начало PSP;
- регистр SP устанавливается на конец сегмента PSP;
- вся область памяти после PSP выделяется программе;
- в стек записывается слово 0000;
- указатель команд IP устанавливается на 100h (начало программы) с помощью команды JMP по адресу PSP :100h.

Размещение .ЕХЕ-программы в памяти

Программа в памяти начинается с префикса программного сегмента (PSP), который образуется и заполняется операционной системой в процессе загрузки программы в память. Затем в памяти располагаются сегменты в том порядке, как они объявлены в тексте программы.

В процессе загрузки в память сегментные регистры автоматически инициализируется следующим образом: ES и DS указывают на начало PSP. Поэтому перед началом выполнения программы нужно сохранить их значения, чтобы после окончания можно было обратиться к PSP.

Регистры CS и SS указывает на начало сегмента команд (DOS делает автоматически). Поскольку сегмент данных оказывается не адресуемым, то необходимо инициализировать регистр DS (и ES).

```
begin: mov ax, data; data — начало сегмента данных mov ds, ax push DS pop ES . . . . . . . . . . . . функция завершения программы int 21h; вызов DOS
```

Пример ЕХЕ-программы

При инициализации ассемблерной EXE-программы система DOS предъявляет следующие требования;

- 1) указать ассемблеру, какие сегментные регистры должны соответствовать конкретным сегментам;
- 2) сохранить в стеке адрес, содержащийся в регистре DS;
- 3) записать в стек нулевой адрес;
- 4) загрузить в регистр DS адрес сегмента данных.

Пример оформления ассемблерной программы:

```
Page 60, 132
TITLE EXAMPLE (EXE)
;------
STACKSG SEGMENT PARA STACK 'stack'
```

```
; Указывать обязательно, т.к. по ней осуществляется автоматическая инициализация SS и SP
; Если тип объединения STACK, то при компоновке; одноименные сегменты располагаются
; рядом, при СОММОМ – накладываются друг на друга
       DW 10 DUP(?);
STACKSG ENDS
DATASG SEGMENT PARA 'Data'
        NAME1 DB 'ASSEMBLERS';
        NAME2 DB 10DUP(' ')
                                ; зарезервировать 10 слов
DATASG ENDS
    ;------
   · ------
CODESG SEGMENT PARA 'Code'
; для правильной работы LINK необходимо указать 'Code'
BEGIN PROC FAR
ASSUME CS:CODESG; DS:DATASG, SS:STACKSG, ES:DATASG
; Показывает транслятору, какие регистры закрепляются за сегментами, которые затем
; используются по умолчанию
                         ; записать DS в стек
       PUSH DS
                      ; записать 0 в стек
       SUB AX. AX
       PUSH AX
       MOV AX, DATASG ; регистры CS и SS инициализируются автоматически
       MOV DS, AX
       MOV ES, AX
       MOV AX. 0123H
       ADD AX, 0025H
       MOV BX, AX
       ADD BX, AX
       SUB AX, AX
       NOP
       CLD
       LEA SI, NAME1
       LEA DI, NAME2
       MOV CX, 10
   REP MOUSB
                    ; переслать 10 байтов из NAME1 NAME2
$ <del>-----</del>
       RET
                     ; возврат в DOS
BEGIN ENDP
CODESG ENDS
       END [BEGIN]
; операнд может быть опущен, если эта программа должна быть скомпонована
; с другим (главным) модулем. Для обычных программ операнд содержит имя, указанное в
```

; директиве PROG, (то есть в точку входа в главную процедуру).

; Этим адресом загружается ІР.

Пример оформление СОМ-программы

Page 60,80

TITLE EXAMPLE_COM для пересылки и сложения

Codes SEGMENT PARA 'Code'

ASSUME CS:CODESG, DS:CODESG, SS:CODESG, ES:CODESG ORG 100H ; начало в конце PSP

BEGIN: JMP MAIN ; обход через данные

;-----

ALPHA DW 250 BETA DW 125 GAMMA DW ?

:-----

MAIN PROC NEAR

MOV AX, ALPHA ADD AX, BETA MOV GAMMA, AX

RET ; вернуться в DOS

; можно вместо RET INT20H

MAIN ENDP Codes ENDS END BEGIN

2.3 Методы адресации микропроцессорных систем

В процессе программирования МП 8086 используется 7 режимов адресации.

1. **Регистровая адресация**. Операнд находится в одном из регистров общего назначения, а в ряде случаев — в сегментном регистре:

mov dx,bx add bx,di

2. **Непосредственная адресация**. 8- или 16-битовая константа содержится в команде в качестве источника:

mov al,45 mov ax,1024

3. Прямая адресация. Эффективный адрес берется из поля смещения команды. Применяется в основном, если операндом служит метка:

table db 10, 20, 30

•••••

mov ax, table

Микропроцессор добавляет адрес к сдвинутому на 4 разряда содержимому регистра DS и получает 20-разрядный адрес операнда.

4. **Косвенная регистровая адресация**. Эффективный адрес содержится в базовом регистре BX, регистре указателя базы BP или индексном регистре (DI или SI). Косвенные регистровые операнды заключают в квадратные скобки:

mov ax,[bx]

По этой команде в регистр AX загружается содержимое ячейки памяти, адресуемой значением регистра BX.

5. **Базовая адресация**. Эффективный адрес вычисляется с помощью сложения значения сдвига с содержимым одного из базовых регистров ВХ или ВР. Например, при доступе к элементам таблицы адрес начала таблицы предварительно записывается в регистр ВХ:

mov ax, [bx]+8

.....

6. **Прямая адресация с индексированием**. Эффективный адрес вычисляется как сумма значений сдвига и одного из индексных регистров (DI или SI). Такой способ адресации целесообразно применять при доступе к элементам таблицы, когда сдвиг указывает на начало таблицы, а индекс - на элемент таблицы.

table db 10, 20, 30, 40

mov di,2; загрузить в индексный регистр ;номер выбираемого байта минус 1 mov al,table[di]; загрузить 3 байт таблицы в al

7. **Базово-индексная адресация**. Эффективный адрес вычисляется как сумма значений базового регистра, индексного регистра и, возможно, сдвига. Это удобно при работе с двухмерными таблицами: базовый регистр содержит начальный адрес массива, значения сдвига и индексного регистра представляют собой смещения по строке и столбцу.

table dw 1024, 1048, 2048,3600 dw 4100, 5000, 600, 2000 dw 80, 300, 4000, 5000

value db 2 ; номер элемента в строке-1

.....

mov bx,table ;адрес таблицы

mov di,16 ;адрес начала третьей строки

mov ax,value[bx][di];загрузка элемента

table(3,3)=4000

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторный стенд для исследования архитектуры и способов программирования на языке ассемблера 16-разрядных микропроцессоров состоит из персонального компьютера, на котором установлен программный эмулятор 16-разрядного микропроцессора типа Intel 8086 (отечественный аналог МП КР1810). Эмулятор отображает на экране персонального компьютера программную модель исследуемого процессора, а также позволяет создавать и редактировать тексты программ на языке ассемблера МП 8086, выполнять их ассемблирование и исследование процессов модификации регистров процессора, дампов памяти и портов в пошаговом и реальном режимах отладки программ. Работа с эмулятором подробно описана в методических указаниях по предыдущей работе.

4. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ

- 4.1. Изучить основные директивы ассемблера и их воздействие на процесс ассемблирования и формирования листинга программы. Повторить команды пересылки данных, а также команды арифметических и логических операций (выполняется в процессе домашней подготовки к лабораторной работе).
- 4.2. Изучить методы адресации, используемые в 16-разрядных процессорах и особенности оформления программ в ехе- и сом-форматах (выполняется во время домашней подготовке к работе).
- 4.3. Составит программу, состоящую из следующих процедур обработки строк:
 - 4.3.1. Заполнить 100+10*i* ячеек области памяти, начинающейся с адреса MAS1 рядом натуральных чисел. Здесь і последняя цифра номера Вашей зачетной книжки.
 - 4.3.2. Переслать массив слов из области памяти, начиная с адреса MAS1 в область с начальным адресом MAS2.
 - 4.3.3. Найти в заданном массиве число, равное двум последним цифрам Вашей зачетной книжки и определить его индекс.
 - 4.3.4. Переслать в память с адресом 2020:300 диагональные элементы матрицы размером 8×8. Значения элементов матрицы должны быть определены в сегменте данных программы.
- 5. Произвести отладку разработанных программ в пошаговом режиме и проследить за изменениями содержимого регистров
- 6. Произвести ассемблирование программы и получить объектный и исполняемый модуль программы в Ехе-формате и ее листинг.
 - 7. Рассчитать время выполнения программы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 4.1 Цель и программа работы.
- 4.2 Текст и листинг ассемблерной программы для заданного варианта.
- 4.3 Выводы по работе.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 6.1. Каково различие между директивой и командой?
- 6.2. Назовите директивы определения данных ассемблера и поясните механизм их действия.
 - 6.3. Какие директивы применяются для оформления процедур?
- 6.4. Какие типы сегментов используются в ассемблерных программах и каково их назначение?
- 6.5. Поясните назначение параметров выравнивания и объединения, используемых в директивах SEGMENT.
 - 6.6. Когда и в каких случаях применяется директива ORG?
- 6.7. Что конкретно подразумевает директива END, если она завершает: а) программу, б) процедуру, в) сегмент?
- 6.8. Какие операции необходимо произвести в процессоре до начала выполнения программы?
- 6.9. Назовите команды арифметических операций и поясните использование регистров процессора при каждой операции.
- 6.10.С какой целью в начале кодового сегмента в стек заносится содержимое сегментного регистра DS, а затем нулевое значение?
 - 6.11. Каково назначение директивы ASSUME?
- 6.12. Расскажите об особенностях размещения в памяти ЭВМ программ с расширениями .exe и .com.
- 6.13. Нарисуйте схему подключения 16- разрядного порта к МП 1810BM86, если в наличии имеются только микросхемы 580BB55 или 580BA86.
- 6.14. Каково назначение вывода М/IO в МП 8086 и нарисуйте схему подключения устройств с его использованием.
- 6.15. Какая информация хранится в заголовке .exe —программы, его назначение и размер?
- 6.16.Зачем к исполняемому модулю добавляется префикс программного сегмента, какой его размер и какая информация в нем хранится?
- 6.17. Расскажите о методах адресации, используемых в МП-системах, и объясните в каких случаях целесообразно использование этих методов?
 - 6.18. Объясните особенности использования строковых команд.
 - 6.19. Каким образом можно изменять направление просмотра строк?
 - 6.20. Чем отличаются команды CMPS и SCAS?
- 6.21. Как обеспечить ввод данных с группы 16-разрядных портов с максимальной скоростью?
- 6.22.В чем состоит суть защищенного режима работы процессора и как осуществляется защита?
- 6.23. Что такое дескриптор сегмента, из каких частей он состоит и как используется при защите памяти?
- 6.24. Как организуется виртуальная память и как используется дескриптор для ее поддержки?

- 6.25. Расскажите об архитектуре 16-разрядного процессора второго поколения и приведите его схему.
- 6.26. Расскажите о регистрах 16-разрядного процессора второго поколения и особенностях их использования в защищенном режиме.
- 6.27. Расскажите о многозадачном режиме работы процессора, составе и назначении сегмента состояния задачи.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 7.1. Абель П. Язык Ассемблера для IBM РС и программирования / Пер. с англ. Ю.В.Сальникова. М.: Высш. школа, 1992. 447 с.Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники: Учебное пособие/Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. М.: Интернет-университет информационных технологий; БИНОМ, 2006. 359 с.
- 7.2. Программирование на ассемблере для процессоров персонального компьютера / М.К. Маркелов, Л.С. Гурьянова, А.С. Ишков, А.С. Колдов, С.В. Волков.— Пенза: ПГУ, 2013 .— ISBN 978 -5-94170-537-5 http://rucont.ru/efd/210624?cldren=0
- 7.3. Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: лабораторная работа. Учебное пособие/ Федотова Д.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2009.— 124 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21263
- 7.4. Чернега В.С. Архитектура информационных систем . Конспект лекций / В.С. Чернега. Севастополь: Изд-во СевГУ, 2019 160 с.

Заказ № _	OT «	>>	2020 г.	Тираж	 Экз.
]	Изд-во СевГУ		