

GENERADOR BASICO

MANUAL DE USUARIO

ECU

DIESEL

COMPUTADORAS
CON COMBUSTIBLE
TIPO DIESEL

ECU

GAS

COMPUTADORAS
CON COMBUSTIBLE
TIPO GAS

ECU


GASOLINA

COMPUTADORAS
CON COMBUSTIBLE
TIPO GASOLINA

PROBAKTRONIC

ECU DIESEL

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES



CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

ECU DIESEL

MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



ECU DIESEL

MARCAS DE FABRICANTES

● Presione para acceder a las señales de esta marca

● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más marcas DIESEL




ECU DIESEL

SEÑALES DE UNA MARCA

● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú de marcas


● Presione para ver más señales de esta marca



ECU DIESEL


PROBANDO SEÑAL

- Volver al menú principal.
- Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP



ECU GAS

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES


CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

ECU GAS

MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



PROBAKTRONIC



ECU GAS

SEÑALES DE GAS

● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú principal


● Presione para ver más señales



ECU GAS


PROBANDO SEÑAL

- Volver al menú principal.
- Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP



ECU GASOLINA

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES



CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

ECU GASOLINA


MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



ECU GASOLINA

MARCAS DE FABRICANTES



● Presione para acceder a las señales de esta marca


● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más marcas DIESEL



ECU GASOLINA


SEÑALES DE GASOLINA



● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú principal


● Presione para ver más señales



ECU GASOLINA

PROBANDO SEÑAL



- Volver al menú principal.
- Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP



CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO


● Puerto de
Alimentación y
Señales CKP CMP



PROBAKTRONIC

CONEXIONES

CONEXIONES DEL PUERTO DE ALIMENTACIÓN Y SEÑALES



- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 4. CKP HALL (Lila) | 5. CKP INDUCTIVO+ (Amarillo) |
| 3. CMP HALL (Blanco) | 6. CKP INDUCTIVO- (Azul) |
| 2. GND (Negro) | 7. CMP IDUCTIVO+ (Verde) |
| 1. 12VCC (Rojo) | 8. CMP INDUCTIVO- (Gris) |

● Puerto de
Alimentación y
Señales CKP CMP

