บทน้ำ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หมายถึง ไมโครโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งที่มี หน่วยความจำชั่วคราว (RAM : Random Access Memory) หน่วยความจำถาวร (ROM : Read Only Memory) หน่วยรับ/ส่งข้อมูล จากภายนอก (Input/Output Port) อยู่ภายในตัวมันเพียงตัวเดียว (Single Chip) ซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์ต้อง อาศัยหน่วยความจำและหน่วยอินพุต/เอาต์พุตภายนอก ฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จึงมีข้อดีกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์มาก ในเรื่องของความประหยัดและความสะดวกในการใช้งาน ปัจจุบันจึงนิยมใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มากกว่าโดยเฉพาะในงานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมหุ่นยนต์ เครื่องซักผ้าแบบโปรแกรมได้ การควบคุมการปิด-เปิดไฟฟ้าใน อาคารการควบคุมไฟวิ่ง เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้ผลิตได้พัฒนาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยเพิ่มความสามารถในการ รองรับคริสตอลความถี่ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงการทำงานภายในให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้จำนวนสัญญาณ นาฬิกาในการสร้างแมชชีนไซเคิลน้อยลง โดยในบางรุ่น 1 แมชชีนไซเคิลใช้สัญญาณนาฬิกาเพียงแค่ 1 ลูกเท่านั้น

ซึ่งการทดลองสำหรับวิชา 305381 ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี (Microprocessor and Assembly Language) จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลMCS51 ในการทดลอง ใช้ภาษา Assembly ในการ โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโลเลอร์ และใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดลองนี้เป็นการทดลอง เกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น สำหรับใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS51 89V51RD2 เป็นการทดลองการใช้พอร์ท P0-P3 เป็นอินพุต - เอาท์พุตพอร์ท โดยการใช้ ภาษาแอสเซมบลีในการเขียนโปรแกรมคำสั่งในการทดลองต่างๆ และเรียนรู้การดาวน์โหลดโปรแกรมที่ผู้ทดลอง เขียนขึ้นลงในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 89V51RD2

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- 1. เพื่อเรียนรู้การทำงานของ Microcontroller MCS-51
- 2. เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม rotate
- 4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม Delay
- 5. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม คำสั่ง JB,
- 6. เพื่อควยคุมการทำงานของมอเตอร์

7.


เนื้อหาและทฤษฎี

<u>ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51</u>

มีไทเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 2 ตัว คือไทเมอร์ 0 และไทเมอร์ 1 ส่วนในไมโครคอนโทรลเลอร์ อนุกรม 8052 ซึ่งออกมาที่หลังจะมีไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 3 ตัว นั้นคือมีไทเมอร์ 2 เพิ่มขึ้นมา ไทเมอร์/เคาน์เตอร์แต่ ละตัวสามารถเลือกใช้งานเป็นไทเมอร์ หรือเคาน์เตอร์ก็ได้ และทำงานได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน ในการทำงานเป็นไท เมอร์นั้นจะใช้หลักการเพิ่มค่ารีจิสเตอร์ไทเมอร์ ทุก ๆ Machine Cycle ซึ่งมีช่วงเท่ากับ 12 คาบสัญญาณนาฬิกาที่ ถูกสร้างขึ้นจากคริสตอลที่ต่อใช้งานให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเอง สำหรับบทความนี้จะอธิบายรายละเอียด และตัวอย่างการใช้งานไทเมอร์ 0 และ 1 เท่านั้นนะครับ สำหรับไทเมอร์ 2 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่บทความ การใช้พอร์ตอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1. เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 8 บิต
- 2. มีคำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ (Boolean processor)
- 3. มีแอดเดรสบัสขนาด 16 บิตทำให้สามารถอ้างตำแหน่งหน่วยความจำโปรแกรม และหน่วยความจำ ข้อมูลได้ 64 กิโลไบต์
- 4. มีหน่วยความจำ (RAM) ภายในขนาด 128 ไบต์ (8051/8031) หรือ 256 ไบต์ (8052/8032)
- 5. มีพอร์ตอนุกรมทำงานแบบดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex) 1 พอร์ต
- 6. มีพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตแบบขนานจำนวน 32 บิต
- 7. มีไทเมอร์ 2 ตัว (8051/8031) หรือ 3 ตัว (8052/8032)
- 8. มีวงจรควบคุมการเกิดอินเตอร์รัปต์ 5 ประเภท (8051/8031) หรือ 6 ประเภท (8052/8032)
- 9. มีวงจรออสซิลเลเตอร์ภายในตัว



ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ประกอบด้วยพอร์ตที่ใช้เป็นอินพุต/เอาต์พุตเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์รอบนอกได้ 4 พอร์ต คือP0, P1, P2 และ P3 มีรายละเอียดแต่ละพอร์ตดังนี้

- -P0 (P0.0-P0.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ตถ้ามีการขยายหน่วยความจำภายนอกหรืออินพุต/ เอาต์พุตพอร์ต ภายนอกจะใช้เป็น Data Bus (D0-D7) และ Address Bus (A0-A7)
- -P1 (P1.0-P1.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ต
- -P2 (P2.0-P2.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ต ถ้ามีการขยายหน่วยความจำภายนอกจะใช้เป็น Address Bus (A8-A15)
- -P3 (P3.0-P3.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ต ถ้าไม่ใช้เป็นอินพุต /เอาต์พุตพอร์ตก็สามารถทำหน้าที่ตามชื่อหลัง ได้ดังนี้
- -P3.0/RxD (Receive Data) ใช้เป็นขาอินพุตสำหรับรับข้อมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม
- -P3.1/TxD (Transmit Data) ใช้เป็นขาเอาต์พุตสำหรับส่งข้อมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม
- -P3.2/ INT0 (Interrupt 0) รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก No. 0
- -P3.3/ INT1 (Interrupt 1) รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก No. 1
- -P3.4/T0 (Timer/Counter0) สามารถโปรแกรมได้ว่าจะให้เป็น Timer หรือ Counter ถ้าใช้สัญญาณ Clock จาก ภายนอกเข้ามาจะเป็น Counter ถ้าใช้สัญญาณ Clock จากภายในจะเป็น Timer

- -P3.5/T1 (Timer/Counter1) ทำหน้าที่ทำนองเดียวกับ P3.4/T0
- -P3.6/ WR (Write) ส่งสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูลจาก MCS-51ไปยังภายนอก
- -P3.7/ RD (Read) ส่งสัญญาณควบคุมการอ่านข้อมูลจากภายนอกเข้ามายัง MCS-51 -Reset เป็นขาอินพุต


การใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

ในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเพื่อควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะต้องมีการ คอมไฟล์โปรแกรมดังกล่าวให้เป็น Hex File แล้วจึงทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใน การทดลองนี้จะเลือกใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม โดยนิสิตจำเป็นต้องเลือก Option ให้สอดคล้องกับบอร์ดทดลองที่ใช้งานดังนี้

- 1. เลือกเมนู Options >> Advanced Options ... จะปรากฏหน้าต่าง Advanced Options
- 2. คลิกที่ TAB ชื่อ Hardware Config แล้วทำการยกเลิกเครื่องหมายถูกที่ปรากฏในช่อง Use DTR to control RST

เมื่อปรับเลือกค่า Option ให้เหมาะสมต่อการใช้งานแล้ว โปรแกรม Flash Magic จะพร้อมสำหรับการโหลด โปรแกรมลงชิปต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

- STEP 1: เลือกเบอร์ไมโครคอนทรลเลอร์เป็น 89V51RD2 จากนั้นให้กำหนดพอร์ตสื่อสารข้อมูล COM-x ให้ตรงกับพอร์ตสื่อสารของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ จากนั้นให้กำหนดค่าความเร็วที่ใช้สื่อสารข้อมูล (ในที่นี้ กำหนดให้เป็น 9600 bps ดังแสดงในรูปที่ 1)
- STEP 2: เลือกรูปแบบของการลบข้อมูลภายในหน่อยความจำโปรแกรม (Flash Memory) ก่อนที่จะ ดำเนินการโปรแกรมข้อมูลใหม่ลงไป โดยกำหนดเป็น Erase block used Hex File ซึ่งเป็นการลบข้อมูล เฉพาะ block ที่ต้องการสำหรับการเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่เท่านั้น(โดยจะส่งผลให้การทำงานเร็วกว่า การลบข้อมูลทั้งหมดด้วยคำสั่ง Erase all Flash)
- STEP 3: คลิกปุ่ม browse ... เพื่อเปิดหน้าต่าง Select Hex File และเลือกไฟล์ที่ต้องการโปรแกรมลงสู่ ไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 1: หน้าต่างของโปรแกรม Flash Magic

- STEP 4: เลือก Options การทำงานเพิ่มเติมตามต้องการ
- STEP 5: กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มขั้นตอนการโปรแกรมลงชิปไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อปรากฏหน้าต่าง Reset Device ขึ้นมาแล้ว ให้กดปุ่ม RESET บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะเป็นการ เริ่มต้นการดาวน์โหลดโปรแกรมลงสู่ชิปทันที โดยจะสามารถสังเกตขั้นตอนการทำงานได้จาก Status bar ที่ขอบ ด้านล่างของโปรแกรมและเมื่อขั้นตอนการโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ (Finished) ก็ให้กดปุ่ม RESET บนบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์อีกครั้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่มต้นทำงานตามโปรแกรมที่ได้ดาวน์โหลดลงไปใหม่ทันที

การทดลองในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสำหรับใช้ควบคุมการ ทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล MCS-51 โดยเนื้อหาในการทดลองจะประกอบด้วยการทดลองจำนวน 5 การทดลอง

มอเตอร์ คือ เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยสร้างมอเตอร์จะ เหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทุกอย่าง จะมีข้อแตกต่างออกไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เพราะว่า สภาพที่นำมาใช้งานแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไปจะเป็นชนิดเปิด (open type) กล่าวคือ ขดลวดอาร์เมเจอร์ และขดลวดสนามแม่เหล็กจะพันเป็นแบบเปิดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับ ลวดอย่างไรก็ตามเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องเดียว สามารถใช้ทำเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเป็นมอเตอร์ ไฟฟ้าได้

หลักการทำงานของมอเตอร์

เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดตัวนำที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ จะเกิดสันแรงแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวนำ และทำปฏิกิริยา กับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ ทำให้เกิดแรงผลักขึ้นบนตัวนำทำให้อาร์เมเจอร์หมุนไปได้ ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลและวางอยู่บนแกนของอาร์เมเจอร์ โดยวางห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r กำหนดให้ กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่ปลาย A และไหลออกที่ปลาย B จากคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดผ่านซึ่ง กันและกัน ดังนั้นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กจะมีจำนวนมากที่ด้านบนของปลาย A จึงทำให้เกิดแรง F1 กดตัวนำ A ลงด้านล่างและขณะเดียวกันที่ปลาย B นั้น เส้นแรงแม่เหล็กจะมีปริมาณมากที่ด้านหน้าทำให้เกิดแรง F2 ดันให้ ตัวนำ B เคลื่อนที่ด้านบนของแรง F1 และ F2 นี้เองทำให้อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ไปได้ ดังนั้นการทำงานของมอเตอร์จึงขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า เมื่อเอาตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปวางใน สนามแม่เหล็ก มันจึงพยายามทำให้ตัวนำเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก คุณสมบัติของมอเตอร์

คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้


คุณสมบัติทั่วไป

เป็นคุณสมบัติประจำตัวของมอเตอร์ ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่ควรจะทราบอย่างกว้าง ๆ โดยมิได้เจาะลึกเข้าไปใน เนื้อหาเชิงวิชาการแต่อย่างใด ได้แก่ ลักษณะโครงสร้าง ลักษณะงาน ลักษณะของวงจรเช่นคุณสมบัติ ของมอเตอร์ อนุกรม คือ ลักษณะโครงสร้าง ประกอบด้วยลวดหนามแม่เหล็กที่มีความต้านทานต่ำมาก (พันด้วยลวดทองแดง เส้นใหญ่น้อยรอบแกนขั้วแม่เหล็ก) ต่อเป็นอนุกรมกับอาร์เมเจอร์และต่อโดยตรงกับแรงดันเมน ลักษณะวงจร A1 – A2 เป็นอาร์เมเจอร์ต่อเป็นอนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กชุดอนุกรม D1 – D2 และต่อโดยตรงกับสายเมน L+, L- และลักษณะสนามแม่เหล็กทำให้ความเร็วสูงเมื่อโหลดลง จึงเป็นมอเตอร์ที่หมุนไม่คงที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงไป ตามโหลดจะเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นมอเตอร์สตาร์ทเครื่องพ่นน้ำ คุณสมบัติทางเทคนิค

เป็นคุณสมบัติประจำเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน ที่ให้รายละเอียดซึ่งเจาะลึกเข้าไปในเชิงวิชาการ สามารถทดสอบและวัดด้วยเครื่องวัดได้ด้วยวิธีทดลองในห้องปฏิบัติการทดลอง ส่วนใหญ่จะแสดงด้วยกราฟเพื่อ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง เช่น สมรรถในการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าแสดงด้วย "กราฟแม่เหล็กอิ่มตัว (Saturation หรือ Magnetization curve)" สมรรถนะในการจ่ายโหลด ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย External Characteristic ส่วนคุณสมบัติทางเทคนิคของมอเตอร์จะแสดงด้วย Performance Curve ซึ่งได้แก่ สมรรถนะในการหมุนขับโหลด (Speed load Curves หรือ Speed/load Characteristic) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสมอเตอร์ (n = ความเร็วรอบให้อยู่บน แกน Y หรือ Ordinate และ la = กระแสอาร์เมเจอร์ให้อยู่บนแกน X หรือ abscissae) หรืออาจให้แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ

(n เ เป็น ordinate หรือ แกน Y) กับทอร์ค หรือกำลังที่หมุนขับงาน (T= ทอร์ด, P=กำลังวัตต์หรือกิโลวัตต์ ให้อยู่ บนแกน x หรือ abscissae) จุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบของ มอเตอร์ที่หมุนขับโหลดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลงไป กฎมือซ้ายสำหรับมอเตอร์

เนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเกิดขึ้นระหว่าทิศทางของสนามแม่เหล็ก ทิศทางของกระแสไฟฟ้าในตัวนำ และทิศทางที่ตัวนำเคลื่อนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์ของปริมาณเหล่านี้ให้ตั้งเป็นกฎมอเตอร์ขึ้น ซึ่งกฎนี้ได้นำไปใช้แบบ เดียวกันกับกฎมือขวาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแต่เพียงใช้มือซ้ายแทนเท่านั้น กฎนี้ ได้แสดงให้เห็นดังรูปที่ 1 และได้กล่าวไว้ดังนี้คือ กลางหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง ให้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยใช้นิ้วชี้ ชี้ไปตามทิศทางของ สนามแม่เหล็ก (Magnotic flux = B) นิ้วกลางชี้ไปตามทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (Current = I) แล้วหัวแม่ มือจะบอกทิศทางของการเคลื่อนที่ของตัวนำ (Force = F)



แรงที่เกิดขึ้นในตัวนำ

การกระทำของแรงที่เกิดขึ้นเป็นตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในขณะที่มันวางอยู่ในสนามแม่เหล็กจะเป็นปฏิภาค โดยตรงกับความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก ความยาวของตัวนำและค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำแรงที่ เกิดขึ้นบนตัวนำสามารถหาได้จากสมการ

F = BII

เมื่อ F = แรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำหนึ่งตัว หน่วย นิวตัน

B = ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก หน่วย Wb/m2

I = กระแสที่ไหลในตัวนำ หน่วย แอมแปร์ (A)

L = ความยาวของตัวนำ หน่วย เมตร (m)

แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อขดลวดตัวนำหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก มันจะติดกับเส้นแรงแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวขึ้นในขดลวด แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางขัดขวางกับแรงเคลื่อนที่ ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ จึงเรียกว่า "แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน" (Back e.m.f) ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในขดลวดอาร์เมเจอร์ เสมอ ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีผลต่อการใช้งานจริง ๆ ในอาร์เมเจอร์จึงมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้ลบ ด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับจึงเขียนสมการได้ดังนี้

Vt = Ia + Eb

หรือ IaRa = Vt - Eb

เมื่อ Eb = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านกลับ หน่วยโวลท์ (V)

Vt = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ หน่วยโวลท์ (V)

la = กระแสที่ไหลในอาร์เมเจอร์ หน่วยแอมแปร์ (A)

Ra = ความต้านทานของขดลวดในอาร์เมเจอร์ หน่วยโฮม ()

สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมอเตอร์

จากวงจรสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ

Vt = Eb + IaRa

เมื่อ Vt = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ หน่วยโวลท์ (V)

Eb = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านกลับ หน่วยโวลท์ (V)

IaRa = แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมในอาร์เมเจอร์ หน่วยโวลท์ (V)

กำลังที่เกิดขึ้นในมอเตอร์

จากสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมอเตอร์

Vt = Eb + IaRa

นำเอาค่า la คูณตลอดเพื่อหา Power จะได้คือ

Vt la = la Eb + la 2Ra

จะได้ Vt Ia = กำลังงานจ่ายให้กับมอเตอร์ หน่วยวัตต์ (W)

Eb la = กำลังงานที่เกิดขึ้นจากอาร์เมเจอร์ หน่วยวัตต์ (W)

la2Ra = กำลังงานการสูญเสียที่เกิดขึ้นที่อาร์เมเจอร์ หน่วยวัตต์ (W)

MICROCONTROLLER MCS-51 - LAB 5

Summary: STEPPING MONITOR CONTROL PROGRAM


LAB 5-1

Description: CONTROL THE STEPPING MONITOR BY FULL STEP METHOD

Hardware: PORT 2 -> STEPPING MOTOR

NOTE: 1. ให้นิสิตเชื่อมต่อขาขาสัญญาณของมอเตอร์ดังรูป

2. การทดลองนี้อาจมีปัญหาปริมาณกระแสไม่เพียงพอ นิสิตอาจแก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่อ สัญญาณที่แต่ละเฟสของสเต็ปมอเตอร์เข้ากับ LED บนบอร์ด ANALAB (เพื่อช่วยในการขับกระแสและเพื่อใช้ สังเกตลำดับการทำงาน)



รูป: ขาสัญญาณของ Stepping Monitor ที่ใช้ในการทดลอง


ASM Code:

	STEP_I	0000H MOTOR EQU P2 DPTR, #STEP_DRIVE
START:		R0, #04 R1, #00H
STEP_LOOP:	MOVC MOV INC CALL DINZ	A, @A+DPTR STEP_MOTOR, A
STEP_DRIVE:	DB	01H, 02H, 04H, 08H
DELAY: DELATO: DELAY1: DELAY2:	MOV MOV DJNZ	R7, #255 R7, #DELAY2 R6, #DELAY1

วิธีการทดลอง

- 1. เขียนโค้ดที่โจทย์กำหนดให้ จากนั้นทำการแปลงไฟล์ให้ได้ไฟล์นามสกุล .hex
- 2. ทำการรัน ASM Code จากโปรแกรม Flash Magic เพื่อดาวน์โหลดโค้ดลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านสายสื่อข้อมูล
 - 3. สังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

Flow Chart:



ORG 0000H	เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H
STEP_MOTOR EQU P2	ประกาศตัวแปร STEP_MOTOR สำหรับเรียกแทน
	พอร์ต 2
MOV DPTR, #STEP_DRIVE	นำ DPTR ชี้ไปที่ STEP_DRIVE
START: MOV R0, #04	เก็บค่า 04 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R0
MOV R1, #00H	กำหนดให้ รีจิสเตอร์ R1 = 0
STEP_LOOP: MOV A, R1	ย้ายค่าใน R1 ไปเป็นข้อมูลใน A

MOVC A, @A+DPTR	นำค่าในตาราง DATA มาไว้ที่รีจิสเตอร์ A
MOV STEP_MOTOR, A	ย้ายค่าในรีจิสเตอร์ A ไปเป็นข้อมูลใน STEP_MOTOR
INC R1	เพิ่มค่า R1 ไป 1 ค่า
CALL DELAY	เรียกใช้โปรแกรมย่อยหน่วงเวลา
DJNZ R0, STEP_LOOP	ลดค่า R0 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง STEP_LOOP
SJMP START	กระโดดไปทำงานที่ตำแหน่ง START
STEP_DRIVE: DB 01H, 02H, 04H, 08H	
DELAY: MOV R5, #1	โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา เก็บค่า 1 ไว้ใน
	รีจิสเตอร์ R5
DELAY0: MOV R6, #255	เก็บค่า 255 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R6
DELAY1: MOV R7, #255	เก็บค่า 255 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R7
DELAY2: DJNZ R7, #DELAY2	ลดค่า R7 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY2
DJNZ R6, #DELAY1	ลดค่า R6 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY1
DJNZ R5, #DELAY0	ลดค่า R5 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY0
RET	สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา
END	ตำแหน่งสิ้นสุดโปรแกรม

Results and discussion:

มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา

LAB 5-2

Description: CONTROL SPEED BY BIT SWITCH

Hardware: PORT 1-> SWITCH


PORT 2 -> STEPPING MOTOR

ORG H0000 STEP MOTOR EQU P2 SWITCH **EQU** Р1 EQU P1.0 SW0 MOV SWITCH, #0FFH MOV DPTR, STEP DRIVE CHK: JB SWO, HI SPEED REGULAR SPEED: MOV R0, #04 MOV R1, #00H STEP LOOP0: MOV A, R1 MOVC A, @A+DPTR MOV STEP MOTOR, A INC R1 CALL DELAY R DINZ RO, STEP LOOPO SJMP CHK HI SPEED: MOV R0, #04 MOV R1, #00H STEP LOOP1: MOV A, R1 MOVC A, @A+DPTR MOV STEP MOTOR, A INC R1 CALL DELAY H DINZ RO, STEP LOOP1 SJMP CHK STEP_DRIVE: DB 01H, 02H, 04H, 08H DELAY R: MOV R5, #1 DELAT RO: MOV R6, #255 DELAT R1: MOV R7, #255 DELAT R2: DJNZ R7, #DELAY R2 DJNZ R6, #DELAY R1 DJNZ R5, #DELAY R0 RET MOV R6, #55 DELAY H: DELAT HO: MOV R7, #255 DELAT H1: DJNZ R7, DELAT H1 DJNZ R6, DELAT H0 **RET END**

วิธีการทดลอง

- 1. เขียนโค้ดที่โจทย์กำหนดให้ จากนั้นทำการแปลงไฟล์ให้ได้ไฟล์นามสกุล .hex
- 2. ทำการรัน ASM Code จากโปรแกรม Flash Magic เพื่อดาวน์โหลดโค้ดลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านสายสื่อข้อมูล
 - 3. สังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

Flow Chart:



ORG 0000H	เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H
STEP_MOTOR EQU P2	ประกาศตัวแปร STEP_MOTOR สำหรับเรียกแทน
	พอร์ต 2
SWITCH EQU P1	ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับเรียกแทนพอร์ต 1
SW0 EQU P1.0	ประกาศตัวแปร SW0 สำหรับเรียกแทนพอร์ต 1 บิต 0
MOV SWITCH, #0FFH	ให้ SWITCH = 0FFH
MOV DPTR, #STEP_DRIVE	นำ DPTR ชี้ไปที่ STEP DRIVE
CHK: JB SW0, HI_SPEED	ถ้า SW0 ถูกกด ให้ไปที่ตำแหน่ง HI_SPEED
REGULAR_SPEED: MOV R0, #04	เก็บค่า 04 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R0
MOV R1, #00H	กำหนดให้ รีจิสเตอร์ R1 = 0
STEP_LOOP0: MOV A, R1	ย้ายค่าใน R1 ไปเป็นข้อมูลใน A
MOVC A, @A+DPTR	นำค่าในตาราง DATA มาไว้ที่รีจิสเตอร์ A
MOV STEP_MOTOR, A	ย้ายค่าในรีจิสเตอร์ A ไปเป็นข้อมูลใน STEP_MOTOR
INC R1	เพิ่มค่า R1 ไป 1 ค่า
CALL DELAY_R	เรียกใช้โปรแกรมย่อยหน่วงเวลา R
DJNZ R0, STEP_LOOP0	ลดค่า R0 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง STEP_LOOP0
SJMP CHK	กระโดดไปทำงานที่ตำแหน่ง CHK
STEP_LOOP1: MOV A, R1	ย้ายค่าใน R1 ไปเป็นข้อมูลใน A
MOVC A, @A+DPTR	นำค่าในตาราง DATA มาไว้ที่รีจิสเตอร์ A
MOV STEP_MOTOR, A	ย้ายค่าในรีจิสเตอร์ A ไปเป็นข้อมูลใน STEP_MOTOR
INC R1	เพิ่มค่า R1 ไป 1 ค่า
CALL DELAY_H	เรียกใช้โปรแกรมย่อยหน่วงเวลา H
DJNZ R0, STEP_LOOP1	ลดค่า R0 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง STEP_LOOP1
SJMP CHK	กระโดดไปทำงานที่ตำแหน่ง CHK
DELAY_R: MOV R5, #1	โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา เก็บค่า 1 ไว้ใน
	รีจิสเตอร์ R5
DELAY_R0: MOV R6, #255	เก็บค่า 255 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R6
DELAY_R1: MOV R7, #255	เก็บค่า 255 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R7
DELAY_R2: DJNZ R7, #DELAY_R2	ลดค่า R7 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY_R2
DJNZ R6, #DELAY_R1	ลดค่า R6 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY_R1

DJNZ R5, #DELAY_R0	ลดค่า R5 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY_R0
RET	สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา
DELAY_H: MOV R6, #55	เก็บค่า 55 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R6
DELAY_H0: MOV R7, #255	เก็บค่า 255 ไว้ใน รีจิสเตอร์ R7
DELAY_H1: DJNZ R7, #DELAY_H1	ลดค่า R7 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY_H1
DJNZ R6, #DELAY_H0	ลดค่า R6 ลง 1 ค่า ถ้าไม่เท่ากับ 0 ให้กระโดดไปที่
	ตำแหน่ง DELAY_H0
RET	สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา
END	ตำแหน่งสิ้นสุดโปรแกรม

Results and discussion:

มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อ SW0 = 1 มอเตอร์จะทวนเข็มนาฬิกาแต่ความเร็วจะเพิ่มขึ้น และเมื่อ SW0 = 0 มอเตอร์จะทวนเข็มนาฬิกาความเร็วจะกลับเป็นปกติ

EXERCISE

1. ให้นิสิตดัดแปลงโปรแกรมที่ LAB5-1 เพื่อกลับทิศทางการหมุนและเปลี่ยนแปลงความเร็วในการหมุน ของสเต็ปมอเตอร์(ให้เร็วขึ้นหรือช้าลง)

ORG H0000 STEP MOTOR EQU Р2 MOV DPTR, #STEP DRIVE START: R0, #04 MOV MOV R1, #00H STEP LOOP: MOV A, R1 MOVC A, @A+DPTR MOV STEP MOTOR, A INC CALL DELAY DINZ RO, STEP_LOOP SJMP START STEP DRIVE: DB 01H, 02H, 04H, 08H DELAY: MOV R5, #1 DELAT0: MOV R6, #55 DELAT1: R7, #255 MOV DELAT2: DJNZ R7, #DELAY2 DJNZ R6, #DELAY1 DJNZ R5, #DELAY0 RET END

2. จงดัดแปลงโปรแกรม LAB5-2 โดยเพิ่มการใช้งาน SW0 - SW1 ให้มีกรทำงานดังนี้

- หาก SW1 = 0 และ SW0 = 0 ให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ความเร็วปกติ

- หาก SW1 = 0 และ SW0 = 1 ให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ความเร็วปสูง

- หาก SW1 = 1 และ SW0 = 0 ให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาที่ความเร็วปกติ

- หาก SW1 = 1 และ SW0 = 1 ให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ความเร็วสูง

ORG 0000H

STEP_MOTOR EQU P2
SWITCH EQU P1
SW0 EQU P1.0
SW1 EQU P1.1

MOV SWITCH, #0FFH

CHK: JB SW0, CHK 2

JB SW1, CW_NORMAL

MOV DPTR, #STEP DRIVE2

CCW NORMAL: MOV R0, #04

MOV R1, #00H

STEP LOOP0: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

MOV STEP MOTOR, A

INC R1

LCALL DELAY R

DJNZ RO, STEP LOOPO

SJMP CHK

CHK 2: JB SW1, CW HIGH

MOV DPTR, #STEP DRIVE2

CCW_HIGH: MOV R0, #04

MOV R1, #00H

STEP LOOP1: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

MOV STEP MOTOR, A

INC R1

LCALL SPEED_H

DJNZ RO, STEP LOOP1

SJMP CHK

CW_HIGH: MOV DPTR, #STEP_DRIVE

MOV R0, #04

MOV R1, #00H

STEP_LOOP3: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

MOV STEP_MOTOR, A

INC R1

LCALL SPEED_H

DJNZ RO, STEP LOOP3

SJMP CHK

CW NORMAL: MOV DPTR, #STEP DRIVE

MOV R0, #04

MOV R1, #00H

STEP LOOP2: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

MOV STEP_MOTOR, A

INC R1

LCALL DELAY_R

DJNZ RO, STEP LOOP2

SJMP CHK

STEP DRIVE2: DB 01H,08H,04H,02H

STEP_DRIVE: DB 01H,02H,04H,08H

DELAY_R: MOV R5, #1

DELAY R0: MOV R6, #255

DELAY R1: MOV R7, #255

DELAY R2: DJNZ R7, DELAY R2

DJNZ R6, DELAY R1

DJNZ R5, DELAY_R0

RET

SPEED_H: MOV R6, #55

SPEED_H0: MOV R7, #255

SPEED_H1: DJNZ R7, SPEED_H1

DJNZ R6, SPEED_H0

RET END

วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลอง เราสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ที่ตารางโดยสลับค่าของตัวเลข และเพิ่ม ความเร็วที่โปรแกรมย่อยหน่วงเวลา

จาก LAB5-2 เมื่อยังไม่กดสวิตช์มอเตอร์มีความเร็วปกติ แต่เมื่อกดสวิตช์ SW0 = 1 จะทำให้มอเตอร์หมุน เร็วขึ้น และเมื่อ SW0 = 0 มอเตอร์ก็จะมีความเร็วปกติเท่ากับตอนที่ยังไม่กดสวิตช์

เนื่องจากกระแสของไมโครคอนโทลเลอร์ ไม่พอสำหรับการหมุนมอเตอร์ได้ จึงต่อเข้ากับบอร์ด ANALAB เพื่อให้มีกำลังขับมอเตอร์ที่เพียงพอ

สรุปผลการทดลอง

สเต็ปมอเตอร์ สามารถทำให้เราควบคุมความเร็ว จำนวนรอบ และทิศทางของการหมุนของมอเตอร์ได้

เอกสารอ้างอิง

พนัส นักฤทธิ์. (2560). **ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์**. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3

http://www.mind-tek.net/8051.php

http://www.ett.co.th/article/Robot/et_robot_rd2/rd2_001.html

http://www.olearning.siam.edu/2011-11-28-08-10-01/593-100-101-

http://www.thaiall.com/assembly/asmcommand.htm