ปฏิบัติการทดลองที่ 3

เสนอ

ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.พนัส นัถฤทธิ์

จัดทำโดย

58364876นายอาทิตย์ แช่ว่าง 58366450นายศิวศิษฎ์ สารขาว

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 305281 ไมโครโพรเซสเซอร์และ ภาษาแอสเซมบลี ภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำนำ

รายงาน ปฏิบัติการทดลองที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 305381 ไม โครโพรเซสเซอร์และ ภาษาแอสเซมบลี (Microprocessor and Assembly Language) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเพื่อ ควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ผ่าน LED

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ หากรายงานนี้มีข้อผิดพลาด ประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

> คณะผู้จัดทำ นายอาทิตย์ แซ่ว่าง นายศิวศิษฎ์ สารขาว

บทนำ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หมายถึง ไมโครโปรเซสเซอร์ ตัวหนึ่งที่มี หน่วยความจำชั่วคราว (RAM : Random Access Memory) หน่วยความจำถาวร (ROM : Read Only Memory) หน่วยรับ/ส่งข้อมูลจาก ภายนอก (Input/Output Port) อยู่ภายในตัวมันเพียงตัวเดียว (Single Chip) ซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์ต้องอาศัยหน่วยความจำและหน่วยอินพุต/เอาต์พุต ภายนอก ฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จึงมีข้อดีกว่าไมโครโปรเซสเซอร์มาก ใน เรื่องของความประหยัดและความสะดวกในการใช้งาน ปัจจุบันจึงนิยมใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มากกว่าโดยเฉพาะในงานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุม หุ่นยนต์ เครื่องชักผ้าแบบโปรแกรมได้ การควบคุมการปิด-เปิดไฟฟ้าในอาคาร การควบคุมไฟวิ่ง เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้ผลิตได้พัฒนาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้เร็ว ขึ้นโดยเพิ่มความสามารถในการรองรับคริสตอลความถี่ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการ ปรับปรุงการทำงานภายในให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้จำนวนสัญญาณนาฬิกาใน การสร้างแมชชืนไซเคิลน้อยลง โดยในบางรุ่น 1 แมชชืนไซเคิลใช้สัญญาณ นาฬิกาเพียงแค่ 1 ลูกเท่านั้น

ซึ่งการทดลองสำหรับวิชา 305381 ไมโครโพรเซสเซอร์และ ภาษาแอสเซมบลี (Microprocessor and Assembly Language) จะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลMCS51 ในการทดลอง ใช้ภาษา Assembly ใน การโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโลเลอร์ และใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดลองนี้เป็น การทดลอง เกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น สำหรับใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 89V51RD2 เป็นการทดลองการใช้พอร์ท P0-P3 เป็นอินพุต - เอาท์พุตพอร์ท โดยการใช้ภาษาแอสเซมบลีในการเขียนโปรแกรมคำสั่งในการ ทดลองต่างๆ และเรียนรู้การดาวน์โหลดโปรแกรมที่ผู้ทดลองเขียนขึ้นลงในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 89V51RD2

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- 1. เพื่อเรียนรู้การทำงานของ Microcontroller MCS-51
- 2. เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลด โปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม rotate
- 4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม Delay

เนื้อหาและทฤษฎี


<u>ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51</u>

มีไทเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 2 ตัว คือไทเมอร์ 0 และไทเมอร์ 1 ส่วนในไมโครคอนโทรลเลอร์อนุกรม 8052 ซึ่งออกมาทีหลังจะมีไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 3 ตัว นั้นคือมีไทเมอร์ 2 เพิ่มขึ้นมา ไทเมอร์/เคาน์เตอร์แต่ละตัว สามารถเลือกใช้งานเป็นไทเมอร์ หรือเคาน์เตอร์ก็ได้ และทำงานได้อย่างเป็น อิสระต่อกัน ในการทำงานเป็นไทเมอร์นั้นจะใช้หลักการเพิ่มค่ารีจิสเตอร์ไทเมอร์ ทุก ๆ Machine Cycle ซึ่งมีช่วงเท่ากับ 12 คาบสัญญาณนาฬิกาที่ถูกสร้างขึ้น จากคริสตอลที่ต่อใช้งานให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเอง สำหรับบทความนี้จะ อธิบายรายละเอียด และตัวอย่างการใช้งานไทเมอร์ 0 และ 1 เท่านั้นนะครับ สำหรับไทเมอร์ 2 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่บทความการใช้พอร์ตอนุกรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

- 1. เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 8 บิต
- 2. มีคำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ (Boolean processor)
 - 3. มีแอดเดรสบัสขนาด 16 บิตทำให้สามารถอ้างตำแหน่งหน่วยความจำ โปรแกรม และหน่วยความจำข้อมูลได้ 64 กิโลไบต์
- 4. มีหน่วยความจำ (RAM) ภายในขนาด 128 ไบต์ (8051/8031) หรือ 256 ไบต์ (8052/8032)
 - 5. มีพอร์ตอนุกรมทำงานแบบดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex) 1 พอร์ต
 - 6. มีพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตแบบขนานจำนวน 32 บิต
 - 7. มีไทเมอร์ 2 ตัว (8051/8031) หรือ 3 ตัว (8052/8032)

- 8. มีวงจรควบคุมการเกิดอินเตอร์รัปต์ 5 ประเภท (8051/8031) หรือ 6 ประเภท (8052/8032)
 - 9. มีวงจรออสซิลเลเตอร์ภายในตัว



ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ประกอบด้วยพอร์ตที่ใช้เป็นอินพุต/เอาต์พุตเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์รอบนอก ได้ 4 พอร์ต คือP0, P1, P2 และ P3 มีรายละเอียดแต่ละพอร์ตดังนี้

- -P0 (P0.0-P0.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ตถ้ามีการขยายหน่วยความจำ ภายนอกหรืออินพุต/ เอาต์พุตพอร์ตภายนอกจะใช้เป็น Data Bus (D0-D7) และ Address Bus (A0-A7)
- -P1 (P1.0-P1.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ต
- -P2 (P2.0-P2.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ต ถ้ามีการขยายหน่วยความจำ ภายนอกจะใช้เป็น Address Bus (A8-A15)
- -P3 (P3.0-P3.7) เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตพอร์ต ถ้าไม่ใช้เป็นอินพุต /เอาต์พุต พอร์ตก็สามารถทำหน้าที่ตามชื่อหลังได้ดังนี้
- -P3.0/RxD (Receive Data) ใช้เป็นขาอินพุตสำหรับรับข้อมูลจากการสื่อสาร แบบอนกรม

- -P3.1/TxD (Transmit Data) ใช้เป็นขาเอาต์พุตสำหรับส่งข้อมูลจากการ สื่อสารแบบอนุกรม
- -P3.2/ INT0 (Interrupt 0) รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก No. 0
- -P3.3/ INT1 (Interrupt 1) รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก No. 1
- -P3.4/T0 (Timer/Counter0) สามารถโปรแกรมได้ว่าจะให้เป็น Timer หรือ Counter ถ้าใช้สัญญาณ Clock จากภายนอกเข้ามาจะเป็น Counter ถ้าใช้ สัญญาณ Clock จากภายในจะเป็น Timer
- -P3.5/T1 (Timer/Counter1) ทำหน้าที่ทำนองเดียวกับ P3.4/T0
- -P3.6/ WR (Write) ส่งสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูลจาก MCS-51ไปยัง ภายนอก
- -P3.7/ RD (Read) ส่งสัญญาณควบคุมการอ่านข้อมูลจากภายนอกเข้ามายัง MCS-51 -Reset เป็นขาอินพุต

การใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์


ในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเพื่อควบคุมการทำงานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะต้องมีการคอมไฟล์โปรแกรมดังกล่าวให้เป็น Hex
File แล้วจึงทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยในการ
ทดลองนี้จะเลือกใช้งานโปรแกรม Flash Magic สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
โดยนิสิตจำเป็นต้องเลือก Option ให้สอดคล้องกับบอร์ดทดลองที่ใช้งานดังนี้

- 1. เลือกเมนู Options >> Advanced Options ... จะปรากฏหน้าต่าง Advanced Options
- 2. คลิกที่ TAB ชื่อ Hardware Config แล้วทำการยกเลิกเครื่องหมายถูก ที่ปรากฏในช่อง Use DTR to control RST

เมื่อปรับเลือกค่า Option ให้เหมาะสมต่อการใช้งานแล้ว โปรแกรม Flash Magic จะพร้อมสำหรับการโหลดโปรแกรมลงชิปต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

• STEP 1: เลือกเบอร์ไมโครคอนทรลเลอร์เป็น 89V51RD2 จากนั้นให้ กำหนดพอร์ตสื่อสารข้อมูล COM-x ให้ตรงกับพอร์ตสื่อสารของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ จากนั้นให้กำหนดค่าความเร็วที่ใช้สื่อสารข้อมูล (ในที่นี้กำหนดให้เป็น 9600 bps ดังแสดงในรูปที่ 1)

- STEP 2: เลือกรูปแบบของการลบข้อมูลภายในหน่อยความจำโปรแกรม (Flash Memory) ก่อนที่จะดำเนินการโปรแกรมข้อมูลใหม่ลงไป โดย กำหนดเป็น Erase block used Hex File ซึ่งเป็นการลบข้อมูลเฉพาะ block ที่ต้องการสำหรับการเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่เท่านั้น(โดยจะส่งผล ให้การทำงานเร็วกว่าการลบข้อมูลทั้งหมดด้วยคำสั่ง Erase all Flash)
- STEP 3: คลิกปุ่ม browse ... เพื่อเปิดหน้าต่าง Select Hex File และ เลือกไฟล์ที่ต้องการโปรแกรมลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 1: หน้าต่างของโปรแกรม Flash Magic

- STEP 4: เลือก Options การทำงานเพิ่มเติมตามต้องการ
- STEP 5: กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มขั้นตอนการโปรแกรมลงชิป ไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อปรากฏหน้าต่าง Reset Device ขึ้นมาแล้ว ให้กดปุ่ม RESET บนบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นการดาวน์โหลดโปรแกรมลงสู่ชิป ทันที โดยจะสามารถสังเกตขั้นตอนการทำงานได้จาก Status bar ที่ขอบ ด้านล่างของโปรแกรมและเมื่อขั้นตอนการโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ (Finished) ก็ให้กดปุ่ม RESET บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีกครั้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่มต้นทำงานตามโปรแกรมที่ได้ดาวน์โหลดลงไปใหม่ ทันที

การทดลองในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา แอสแซมบลีสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล MCS-51 โดยเนื้อหาในการทดลองจะประกอบด้วยการทดลองจำนวน 5 การทดลอง ดังนี้

รวมคำสั่ง JUMP แบบมีเงื่อนไขจาก CMP

- 1. JE : กระโดดงถ้าค่าเท่ากัน
- 2. JZ : กระโดดถ้าค่าเป็นศนย์
- 3. JNE : กระโดดถ้าค่าไม่เท่ากัน
- 4. JNZ : กระโดดถ้าค่าไม่เป็นศูนย์
- 5. JA : กระโดดถ้าค่าเหนือกว่า
- 6. JNBE : กระโดดถ้าค่าไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากัน
- 7. JAE : กระโดดถ้าค่าเหนือกว่า หรือเท่ากัน
- 8. JNB : กระโดดถ้าค่าไม่ต่ำกว่า
- 9. JB : กระโดดถ้าค่าต่ำกว่า
- 10. JNAE : กระโดดถ้าค่าไม่เหนือกว่า หรือเท่ากัน
- 11. JBE : กระโดดถ้าค่าต่ำกว่าหรือเท่ากัน
- 12. JNA : กระโดดถ้าค่าไม่เหนือกว่า
- 13. JG : กระโดดถ้าค่ามากกว่า

- 14. JNLE : กระโดดถ้าค่าไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
- 15. JGE : กระโดดถ้าค่ามากกว่าหรือเท่ากัน
- 16. JNL : กระโดดถ้าค่าไม่น้อยกว่า
- 17. JL : กระโดดถ้าค่าน้อยกว่า
- 18. JNGE : กระโดดถ้าค่าไม่มากกว่า หรือเท่ากัน
- 19. JLE : กระโดดถ้าค่าน้อยกว่า หรือเท่ากัน
- 20. JNG : กระโดดถ้าค่าไม่มากกว่า

MICROCONTROLLER MCS-51 - LAB 3

Summary: CONDITIONAL JUMP INSTRUCTION TO BRANCHING

PROGRAM


LAB 3-1

Description: SW1 CONTROL BLINK LED BIT 0 OF LOGIC MONITOR

Hardware: PORT 0 -> LOGIC MONITOR

PORT 1 -> SWITCH


ASM Code:



วิธีการทดลอง

- 1. เขียนโค้ดที่โจทย์กำหนดให้ จากนั้นทำการแปลงไฟล์ให้ได้ไฟล์นามสกุล .hex
- 2. ทำการรัน ASM Code จากโปรแกรม Flash Magic เพื่อดาวน์โหลดโค้ดลง บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านสายสื่อข้อมูล
 - 3. สังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

Flow Chart:



การทำงานของโปรแกรม :

| ORG 0000H | เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| LOGIC_DATA EQU PO | ประกาศตัวแปร LOGIC_DATA |
| | สำหรับเรียกแทนพอร์ต 0 |
| SWITCH EQU P1 | ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับ |
| | เรียกแทนพอร์ต 1 |
| SW1 EQU P1./ | ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก |
| | แทนพอร์ต 1 |
| | บิตที่ 7 |
| START: MOV LOGIC_DATA, #00H | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start |
| LOGIC_DATA, #0011 | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ |
| | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| MOV SWITCH, #0FFH | กำหนดให้ SWITCH = FFH |
| CHK: | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK |
| JNB SW1, CHK | ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK |
| MOV LOGIC_DATA, #01H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ |
| | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| LCALL DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| MOV LOGIC_DATA, #00H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ |
| | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| LCALL DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| SJMP CHK | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK |
| MOV R5, #5 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| 110, 70 | กำหนดให้ R5 = 5 |
| MOV R6, #255 | ไปรแกฐมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 0 |
| | กำหนดให้ R6 = 255 |
| DELAY1: MOV | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 1 |
| | กำหนดให้ R7 = 255 |
| DELAY2: DJNZ R7, DELAY2 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 2 |
| | ถ้า R7 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| ININIZ DE INLIAVA | DELAY2 |
| DJNZ R6, DELAY1 | ถ้า R6 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | DELAY1 |

| DJNZ | R5, DELAY0 | ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
|------|------------|------------------------------|
| | | DELAY0 |
| RET | | สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| END | | จบการทำงาน |

Results and discussion:

ถ้ายังไม่ได้สับ SW1 หรือมีลอจิกเป็น 0 LED ทั้ง 8 ดวงจะติดเป็นสีเขียว แต่เมื่อสับ SW1 ให้มีลอจิกเป็น 1 LED0 จะติด-ดับ สลับเป็นสีเขียวและสีแดงไป เรื่อย ๆ

ส่วน LED1 - LED7 จะติดเป็นสีเขียว

LAB 3-2

Description: MULTI-PATTERN MOVING DISPLAY CONTROLLED

VIA 2 BIT SWITCH

Hardware: PORT 0 -> LOGIC MONITOR

PORT 1 -> SWITCH

ASM Code:


```
ORG UUUUL
LOGIC PATA EQUPO
START: #0FFH
              MOV
              JB SW1, CHK SW2
SW2, TURN LEFT
LOGIC_DATA,
CHK SW:
              JB
          MOV
#00H
         SJMP
                   CHK SW
CHK SW2: JB SW2, BLINK DISP
TURN RIGHT:LCALL DISP L2R
         SJMP
                   CHK SW
TURN_LEFT: LCALL DISP_R2L
         ĠĴMPŎŰĊHĸŢĠŴ
BLINK DISP: MOV LOGIC DATA,
#55H
         LCALL
MOV
                   DELAY
                   LŌĞIC DATA,
#55H
DISP_L2R: |
| MOV
                      ...R0, #08H
             MOV
                       LOGIC DATA.
              MOV
                   DELAY
R0, LOOP_L2R
DISP R2L
                        R0, #08H
              MOV
                   ,A, #0<u>1</u>1H
LOOP R2L:
              MOV
                        LOGIC DATA,
```

DELAY: MOV R6, #255 DELAY1: MOV R7, #255 DELAY2: DJNZ R7, DELAY2 DJNZ R6, DELAY1 RET END

วิธีการทดลอง

- 1. เขียนโค้ดที่โจทย์กำหนดให้ จากนั้นทำการแปลงไฟล์ให้ได้ไฟล์นามสกุล .hex
- 2. ทำการรัน ASM Code จากโปรแกรม Flash Magic เพื่อดาวน์โหลดโค้ดลง บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านสายสื่อข้อมูล
 - 3. สังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

Flow Chart:



การทำงานของโปรแกรม :

| ORG 0000H | เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H |
|--------------------------------|----------------------------------|
| LOGIC_DATA EQU PO | ประกาศตัวแปร LOGIC_DATA |
| | สำหรับเรียกแทนพอร์ต 0 |
| SWITCH EQU P1 | ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับ |
| | เรียกแทนพอร์ต 1 |
| SW1 EQU P1./ | ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก |
| | แทนพอร์ต 1 |
| | บิตที่ 7 |
| SW2 EQU P1.6 | ประกาศตัวแปร SW2 สำหรับเรียก |
| | แทนพอร์ต 1 |
| | บิตที่ 6 |
| START: MOV LOGIC DATA, #FFH | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start |
| LOGIC_DATA, #1111 | กำหนดให้ LOGIC_DATA = FFH |
| | เพื่อใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| MOV SWITCH, #0FFH | กำหนดให้ SWITCH = FFH |
| CHK_SW: | เริ่มโปรแกรมย่อยู ชื่อ CHK_SW |
| JB SW1, CHK_SW2 | ถ้า SW1 ถูกกด ให้ไปที่ CHK_SW2 |
| JB SW2, TURN_LEFT | ถ้า SW2 ถูกกด ให้ไปที่ |
| | TURN_LEFT |
| MOV LOGIC_DATA, #00H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 00H |
| | เพื่อใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| SJMP CHK_SW | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK_SW |
| CHK_SW2: | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| JB SW2, BLINK_DISP | CHK_SW2 |
| | ถ้า SW2 ถูกกด ให้ไปที่ |
| | BLINK_DISP |
| TURN_RIGHT: LCALL DISP_R2L | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| | TURN_RIGHT |
| | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| C INTO CYLIZ CYNT | DISP_R2L |
| SJMP CHK_SW | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK_SW |
| TURN_LEFT: LCALL DISP_R2L | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| | TURN_LEFT |

| | | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| | | DISP_L2R |
| SJMP | CHK_SW | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK_SW |
| BLINK_L | DISP: LOGIC_DATA, #55H | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| MOV - | LOGIC_DATA, #55H | BLINK DISP |
| | | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 55H |
| | | เพื่อใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| LCALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| MOV #0AAH | LOGIC_DATA, | กำหนดให้ LOGIC DATA = AAH |
| #UAAH | | เพื่อใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| LCALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย [ื] อยเพื่อหน่วงเวลา |
| SJMP | CHK_SW | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK_SW |
| DISP_L2 MOV | 2R: R0, #08H | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| IVIOV | RU, #UON | DISP_L2R |
| | | กำหนดให้ R0 = 08H เพื่อใช้เป็นตัว |
| | | ชี้ข้อมูล |
| MOV | A, #80H | กำหนดให้ A = 80H เพื่อใช้เป็นตัวชี้ |
| | | ข้อมูล |
| MOV_L | 2R: LOGIC_DATA, A | เรียกใช้ LOOP_L2R |
| IVIOV | LOGIO_DATA, A | กำหนดให้ LOGIC_DATA = A เพื่อ |
| | | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| RR A | | เลื่อน A ไปทางขวา |
| LCALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| DJNZ | R0, LOOP_L2R | ถ้า R0 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | | LOOP_L2R |
| RET | | สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| DISP_RZ MOV | 2L: R0, #08H | เรียกใช้โปรแกรมย่อยชื่อ |
| IVIOV | 110, #0011 | DISP_R2L |
| | | กำหนดให้ R0 = 08H เพื่อใช้เป็นตัว |
| 8.47.33.7 | N 1117311 | ชี้ข้อมูล |
| MOV | A, #01H | กำหนดให้ A = 01H เพื่อใช้เป็นตัวชื้ |
| | NOI . | ข้อมูล |
| LOOP_F MOV | R2L: LOGIC_DATA, A | เรียกใช้ LOOP_R2L |
| | | กำหนดให้ LOGIC_DATA = A เพื่อ |
| | | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |

| RL A | | เลื่อน A ไปทางซ้าย |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| LCALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| DJNZ | R0, LOOP_L2R | ถ้า R0 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | | LOOP_R2L |
| RET | | ี่ สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| DELAY0: MOV | R6, #255 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 0 |
| IVIOV | 110, #255 | กำหนดให้ R6 = 255 |
| DELAY1: MOV | R7, #255 | โปรแกรุมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 1 |
| 1VIO V | 177, #200 | กำหนดให้ R7 = 555 |
| DELAY2: D.IN <i>7</i> | R7, DELAY2 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 2 |
| DJNZ R | 6, DELAY1 | |
| RET | | สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| END | | จบการทำงาน |

Results and discussion:

ถ้า SW1 และ SW2 มีลอจิกเป็น 0 LED0 - LED7 จะติดเป็นสีเขียว

ถ้า SW1 มีลอจิกเป็น 1 และ SW2 มีลอจิกเป็น 0 LED จะติดทีละดวงเป็นสีแดงวิ่ง จาก LED7 ไป LED0 ไปเรื่อย ๆ

ถ้า SW1 มีลอจิกเป็น 0 และ SW2 มีลอจิกเป็น 1 LED จะติดทีละดวงเป็นสีแดงวิ่ง จาก LED0 ไป LED7 ไปเรื่อย ๆ

ถ้า SW1 และ SW2 มีลอจิกเป็น 0 LED จะติดทีละดวงเป็นสีแดงวิ่งจาก LED0 ไป LED7 และ ติดทีละดวงเป็นสีแดงวิ่งจาก LED7 ไป LED0 เป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

LAB 3-3


Description: LOOKUP TABLE TECHNIQUE TO DECODE BINARY

DATA INTO 7-SEGMENT DISPLAY

Hardware: PORT 0 -> 7-SEGMENT (COMMON CARTODE)

PORT 1 -> SWITCH


ASM Code:



วิธีการทดลอง

- 1. เขียนโค้ดที่โจทย์กำหนดให้ จากนั้นทำการแปลงไฟล์ให้ได้ไฟล์นามสกุล .hex
- 2. ทำการรัน ASM Code จากโปรแกรม Flash Magic เพื่อดาวน์โหลด โค้ดลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านสายสื่อข้อมูล
 - 3. สังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

Flow Chart:



การทำงานของโปรแกรม :

| ORG 0 | 000H | เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| SEG DA | TA EQU PO | ประกาศตัวแปร SEG DATA |
| | | สำหรับเรียกแทนพอร์ต0 |
| START: | | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start |
| MOV | R4, #00H | เมเบ มีเกามอย่อ ขอ Start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว |
| | | ทาทนุงเท N4 - 0011 เพียงบนงเว ชี้ข้อมล |
| NAON/ | DE #0ALL | ขขอมูล กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว |
| MOV | R5, #0AH | |
| GET CO | | ชี้ข้อมูล |
| MOV | | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE |
| | - | ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ |
| #CODE_ | | ตำแหน่งของ CODE_DATA |
| MOV | A, R4 | กำหนดให้ A = R4 เพื่อใช้เป็นตัวชื้ |
| | | ข้อมูล |
| MOVC | A, @A+DPTR | นำค่าในตาราง DATA มาไว้ที่ |
| | | รีจิสเตอร์ A |
| MOV | SEG_DATA, A | เก็บค่า A ไว้ใน SEG_DATA |
| INC R4 | | เพิ่มค่าของ R4 ไปอีก 1 |
| ACALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| DJNZ | R5, GET_CODE | ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | | GET CODE |
| SJMP | START | กระโดดไปที่ START |
| DELAY: | DE "E | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| MOV | R5, #5 | กำหนดให้ R5 = 5 |
| DELAY0: | 50 4055 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 0 |
| MOV | R6, #255 | กำหนดให้ R6 = 255 |
| DELAY1: MOV | _ | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 1 |
| MOV | R7, #255 | กำหนดให้ R7 = 255 |
| DELAY2: | | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 2 |
| DJNZ | R7, DELAY2 | ถ้า R7 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | | |
| | 6, DELAY1 | DELAY2 |
| | O, DELATI | ถ้า R6 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | | DELAY1 |

| DJNZ R5, DELAY0 | ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
|--------------------------------------|------------------------------|
| | DELAY0 |
| RET | สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| CODE DATA: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H | เรียกใช้โปรแกรมย่อยตาราง |
| DB 6DH, /DH, 07H, 7FH,67H | |
| END | จบการทำงาน |

Results and discussion:

7-Segment จะติเป็นเลข 0 และเพิ่มขึ้นทีละเลข 1 ไปเรื่อย ๆ จนถึงเลข 9 แล้วก็ กลับมาเริ่มต้นที่เลข 0 เป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ


EXERCISE

1. หาก PORT 1 (P1.0 - P1.7) ถูกเชื่อมต่อไว้กับแผง Switch (SW0 - SW7) จล ดัดแปลงโปรแกรม LAB3-3

ให้มีการทำงานดังนี้

หากสับ SW0 ค้างไว้ ให้โปรแกรมทำการเพิ่มค่าขึ้นเรื่อย ๆ ทีละหนึ่งค่า และแสดงผล ออกทาง

7-Segment โดยที่หากข้อมูลเกิน 9 ให้แสดงเลข 9 ค้างไว้



| SEG_DATA EQU P0 ประกาศตัวแปร SEG_DATA สำหรับเรียกแทนพอร์ต0 SWITCH EQU P1 ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับ เรียกแทนพอร์ต 1 SW1 EQU P1.7 ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก แทนพอร์ต 1 SW1 EQU P1.7 ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก แทนพอร์ต 1 SW1 เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล CHK: เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK MOV LOGIC_DATA, #01H กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวขี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา MOV LOGIC_DATA, #00H กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวขี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา SJMP CHK กระโดดไปที่ดำลัง CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GET_CODE: เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA MOV A, R4 กำหนดให้ A = R4 เพื่อใช้เป็นตัวชี้ | ORG 0000H | เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| SWITCH EQU P1 ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับ เรียกแทนพอร์ต 1 SW1 EQU P1.7 ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก แทนพอร์ต 1 บิตที่ 7 START: MOV R4, #00H เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล CHK: JNB SW1, CHK เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา รปัดตไปที่คำสั่ง CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GEI_CODE: MOV DPTR, (หำกับ ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | SEG_DATA EQU PO | ประกาศตัวแปร SEG_DATA |
| เรียกแทนพอร์ต 1 SW1 EQU P1.7 ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก แทนพอร์ต 1 บิตที่ 7 SIART: MOV R4, #00H เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล CHK: JNB SW1, CHK เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK ลำ SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK MOV LOGIC_DATA, #01H กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา MOV LOGIC_DATA, #00H กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา MOV R5, #0AH กระโดดไปที่กำลัง CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GET_CODE: MOV DPTR, #CODE_DATA ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | สำหรับเรียกแทนพอร์ต0 |
| SW1 EQU P1.7 ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก แทนพอร์ต 1 บิตที่ 7 START: MOV R4, #00H เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล CHK: JNB SW1, CHK MOV LOGIC_DATA, #01H CCALL DELAY ISUN 1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK MOV LOGIC_DATA, #01H IN THE COBIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY ISUN 1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK MOV LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY ISUN 1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY ISUN 1 ไม่ถูกกด ให้กลับ CHK กระโดดไปที่คำลัง CHK MOV R5, #0AH IN THE CODE MOV DPTR, #CODE_DATA ตำแหน่งของ CODE_DATA ตำแหน่งของ CODE_DATA | SWITCH EQU P1 | ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับ |
| แทนพอร์ต 1 บิตที่ 7 START: MOV R4, #00H เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล CHK: JNB SW1, CHK MOV LOGIC_DATA, #01H LCALL DELAY LCAL | | เรียกแทนพอร์ต 1 |
| บิตที่ 7 START: MOV R4, #00H เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล CHK: JNB SW1, CHK MOV LOGIC_DATA, #01H LCALL DELAY L | SW1 EQU P1./ | ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก |
| START: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลCHK: JNB SW1, CHKเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHKMOVLOGIC_DATA, #01Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGET_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | แทนพอร์ต 1 |
| กาหนดเห R4 = 00H เพอเชเบนตา ชี้ข้อมูลCHK: JNB SW1, CHKเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHKMOVLOGIC_DATA, #01Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGEI_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | บิตที่ 7 |
| กาหนดเห R4 = 00H เพอเชเบนตา ชี้ข้อมูลCHK: JNB SW1, CHKเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHKMOVLOGIC_DATA, #01Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGEI_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | START: | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start |
| CHK: JNB SW1, CHKเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHKMOVLOGIC_DATA, #01Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGEI_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | MOV R4, #00H | กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัว |
| JNB SW1, CHK ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK MOV LOGIC_DATA, #01H กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา MOV LOGIC_DATA, #00H กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา SJMP CHK กระโดดไปที่ดำสั่ง CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GET_CODE: เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | ชี้ข้อมูล |
| MOVLOGIC_DATA, #01Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่ดำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGEI_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | |
| CALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGEI_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | JNB SW1, CHK | ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK |
| LCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาMOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGET_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | MOV LOGIC_DATA, #01H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ |
| MOVLOGIC_DATA, #00Hกำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูลLCALLDELAYเรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลาSJMPCHKกระโดดไปที่คำสั่ง CHKMOVR5, #0AHกำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูลGET_CODE: MOVเริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา SJMP CHK กระโดดไปที่ดำสั่ง CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GET_CODE: MOV DPTR, #CODE_DATA ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | LCALL DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล LCALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา SJMP CHK กระโดดไปที่ดำสั่ง CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GET_CODE: MOV DPTR, #CODE_DATA ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | MOV LOGIC_DATA, #00H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ |
| SJMP CHK MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GET_CODE: เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | |
| MOV R5, #0AH กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัว ชี้ข้อมูล GE I_CODE: เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | = | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| ชี้ข้อมูลGE I_CODE:เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODEMOVDPTR,ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ#CODE_DATAตำแหน่งของ CODE_DATA | SJMP CHK | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK |
| GE I_CODE: MOV DPTR, เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ #CODE_DATA ตำแหน่งของ CODE_DATA | MOV R5, #0AH | |
| MOV DPTR, ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ ตำแหน่งของ CODE_DATA | | ชี้ข้อมูล |
| #CODE_DATA ตำแหน่งของ CODE_DATA | _ — | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE |
| - VILLIANDEN CODE_DATA | , | ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ |
| | #CODE_DATA | ตำแหน่งของ CODE_DATA |
| | MOV A, R4 | กำหนดให้ A = R4 เพื่อใช้เป็นตัวชื้ |
| ข้อมูล | | ข้อมูล |
| MOVC A, @A+DPTR ให้ Ä = 0 + ค่าในตาราง | MOVC A, @A+DPTR | ให้ A = 0 + ค่าในตาราง |
| MOV SEG_DATA, A เก็บค่า A ไว้ใน SEG_DATA | MOV SEG_DATA, A | เก็บค่า A ไว้ใน SEG_DATA |
| INC R4 เพิ่มค่าของ R4 ไปอีก 1 | INC R4 | เพิ่มค่าของ R4 ไปอีก 1 |
| ACALL DELAY เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา | | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| DJNZ R5, GET_CODE ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ | DJNZ R5, GET_CODE | ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| GET_CODE | | GET_CODE |
| SJMP \$ ให้โปรแกรมอยู่กับที่ | <u>-</u> | ให้โปรแกรมอยู่กับที่ |
| DELAY: โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา | DELAY: | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |

| MOV R5, #5 | กำหนดให้ R5 = 5 |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| DELAY0: MOV R6, #255 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 0 |
| 10, #255 | กำหนดให้ R6 = 255 |
| DELAY1: MOV | โปรแกรุมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 1 |
| 117, 11200 | กำหนดให้ R7 = 255 |
| DELAY2: DJNZ R7, DELAY2 | โปรแกรูมย่อยเพื่อหนุ่วงูเวลา 2 |
| DOINZ IV, DELIVIE | ถ้า R7 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | DELAY2 |
| DJNZ R6, DELAY1 | ถ้า R6 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | DELAY1 |
| DJNZ R5, DELAY0 | ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | DELAY0 |
| RET | สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| CODE_DATA: DB_3FH,06H,5BH,4FH,66H | เรียกใช้โปรแกรมย่อยตาราง |
| DB 6DH, /DH, 0/H, 7FH,67H | |
| END | จบการทำงาน |

หากสับ SW1 ค้างไว้ ให้โปรแกรมทำการลดค่าขึ้นเรื่อยๆ ทีละหนึ่งค่า และแสดงผล ออกทาง 7-Segment โดยที่หากข้อมูลต่ำกว่า 0 ให้แสดงเลข 0 ค้างไว้

| START: CHK: | SWITCH SW1 | TA EQUPO |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| #01H | MOV | , LÖĞİC_DATA, |
| #0111 #00H | LCALL MOV | DELAY LOGIC_DATA, |
| | LCALL SJMP | DELAY CHK |
| #CODE_ | DE: MO' DATA DECR4 | V DPTR, |
| | MOV MOVC MOV | A, R4 A, @A+DPTR SEG_DATA, A |
| | ACALL DJNZ SJMP | DELAY R5, GET_CODE \$ |
| RELAY: | MOV MO | V R5.#5 |

| ORG 0 | 000H | เริ่มต้นการทำงานที่ตำแหน่ง 0000H |
|---------------|------------------|--------------------------------------|
| SEG_DA | TA EQU PO | ประกาศตัวแปร SEG_DATA สำหรับ |
| | | เรียกแทนพอร์ต0 |
| SWITCH | EQU P1 | ประกาศตัวแปร SWITCH สำหรับ |
| | | เรียกแทนพอร์ต 1 |
| SW1 E | QU P1.7 | ประกาศตัวแปร SW1 สำหรับเรียก |
| | | แทนพอร์ต 1 บิตที่ 7 |
| START: MOV | R4, #00H | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ start |
| IVIOV | N4, #00H | กำหนดให้ R4 = 00H เพื่อใช้เป็นตัวชี้ |
| | | ข้อมูล |
| CHK: | 4 01117 | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ CHK |
| JNB SW | I, CHK | ถ้า SW1 ไม่ถูกกด ให้กลับไปที่ CHK |
| MOV | LOGIC_DATA, #01H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 1 เพื่อ |
| | | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| LCALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| MOV | LOGIC_DATA, #00H | กำหนดให้ LOGIC_DATA = 0 เพื่อ |
| | | ใช้เป็นตัวชี้ข้อมูล |
| LCALL | DELAY | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| SJMP | CHK | กระโดดไปที่คำสั่ง CHK |

| MOV R5, #0AH | กำหนดให้ R5 = 0AH เพื่อใช้เป็นตัวชี้ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | ข้อมูล |
| GET_CODE: | เริ่มโปรแกรมย่อย ชื่อ GET_CODE |
| MOV DPTR, | ให้ตำแหน่งของ DPTR เท่ากับ |
| #CODE_DATA | ตำแหน่งของ CODE_DATA |
| DECR4 | ลดค่าของ R4 ไปอีก 1 |
| MOV A, R4 | กำหนดให้ A = R4 เพื่อใช้เป็นตัวชื้ |
| | ข้อมูล |
| MOVC A, @A+DPTR | ให้ A = 0 + ค่าในตาราง |
| MOV SEG_DATA, A ACALL DELAY | เก็บค่า A ไว้ใน SEG_DATA |
| | เรียกใช้โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| DJNZ R5, GET_CODE | ี่ ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ |
| | GET_CODE |
| SJMP \$ | ให้โปรแกรมอยู่กับที่ |
| DELAY: MOV R5, #5 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา |
| · · | กำหนดให้ R5 = 5 |
| DELAY0: MOV R6, #255 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 0 |
| , | กำหนดให้ R6 = 255 |
| DELAY1: MOV R7, #255 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 1 |
| , | กำหนดให้ R7 = 255 |
| DELAY2: DJNZ R7, DELAY2 | โปรแกรมย่อยเพื่อหน่วงเวลา 2 |
| DJNZ K7, DELATZ | ี่ ถ้า R7 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ DELAY2 |
| DJNZ R6, DELAY1 | ถ้า R6 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ DELAY1 |
| DJNZ R5, DELAY0 | ถ้า R5 ไม่เท่ากับ 0 ให้ไปที่ DELAY0 |
| REI | สิ้นสุดโปรแกรมหน่วงเวลา |
| CODE_DATA: DB_3FH,06H,5BH,4FH,66H | เรียกใช้โปรแกรมย่อยตาราง |
| CODE DATA: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH,67H | |
| END | จบการทำงาน |

วิเคราะห์ผลการทดลอง

จาก LAB3-1 เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลติดสลับเป็นสีเขียวและสีแดง ตรง LED 0

จาก LAB3-2 เป็นการควบคุมการทำงานของ LED โดยที่มี 4 รูปแบบ คือ ถ้า SW1 และ SW2 มีลอจิกเป็น 0 LED0 - LED7 จะติดเป็นสีเขียว ถ้า SW1 มีลอจิกเป็น 1 และ SW2 มีลอจิกเป็น 0 LED จะติดที่ละดวงเป็นสีแดงวิ่งจาก LED7 ไป LED0 ไปเรื่อย ๆ ถ้า SW1 มีลอจิกเป็น 0 และ SW2 มีลอจิกเป็น 1 LED จะติดที่ละดวงเป็นสีแดงวิ่งจาก LED0 ไป LED7 ไปเรื่อย ๆ ถ้า SW1 และ SW2 มีลอจิกเป็น 0 LED จะติดที่ละดวงเป็นสีแดงวิ่งจาก LED0 ไป LED7 และ ติดที่ละดวงเป็นสีแดงวิ่งจาก LED7 ไป LED0 เป็นแบบนี้ไป เรื่อย ๆ

จาก LAB3-3 เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ 7-Segment โดย จะแสดงเป็นเป็นตัวเลขเรียงจากเลข 0 ไปเลข 9

มีการใช้สวิตช์หลายตัวทำให้สามารถเกิดเหตุการณ์ได้หลายเหตุการณ์ มีคำสั่ง JB และ JNB ใช้ในการเปรียบเทียบ

สรุปผลการทดลอง

ถ้ามีสวิตช์ n ตัว เหตุการณ์ที่สามารถเกิดได้ จะเท่ากับ 2 ยกกำลัง n เหตุการณ์ การใช้ งานคำสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไข (Conditional Jump) ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้คำสั่งในการ กระโดดไปยังโปรแกรมย่อยหลังจากการพิจารณาเงื่อนไขตามที่กำหนดแล้ว (Check Condition Before Jump) เช่นในการทดลองที่ 3-1 ได้มีการใช้คำสั่ง JNB ซึ่งคือการ กระโดดไปยังตำแหน่งอื่นที่กำหนด หากค่าในบิตที่กำหนดเป็น 0 ยกตัวอย่างเช่น JNB SW1, CHK เป็นการเช็คว่า SW1 ถูกกดเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าจาก 1 ถูกกดเป็น 0 ก็จะไปที่ CHK ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมไม่ขยับไปไหนนั่นเอง ส่วนการทดลองที่ 3-2 ใช้คำสั่ง JB คือการกระโดดไปยังตำแหน่งอื่นที่กำหนด หากค่าในบิตที่กำหนดเป็น 1 หลักการทำงานยังคงคล้ายกับ JNB ที่ว่าจะกระโดดเมื่อ SW1 หรือ SW2 ถูกกด จาก 0 เป็น 1 เพียงแค่ต่างเงื่อนไขกันเท่านั้น และการทดลองที่ 3-3 มีการใช้ 7-Segment มาต่อเป็น เอาท์พุตเพื่อแสดงผลเป็นตัวเลข มี Look-up Table เพื่อช่วยให้แสดงผลไล่จาก 0 ถึง 9 บน 7-Segment

เอกสารอ้างอิง

พนัส นักฤทธิ์. (2560). **ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์**. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3

http://www.mind-tek.net/8051.php

http://www.ett.co.th/article/Robot/et_robot_rd2/rd2_001.html

http://www.olearning.siam.edu/2011-11-28-08-10-01/593-100-101-

http://www.thaiall.com/assembly/asmcommand.htm