

Résistance des matériaux

Dynamique

Résistance des matériaux

Une poutre (pièce dont la section est faible en regard de la longueur) est sollicitée en traction chaque fois qu'une action s'exerce à son extrémité A ou B suivant son axe comme représenté sur la figure ci-dessous. La direction (ou droite d'action) de cette force est perpendiculaire (on dira également normale) à la section de la poutre.

le cnam

Torseur cinétique



La Contrainte normale σ est le rapport de l'effort normal N et de la section de la poutre $\sigma = \frac{F}{S}$

Le **pourcentage d'allongement après rupture** est le rapport de la longueur finale de la pièce à laquelle on déduit la longueur initiale et de la longueur initiale de la pièce.

$$\varepsilon = \frac{L_{finale} - L}{I} = \frac{\Delta L}{I}$$

Application au ferroviaire

Torseur dynamique

Résistance des matériaux Dynamique Torseur cinétique Torseur dynamique Application au ferroviaire

Condition de résistance

- Une pièce résiste aux efforts de traction sans subir de déformations permanentes si la contrainte normale σ est inférieure à la limite d'élasticité Re du matériau,
- Cette limite marque le début de la phase de déformation plastique du matériau,
- Pour prévenir les phénomènes pouvant réduire cette limite d'élasticité, on lui affecte un coefficient de sécurité k (entre 2 et 15),
- On détermine de cette manière une **résistance pratique** à la traction (extension) $Rpe = \frac{Re}{k}$,
- La pièce résistera aux efforts sans subir de déformations permanentes si : $\sigma \leq Rpe$,
- Il existe aussi une limite *Rm* dite de contrainte maximale qui marque la fin de la phase de déformation plastique du matériau et le début de la phase de rupture.



le cnam

Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

30

Résistance des matériaux


Dynamique

Iorseur cinetique

Torseur dynamique

Application au terroviaire

Essai de traction











Résistance des matériaux Dynamique Torseur cinétique Torseur dynamique Application au ferroviair

Essai de traction







Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

5 30

Résistance des matériaux

Dynamique

Torseur cinetique

Torseur dynamique


Application au ferroviaire

Hypothèses sur la disposition de la matière

Comme précédemment, les seuls solides étudiés ont des formes relativement simples. Si cela est nécessaire, elles sont schématisées dans un but de simplification.

Une poutre est un solide engendré par une surface plane (S) dont le centre de surface G décrit une courbe plane (C) appelée ligne moyenne. Les caractéristiques de la poutre sont :

- ligne moyenne droite ou à grand rayon de courbure,
- section droite (S) constante ou variant progressivement,
- le plan de (S) reste perpendiculaire à (C),
- grande longueur par rapport aux dimensions transversales,
- existence d'un plan de symétrie...





200


Résistance des matériaux Dynamique Torseur cinétique Torseur dynamique Application au ferroviair

Hypothèses sur les forces extérieures

Les forces extérieures sont situées dans le **plan de symétrie** de la poutre ou alors disposées symétriquement par rapport à ce plan.

Deux types d'actions mécaniques peuvent s'exercer sur la poutre :

- charges concentrées : (M1, F1), (M2, F2) ou moments (M M3),
- charges réparties sur M4M5.



le cnam

Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

 $\frac{7}{30}$

200

Résistance des matériaux

Dynamique

Torseur cinetique


Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Hypothèses sur les déformations


Hypothèse de Navier et Bernoulli: Les sections planes normales aux fibres avant déformation demeurent planes et normales aux fibres après.

Hypothèse de Barré de Saint-Venant: Les résultats obtenus en résistance des matériaux ne s'appliquent valablement qu'à une distance suffisamment éloignée de la région d'application des efforts concentrés.



Torseur de cohésion

Définition de la coupure fictive: Un repère est défini tel que l'axe x est confondu avec la ligne moyenne de la poutre. (E1) est le tronçon dont le volume augmente lorsque x augmente.





Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

9

Résistance des matériaux

Dynamique

Torseur cinetique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Définition du torseur de cohésion

Le **torseur de cohésion** modélise les actions mécaniques de (E2) sur à travers la section droite S. Il s'écrit, réduit au point G :

$$\{T_{coh}\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{M_G} \end{array}\right\}_G = \left\{\begin{array}{cc} N & M_t \\ T_y & M_{fy} \\ T_z & M_{fz} \end{array}\right\}_G$$

Avec:

- N: Effort normal (induit la traction),
- T_V: Effort tranchant sur y (induit le cisaillement),
- Tz: Effort tranchant sur z (induit le cisaillement),
- M_t: Moment de torsion,
- M_{fy}: Moment de flexion sur y,
- M_{fz}: Moment de flexion sur z.



Définition des sollicitations simples

Traction/Compression
$$\{T_{coh}\} = \left\{ \begin{array}{c} N & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G}$$
 Cisaillement
$$\{T_{coh}\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 & 0 \\ T_{y} & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G}$$
 Cisaillement
$$\{T_{coh}\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 & M_{t} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G}$$
 Torsion simple
$$\{T_{coh}\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G}$$
 Flexion simple
$$\{T_{coh}\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 & 0 \\ T_{y} & 0 \\ 0 & M_{fz} \end{array} \right\}_{G}$$





Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

 $\frac{11}{30}$

Résistance des matériaux

ynamiqueر


Torseur cinetique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Application 1

- Sur un centre d'usinage, un vérin pneumatique permet d'assurer le bridage d'une pièce lors de la rentrée de sa tige. Celle-ci est donc sollicitée à la traction. La force ainsi développée a une intensité F = 500N,
- La tige a un diamètre d = 20mm, et a été réalisé en acier X 2 Cr Ni 19-11.




- 1. Calculer la valeur de la section S de la tige,
- 2. Calculer la valeur de la contrainte normale σ dans une section de la tige.



Application 2

- Le levage d'un motoréducteur est effectué à l'aide du crochet (2), des maillons (3) et (5) et du câble (4),
- Le poids du motoréducteur a son point d'application en G, son intensité est P = 200 daN,
- Dans la partie statique des solides de la résolution mécanique, on fait apparaître que la tension dans le câble a une intensité T = 200 daN,
- Le câble est constitué de brins en acier 30 Cr Ni Mo 8 (Re = 850Mpa). Son diamètre est de 16*mm*.
 - 1. Calculer la valeur de la contrainte normale dans le câble,
 - 2. Sachant que le coefficient de sécurité adopté dans le cas du levage d'une charge par un câble est k = 9, calculer la valeur de la résistance pratique à l'extension,
 - Le levage du motoréducteur est-il réalisé dans des conditions







Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

13

Résistance des matériaux

Application 3

- Une hélice de navire est mue par un gros moteur diesel. L'arbre entre celui-ci et l'hélice mesure 3m de long,
- Vous devez déterminer ses dimensions sachant que la puissance transmise est de $9200kW \ a \ 80tr.min^{-1}$
- Le matériau est de l'acier dont les caractéristiques sont :
 - Formule de la déformée: $\theta = \frac{M_t}{G.l_o}$
 - Reg = 0,5.Re,
 - Re = 200 Mpa,
 - Calcul de la contrainte: $\tau = \frac{Mt.R}{l_2}$,
 - G = 8000 daN.mm-2
 - Moment quadratique (section cylindrique): $I_3 = \frac{\pi \cdot r^4}{2}$.
- 1. Déterminer le diamètre minimum de l'arbre.
- 2. Si le diamètre est de 400mm, déterminer la déformation angulaire en degré,
- 3. Pour limiter le retard entre la consigne et la réalité de l'action, on limite la déformation à $0,1^{\circ}.m^{-1}$. Déterminer alors le diamètre dont on a besoin.




290

Introduction à la dynamique des solides

La dynamique est une discipline de la **mécanique** classique qui étudie les corps en **mouvement** sous l'influence des **actions mécaniques** qui leur sont appliquées. Elle combine la **statique** qui étudie l'équilibre des corps au repos, et la **cinématique** qui étudie le mouvement.







Renaud Costadoat

4 D > 4 D > 4 E > 4 E > E 990

Séquence Mécanique du solide

15 30

Resistance des materiaux

Dynamique

Torseur cinetique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Cas d'un solide en translation



Le train a une masse M = 485 tonnes, il est mis en mouvement par 8 moteurs synchrones, qui exercent un effort de traction à la jante au démarrage $F_t = 212 kN$.

Definition

Le PFD peut s'écrire $M.\ddot{x} = F_t$.

Calcul de l'accélération du train : $\ddot{x} = \frac{F_t}{M} = \frac{212000}{485000} = 0.43 m.s^{-2}$.

Durée nécessaire pour arriver à sa vitesse nominale $V_{nom}=300km.h^{-1}$: $t=\frac{300\times10^3}{3600\times0.43}=193s=3min13s.$

Cas d'un solide en rotation



Le rotor d'un hélicoptère a une inertie $J = 300 kg.m^2$, il est mis en mouvement par un rotor qui génère un couple sur l'axe des pâles de $C_m = 5kN.m$, les frottements de l'air génèrent un couple résistant $C_r = 1.4kN.m$.

Definition

Le PFD peut s'écrire $J.\dot{\omega} = C_m - C_r$.

Calcul de l'accélération du train : $\dot{\omega} = \frac{C_m - C_r}{J} = \frac{3600}{300} = 12 rad. s^{-2}$.

Durée nécessaire pour arriver à sa vitesse nominale $\omega_{nom} = 350 \, tr. min^{-1}$: $t = \frac{350 \times 2\pi}{60 \times 12} = 3.05 s.$

Remarque: Le calcul de l'inertie d'un solide en rotation ne sera pas présenté dans ce cours.



Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

 $\frac{17}{30}$

Résistance des matériaux

Dynamique

Torseur cinétique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

La quantité de mouvement

En physique, la quantité de mouvement est le produit de la masse par le vecteur vitesse d'un corps matériel supposé ponctuel. C'est une grandeur vectorielle, définie par $\vec{p} = m\vec{v}$, qui dépend du référentiel d'étude.



La quantité de mouvement d'un solide est égale à la quantité de mouvement de son centre d'inertie affecté de la masse totale du système, soit $\vec{P} = M\vec{V}_C$ (C étant le centre de gravité). Son unité est le $kg.m.s^{-1}$.

La quantité de mouvement

Exemple: Une boule de billard de masse m heurte de plein fouet (centres alignés) à la vitesse \vec{V}_i une autre boule de billard de masse m', initialement immobile.



La conservation de la quantité de mouvement globale du système boule 1 + boule 2 pendant la durée très brève du choc implique:

$$m\vec{V}_i = m\vec{V}_f + m'\vec{V}_f'$$
, soit $m'\vec{V}_f' = -m(\vec{V}_f - \vec{V}_i) = -m\Delta\vec{V}_i$.

où $\Delta \vec{V}_i$ est la variation de la vitesse de la première boule pendant le choc. Si le choc est de plein fouet alors $\Delta \vec{V}_i$ et $\vec{V'}_f$ sont colinéaires et alors la deuxième boule part à la vitesse de valeur $V'_f = \frac{m}{m'} |\Delta V_i|$.

A la limite il peut y avoir transfert de la totalité de la quantité de mouvement de la première boule sur la deuxième et alors $V'_f = \frac{m}{m'}V_i$.



le c**nam**

Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

 $\frac{19}{30}$

Résistance des matériaux

Torseur cinétique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Calcul et manipulation du torseur cinétique

Les éléments de réduction du torseur cinétique correspondent à la somme de toutes les quantités de mouvement des points d'un solide.

$$\left\{ C_{S/R} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{Rc_{S/R}} \\ \overrightarrow{\sigma_{A,S/R}} \end{array} \right\}$$

Avec:

•
$$\overrightarrow{Rc_{S/R}} = \int_S \overrightarrow{V_{P,S.R}}.dm$$

•
$$\overrightarrow{\sigma_{A,S/R}} = \int_S \overrightarrow{AP} \wedge \overrightarrow{V_{P,S,R}}.dm$$

Dans le cas d'un solide, il est possible de calculer le torseur cinétique de la façon suivante:

$$\overrightarrow{Rc_{S/B}} = m. \overrightarrow{V_{G.S.B}}$$

•
$$\overrightarrow{\sigma_{A,S/R}} = m.\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{A,S.R}} + I_A(S).\overrightarrow{\Omega_{S/R}}$$



Calcul et manipulation du torseur cinétique

Cas particuliers:

- Si A est le centre G de gravité de S: $\overrightarrow{\sigma_{G,S/R}} = I_G(S).\overrightarrow{\Omega_{S/R}}$,
- Si A est un point O fixe de R: $\overrightarrow{\sigma_{O,S/R}} = I_O(S).\overrightarrow{\Omega_{S/R}}$.

 I_A est la matrice d'inertie du solide projetée sur l'axe de rotation du solide.

Comme pour les torseurs cinématique et statique la relation de Varignon fonctionne avec le torseur cinétique.

$$\overrightarrow{\sigma_{A,S/R}} = \overrightarrow{\sigma_{B,S/R}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{Rc_{S/R}}$$

Le théorème de Koening permet aussi de déplacer le moment dynamique.

$$\overrightarrow{\sigma_{A,S/R}} = \overrightarrow{\sigma_{G,S/R}} + m.\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{G,S/R}}$$



le c**nam**

Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

21 30

Résistance des matériaux

namique

Torseur cinétique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Matrice d'inertie et géométrie des masses

Exemple: En serrant ses bras le long du corps, cette patineuse modifie son moment d'inertie. Son moment cinétique étant conservé, elle augmente sa vitesse de rotation.




La matrice d'inertie permet de représenter la répartition des masses d'un solide.

$$I_O(S) = \left[\begin{array}{cccc} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{array} \right] \qquad \text{Avec:} \quad \begin{array}{cccc} A = \int_S (y_p^2 + z_p^2).dm & D = \int_S y_p.z_p.dm \\ A = \int_S (y_p^2 + z_p^2).dm & D = \int_S y_p.z_p.dm \\ B = \int_S (x_p^2 + z_p^2).dm & E = \int_S x_p.z_p.dm \\ C = \int_S (x_p^2 + y_p^2).dm & F = \int_S x_p.y_p.dm \end{array}$$




Matrice d'inertie et géométrie des masses

Exemple: Calcul de la matrice d'inertie d'un cylindre. Le repère $(G, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ est bien le repère central d'inertie du cylindre.



- L'axe (G, \overrightarrow{X}) est axe de symétrie donc F=E=0,
- De plus, les axes (G, \overrightarrow{x}) et (G, \overrightarrow{y}) jouent le même rôle dans la répartition des masses, donc A=B.



$$C = \int_{S} (x_{\rho}^{2} + y_{\rho}^{2}).dm = \rho. \int_{0}^{2\pi}. \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}}. \int_{0}^{R}.r^{3}.dr.d\theta.dz = \rho.2\pi.H.\frac{R^{4}}{4}, \text{ avec } \rho = \frac{M}{\pi.R^{2}.H}$$

$$A=\int_{S}(y_{\rho}^{2}+z_{\rho}^{2}).dm=\int_{S}y_{\rho}^{2}.dm+\int_{S}z_{\rho}^{2}.dm=I_{Gxz}+I_{Gxy}=B'+C'$$

$$B = \int_{S} (x_{p}^{2} + z_{p}^{2}).dm = \int_{S} x_{p}^{2}.dm + \int_{S} z_{p}^{2}.dm = I_{Gyz} + I_{Gxy} = A' + C'$$

$$C = \int_{S} (x_{p}^{2} + y_{p}^{2}).dm = \int_{S} x_{p}^{2}.dm + \int_{S} y_{p}^{2}.dm = I_{Gyz} + I_{Gxz} = A' + B', \text{ d'où } A = \frac{C}{2} + C'$$

$$C' = \rho. \int_0^{2\pi}. \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}}. \int_0^R. z^2. r. dr. d\theta. dz = \frac{M}{\pi. R^2. H}. 2\pi. \frac{H^3}{12}. \frac{R^2}{2} = \frac{MH^2}{12}, \text{ d'où } A = \frac{MR^2}{4} + \frac{MH^2}{12}. \frac{MH^2}{12}$$



Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

 $\begin{array}{c}
23 \\
\overline{30}
\end{array}$

Résistance des matériaux

Dynamique


Torseur cinétique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire


Application: Le manège pieuvre





Application: Le manège pieuvre

Objectif: Calculer $\left\{C_{1+2/R}\right\}$ en O.



8 passagers sont embarqués dans les 4 nacelles du solide 2 (ayant pour masse m_2 et centre de gravité $G_2 = O_1$). Le solide 1 a pour masse m_1 et pour centre de gravité $G_1 = O$.

$$\overrightarrow{\Omega_{10}} = \overrightarrow{\theta_1}.\overrightarrow{Z_0}$$

$$\overrightarrow{\Omega_{20}} = \overrightarrow{\Omega_{21}} + \overrightarrow{\Omega_{10}} = (\overrightarrow{\theta_1} + \overrightarrow{\theta_2}).\overrightarrow{Z_0}$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M} = L_1.\overrightarrow{x_1} + L_2.\overrightarrow{x_2}$$

$$I_{G1}(S_1) = \left(\begin{array}{ccc} A_1 & -F_1 & 0 \\ -F_1 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{array} \right) \ I_{G2}(S_2) = \left(\begin{array}{ccc} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{array} \right)$$

$$\left\{ C_{1+2/R} \right\} = \left\{ C_{1/R} \right\} + \left\{ C_{2/R} \right\}$$



Renaud Costadoat

4 D > 4 B > 4 E > 4 E > E 900

25

Résistance des matériaux

Torseur dynamique

Séquence Mécanique du solide

Application au ferroviaire

Calcul et manipulation du torseur dynamique

Les éléments de réduction du torseur dynamique correspondent à la somme de toutes les quantités de mouvement d'accélération des points d'un solide.

$$\left\{D_{S/R}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{Rd_{S/R}} \\ \overleftarrow{\delta_{A,S/R}} \end{array}\right\}$$

Avec:

•
$$\overrightarrow{Rd_{S/R}} = \int_{S} \overrightarrow{\Gamma_{P,S/R}} . dm$$
,

•
$$\overrightarrow{\delta_{A,S/R}} = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{AP} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{P,S,R}} . dm$$
.

Dans le cas d'un solide, il est possible de calculer le torseur dynamique de la façon suivante:

$$\bullet \ \overrightarrow{Rd_{S/R}} = m.\overrightarrow{\Gamma_{G,S/R}},$$

•
$$\overrightarrow{\delta_{A,S/R}} = m.\overrightarrow{V_{A/R}} \wedge \overrightarrow{V_{G,S.R}} + \frac{d}{dt}_R \overrightarrow{\sigma_{A,S/R}}$$



Calcul et manipulation du torseur dynamique

Cas particuliers:

- Si A est le centre G de gravité de S: $\overrightarrow{\delta_{G,S/R}} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{R} \overrightarrow{\sigma_{G,S/R}}$,
- Si A est un point O fixe de R: $\overrightarrow{\delta_{O,S/R}} = \frac{d}{dt}_R \overrightarrow{\sigma_{O,S/R}}$.

Comme pour les torseurs cinématique et statique la relation de Varignon fonctionne avec le torseur dynamique.

$$\overrightarrow{\delta_{A,S/R}} = \overrightarrow{\delta_{B,S/R}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{Rd_{S/R}}$$

Le théorème de Koening permet aussi de déplacer le moment dynamique.

$$\overrightarrow{\delta_{A,S/R}} = \overrightarrow{\delta_{G,S/R}} + m.\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G,S/R}}$$

4日 4日 4 日 1 4 日 1 日 9 9 0 0

Séquence Mécanique du solide

27 30

le cnam

Renaud Costadoat

Resistance des materiaux


Torseur cinetique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Application: Le manège pieuvre








Application: Le manège pieuvre

Objectif: Calculer $\{D_{1+2/R}\}$ en O.



8 passagers sont embarqués dans les 4 nacelles du solide 2 (ayant pour masse m_2 et centre de gravité $G_2 = O_1$). Le solide 1 a pour masse m_1 et pour centre de gravité $G_1 = O$.

$$\overrightarrow{\Omega_{10}} = \overrightarrow{\theta_1}.\overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{\Omega_{20}} = \overrightarrow{\Omega_{21}} + \overrightarrow{\Omega_{10}} = (\overrightarrow{\theta_1} + \overrightarrow{\theta_2}).\overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M} = L_1.\overrightarrow{x_1} + L_2.\overrightarrow{x_2}$$

$$I_{G1}(S_1) = \left(\begin{array}{ccc} A_1 & -F_1 & 0 \\ -F_1 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{array} \right) \ I_{G2}(S_2) = \left(\begin{array}{ccc} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{array} \right)$$

$$\left\{D_{1+2/R}\right\} = \left\{D_{1/R}\right\} + \left\{D_{2/R}\right\}$$



e cnam

Renaud Costadoat

Séquence Mécanique du solide

29 30

Résistance des matériaux

Dynamique

Torseur cinétique

Torseur dynamique

Application au ferroviaire

Objectif: Calcul du dévers théorique optimal

Definition

Le dévers est la valeur de la pente transversale d'un des deux versants d'une chaussée ou d'un trottoir. C'est également la valeur de l'inclinaison transversale d'une voie ferrée.



Remarque

Lors d'un virage à grande vitesse, les passagers d'un train seraient emportés vers l'extérieur du virage s'il n'y avait pas de devers sur la voie.

Objectifs: Calculer la valeur du devers nécessaire à compenser l'accélération radiale d'un train pour garantir le confort des passagers.

- Vitesse du train: $V = 300 km.h^{-1}$,
- Rayon de courbure R = 2000m,
- Masse d'une rame, $M_r = 40 tonnes$.

