


• Harvardská architektura




• Reprezentace nejavornejších celých čísel

• Analogový přenos dat

→ checeme $0, 1, \dots 1000$

→ zvolíme měření U : $0 = 0V, 1000 = 5V$

$$\hookrightarrow 500 = 2,5V$$



→ vodiče mají odpor, ten se mimo s rezistor

→ elong. indukce: vodiči nejsou průhledné \rightarrow elong. pole \rightarrow na dalších vodičích se indukuje napětí \rightarrow sum


→ na přijímací výměně jen přibližně hodnoty na vysílaci \rightarrow není to deterministické

• Digitální přenos dat - binary digits = bits = b

- $0V = 0, 5V = 1$

- uprostřed je nějaká sedlá rovina - nad ní 1

- počítáme s rozumujícím součtem




• Sériový digitální přenos

- posílání několika binárních čísel

- přijímací musí to napětí nějak měřit


vysílač - volí 5V/0V



Zemní vodič/GND

↳ U se měří mezi 2 body

↳ posílajeme referenční vodič



časový diagram
(timing)

Přenos dat probíhá
po komunikační lince

Diferenciální píenos

diferenciální páis

- data 1 - data 2

→ alternativne máme dva datové vodice

- data 1 - píenos dat

- data 2 - kam se generuje opacíne napětí

→ napětí neměníme vráci remíznu vodici,


ale vráci sobě → přijimají vidí data 1 - data 2 : $> 0 \Rightarrow 1, < 0 \Rightarrow 0$

→ $0 - 5V \Rightarrow 1, -5 - 0V \Rightarrow 0 \rightarrow$ rozhla se úrovní sítma, kterou sneseme

→ na obou vodících vzniká něméně stejný sítma, který se odečte

→ dneska nejbežnější způsob píenosu

USB (Universal Serial Bus)




5V + GND slouží k napájení
D1 + D2 dif. píenos dat

Píenos binárních čísel

$$\bullet 2^{16} = 65536 \quad \bullet 2^{20} \approx 10^6 \quad \bullet 2^{24} \approx 16 \cdot 10^6 \quad \bullet 2^{32} \approx 4,2 \cdot 10^9$$

→ je třeba se dohodnout, kterým směrem bity čísla



← MSb - first

1101 ← LSb - first
 $2^0 2^1 2^2 2^3$

→ je třeba dohodnout píenos dílen bitu - jak dlouho trvá signal 0/1

→ definuje se to píenosovou rychlosdi $\rightarrow \Delta t$

- bity za sekundu - bps
 - symboly za sekundu - baud
- } pro uvedené případy platí $bps = baud$

→ kdy má příjemce kontrolovat napětí?



- nejlepší když je uprostřed

→ problém: asynchronní hodiny - obě strany se musí shodnout kde je prostředek bity

→ komunikační linka může být ve třech stavech - 0, 1, idle - nic se nepřenáší

- floating star = stav s vysokou impedancí / Hi-Z - ta linka nemá rafinovanou mikrou
 \Rightarrow přenáší se jen sumu


• 3-stavová logika - 0/1/1 idle definovaný jako floating stav.

• 2-stavová logika - 0/1/1 idle := 0 nebo 1

→ když se linka zapne, tak vysílá idle (0) \Rightarrow příjemce ví, co je idle

→ začátek vysílání: start condition = rising edge (0 \rightarrow 1)

→ následně sloužící píenos, když pon start bity (1) - je třeba se domluvit kolik



→ na start condition se synchronizují hodiny - rádiové hodiny mají vlastní období

| | | | | | | → za několik obdob se do rela asynchronuje

→ celkově přenášíme N bitů po X lidových kusech v N/X přenosech

$$\Rightarrow \text{obdobou } X := 8 \text{ b} = 1 \text{ byte} = 1 B$$

→ stop condition := když přeneseme právě X bitů

→ po stop condition jdeme do 0 do idle stavu = stop bity

⇒ mym' můží rádit něký přenos nebo linka zůstane v idle stavu


8 data bits
1 start bit
1 stop bit } 20 % overhead → 1000 baud = 800 bps RS-232
↳ datové body

přenos pomocí hodinového signálu

- statický signál 010101010101...

- potřebujeme alepon 1 další rodič

- hodinový signál bude může generovat vysílající nebo myjati externě závisem



- když je na clk 1, tak máme mít
- hodinové je snadnější desetinná brana
- rising edge → mítíme
- falling edge → nemáme mítíme



- datový signál má poloviční frekvenci - nevyužíváme plné hmitky též technologií


⇒ tomuto typu hodin se říká SPR (Single Data Rate)

I²C

- alternativa: libovolná brana = mítíme ⇒ DDR (Double Data Rate)

⊕ minimální overhead, neomezena délka přenosu

⊖ když rodiče různé délky, tak se nemí synchronizují



- clock recovery system - nepravidelný clock signal
 - původně: synchronizace hodin při start condition
 - návod: synchronizace hodin při brání
 - problém: jenom hrušková kombinace 00000000 → bude tam 256 hruškových komb.
 - řešení: 8bitů - 256 komb. 10bitů - 1024

00000000	000000000 X
10110010	0101100100
:	:
11111111	1000101001

} 8b/10b encoding
mapovací tabulka

- 10bitů přidáme po 8bitových kusech - pojď 20% overhead USD
- používá se třeba 72bit/932bit ale neomezená délka přenosu

• Žde se to používá

- 1) omezená přenosová délka RS-232 linka
- 2) hodinový signál I²C linka
- 3) clock recovery USB linka

• Obojsměrný přenos

- Simplexní linka - jednosměrný přenos
- Duplexní linka → half-duplex - návraty → jindy ← nepravidelné
full-duplex - obousměrná linka ⇒ dve simplexní linky

• RS-232 linka / digitální sériová

- full-duplexní linka se dvěma simplexními kanály, 8-bitové přenosy
- pro přenos 3 vodice: Rx (receiver) Tx (Transmitter) GND (společná zem)
- využívaly ji např. staré sériové myši
- out of band signály - další vodice
 - ↳ reprezentují nejedlý stav: něco platí 1 ... přestane to platit 0 ... 1 ... 0
 - návraty se tak definují v invertorové logice: \overline{SIG} , #SIG, /SIG, !SIG
 - ↳ power out reprezentuje 1: vše ok 0: dochází k chybě
- má RTS a DTR je význam 1 - blokáda nařízení noci: GND ⇒ napájení myši

Komunikační protokol / formát

- chceme poslat aktuální datum - řádkem RTC (Real Time Clock)

MSB 0101110001 110011001100 } packet přenosu - protokol ríla', jde vypadat
den měsíc rok
↑
RSB - first → pro RS-232: [100 DDDDDD][MMMMRRRR][RRRRRRRR]! - např

- můžeme si třeba nejdřív poslat konstantu, která ríla', jestli následuje čas nebo datum - nás může být v tom komunikacním protokolu
- Edgbychom ukázali pro RS-232 přenos 17-bitový packet: 3 byty \Rightarrow 3 přenosy


Komunikační protokol RS-232 sériové myši

- používá 7-bitové byty → potřeba je překládat do 8b

data m. — CPU — code m.



→ neumíme přímo komunikovat s RS-232
→ nyní ještě radíč / controller, který to má → komunikace s myší



Python: Pyserial / serial / Serial

→ do objektu Serial dáme

sg config.info *

→ pak ten RS-232 radíč nejde jednoz. identifikovat


→ Serial.open() do nich config. registrů zapise *

.read() → přečte status reg., což tam není 1 → pak načte všechny datového registrů a status reg. se změní na 0

→ nastavení timeoutu: Edgří je po určitém čase vložit do funkce .read():
↳ Edgří myš nic neposílá, tak .read() začít čítat

- ta myš má nějaký 4-bitový packet = 4 RS-232 přenosy

→ radíč vloží out-of-band signály RS-232 linky → má v sobě control register



→ jednotlivé bity odpovídají hodnotám těch OOB signálů

→ Edýje DTR a RTS nastavíme na 0, tak se myši o plynne \Rightarrow býe ji resešovat

→ inicializační packet - Edýje se myši připraví, tak můžeme použít funkci

- funkce
 - blokující - `read(1024)` - nic nvrátí dokud nepřijme 1024 B
 - neblokující - `read(1024) + timeout(0,5)` - poček 0,5 s nic nepřijde, tak vrátí cenu

• Hexadecimální soustava

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$23_{16} = \$23 = 23h = 0 \times 16 + 3 = 35$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0} \quad \boxed{0} \\ \hline 65536 \quad 4096 \quad 256 \quad 16 \quad 1 \end{array}$$

$$123_{16} = 256 + 2 \cdot 16 + 3 = 291$$

leading zeros

- n-bit
0 - $2^n - 1$

- 4-bit \leftarrow hex. číslice zahrnují 4 bity
0 - 15

$$\Rightarrow 123_{16} \sim 12B$$

0	1	2	3
16	4x	4x	4x
1B	1B		

$$\sim 2B$$

$$\begin{array}{l} \text{Binary } 16 \rightarrow 2 \\ 35_{10} = 100011 \\ 23_{16} = \underline{\underline{0010}} \underline{\underline{0011}} \\ \qquad\qquad\qquad 2 \quad 3 \end{array}$$

→ je snadno vidět, kolik paměti potřebujeme

$$738201600_{10} = \underbrace{2}_{4B} \underbrace{0001000}_{16} \rightarrow 4B$$

a tedy jsou v bin jednotky

0 = 0000	9 = 1001
1 = 0001	A = 1010
2 = 0010	B = 1011
3 = 0011	C = 1100
4 = 0100	D = 1101
5 = 0101	E = 1110
6 = 0110	F = 1111
7 = 0111	
8 = 1000	

• Bitové operace

Input: dve n-bitové čísla, Output: 1 n-bitové č.

• OR $1010 \quad 1100$ hodnota $\begin{cases} 1: \text{rapsí 1} \\ 0: \text{obtírá hodnotu} \end{cases} \Rightarrow \text{SET } (101)$ → vybrané bity nastavíme na 1 a zbytek necháme byt

• AND $\begin{array}{r} 1010 \\ \& 1100 \\ \hline 1000 \end{array}$ $\begin{cases} 1: \text{obtírá hodnotu} \\ 0: \text{rapsí 0} \end{cases} \Rightarrow \text{CLEAR } (100) \rightarrow$ vybrané bity vymačká

• NOT $\begin{array}{r} 1010 \\ \sim 0101 \\ \hline 00001010 \end{array}$ → obáčení bitu

• XOR $\begin{array}{r} 1010 \\ \wedge 1100 \\ \hline 0110 \end{array}$ $0: \text{obtírá} \quad 1: \text{flipni} \rightarrow$ selektivní obáčení bitu $1 \ll n = 2^n$

• SHL $\begin{array}{r} a \ll x = b \\ \ll \quad \quad \quad \ll \end{array}$ $m\text{-bit} \quad m\text{-bit}$ $1101 \ll 2 = 0100 \rightarrow$ bitové posuny (bitwise shifts)

• SHR $\begin{array}{r} a \gg x = b \\ \gg \quad \quad \quad \gg \end{array}$ $m\text{-bit} \quad m\text{-bit}$ $1101 \gg 2 = 0011 \rightarrow$ posun & LSh.

$$a \text{ SHR } n = a \text{ SHL } m > 0$$

• využití binárních operací

→ v kom. f. sériové myši je bylo $B = 01LRYYXX$

→ chceme zjistit hodnotu L \Rightarrow použijeme binárovou masku pro AND

kontáme jen slevy 1

$$\text{AND } \begin{array}{r} ??L????? \\ 00100000 \\ \hline 00L00000 \end{array}$$

$$L=1 \Leftrightarrow (B \& 0x20) != \emptyset$$

$$\rightarrow B_1 = \underline{\hspace{4cm}} XX$$

$$\begin{array}{r} 00000011 \\ 000000XX \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\substack{B_1 \& 0x03 \\ \text{SHL } 6}} \begin{array}{c} OR \\ \hookrightarrow XX000000 | 00XXXXXX = XXXXXXXX \end{array}$$

$$B_2 = \underline{\hspace{4cm}} XXXXXX$$

$$\begin{array}{r} 00111111 \\ 00XXXXXX \\ \hline \end{array} \xrightarrow{B_2 \& 0x3F}$$

\Rightarrow OR lze použít na kombinování dvou řetězců

→ příklady

$0x7F02 0x8E18$	$0111\ 1111\ 0000\ 0010$	$= 1111\ 1111\ 0001\ 1010$
$256 0x00FF$	$1000\ 1110\ 0001\ 1000$	$= F\ F\ 1\ A$
$256 0x00FF$	$0000\ 0001\ 0000\ 0000$	$= 0x01FF$
$0x1234 \& 0x0200$	$0001\ 0000$	$= 0x0200$
$0xC9815093 \& 0x00004000$	$0101\ 0100$	$= 0x00004000$
$0xC9815093 \& 0xFFFFEFFF$	$0001\ 1110$	$= 0xC9805093$
$0xC9815093 \wedge 0xFF000000$	$1100\ 1001\ 0011\ 0010$	$= 0x36815093$

• binárové rotace

• ROL → rotace & MSb

$$\underbrace{1101}_{1101} \xrightarrow{\text{ROL } 3} = 1110$$

ROL m = identita

• ROR → rotace & LSb

$$\underbrace{1101}_{1101} \xrightarrow{\text{ROR } 2} = 0111$$

$$\begin{aligned} 0 &: 00000000 \\ - &0 : 10000000 \end{aligned}$$

$$-127 - 127$$

• Znaménková čísla

• 8-bit unsigned $\begin{array}{l} 5\ 00000101 \\ 6\ 00000110 \end{array}$

znaménkový bit je MSb

• 8-bit signed $\begin{array}{l} 5\ 00000101 \\ -6\ 100000110 \end{array}$

$$-a = a \oplus 10000000$$

\hookrightarrow 1 znaménkový bit + 7-bit unsigned = repräsentace s explicitním znam. bitem

$+ := 0 \rightarrow$ pro nezáporná čísla

= signed magnitude

$- := 1 \rightarrow$ je signed i unsigned repr. stejná

\rightarrow procesor má pouze jednu, se kterou odráží unsigned č. \rightarrow lze použít i pro signed?

$$-5: 10000101 \rightsquigarrow 128 + 5 = 133$$

$$133 < 134 \Rightarrow -5 < -6!$$

$$-6: 10000110 \rightsquigarrow 128 + 6 = 134$$

$$133 + 1 - 134 \Rightarrow -5 + 1 = -6!$$

\rightarrow operace pro unsigned nefungují pro signed \Rightarrow procesor by musel mít ty pravé výrobce

• jedinčorý doplnok

(ones' complement)

n-bitová prenosť

+ → unsigned

- → NOT(abs(a))

$$-5 = -255 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2$$

5: 00000101

-5: 11111010

-6: 11111001

$$-5 > -6 \quad \checkmark$$

$$-5 + 1 = 11111011 = -4$$

NOT: 00000100

$$-127 - 127$$

→ pravidlo máme obre malý: $-0 = 11111111$ edge $-a = \text{NOT}(A)$
 $0 = 00000000$

(edge $-a = \text{NOT}(a) + 1$): $-0 = 11111111 = 1 \underbrace{00000000}_{8\text{bit}} + 1 = 00000000$ prav 8-bit prenosť

• dvojkorý doplnok

(two's complement)

+ → unsigned

- → NOT(abs(a)) + 1

$$\left. \begin{array}{l} -a = \text{NOT}(a) + 1 \\ \end{array} \right\}$$

5: 00000101

-5: 11111011 $\Rightarrow -5 = -256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1$

-6: 11111010 $-128 = -256 + 128$

→ minimálne reprezentácia $-128 \text{ až } 127$

-128: 10000000

$$-2^{n-1} \text{ až } 2^{n-1} - 1$$

→ porovnávám: $\oplus > \oplus \checkmark \ominus > \ominus \checkmark$

$$+ > - \times$$

$-5 > 5$ } potrebujeme novou operáciu pre

→ sčítanie, odčítanie funguje

processor signed unsigned porovnávam

→ MSB rychláčí jake znamenkový bit

príklad: 1111 1111 $\rightarrow \text{NOT} + 1 \rightarrow 0000 0001 = 1 \rightarrow -1$

9b.

python: $a = 255 \underbrace{00000000}_{10} \underbrace{11111110}_{11} \# \text{platných b. } 9 \rightarrow$ unsigned 32-bit č.

\rightarrow max. velikosť č. je 2^{32}

→ python automaticky delí znamenková č.

→ čísla mohú mať významovejší byt

→ python mienechá se na to 255 konkrétnie int8 $\Rightarrow -2$

⇒ numpy: int8 16 32 64, uint8 16 32 64

• minimálne prenosť = truncation

8-bit 5 00000101

$$X = 01001101$$

$$Y = X \bmod 2^n$$

4-bit 5 0101

↳ n-bit $\underbrace{01101}_{Y}$

$$0101 = 00000101 \bmod 2^4$$

$$m=5$$

$$a = \text{int16}(12)$$

$$-2 = 11111110$$

$$-128 = 10000000$$

$$1110 = -2 \quad \checkmark$$

$$0000 \neq -128$$

$$a = \text{int8}(a)$$

- rozšíření frekvence
- beznaménkové rozšíření
(zero extension)

4 bit 0101 5
8 bit 00000101 5

→ for - bytová
refungovala

- znaménkové rozšíření
(sign ext.) → do nových bitů
malopíše MSB

0101 5
00000101 5
1110 -2
11111110 -2


↳ pro unsigned se nefunguje : 1111 15
⇒ 11111111 255

→ numpy: uint → uint zero ext.
uint → int
int → uint } sign ext.
int → int

→ python bistrová negace 254 ~ 254 01111110 100000001

normalní jazyk : 0x101
python: signed 9-bit
⇒ -255 = -0xFF

• Master × slave




✓ systém požaduje
master × slave

→ zápis dat do slave (write)
← čtení dat ze slave (read)

Na rozdíl si mohou prohodit role

* Processor se nemůže chovat jako slave ⇒ potřebujeme ten rádící

- point-to-point komunikací linka vede mezi 2 zařízeními ⇒ hooch lines × CPU
- multidrop / bus / sběrnice - má 1 t. l. je připojeno více zařízení



Každé zařízení má Rx, Tx


- 0 zařízení → pull-up r. 5V ⇒ 1
- 1 zařízení
 - nechce vysílat ⇒ odpoji Tx ⇒ 1
 - 1 ⇒ odpoji Tx = 1
 - 0 ⇒ připoji Tx ⇒ dělíc napětí ⇒ stvor 0

• 2 rářírem'

	D1	D2	BUS	IDLE
AND	x	x	1	
	x	1	1	
	x	0	0	
	{ 1	1	1	
	{ 0	0	0	
	{ 0	1	0	
	{ 1	0	0	

linka
se
chová
deler-
ministicky

• I²C (Inter Integrated Circuit)




→ Napájací napäť V_{DD} / V_{CC} - miere byt rôzne

↳ meru napäť: 0V \rightarrow 0.3V_{DD} \rightsquigarrow 0
0.7V_{DD} \rightarrow V_{DD} \rightsquigarrow 1

→ data na SDA sú platné, kdežto je na SCL 1

→ I²C je multimaster

→ miere byt viac masterov
a rářírem' môžu mať roli



→ je to niečo nyzváne, aby dvé rářírem' vysielala rářoven'

→ SCL signál vždy generuje master alehálnu komunikáciu

→ IDLE: všetko je odpojené \Rightarrow na SDA a SCL je 1

→ START condition: na hodinách je 1 a master zmiení SDA z 1 na 0

STOP condition: na hodinách je 1 a master zmiení SDA z 0 na 1

→ I²C používa 9-bitové byty: 8 data bits + 1 control bit - poloznacký bit ACK

0 = ACK = acknowledged

1 = NACK / NAK = negative ACK

PACKET: START B1 a₁ B2 a₂ B3 a₃ STOP

I²C write M S

I²C read M S

I²C specific control

M S M S

S M S M

device specific


→ NAK: slave mi nemá kam reagovať

→ NAK: master mi nechce čítať dát

→ ACK: pokud je vše podle spr. tak i posledný je ACK

* adresá slava
príslušenstvo
adresá
overhead
payload → To názvane' v packetu - rářivý na rářírem'

• adresový prostor (address space)



→ rářírem' na aběrnich mají adresy ↓ slavové mají

→ Edyž má aběrnice n-bitový adresový prostor, tak rářírem' má mi možnost mi adresy 0 - 2ⁿ - 1

* I²C: 7-bitový adresový prostor \Rightarrow 0 - 127 max 128 slavov

R/W bit 1: read


0: write

I²C názaj

masívne adresy

• Clock stretching

- na I²C sběrnici by měl hodinový signál mít frekvenci 100 kHz - 5 MHz
- některá levná zařízení umí číst jen hodně malé frekvence



Slave přečte bit a má, že ho nevtahuje spracovat než přijde další bit.

⇒ k SCL připojí svůj rezistor ⇒ na SCL je 0 *

→ master se snáší vysílat 1, ale vidí, že

na SCL je 0 ⇒ master se odpojí ⇒ slave spracuje bit a odpojí se

⇒ na SCL je 1 ⇒ master začne vysílat a synchronizuje se

⇒ slave se může bránit, když master generuje data moc rychle pomocí clock-hold-low *

• Ambient Light Sensor (ALS) - příklad I²C zařízení

- měří intenzitu světla → připravovaný jas obrazek

- ALS má counter register

↳ když senzor detectuje foton(y),

tal se incrementuje

→ po každém měření se signáluje

— měření ... —

count = 0 stop integration

start integration ←

- command register - formátuje si poslední příkaz

↳ posléze write s nějakým kódem

- ALS komunikuje s I²C pomocí sběrnicového rebraní (bus interface)

- má hardwarově danou slave address → je hardwired (zadržovaná)

→ na jedné sběrnici nemohou být dva

→ do (MD reg.) pouze zapisovat ⇒ write-only W/O


→ R count. reg pouze číst ⇒ read-only R/O

→ ALS ho nemá, ale používá read-write R/W

→ na ALS se připojuje 4 vodiče

SDA SCL GND VDD

měření



} logika málo mělo dělat,
ale to jde mimo ráz

→ counter má více bytů - v jakém pořadí se posílají?

→ myšlenka:  ← 32 b. packed for 4 bytach, MSB-first

⇒ MSB je byte s MSb, LSB je byte s LSB

→ byte order { MSB-first } je něčta ho řeší, když posíláme více bytů
LSD-first

→ ALS posílá obsah counter reg. LSB-first, ale I²C má MSB-first, tedy
byty v obou bytach jsou MSB-first

• paměť počítáče

→ paměťový adresový prostor

256 B 

↳ adresa bytu: n-bit unsigned

celkově $2^n B \Rightarrow$ 8-bitový adresový prostor


⇒ pro 256 B paměti potrebujeme
alespoň 8-bit adresový p.,

ale funguje i libovolný

něčí ⇒ 16-bit 0-65535

200 B  199 255

↳ 8-bit, ale adresy 200-255 nebudou platné

128 B  127 → 7-bit, ale byt i 8-bit ...

256 B  65536

⇒ pro 8-bit a.p. bytom museli používat min 8 → když bytom vyměníte paměť za
nějakou s 16-bit a.p. tak bytom museli psát program

⇒ výrobci pamětí často používají větší adresový prostor než je její kapacita

• jednotky

65536

• výrobci prvních disků

1KB = 1024 B → 10-bit → 1KiB → 16 bit → 64 kB

1MB = 1024 kB → 20-bit → 1MiB → 24 bit → 16 MB

1GB = 1024 MiB → 30-bit → 1GiB → 32 bit → 4 GB

① ②

1KB = 1000 B

1TB = 1000 kB

1TB | ① Jak mohou promítnout potriebujeme na alokaci adresy?
1PB | ② Jak velký adresový prostor lze pomocí ní uvažovat?

• registr řadiče

1 registr → 8 bit = 8. (1bit) → implementace použí 1 latch (4-6 tranzistorů)

hamatuje si 1 nebo 0

• paměť SRAM S = Static

→ implementace stejnou technologií jako registry $256 B = 256 \cdot 8 \cdot 1 \text{bit}$

RAM = Random Access Memory

Random Access Memory

- 1) Může se využívat, ke kterému byly přistupují - dneska skoro všechny paměti
- 2, Uniform speed - přístup k libovolným bytům v libovolném pořadí stejně stojí
 ↳ tohle pro paměti RAM něčemu nepřeslý ⇒ nejsou random access

	SRAM	DRAM	SRAM	DRAM
přístup				
sekvencí ↑	✓	✓	• kapacita	13-23 MB
sekvencí ↓	✗	✗	• přenosová rychlosť	10-100 GB/s
random	✗	✗	• přístupová doba (access t.)	~1 ms
				~10 ms

→ charakteristika vlastnost RAM

- R/W → dá se použít pro data mem. i code mem. - ale to jenom dneska tří paměti
- volatile → když ji odpojíme od proudu, tak zanemene svůj obsah
 ⇒ code mem. musí být non-volatile ⇒ code mem. nemůže být RAM


→ 1 bit ~ 4-6 tranzistorů ⇒ tří paměti nemohou být moc velké

⇒ chceme, aby operační paměti (data mem.) byla velká ⇒ SRAM se nehodí

- DRAM - nemá random-access, je R/W a volatile

→ levnější než SRAM, 1 bit ~ 1 tranzistor + 1 kondenzátor, větší kapacita

→ kondenzátor ↴ naplnění elektronu → 1
 ↵ naplnění → 0



→ Dynamic RAM - data se zanemenují každých 1ms - i když to je zraněné

↳ protože kondenzátory 1 se vyzájí do kondenzátoru s 0

⇒ neč se to stanoví, tak obnovíme původní stav = refresh

↳ když se děláme pravidelně, tak to nezaujemne

→ to dělá buď CPU nebo nějaká speciální součástka

→ Problem: když se provádí refresh DRAM, tak nemáme čas ani kapacitu

⇒ DRAM je asi 10x pomalejší než SRAM

→ registry : SRAM

Operacní paměť: SRAM / DRAM

je volatile ⇒ když máme nejake proměnné heslo → je významná paměti se samo smže ✓

I²C 256B SRAM

I²C

mapujem

Slave address

- má 8 vodičů : SDA, SCL, VDD, VSS(GND), A0, A1, A2, TEST

- má programovatelnou adresu - má A0, A1, A2 můžeme připojit VDD nebo GND
⇒ adresa : 1010 A2 A1 A0

- kom. protokol:

Slave a.	0
----------	---

 [Word a.] [Data] → co chci rafat na tu adresu
↳ adresa slova *

→ slovo (word) = jednotka přenosu / spracování

→ definováno pro kardálé zářízení

→ 8-bit slovo ⇒ zářízení pošle 1B v kardálé transakci

→ n-bitové slovo ⇒ má ho n-bitové zářízení

⇒ n-bitová paměť má n-bitové slovo ve n-bitovém adresovém prostoru !

→ procesory mají velkou bitost ⇒ jeho registry mají velikost toho slova,
operace provádějí s čísly o délce toho slova ...

→ 16-bitová paměť myslí ne v bytech, ale ve slovech - ta jsou číslorada
ale CPU (program) pracuje s adresami bytek

8-bit mem v pořadí CPU

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----

16-bit mem.

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

32-bit mem.

0	1	2
---	---	---

→ v kom. protokolu této paměti je adresa toho slova a vídý se přenese celé slovo

⇒ stačí méně adresový prostor + větší přenosová rychlosť

↳ 16-bit slovu stačí o 1b méní

↳ na stejný overhead k-f. přenese více

→ rádže pro 32-bit paměti chceme 4. byte, tak si vyzkoušáme 1. slovo a z
něj si nezmění 0. byte - tímto většinou dělá procesor na nás


→ takto konkrétní 256B SRAM má 8-bit slovo, takže adresa slova = adresa bytek *

→ druhý byla většína pamětí 16-bit ⇒ slovem je často myšleno 16 bitů

→ doubleword (DWORD / DW) = dvojslovie - dvojnásobek slova - často 32 bitů

→ quadword (QWORD / QW) = čtyřislovie - čtyřnásobek slova - často 64 bitů

- overhead komunikačního protokolu
- na 1 datový byt je potřebovat 3·9 bitů $\Rightarrow \frac{19}{27} \approx 70\%$ overhead
- pro 16-bitové slovo: na 2B 4·9 bitů $\Rightarrow \frac{36-16}{36} \approx 55\%$ overhead
- v paměti mají adresy uvedené, ale logiku se pouze "výhodou" může správná cesta ke konkrétní adrese - 0 a 1 indikují kam zatočit
- má address register, kde je uložena adresa slova co chceme
 - ↳ jeho velikost = velikost a.p. slov.
- data register je slovo, které chceme přečíst nebo zapsat
 - ↳ jeho velikost = velikost slova
- burst přenos: když něco rápidně nebo přesně z paměti, tak se hodnota v adresovém reg. incrementuje \Rightarrow když rápidně 1 čtu více slov sekvencí, tak ho mohu udělat v 1 transakci \Rightarrow malý overhead
- pro mezonečný přenos: 2·9 bitů + 1bit pro každý datový byt $\Rightarrow \frac{18+1}{18+9} = \frac{1}{9} = 11\%$



→ write x read transakce


- write = 1 write
- read = 1 write (Slave address + word address)
1 read (Slave address) \rightarrow myní slave posílá sekvenci slova od
- \Rightarrow čtení je formulejší než zápis - to je rozdíl I²C a RAM
 - DRAM má rychlejší čtení než zápis
- Registrový adresový prostor
 - když má nějaké zařízení více write nebo read registrů, tak mají nějaké hardwired adresy, na které se odkazujeme v kom. protokolu

WRITE: Slave a. Reg. a. Data

Read: Slave a. Reg. a. \leftarrow write
 \rightarrow Slave a. Data \leftarrow posílá slave

↳ adresy mají v podobě 0, 1, ..., n, ale mají technicky přijetou čísla

• Harvardská architektura



→ procesor podporuje nějaké konkrétní prototypy
↳ y-bit a x-bit adresovými prostory
⇒ musíme vybrat data m. a code m., které ten procesor podporuje


→ instrukce procesoru = instrukce, které ten procesor umí vykonávat

↳ instrukční sada (Instruction set) je souběžná řada instrukcí

↳ různí procesory mají různé instrukční sady

→ instrukce jsou uložené v code mem. jako posloupnosti bytů

→ některé procesory mají různé instrukce stejně dlouhé (homogené) jiné je možné heterogenní



⇒ posloupnost instrukcí

procesor je vykonává směrem k rostoucím adresám

→ procesor v sobě má registry, které reprezentují jeho stav


• Program Counter (PC) → je v něm uložena adresa instrukce,
= Instruction Pointer (IP) která se právě vykonává

→ když je instrukce vícobytná tak odkazuje na táckou adresu

103 je offset 3 od b.a. 100
tácková adresa je nejvýše

→ až aktuální instrukce skončí, tak IP incrementuje o její délku (+N1)

→ instrukce se skládá ze 2 částí



1) opcode - identifikátor té instrukce

$$105 := \oplus \star$$

2) argumenty - co si tam - mohou být implicitní (incrementace o 1)


→ délka program counter je x bitů pro code mem. a x-bitovým adresovým p.

→ argumenty jsou proměnné, reprezentované jejich adresami

↳ data m. má y-bitový adresový prostor \star ⇒ argumenty jsou y-bitové

→ strojový kód = program napsaný pomocí instrukcí procesoru

• Compiler x Interpreter



⇒ nějak ho přespiřujeme do code mem.
a PC se posune na jeho barvou adresu
 $a = b + c \sim 1$ strojová instrukce

Interpret (Interpretr)

```
if znak == "+": }  
    x = a  
    y = b  
    z = x + y add  
if ...  
if ...
```

} spousta instrukcí naráží a ten nás program se
nicky nepřeklání do strojového kódu

⇒ interpret je mnohem fornalejsí než prekompilátor,
ale je mnohem snazší ho napsat

⇒ python je interpretován, C, C#, Java, ... komplikovaně

PYTHON

proměnná = ID jménem

STROJOVÝ KÓD

proměnná = ID adresou → když s ní provádíš instrukci, tak její součástí je
adresa té 'proměnné' v data mem.

⇒ prekompilátor musí mít freekled, kde je volné místo v
fameli, aby se proměnné nacházelaly na volných adresách

• Endianista (Endianness)

→ chceme uložit nějakou nicabystovou proměnnou někam do fameli

	48	56	34	12
	12	34	56	48

\$FF \$100 \$101 \$102 \$103

MSB LSB
\$12 34 56 48

bárová
adresa
proměnné


uint 32

- Little Endian (LE) - LSB ukládám na nejménší adresu
- Big Endian (BE) - MSB ukládám na největší adresu
- pravidlo LLL: LE je pro LSB na Lowest adrese

→ endianista je dán procesorem - většina dnešních procesorů je LE

→ problém: Z BE počítáce uložím data na flashen → Edýtojí soubory do LE počítáce, tak by si dle paměti mohl uložit BE data - musí se to řešit

• Harvard




→ mohli bychom všechno interpretovat ⇒ formule

→ překladač pořivádá kod z data m. do code mem.

⇒ Asynchronní procesory → Harvardskou architekturou totéž nazvou magic

• von Neumann



- PC odkazuje jen do té části paměti, kde je kod
- Edýt je argumentem nějaké instrukce proměnná, tak se uloží do té části paměti, kde jsou data

→ hardware je to složitější

- výhoda: překladač vygeneruje data reprezentující strukturu kodu toho programu a registr PC na něj rázne uloží
- ⇒ ten program se rázne projdě až bude mít něco kopírovati
- nebezpečí: hacker může do dat uložit šodlivé instrukce

→ operací paměť je RAM (rychlá) ⇒ volatile ⇒ může se nám ten počítací program

⇒ magical device, které při zapnutí počítací ještě předtím, než procesor rázne pracoval napořízu do operací paměti ten počítací program se nějaké non-volatile paměti

→ historicky: Apple II - VisiCalc (Excel) ⇒ piersalna aplikace

→ procesor rázni umí pracovat s jednoum x-bitovým adresovým prostorem

→ domácí počítače Altair, Apple I, Apple II, Atari, ... měly 8-bit, 16-bit

- 6502: 8-bit procesor, 16-bit adresový prostor → adresuje 64 kB
- Intel 8088: 16-bit procesor, 20-bit adresový prostor → 1 MB
($\times 86\text{-}16$)

↳ IBM PC - na tu dobu hodně dobré

↳ měl také jen 64 kB paměti, aby kvůli 20-bit a.f. kompatibilní

⇒ by 8-bit 16-bit procesory - pro výkonejší procesor bylo třeba psát programy ⇒ do IBM PC stačilo dát menší paměť

- Intel x86/IA 32: 32-bit procesory, 32-bit adresový p. → 4 GB

↳ Trik: 2 instrukční sady: stávající x86-16 + novou ⇒ back-compatibility

- Intel 64/x64: 64-bit procesory, 64-bit adresový p. $\sim \infty$

↳ 3 instrukční sady ⇒ back-compatibility

• Základní instrukce

↙ 32-bit a.f.

6502 (LE)

0

\$EA

0 1 2
\$4C xx₀ xx₁

PC := \$xx₁ xx₀

Intel x86 (LE)

0

\$90

0 1 2 3 4
\$E9 xx₀ xx₁ xx₂ xx₃ ↳ LE
PC := \$xx₃ xx₂ xx₁ xx₀

↳ offset od base adresy | nic neděláj

↳ machine code | PC := PC + 1

instrukce skoku (jump)

↳ PC sbětí na adresu X | unconditional jump

→ 3 podmínený skok ⇒ pro if-va sbětí na nej

→ programovat v machine kódu by bylo zhruba nemožné

• Assembler


→ pro kódový procesor jazyk

- programovací jazyk, který je textovým zápisem toho stejněho kódu

6502: nic nedělej: NOP

skok : JMP \$xx₁ xx₀

{ pak se musí přeložit do machine kódu



MIPS: a := b op c

x86, 6502: a := a op b

↳ umělá pravidla, principiálně, -

Assembler

$$a = b + c$$



adresy \Rightarrow 32-bit a.f. když ta instrukce byla moc dlouhá

\rightarrow často: při operaci může být jen 1 proměnná, rámek je uložený
 6502 jako mezijskýly v nějakých obecných registrech toho procesoru
 x86 ↳ PC / IP je speciální reg.

LOAD $\text{addr}(b) \rightarrow R1$

\rightarrow Load-Store arch.

ADD $R1 + \text{addr}(c) \rightarrow R2$

\rightarrow všechny argumenty musí být reg.

STORE $R2 \rightarrow \text{addr}(a)$

\rightarrow např. MIPS

\rightarrow x-bitový procesor má x-bitové obecné reg.

\rightarrow konstanta / immediate hodnota = argument, který nemá adresu proměnné

1, LDA # \$xx₀ \leftarrow load constant \$xx₀ to register A 8-bit processor

2, LDA \$xx₁xx₀ \leftarrow load the 8-bit value from address \$xx₁xx₀ to reg. A


\hookrightarrow na úrovni strojového kódu lze jsou dvě odlišné instrukce

\rightarrow kopírování mezi registry (transfer): TAB $\rightarrow B := A$
 ZDROJ \hookrightarrow CÍL

min18: $a = b$ $\text{addr}(a) = \emptyset \times 0100$ $\text{addr}(b) = \emptyset \times FFOO$

LDA \$FFOO

STA \$0100



min16:

LDA \$FFOO

STA \$0100

LDA \$FF01

STA \$0101

$$a = b$$

→ příklad 6502 LDA #\$xx₀ ≡ \$A9 xx₀
 LDA \$xx₁xx₀ ≡ \$AD xx₀xx₁
 STA \$xx₁xx₀ ≡ \$8D xx₀xx₁

32-bit program. one ma \$A409
 32-bit program. two ma \$A410

→ zapis dané příkazy do strojového kódu a Assembleru. Strojové kódy mohou být:
 a) \$1400 b) \$1500 c) \$15FC

a) two = one



		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
LDA	\$A404	AD	04	A4	1400:	AD	04	A4	8D	10	A4	AD	05	A4	8D	11	A4
STA	\$A410	8D	10	A4	1410:	12	A4	AD	04	A4	8D	13	A4				
LDA	\$A405	AD	05	A4													
STA	\$A411	8D	11	A4													
LDA	\$A406	AD	06	A4													
STA	\$A412	8D	12	A4													
LDA	\$A407	AD	07	A4													
STA	\$A413	8D	13	A4													

b) one = 1277 = \$000004FD

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
LDA	#\$FD	1500:	A9	FD	8D	04	A4	A9	04	8D	05	A4	A9	00	8D	06	A4
STA	\$A404	1510:	07	A4													
LDA	#\$09																
STA	\$A405																
LDA	#\$00																
STA	\$A406																
STA	\$A407																

c) two = -2 = \$FFFF FFFE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		
LDA	#\$FE	15FC:	A9	FE	8D	10	A4	A9	FF	8D	11	A4	8D	12	A4	8D	13	A4
STA	\$A410																	
LDA	#\$FF																	
STA	\$A411																	
STA	\$A412																	
STA	\$A413																	

JMP \$xx₁xx₀ ≡ \$4C xx₀xx₁, NOP ≡ \$EA

→ příklad: Problém programu níže. Zapis koncovou hodnotu všech bytů, které program využívá.

0	1	<	3	9	5	6	2	8	9	A	B	C	D	E	F	
2000:	A9	03	8D	00	A9	4C	0A	20	A9	A9	8D	01	A9	EA	AD	09
2010:	20	8D	02	A9	4C	00	50	EA								

A = 03

• (\$A90C)¹ = 03.

• (\$A901)¹ = 03

A = (2009)¹ = AB

• (\$A902)¹ = AB

→ příklad: Před během programu jsou na adresách 8000–800F nuly. Napiš hexdump pro program.

2000:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
	A9	FF	4C	10	20	1A9	EA	8D	1A	20	8D	1B	20	8D	1C	20	
2010:	1A9	00	12	8D	00	80	A9	12	8D	11	20	9C	05	20	8D	01	80
...												EA	EA	EA			

8000: 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

$$A = FF \rightarrow A = 00 \rightarrow (8000)^1 = 00 \rightarrow A = 12 \rightarrow (2011)^1 = 12$$

$$A = EA \rightarrow (201A)^1 = EA \rightarrow (2010)^1 = EA \rightarrow (201C)^1 = EA$$

$$A = 12 \rightarrow (8000)^1 = 12 \rightarrow A = 12 \rightarrow (2011)^1 = 12 \rightarrow (8001)^1 = 12$$

• Příznakový registr procesoru (flags register)

↳ m příznaků → 1 příznak = 1 flag = 1 bit informace

→ ty flagy spolu resourví - u mysi: L R M ← flagy

• zero-flag - říká, jestli výsledek předchozí operace

→ byl roven nule → 1 ano byla nula

→ nebyl roven nule → 0 ne, nebyla nula

• sign/negative - informace o znaménku předchozí operace



pro znaménková čísla dává smysl
pro bezznaménková čísla to je první MSb

• carry - pomocný příznak, když nějaká instrukce potřebuje bit naroč.

→ nějaký výsledek se nepojde do obecného registru, tak se ten bit naroč uloží sem

→ některé instrukce mají side efekty → nastavování příznaku

↳ 6502: Load a některé transfer instrukce nastavují zero a negative flag

→ typicky to dělají všechny aritmetické instrukce

→ čtení flagu: procesory standardně nemají instrukci na čtení flagu

→ conditional jump/branch

if flag: JMP ← jde podmínka if-n dáme ten flag

else: NOP

→ nastavování příznaku

6502: CLC = clear carry = 0
SEC = set carry = 1

×86: CLC }
STC } carry
CLZ }
STZ } zero

↳ 6502 umí nastavovat jen carry flag

• obecná reg. architektura (x86)

→ všechny obecné r. jsou ekvivalentní
→ více instrukcí, složitější výroba

• akumulačná arch. (6502) reg A

→ 1 obecný reg. je akumulátor
→ většina aritmetických operací
umí pracovat jenom s akumulátorem
→ některé procesory mají více akumulátorů

→ akumulačná arch. 6502

→ AND, OR (ORA), XOR / EOR, NOT

↳ 6502 nemá NOT, NOT := EOR #\$FF

$A := A \text{ op imm/addr}$

↳ umí jen při-ovrávat, ...

→ SHL, SHR, ROL, ROR

↳ 6502 umí shiftovat / rolovat jen o 1: $A := A \text{ op } 1$

→ Python: $a = a \mid b$

$a, b = \text{uint8}$ ↑ ↑

adresy → \$A000 \$B000

LDA \$A000

ORA \$B000

STA \$A000

→ $a, b = \text{uint16}$: je jedno r. jde o pořadí 15 r-ruje me

\$A000:

LSB	MSB
a ₀	a ₁
LSB	MSB

 a = a₁ | a₀
\$B000:

LSB	MSB
b ₀	b ₁
LSB	MSB

 LE

LDA \$A000

ORA \$B000

STA \$A000

LDA \$A001

ORA \$D001

STA \$A001


→ sčítání

01011	input A
01110	input B
01110	carry
11001	result

⇒ stále máme ten carry flag

⇒ vždy pod sebou sčítáme m-bitová čísla


↳ tedyby 8bit ADD 16bit ⇒ sign/zero extenzion



- 6502 pracuje s 8-bit slovy

\Rightarrow sčítání 16-bit proměnných:

sčítání s přenosem
(add with carry) ADC




Cout	Result
1bit	8-bit

\Rightarrow 9 bit


\Rightarrow u posledního ADC uděláme Truncation když
je rozdíl mezi Cout

\rightarrow sčítání 8-bit čísel




LDA \$A000
CLC
ADC \$B000
STA \$C000

\rightarrow sčítání 16-bit čísel



LDA \$A000
CLC
ADC \$B000
STA \$C000

LDA \$A001
ADC \$B001
STA \$C001



\rightarrow sčítání znaménkových čísel - re drojovým doplnkem

\rightarrow stačí se na to znaménková čísla konverzovat jaro na bezznaménkové,
sčítání je a pot se na výsledek konverzovat jaro na znaménkové čísla

\rightarrow increment / decrement

6502 nemá pos reg. A

\rightarrow INX $x := x + 1$
DEX $x := x - 1$

\rightarrow sčítání unsigned

uděláme $A := \text{value} - A \rightarrow$ pot urimme i $A := A - \text{value}$

\rightarrow vyvážíme drojový doplnek

$$A = \text{value} - A = (-A) + \text{value}$$

\rightarrow NOT A \rightarrow INC A \rightarrow ADD value

6502:
EOR #\$FF \leftarrow NOT
CLC
ADC #\$01 \leftarrow INC
CLC
ADC value

side effects:

P. NEGATIVE = X.7
If $X = 0$: P. Zero = 1
else: P. Zero = 0

$$\begin{aligned} \text{temp1} &= A \\ A &= \text{temp1} - A \\ &= A - \text{value} \end{aligned}$$

\rightarrow A, value jsou 8-bit unsigned

$$\Rightarrow (-A) \quad \boxed{1 \ 7\text{F}}$$

\rightarrow pořebujeme, aby to byla 7bit čísla
tak: $\boxed{01 \ 7\text{F}}$

\Rightarrow \ominus jde mítelat pouze \oplus , ale normální procesory mají instrukci odčítání

→ Subtract with borrow 6502 ji' nema' ×86 ans


SBD a, b

$$a := a - (b + \text{Borrow})$$

carry := borrow from last bit

$$C = B$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$



$$\begin{array}{r} 11101 \\ - 0111 \\ \hline 0110 \end{array} \quad \begin{array}{l} 13 \\ - 7 \\ \hline 6 \end{array}$$

x-bitng SBD

CLC } 8-bit odčítání
SBC }

→ Subtract with carry má' ji' 6502

SBC

$$C = \text{NOT}(B)$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

$$\text{result} := A - \text{imm/addr} - \text{NOT}(P.\text{carry})$$

8-bit přesnost

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ - 10111000 \\ \hline 01000111 \end{array}$$

$$SBC X = A - X - B = A - X - B + 256 = A - X - \text{NOT}(C) + 256 =$$

$$= A - X - (1 - C) + 256 = A - X + C + 255 = A + (255 - X) + C$$

$$= A + \text{NOT}(X) + C$$

$$\underline{SBC X := ADC \text{ NOT}(X)}$$

SEC } $C=1 \Rightarrow D=0$
SBC } 8-bit odčítání

hardware je snadné k implementaci

→ 8-bit odčítání

$$A := \text{value} - A \equiv \begin{array}{l} \text{Temp} 1 := A \\ A := \text{value} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{SEC } (C=1) \\ \text{SBC } \text{Temp} 1 \end{array} \right\} =$$

$$\begin{array}{l} \text{SEC} \\ \text{NOT } \text{Temp} 1 \\ \text{ADC } \text{Temp} 1 \end{array} \equiv \begin{array}{l} \text{NOT Temp} 1 \\ \text{INC Temp} 1 \\ \text{ADD Temp} 1 \end{array}$$

*

ADD + $\underbrace{1 \times \text{carry}}_{\text{INC}}$

* Postup je mimořádně strany

funguje i pro scítání 8b. čísel


Obecná registrární arch. x86

instrukční pointer : EIP 32 bit

příznačný register : EFlags 32 bit

7 obecných registrů 32 bit

→ co když bychom dali i 16-bit proměnné? ⇒ další 16-bit instrukce



můžeme ještě použít na
1B. AL / AH

↳ 16-bit pohled do
spodní části toho reg.

⇒ chová se tak jako 16-bit reg.)
ale dálí pouze 16-bit

↳ provádí se truncation
16 b, 17 b, ... při npr. sčítání

→ arch x86 → 64 bit reg. + 32 bit operace ⇒ všechny 64 bit reg + dletem na 12, ...

→ x86 assembler: MOV target, source → target := source

MOV r, imm → LOAD

MOV imm, r → STORE


MOV r₂, r₁ → transfer

OP target, source → target OP source

→ MOV [r₁ + addr], r₂ → můžeme ukládat na offset r₁

→ operace: ADD, ADC, SUB, SBD, IMUL, IDIV

OR, AND, XOR, NOT, SHR, SAR



→ operace mohou sideeffects, MOV nemá

Operational
mohou byt
mezi registry


→ příklad: r = a + b + c - (d + e)

6502, 8-bit proměnné

$$\text{TEMP1} = a + b + c$$

$$\text{TEMP2} = d + e$$

$$r = \text{TEMP1} - \text{TEMP2}$$



LDA OF01

CLC

ADC OF02

CLC

ADC OF03

TAY

LDA OF03

CLC

ADC OF04

STA 0108


TYA

SEC

SBC


STA

OF0A



↳ druhou je, že si chceme něco uložit do registrů

$$\rightarrow x86 \quad r = a + b + c - (d + e)$$



MOV AL, [00000F01 h]

ADD AL, [00000F02 h]

ADD AL, [00000F05 h]

MOV BL, [00000F03 h]

ADD BL, [00000F04 h]

SUB AL, DL

MOV [00000F04 h], AL

a, b, c, d, e

\rightarrow výsledek byl 32-bit \rightarrow na x86 se pouze změní adresy + opisy inst.

+ je to až jiné rychlé

na 6502 by to bylo mnohem komplikovanější

24-bit - x86 8bit 16bit

6502 8bit 8bit 8bit

\rightarrow finalad

$$\begin{array}{r} 11101010 \\ 11011111 \\ \hline 11111110 \text{ Carry} \\ 111001001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11101011 \\ 101 \\ \hline 00001111 C \\ 11110000 \end{array}$$

- one word 32 0xA400
- two word 32 0xA404
- three word 16 0xA402

0xA400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LG

509 = \$000001FD

zero ext. do 32 bit posice

• two = one + two

{ LDA \$A400
CLC
ADC \$A404
STA \$A404 }

{ LDA \$A401
ADC \$A405
STA \$A405 }

{ LDA \$A402
ADC \$A406
STA \$A406 }

{ LDA \$A403
ADC \$A407
STA \$A407 }

• one = two + \$09

{ LDA \$A404
CLC
ADC #\$FD
STA \$A400 }

{ LDA \$A405
ADC #\$01
STA \$A401 }

{ LDA \$A406
ADC #\$00
STA \$A402 }

{ LDA \$A407
ADC #\$00
STA \$A403 }

• two = one + three

{ CLC
LDA \$A400
ADC \$A408
STA \$A404 }

{ LDA \$A401
ADC \$A409
STA \$A405 }

{ LDA \$A402
ADC #\$00
STA \$A406 }

{ LDA \$A403
ADC #\$00
STA \$A407 }

→ stejné proměnné, stejné adresy, ale SIGNED

- two = one + three
→ stejné
- one = two + \$00
→ stejné

• two = one + three → přibližně sign ext. three
↳ například MSB.

→ horní 2 byty 00 nebo FF

→ formální řešení: \$D500 - \$D600

LDA \$A409 ← MSB
AND #\$80 ← [RSR1 0000...]
STA \$D500

↓
SHR → LSR ORA \$D500
STA \$D500

7-bit
= 00 v FF

SHL = ASL SHR = LSR, shift r1

CLC	LDA \$A400	LDA \$A402
LDA \$A400	ADC \$A408	ADC \$D500
STA \$A409	STA \$A406	STA \$A406
LDA \$A401	LDA \$A403	
ADC \$A409	ADC \$D500	
STA \$A405	STA \$A407	

→ příklad

$1110\ 1010$	$- 1101\ 1111$	$\underline{1111\ 1111}$ borrow	$0000\ 1011$	$- 0000\ 0101$	$\underline{0100\ b}$	$\dots 1111\ 10000$	$- 0001\ 1100$	$\underline{\dots 1111\ 10001}$	$- 13$
								b	$- 28$
								$\underbrace{\dots 1111\ 10001}_{8\text{-bit truncation}}$	$\Rightarrow -1-2-4-8 = -15 \checkmark$

→ unsigned form. na stejných adresách

- two = one - two
- one = two - \$09

SEC	SEC
{ LDA \$A400	{ LDA \$A404
SBC \$A404	SBC #\$FD
STA \$A404	STA \$A400
⋮	⋮

- two = one - three

→ stejné, pouze menší přesné rozdíl

* x86 one uint32 0000A400h
two uint64 0000A404h
three uint64 0000A40Ch

- three = two + three

```
MOV EAX, [0000A404h]
ADD EAX, [0000A40Ch]
MOV [0000A40Ch], EAX
MOV EAX, [0000A408h]
ADC EAX, [0000A410h]
MOV [0000A410h], EAX
```

- two = one - three → zero ext.

```
MOV EAX, [0000A400h]
SUB EAX, [0000A40Ch]
MOV [0000A40Ch], EAX
MOV EAX, # $00000000
SBB EAX, [0000A410h]
MOV [0000A410h], EAX
```

→ právilo 6502

A	word8	\$C12A
B	word8	\$C12B
C	word8	\$C12C
D	word16	\$C200
E	word16	\$C202

rovná: \$D500 - \$D600

$$\rightarrow 15 = \$000F$$

$$\bullet A = A + B + C$$

LDA \$C12A
CLC
ADC \$C12B
CLC
ADC \$C12C
STA \$C12A

$$\bullet A = (A - B) + (A - C)$$

LDA \$C12A
SEC
SBC \$C12B
TAY
LDA \$C12A
SEC
SBC \$C12C

STA \$D500
TYA
CLC
ADC \$D500
STA \$C12A

$$\bullet E = E + D + 15 + (B - A)$$

LDA \$C12B
SEC
SBC \$C12A
STA \$D500

LDA \$C202
CLC
ADC \$C200
STA \$C202
LDA \$C203
ADC \$C201
STA \$C203

LDA \$C202
CLC
ADC #\$0F
STA \$C202
LDA \$C203
ADC #\$00
STA \$C203

LDA \$C202
CLC
ADC \$D500
STA \$C202
LDA \$C203
ADC #\$00
STA \$C203

→ stejné, ale ×86

$$\bullet A = A + B + C$$

MOV AL, [1000C12Ah]
ADD AL, [1000C12Bh]
ADD AL, [1000C12Ch]
MOV [1000C12Ah], AL

$$\bullet E = E + D + 15 + (B - A)$$

MOV AX, [1000C202h]
ADD AX, [1000C202h]
ADD AX, #\$000F
MOV BX, #\$0000
MOV BL, [1000C12Bh]
SUB BL, [1000C12Ah]
ADD AX, BX
MOV [1000C202h], AX

Taktovací frekvence (Clock rate)

- v procesoru jsou několik jednotek, které si mezi sebou předávají data
 - ↳ taktovací f. různě různě jednotkami, když mají přijímat / posílat data $\sim \text{CLK}$
 - ⇒ ten hodinový signál časuje výkonování jednotlivých bloků procesoru
- 1 tick = 1 cycle → když jednotek je hodně + dobaží pracoval paralelně
 - ↳ moderní procesory dobaží na 1 tick vydávat více instrukcí
- rychlosť instrukcí


fast • 1 tick - bináře operace (AND, ... SHL, ...), ADC, SBB/SBC

slow • LOAD, STORE - pracují s operační pamětí DRAM - formát

! ADC $r_1 \quad r_2$

ADC $r_1, [\text{addr}_1]$ ← implicitní load

řetíz slavě lepší



načítá + uloží se 16 B do paměti \rightarrow 32 bit méně fiktivní než 64 bit.

ale obvykle je formát \Rightarrow 32 bit nebude ohrazený blokem veče 64

\rightarrow 8 bit 6502 \rightarrow 64 bit. proměnné' 8ADD ^{exit}

6502	80386 $\xrightarrow{\times 86}$	dnešní
1. f.	$\sim 1 \text{ MHz}$	$\sim 33 \text{ MHz}$

→ rychlosť instrukce ovlivňuje hranice

• clock rate

• počet taktu, které instrukce trvá

↳ rozsahuje do DRAM? \Rightarrow formát

rychlosť

1. SHL EAX, 1
ADD ECX, EDX
2. MOV EAX, [addr]
MOV [addr], EAX

broku
rychlejší
TRANSFER

\leftarrow MOV EDX, EAX
ADD ECX, 01234567h

↳ dlouhá instrukce \Rightarrow broku formátování

• Python

int 5 = 0101
int 255 = 01111111

00000101

4

00000000 01111111


9

→ funkce placující listy ~ funkce adder

→ operace ADD → museli bychom hrát dílco pro bytové → hrozí neefektivita'

→ Python 10 bitůho režimu → byt delší než 8b. ale 32b.

TypeID / 32b./64b. platforma (processor)



20B overhead

→ Python x = 5

adresa → 32 b. f. → 4B

44 b. f. → 8B

⇒ referent (pointer) = forměná, ne které je adresa k paměti reference (Python) nemůžeme registrovat k adresám

⇒ tedy můžeme $x = \text{objekt}$ → změní se ta referenční adresa

⇒ zabírá $2B + 4B + 4B + 4B + 4B = 24B$ → na první řád zabírá formět

payload → 1

TypeID → 2

minimálně 24B → 3

→ Garbage collection - nejdé objekty, ne které nic neobsazují a oznámi je na paměti formět

• C/C#

uint 32 a = 5;

4B

→ formý typ

→ formá velikost

velký velký listy
rozdílné formět

⇒ LOAD LOAD STORE

⇒ Reference counting

$$\begin{array}{ll} x = 5 & 5^{+1} \\ y = x & 5^{+1} \\ x = "a" & "a"^{+1} 5^{-1} \\ y = 4 & 5^{-1} \end{array}$$

ediny dosáhnuti mohu, když to je odpažeš ⇒ ta pamět se může znova použít

⇒ cykly a grafy ref? → jednon za čas prochází graf referencí a hledá izolované komponenty

⇒ v Pythonu musíme načítat ty informace dohr - co je hr za objekt, kolik má placujících cifer → normalizace ⇒ pak se hr sečte ⇒ generace nového výsledku

⇒ v Pythonu jsou int, str, ... immutable - nová hodnota ⇒ nový objekt ⇒ placující nový objekt ⇒ mají identické hashy → GC ⇒ store TypeID, ... ⇒ renormalizace

⇒ finální store ⇒ 1 ADD ⇒ Python → desítky instrukcí LOAD, STORE, ... *

Násobení + Dělení //

→ hardware využívá různé metody

	HW	32/64 bit x26	mobil ARM	μC	6502	
mul	✓	✓	✓	✓/✓	X	X → maxime As metoda SW
div	✓	✓/X	X	X	X	

→ jde je to rychlé a tažké

	HW	SW
mul	1-10	ještě komplikovanější
div	10-100	

↑ racionálně implicitně lze dělat a složit

Násobení dělení pomocími 2

unsigned

$$\begin{array}{l} \text{Shift left} \\ \text{Shift left} \end{array} \quad \begin{array}{l} \cancel{x \text{ SHL } m = (x * 2^m) \bmod 2^n} \\ \cancel{x \text{ SHR } m = x // 2^m} \end{array} \Rightarrow \underline{\text{SHL} = \text{Logical shift}}$$

signed

• násobení - pokud nevyužíváme signbitu $\cancel{x \text{ SHL } m = x * 2^m}$ pro dosahování mala X

• dělení - pro sítadla čísla to bude fungovat

pro - posouvajeme dolava přidáváme 1 $\Rightarrow \underline{\text{SAR} = \text{Arithmetic shift}}$

\Rightarrow slovo to funguje


metoda sign ext. ↴

$$\begin{array}{l} -5 \text{ SAR } 1 = -3 \\ -6 \text{ SAR } 1 = -3 \end{array} \rightarrow \text{zavrhujeme se do nahoře} \Rightarrow \begin{array}{l} - \Rightarrow +1 \\ + \Rightarrow +0 \end{array}$$

$$\cancel{(x + \text{MSR}(x)) \text{ SAR } m = x // 2^m} \quad \leftarrow$$

Reprezentace reálných čísel

0020,62500 ^{trailing zeros}
 $10^0 10^1 10^2 10^3$



trailing zeros

\Rightarrow fixed-point repr. 5.3 / 5+3, 4.4 by byla blbá

\rightarrow sčítání - posouvajeme stejnou fixed-point repr.

$$1.25 + 1.875 = 3.125$$

\Rightarrow můžeme to sčítat jako beznaménková ala čísla i odcítať

$$\begin{array}{r} 00001.010 \\ + 00001.111 \\ \hline 11.001 \end{array}$$

\Rightarrow sčítání & fixed-point čísky jsou rychle

$$\underline{5.3}: 1.250 \cdot 2^3 + 1.875 \cdot 2^3 = C \cdot 2^3$$

$$1010 + 1111 = 11001 = C \cdot 2^3$$

$$11001 = C \ll 3 \Rightarrow C = 11001 \Rightarrow 3 = 11.001$$

Záporná čísla ve fixed-point

↳ chceme $1.25 \approx 5.3 \Rightarrow 1.25 \cdot 2^3 = a = 10 \Rightarrow 1.25 = 10 >> 3$

$$10: 01010.000 \Rightarrow 1.25 : 00001.010$$

↳ $-1.875 \approx 5.3 \Rightarrow -1.875 \cdot 2^3 = -15$

$$-15: 10001.000 \Rightarrow -1.875 : \underbrace{11110.001}_{\text{(či je? *)}}$$

$$\begin{aligned} * 11110.001 &\Rightarrow \text{NOT}(11110001) + 1 = 00001111 \\ &\quad 00001.111 = 1.875 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} 11110.001 = -1.875 \end{array} \right\}$$

Vztažení čísel ve fixed-point

→ normálné podle endienisty

→ na \$0010F300 až \$0010F31F jsou samé nulové bity

⇒ užíváme

- 18.375 jako 8.24 na \$0010F300 → 12.60 00 00
- 18.375 jako 12.20 na \$0010F308 → 01 2.6 00 00
- 1040.5 jako 8.8 na \$0010F30C → 04 10.80 ← remain fixed
- 1.5 jako 4.4 na \$0010F310 → 1.8
- 65535 jako 24.8 na \$0010F314 → 00 FF FF. 00 00

⇒ hexdump:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
\$0010F300:	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>60</u>	<u>12</u>				<u>00</u>	<u>00</u>	<u>26</u>	<u>01</u>	<u>20</u>	<u>10</u>			
\$0010F310:	<u>18</u>				<u>00</u>	<u>00</u>	<u>FF</u>	<u>FF</u>	<u>00</u>							

Floating point repr.

$$20,625 = 10100.101$$

ředěcká notace

$$A = -1010\ 0101\ 0000\ 0000.0$$

B =

$$0.0000\ 0000\ 1010\ 0101$$

$$= -1,0100101 \times 2^{15}$$

(15)

$$= 1,0100101 \times 2^{-9}$$

(-9)

exponent

mantisa
(significand)

normalizovaný zápis

- zádne leading zeros
- 1 cifra pred :
- 0 nemá reprezentaci!

\rightarrow exp 5b $\rightarrow 0 \dots 31$


\Rightarrow exp bias + 15 $\Rightarrow -15 \dots 16$

15 \leftrightarrow 30

-9 \leftrightarrow 6

bias repr. celých č.

repr. s posunem




$$\Rightarrow \text{posun} + 127 = \text{bias} + 127$$

$$-127 + 127 = 0$$

$$-126 + 127 = 1$$

$$0 + 127 = 127$$

$$128 + 127 = 255$$



A ani B nelze v zádne 8bit fixed-point repr. reprezentovať, pretože je nula

repr. sa skrytou 1

\because všetka čísla sú $1 \dots 2^7$

musíme řešit

→ float 8b

→ 5b exp. s bias + 15

→ 2b mantisa se skrytou 1

→ najdiť m, exp, sign

float arithmetika

\rightarrow 10-100 radiků

→ musíme ji softwarově implementovať

→ možno používať než fixed-point \rightarrow 2 radiky

→ niektoré procesory mají hardwarovou podporu

→ nedeľa sady obecných registrů pro celočíselnou

aritmetiku mají ďalšiu sadu pro prácu

\wedge float čísla \rightarrow ďalšia instrukčná sada

FADD, FSUB, FLOAD, FSTORE, ...

Standard IEEE 754

single 32b. \rightarrow 8b. exp + 23b. mantisa

-127 - 128 resp. -126 - 127 - 0,255 mají

double 64b. \rightarrow 11b. exp + 52b. mantisa

-1023 - 1024

ADC
SBB

x86/x64

HW

ARM

HW/SW

μC

6502

SW

\rightarrow skrytá 1, bias upravieť

single	Python	C/C#
single	float	float
double	float	double

→ scítání floating-point čísel 23 b. mantisa ← single

$$A = 1.0100101 \cdot 2^{15} = 1.0100101 \underset{15 \text{ nul}}{0000\ 0000\ 0000\ 0000} \underset{B}{0000\ 0000 \cdot 2^{15}}$$

$$B = 1.0100101 \cdot 2^{-9} = 0.0000000 \underset{1}{0000\ 0000\ 0000\ 0000} \underset{B}{1010\ 0101 \cdot 2^{-15}}$$

$$A + B = A$$

normálo se 10 ≈ 10 23 b.
přesně

↑ denormalizace menšího čísla → může se r. čísla stát nula!

→ single: 23 b. na mantisu ⇒ když rozdíl exponencie je větší než 23, pak se k. čísla

$$\text{decimal} \Rightarrow 10\ 000 \sim 2^{13} \\ + 0.001 \sim 2^{-10} \quad \left. \right\} \text{je 10 na hranici}$$

$$2^{23} = 8 \cdot 10^6 \\ \Rightarrow 10^9 + 16 = 10^9 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2^{30} \quad 2^4$$

zdroj
informace

! 0.1 má ve dvouzávorkách současné
normální desetinný rozsah $b == a$ ✗
- normální desetinný rozsah $-E < (b-a) < E$ ✓

→ reprezentace nuly

→ minimální exponent

$$0.00\dots001101 \underset{127}{=} 1.101 \cdot 2^{-127} = 0.\overset{m}{\overbrace{1101}} \cdot 2^{-126}$$

$$= 0.m \cdot 2^{-126}$$

→ IEEE: když min..exponent ⇒ mantisu denormalizujeme

$$0.00\dots0001101 \underset{127}{=} 0.1101 \cdot 2^{-127} = 0.\overset{m}{\overbrace{01101}} \cdot 2^{-126}$$

$$\underset{\substack{000\dots00 \\ //}}{=} 0.m \cdot 2^{-126}$$

$$\boxed{-127 | 01101000} = 0.m \cdot 2^{-126}$$

$$\boxed{-127 | 0000\dots001} \quad \left. \right\} 23 \text{ b.} \quad \leftarrow \text{nejmenší číslo}$$

$0 := \boxed{0/1} \boxed{-127} \boxed{00000000} \rightarrow$ minimální exp. a malová mantisa

↳ reprezentuje -0 a +0 přičemž $-0 == +0$

↳ minimální exp. jsou v bias repr. stejně nuly → $0 :=$ same nuly

→ max. exp.

• malová mantisa $\nearrow^{+\infty}$ prole sign $\infty + \infty = \infty, \infty / 0 = \infty$


• nemalová mantisa → Not a Number NaN ∞ / ∞

↳ přijde r. nejvyšší exponent, ale získáme NaN

→ více druhů NaN ⇒ nejdle testoval $A == NaN$

⇒ musíme se vrátit do paměti na 16 bitů

• Technologie / µC / MCU



→ horwardshaus' Architektur

- data mem. SRAM 256B - 1KB - 10KB
 - code mem. non-volatile - ROM

→ firmware - ten má vlastní pravidla ⇒ firmware je ten program co již někdo - stáčí mi ten program mluví jen jednom

- ROM (Read Only Memory): so read 1 write \leftarrow no write

1

- PROM (Programmable ROM): \downarrow read 1 write \leftarrow writeable by write

- EPROM (Erasable PROM): so read so write ← nejbezpečnejší ROM

⇒ char. volatilnost formičí ROM: non-volatile

$\hookrightarrow \text{UV} \Rightarrow \text{pifoline } j \Rightarrow 0$

→ příklad: IEEE, například formát mesí \$0010F300 a \$0010F32F, první 00, CE

- $$\$100 \times 1.11 = \$111$$

- $$\$0010F302: x=118, 33984375 = 1110\ 110.01010111 = 1.\underline{1}1011001010111 * 2^6 \rightarrow 21$$

16 ♂, 10 ♀, 5 e

0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$6 + 7023 = 1034 + 1$$

- \$0000F304: -x 32b. 23m, 8'e 11100001011101100101011100000000

- \$0010F310: -x 64b 52m, 11e 11000000010111011001010111000000

\$0010F300: C1 65 59 00 AE EC C2 00 00 80 FF F1 00 00 80
 \$0010F310: 00 00 00 00 C0 95 5D C0

- \$0010F308: +∞ 32 bit 

- $$\begin{aligned} \bullet \text{ float } 10 \text{ F10C: } 0,00000648 &= 0.0000'0000'0000'0000'0111'0001'1011 \\ +15 \quad 16 &= 0.0001110001 * 2^{-14} \quad -15+15 \end{aligned}$$

0	00000	0001110001
---	-------	------------

- \$0010E10E: - 00 16&.

- $$\$0010FS20: -3.25 \text{ 80 lb. 64 lb. mansion lever style'1) } 15 \text{ lb. ref least } 16383 \\ 3.25 = 11.01 = 1.101 * 2^1 \rightarrow 16384 = 2^{14}$$

• EPROM - erase pomocí UV ~ 20 min. na slunci

• E²PROM (Electrically EPROM) - ∞ R, "∞" W \times flash


	SRAM	DRAM	<u>E²PROM</u> x flash	HDD	(CD/DVD)
rychlosť	> 10 GB/s	1-10 GB/s	100 MB/s - 1 GB/s - <u>5 GB/s</u>	100 MB/s	10 MB/s
písanie	< 1 ms	~10 ms	~100 ms	~ ms	~100 ms
kapacita	8B-MB	MB-GB	MB-GB — 1TB	TB-20TB	
sekvenciu členenie	✓	✓	✓	✓	
random 1 byte	✗	✗	✗	✗	
random zápis 1 byte			✗	✗	
random 1 blok			✓	✓	

• EEPROM

→ bytie adresatelné

→ merený počet rápisí do 1 bytu

~ 100 000 - 1000 000 W



Celstrying sa drží v nejakej

komóre 1 := hodné E^-

0 := žiadne E^-

→ nejakej časom existujúci nátravov

→ nátravec sa ten bytie zmení

• NVRAM - non-volatile RAM → read-write

→ využívanie EEPROM a flash - nejedinečnejšia non-volatile pamäť

→ po dlhšej dobe (mesiace roky) sa ten elektron vymenuje prýč

→ nátravec to extrahuje informaci

→ spätné pre archivaci

• flash

→ rozdelená do blokov 1 blok = 1 kB - 16 kB

→ v 1 transakci se musí preniesť celý blok

→ jeho by mela obriá slovo

★ → protože veľká prenosná rýchlosť

→ veľmi rýchle sekvenciu členenie


→ veľmi pomale random 1 byte

→ firmware sa často nahráva na flash

→ 10 000 - 100 000 W do 1 bloku

→ keďže sa rozbije 1 byte, tak je spätný celý blok

microcontroller



• ADC - Analog Digital Converter

- ↳ dostane napětí a vráci následnou binárnou hodnotu
- na pravice stojíme knoflíkem $\rightarrow V \rightarrow$ nízka napět. \rightarrow ALS: intenzita světla \rightarrow hodnota

m-bit
1

• DAC - Digital Analog Converter

- hodnota \rightarrow napětí
- ↳ m-bit \rightarrow m-bitový DAC (ADC)

• GPIO - General Purpose Input / Output

- ↳ digitální vstup a výstup
- out: vkládání segmentovaného displeje
- in: ulacítko např. rafinatura/výroba

GPIO: Direction register: říká, jestli je konkrétní vodič in/out

↳ m-bit GPIO má m vodičů

Output register: ready bit reprezentuje žádnu 1u linku

→ pokud je výstupní, tak $0 \rightarrow 0V$, $1 \rightarrow 5V \rightarrow$ logické 0/1

Input register: nastavuje do kódu bitu 1, co vidí na input linkách


• Permanentní datové uložiště (mass storage device)

SRAM volatilní

↳ chrání mezičas uložit nastavení uživateli, aby se program nezjistíval se závraty


→ uložení říba při kódové změně

\Rightarrow EEPROM & certa, protože má hodně write + je adresovatelná po bytech



• Pevný disk / Hard disk drive (HDD)

- non-rotating + úložiště magneticky
- 1 bit = skupina difólií, které mají stejnou orientaci
↳ skupina, aby se m. pole bylo dost silné
- mezi nimi musí být mezera, aby se ty difóly nestále magnetizovaly
↳ mezera - stejný materiál jako difóly, ale ty difóly tam nejsou orientovány
↳ pravděpodobné m. pole když mezeru je malové
- koncentrické sloopy



→ bloky jsou na skupinách = blokach trac
↳ číslování skupin dovolit

→ sloopy jsou rozdělené do výsečí = sekční sektory
1 sektor ~ 512 B - dnes
↳ advanced format 4 kB = 4096 B - dnes

→ bloky čteme čtecí blokov
↳ čím rychleji se disk stáčí, tím rychlejší čtení
→ když chceme číst k jiné sloopy, tak se blíže pohne

↳ písem blok

→ hledání sloopy = sek

⇒ seek-time - formule

= přeskočit doba ~ 10 ms

→ přenosová rychlosť ~ 100 MB/s

• 1 slopa sekvencně ✓

• 1 slopa sekvencně ✗

• 1 slopa random ✗

• náhodný přístup ✗

~ 100 kB/s

• výhody


→ kapacita 1 TB - 20 TB → hodně dobrý formát cena / výkon

→ při zápisu se ten materiál nijak nemění ⇒ ∞ read or write

→ dobré pro archivaci - rázem užívání bez změny 10-100 let

→ sektory se rozdělují na podsektory - když by byly souběžné sirké

→ platen je víc pod sebou



→ plateny → 6 porohů → 6 blaz

↳ data uložíme nahoru i dolu


→ všechny blazy se pohybují majednou

→ cylinder X = všechny sloopy se stejným číslem X

→ adresace sektorů: adresa cylindru, adresa blazy, číslo sektoru C/H/S

→ disk se ročí w ⇒ priesná rychlosť voníjich slopp } rafinovanie
je mnohem větší, než tich voníjich } zmena

→ HDD nejsou výjimky - když platenka nevyndáme



• CD / DVD / Blue Ray - výjimky

→ optický rozdíl - 1 bit = kus materiálu

↳ blaza s laserem



↳ hodně odrazive'



↳ rafity do blazy se nesvobodí

↳ zápis: laserem se změní struktura koh

materiálu a následně dohn si to pamatuje → po 1-10 let se to nemůže zpět

→ jde o mít lisované → fyzicky žáruje díra

→ mámo blaza - laser + musí poznat odrazivé ⇒ dloně se roztřípne ⇒ přístupek

→ pomalu se to skáče ⇒ priesná rychlosť ~10 MB - 100 MB/s

doba

~100 ms

→ je to dělené na sekvencí priesný

→ sloopy nejsou kružnice ⇒ 1 spirální slopa - rozdělena do sektorů


↳ stejně velké na délku i šířku

$$1 \text{ sektor} = 280 = 2048 \text{ B}$$


→ LBA (Linear Block Addressing) adresa sektoru

↳ sláčí nám 1 číslo → indexujeme konkrétně

→ můžou být malé CD i CD, protože čísla revoluční



→ CD/DVD + HDD



• DVD mechanika ← v něj DVD řadič

- address reg. → LBA volad umí i následovat
- cmd. reg → primary read, write
- status reg → skončilo ně počin / čtení? bit ready
- buffer → řadič umí přečíst / zapsat celý sektor
 - ↳ je tam uložený celý sektor
 - nemůže k nimu přistupovat
- data reg. → data v něm se kopírují do bufferu
- info reg. → kapacita toho média, co je k řadiči připravené

0 → +1 • addr. reg. - říká kam do bufferu se má zapsat obsah data reg.

⇒ až načerpejme celý buffer, taktože k aritmetyckému přesízení → reset 0

Write: pomocí data reg. napřímo data do bufferu
poté zapsat LBA adresu a poslat write příkaz

• HDD řadič / HDC (Hard Disk Controller)

→ ten komunikační protokol mívá následovat následně stejně, kromě adresy C/H/S

⇒ my řadiči posloume LBA adresu a on ji přenese na C/H/S

↳ sektory jsou nejdříve lineárně uspořádány ⇒ nemusíme řešit, jestli komunikujeme s HDD nebo DVD


• SSD (Solid State Drive) = flash + řadič

→ flash paměť komunikuje v blozech

→ když ji přes řadič přijme k operaci → komunikace stejným protokolem jako HDD, DVD

→ nevýhody: načítání se ho opětovně - sektory písmem fungují, menší kapacita, využívají

• flashka



flashka - formulejší něž SSD - USB je formulejší

↳ má jen 1 čip flash

SSD - libovolný je rozložený do několika flash čipů, které pracují

současně - ale celí ještě přijíma 1 řadič


→ read: do operací paměti se mi přenese celý sektor × buffer

→ když budeme chtít nějaký konkrétní byt, tak musíme znát jeho offset od začátku sektoru


→ my ten sektor uložíme do paměti na zárovou adresu ×

⇒ offset od začátku sektoru = offset od hřízové adresy


Python: `l: list = [255, 0, 7]`



`p = bytes([255, 0, 7])`



→ Soubory



Nemůže se stát:

- file - musíme si formátovat data - v sektorech

| metadata = data popisující finální data

• seznam čísel sektoriů, na kterých je leží

↳ sektory nemusí jít za sebou → a by mohl směšit o 2 sektory

⇒ fragmentace sektoriů

• délka souboru v bytech - zjistíme, jak moc je zaplněný posledním sektorem

• identifikátor souboru /x/y/a.txt. - x, y jsou adresáře/složky

• datum a čas...

/x/y/a.txt.

cesta k souboru

directory/folder

- file system - specifikuje formát metadat

↳ část sektoru vyhradíme na určitámu metadatu

- metadata si formátují i seznam volných sektoriů

- nový disk je třeba naformátovat - zapsat do sektoru těch metadat takovou sladkou, aby to odpovídalo pravidelným diskům

- operacní systém - uložení v operací paměti

- má funkce na práci se souborovým systémem

Python: `f = open("a.txt", "r")` → OPEN, rafamaduje si ID

`f.readline()` → READ(ID)

`f.close()` → CLOSE(ID) pro nás je file jen palivom B

→ přečte si metadatu

OPEN(path) → ID souboru


READ(ID, buffer, offset)

CLOSE(ID)

ksam uložit do data

offset od
začátku souboru
Edle chce me cílit


co se příčinou

- text file - byly toho souborů jen nějaké hodnoty znaků → text
 - binary file - byly toho souborů množí nějaký rozdílný formát → jeho file formatu → text i čísla
 - file format: řídíme, že soubor .mid má mít nějakou strukturu
 → v souboru je hlavička / hlavičky s informacemi o něm - například obecná metadata
 

header - metadata
 - na začátku 1. hlavičky je magic number / signature
 ↳ definice toho souboru dáná postupnost bytek - posuvnáček určující tvar formátu
 - python: `f = open(file, rb)` → pohled na soubor jako postupnost bytek
 ↳ typ objektu f je jiný než normální read
 → `f.read(8)` vrátí objekt typu bytes 8 bytek
 ↳ zavola OS READ(10, buffer, offset, count)
 ↳ OS v paměti vybírá buffer, kam nabírá sektor obsahující nějaké data
 a pak je předpijuje do toho objektu bytes
 - python si pamatuje aktuální offset od začátku souboru
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| <code>f.read(5) → += 5</code> | <code>seek(11, 0) → . = 11</code> | che - offset |
| <code>f.seek(11) → . = 11</code> | <code>1 → += 11</code> | |
| <code>f.tell() → 11</code> | <code>2 → += 11 od konce souboru</code> | |

- Operaciní systém
 - má nějakou tabulku s referencemi souborů
 - když stiskne soubor, tak si pamatuje nějaký rozdílný ID a uchovává si tam jeho metadata
 - `f.read()` zavola funkci OS, která se koná do té tabulky podle ID
- Obráz disku (disk image)
 - když kompletně celý obsah disku uložíme na nějakém jiném disku jako bin. file

• Reprezentace obrázků



Lzeba expozice

→ uložení obrázků - pro řádcích

"řetěz": $\begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0,0 & 1,0 & 2,0 & 0,1 & 1,1 & 2,1 \end{matrix}$

• Grayscale - monochromatické obr.

→ 1bpf nejjednodušší reprezentace

- ↳ LCD (Liquid Crystal Display) umí zobrazovat jen 2 stavy
- ↳ skutečně nápojné, velká ztráta, ale může se to hodit pro μC

→ dithering - iluze více barev na úkor rozmístění

1	1	0	0
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	0	1

černá = tmavé sedá = bílá = světlé sedá =

sedá =

→ 8bpf $0 \xleftarrow{0} 1-254 \xrightarrow{255} \infty$


↳ maximální dobití je hranice podle intenzity světla
→ neexistuje žádný ideální řešení pro všechny situace

→ HDR (High Definition Range) - můžeme si řešit intenzitu pomocí float

⇒ 1 exponent - sloučit → lehko

→ problém: lidé si řekou, že rozdíly jsou jasné až vložit + když nemůžeme zobrazit

• Barevné - barevná frekvence



- uložení do souboru / fánsi

• soubor: offsety $0, 1, 2, \dots$

• fánsi: offsety $0, 1, 2, \dots$

↳ od barevné adresy

⇒ pohled na to je stejný

• fánsi: nejdříve offset $0, 1, 2, \dots$

pixel ~ intervalu světla co má řešit plášť objektu

$\uparrow \infty$ - ta intervala reálně nemívají mezi sebou omezená
 $\downarrow 0$ - 1 pixel \rightarrow n-bit \rightarrow bpf = bits per pixel

!! bitoráhloubka (bit depth)

↳ LCD (Liquid Crystal Display) umí zobrazovat jen 2 stavy

↳ skutečně nápojné, velká ztráta, ale může se to hodit pro μC

→ dithering - iluze více barev na úkor rozmístění

1	1	0	0
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	0	1

černá = tmavé sedá = bílá = světlé sedá =

sedá =

→ 8bpf $0 \xleftarrow{0} 1-254 \xrightarrow{255} \infty$

↳ maximální dobití je hranice podle intenzity světla
→ neexistuje žádný ideální řešení pro všechny situace

→ HDR (High Definition Range) - můžeme si řešit intenzitu pomocí float


⇒ 1 exponent - sloučit → lehko

→ problém: lidé si řekou, že rozdíly jsou jasné až vložit + když nemůžeme zobrazit

→ 3 barevné kanały - R, G, B


↳ parametry řešíme řešení fotometrické dané frekvence

• 4 bitů



→ rase můžeme dítět dithering

• 2B/pixel



1b → níz - výšinou
↓ kanál

High-color

↳ ten bit můžeme dále G: do vidí nejvíce odstínů G

• 24 bitová kloubka



- 8 bitů na kanál

True-color

• 32 bitová kloubka



2: 255 = rada neprůhlednosti

100% ního
0% původního

↳ černe pracovat

↳ 32 bit slony

0 = rada průhlednosti
200% původního

chci dát nějaký svůj obrázek přes původní

✓
zářejí průmí

→ metadata obrázků



• počet kanálů - 1 monochromatický, 3 RGB, 4 RGB +

• bitová kloubka - bpp + bits per kanál

• šířka v pixelech

• výška v pixelech

→ EXIF: detaily o tom, jak se to nafotilo



⇒ Rasterový obrázek / bitmapa

Reprezentace textu

↳ řetězec / string = posloupnost znaků


A+a obrázek \leftarrow grafem
↓

- ↳ písmeno, číslice, speciální znak #, \$
- ↳ bílý znak / white space ↳ , tab, ...
- ↳ různé znaky

→ zavedeme kódování znaku

- mapování 1 znak = 1 kód
- mapování kód \rightarrow binární reprezentace
 - a, fena' délka - všechny kódy jsou 1B / 2B ...
 - b, proměnná délka

→ rasterizace textu - převodení kódování na obrázky



/ zde nejsou všechny kódování, jen když ještě nejsou využity

→ je důležité se dohodnout na kódování

• <u>ASCII</u>	7-bit 0-127, A, B, ... Z	a b ... z	0 1 ... 9
	x x+1 x+26 65 66 67 0x41 0x42 0x43	y y+1 y+26 97 98 99 0x61 0x62 0x63	z z+1 z+9 48 49 4A 0x30 0x31 0x32

→ 1r 7bit kódování mělo dle do 8bit bydět

⇒ kódy 128-255 věnujeme nějakým neanglickým znakům

= 8bitové rozšíření ASCII

↳ codepage

→ do těch 128 znaků se neresta ani Evropa

3 kódování: Západní, Střední, Východní Evropa

⇒ ke každému znaku kódování máme různé kódování → blbosti

→ kódování čísly ISO 8859-2 - americké ISO Latin-2 } obsah se řídí
linux 852 - MS DOS DOS Latin-2 } Latin-2

windows → WIN 1250 - nové od MS

• Unicode - ASCII 0-127 = Unicode 0-127

\$D800 - \$DFFF nic neobsahuje
→ pro diacharétičtí znaky

→ všechny znaky, rozsah 0- \$10FFFF - nejběžnejší znaky 128 - \$FFFF

UTF-32

→ form LE i BE varianty!

• Vládání - v tom pořadí, v jakém se kde čte: Ahoj: A h o j

fajzur se čte ← : ~1~2~3~4~1~2~3~4~

- UCS-2 - Unicode 0- \$FFFF jsou běžné znaky $\Rightarrow 2B$ - reprezentuje se


- UTF-16 - podporuje všechny Unicode znaky

→ nemá jenom' dílna znaků

- běžné $\rightarrow 2B$
- neběžné $\rightarrow 4B$

UTF-16 LE

UTF-16 BE



→ když máme velikost souboru, tak nezáleží # znaku

jak víme, že je mezi 2 běžné znaky?

→ UTF-16 má často jaro dve 2B čísla, když jsou v rozsahu \$D800 - \$DFFF, tak užíváme běžné znaky

Surrogate \Rightarrow 2 surrogace kódrují 1 znak $\approx \$10000 - \$10FFFF$

- UTF-8 1, 2, 3, 4 byte' sekvence

1B = ASCII 0-127 \rightarrow ASCII kódování je stejné jako UTF-8 - pro čárky ASCII

→ česká písmena jsou 2B \Rightarrow UTF-8 je vhodné i pro českina

→ 1B racíma' na 0, a pot vždykdy je ASCII

→ 2B / 3B / 4B - všechny byly racinají na 1 } ostatní byly 10
110 1110 11110 ← první byly

\Rightarrow nebereme když máme všechny hodnoty, ale jaro posloupnost bytu

\Rightarrow nemáme řešit endienitu \Rightarrow UTF-8 je jen jedno

Windows - UTF-16 LE

→ Unix, Internet - UTF-8

- New line

~~~ x ~~ ml

~~~ z ~~ ml

~~~ y ~~

↓ příslušný

ml = rasterizací engine rámeček na nový rámeček

ASCII

$\Rightarrow$  CR = Carriage return  $\leftarrow \$0D$

LF = Line feed  $\leftarrow \$0A$

ml dle' prohlížeče OS

✓

DOS  $\rightarrow$  Windows : new line = CR + LF

print()

Unix : new line = LF

MacOS : new line = LF, historicky CR

- Unicode : LS - line separator

PS - paragraph separator

• python: 
 


- `f = open(file, "r", encoding)` → kodování toho souboru, defaultně podle OS
- `f.readline() → str ←`
- `OS → bytes`
- `encoding` → Unicode (UTF-8)

 WIN → WIN 1250  
 převádí to z nějakého původního kodování do Unicode

• `f = open(file, "rb")`  
`f.read() ←`  
`OS → bytes`

je to rawmane', pokud se bere na adresu, která je delitelná velikostí toho, co na ní leží

Zarovnání dat (data alignment)  
 → chce, aby ráckadloví data - čísla - ležela na plních adresách



→ když máme nějaký soubor dat, tak by to celé mělo být rawmane' včetně největší věci - min 264 ⇒ 8B → pak ně řešíme jen zaronání na offsety


→ chce uložit 1B, 1B, 4B, 2B za sebe, aby to bylo rawmane'

↳ nevyžádáno mezeru = padding

nebo vice

→ chce se zaronovat, abychom na data mohli číst nor load pro libovolné blokovou paměť ⇒ 4B slova - bylo by to 2x pomalejší, kdyby to bylo misaligned

## von Neumann



→ procesor si myslí, že komunikuje s pamětí, ale ten řadicí paměti přijme ten paket a podle kon. protokolu vytváří jiný pro tu operacím pamětí  
→ při refreshi nemůže číst instrukce

(moderní procesory mají cache, tam si ukládají nejčastěji často používaná místa v paměti)


→ paměťové moduly - operacím pamět' musíme posíládat různé moduly  $\left. \begin{matrix} 0.5 \text{ GB} \\ 1 \text{ GB} \end{matrix} \right\} 1.5 \text{ GB}$

(řadicí paměti provede mapováním těch jednotlivých modulů na nějaké barvy adresy v paměťovém adresovém prostoru toho procesoru)

- modul 0 → base addr. 0, typ. X<sub>B</sub>
  - modul 1 → base addr. X
- } z pohledu procesoru jsou platné adresy 0-1.5 GB-1

→ řízadlo pro modul 1: odečít od té adresy barvy adresu (X), se kterou posíládat a řízit do modulu 1

→ když má procesor X bitů a.p., tak k nim měl mít přijít pamět' s a.p. Y a ten řadicí paměti bude posíládat ty pakety



→ z pohledu CPU:



• Systémová sběrnice - je na ní přijem řadič paměti a výchova závislostí

↳ bylo by složitě, kdyby 2 procesory měly různé adresy 2 sběrnice

→ musí být multidrop

⇒ používá se PCI Express (PCIe) - síťová, multidrop, full-duplex

→ má 2 druhé porty

1, adresace adresou závislostí

LOAD addr  
STORE addr

2, adresace adresou v paměťovém adresovém prostoru ↘

⇒ memory write packet MWr


⇒ memory read packet MRd

→ procesor posle read packet na různé LOAD

→ řadič paměti posle data a pak procesoru Completion Data (CpD) packet

⇒ pro daný odpojek je řadič master a procesor slave

⇒ procesory i řadiče paměti mají adresu - ID



⇒ CPU0 chce od řadiče číst ⇒ řadič pak posle na adresu 0 a říká, že je 10x

⇒ ostatní procesory/závislosti ignorují

+ musí se identifikovat - procesor si bude očekávat něco odpojek

• memory mapped I/O (MM I/O) → LOAD, STORE je nemůže

→ jak komunikovat s registry závislostí? → starší procesory měly pošti instanci

návíc


→ v paměťovém a. prostoru bude asi hodně nevyužitého místa

⇒ přiřadíme mezi adresy z paměti stejná registrum

- když chce procesor něco ze paměti, pak posle adresu → řadič to spracuje

- když chce něco ze registru závislosti, pak posle adresu → řadič ní, že není pro něj → ignoruje ho → spracuje ho stejný registr, pro který je to vícenásobné

⇒ každá závislost má svou vlastní adresu, kde jeho registry závisí



• Host-Controller Interface (HCl) - Jen komunikací poštol je vlastně dany kon

systémovou sběrnicí → několik závislostí řešíme jenom co oznamují ty registry

⇒ jak například seber  
paměti do bufferu

→ data reg = \$90000002

• buffer - bytový array (4096)

• for i in range(4096):


→ mov AL, [90000002, i]

→ mov [buffer+i], AL

spalování čísel a datového řádku paměti

[buffer] je buffer adresy bufferu

## • Zvuková karta



Zvuk: zahrnují různé plak v různých intervalech

⇒ sample jsou signed čísla

8 bit → 16 bit → 24 bit

normální kvalita zvuku




normální

→ reproduktorem můžeme posílat adekvátní napětí ⇒ zvuková karta je DAC

→ můžeme ji v pravidelných intervalech posílat k monitory

⇒ zvukovací frekvence / sampling rate ~ 22 kHz - 44,1 kHz - 96 kHz

STORE  
WAIT  
→ je potřeba to dělat velmi přesně, aby procesor nemusel posléclat a ne nedělat



→ do bufferu se zvukové karty nahajíme sample třeba na 1ms dopředně

⇒ ta karta je pak v pravidelných intervalech posílá reproduktoru

→ v adresovém reg. jí můžeme říct kam zapisovat nové sample

→ do config. reg. zapisujeme sample rate, reverb, reverb, mono / stereo

podle počtu mikrofonů • mono zvuk - 1 mikrofon

mikrofonů • stereo zvuk - vlevo/vpravo zvuk → ukládání je možné dvojkřídlácky

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

→ control reg.: stop, play, record - typická karta bude mít ADC a může nahávat

→ status reg.: playing? recording? play position

⇒ pro některé sample můžeme řídit o endianitě toho data reg


⇒ můžeme to samy zapisovat ve správné endianitě



## mixární rámci

- máme 2 posloupnosti rozveru a chceme je pletat priebežne → musíme je synchronizovať
  - mohlo by to diľať procesor, ale jole to hardwarom
- ⇒ HW akcelerace (CPU offloading) — kartka umí do mixární hardware
- v dnešných kartač býva nájazd jednoduchý procesor DSP (Digital Signaling Processor)

## řadič sběrnice




⇒ aby chom proveli 1 transakci na ří sběrnici za kím ( $I^2C$ ), tak musíme provést více (11) transakci na ří sběrnici priebežne (PCIe)

⇒ máme nájazd while cyclus kde poriad loadujeme ten stavovní reg. pre ACK

⇒ Device polling — během pollingu procesor plýtra čas

## • Grafická karta



→ Grafická karta má své vlastní paměť DRAM, která se říká video RAM

rasterový obrazek

framebuffer - je v něm uložená bitmapa aktuálního stavu obrazovky  
 ⇒ Na grafická karta přijde počítá info o pixelech  
 ⇒ Všechny framebuffery jsou monitorem  
 $\rightarrow 50 \text{ Hz} \Rightarrow 50 \text{ kŕát } 1/\text{s} \text{ třeba}$

→ historicky nejedý laser střílel elektrony na sklokoře ⇒ obraz

### • VGA - analogová linka mezi g. kartou a monitorem

(↳ anologová hodnota U říká kolik e<sup>-</sup> střílel ⇒ intenzita obrazu  
 ↳ možné pro 3 RGB kanály)

→ dnesní CRT monitor by to musel převést pomocí ADC

⇒ dnes se používá DVI, HDMI, DisplayPort ← digitální sériové linky

→ celý frame-buffer je zase namapovaný někde v paměti v adresovém prostoru

→ Edgě chce měnit jeho obsah, tak rovnou měříme x/y position do libovolného pixelu

→ problem: grafická karta rytíkreslí na obrazovku → rytíkreslí většinu obrazu

a TĚD přepíše frame-buffer ⇒ dolní polovina se zobrazí jinak

→ 1 frame je divizný

vertical sync.

→ historicky když sem laser digital, tak se musel po obrazovce vrátit

⇒ je samozřejmě frame - nejedý VSync register nám říká, jestli je to okno → frame buffer budeme měnit v tom okně

→ nebo má prostě 2 frame-buffery

### → HW akcelerace

1, HW rasterizace textur - ve video RAM má malé bitmapy těch textur

(↳ neposíláme ji hodnoty px, ale čísla znaku → tiskárna je v té tabulce)

2, Rasterizace 2D grafiky - nabíráme tam 2D vektorovou grafiku

3, Rasterizace 3D grafiky - někam do video paměti nabíráme informace

o těch triangle meshes + textury a tím 3D rasterizační engine


generuje obsah frame-buffern, aby to vypadalo, že se na ten model koukáme z různého úhlu

- moderní grafické karty mají programovatelný procesor, abychom mohli využívat 3D rasterizaci → do té video paměti nahráváme program než strojovém kódem, který ten procesor požadovaný
- ⇒ tímto programům se říká shadery

## • Firmware počítací

- von Neumann: pf. paměť je volatilé → kde se nachází počítační program?
- ⇒ k rádici paměti přiřazíme nějakou non-volatile ROM paměť
  - nebude nahrazovat firmware toho počítací
- ⇒ Na FW ROM nasmajíme nějakou f.a.f. kódu procesoru
- ⇒ procesor má hardwired start-up vector ← počítační adresa IP po zapnutí
- ⇒ výrobce toho počítací samy může nahrať JMP instrukci na ten firmware - může si ho užít jak potřebuje

FW ROM ~ 1MB  
dneska



## BOOTOVÁNÍ POČÍTAČE

- 1, Test & Config. HW - rádiové rádiové řadiče provede do počítačního systému:
  - nastaví bárové adresy registrů závislosti
  - při domluvání těch adres komunikuje se závislostmi pomocí jejich adres
  - plug & play - něco tam shrubíme a ono se to "samo" na konfiguruje aby se ty adresy někdy
- 2, naložení vnitřekného SW

→ na mother boardu toho počítací použijete další paměti se SW ← option ROMky

→ jsem rase někde nasmajováno a ten FW ví edle \*

→ avšehdne, tak prodele JMP na rádiátko se option ROMky

\* ví, ede mužem mít - na rádiátku mají nějaké ID magic number

→ programy na nich ROM kóde si ponejmé někdy dle operací paměti

→ mass storage devices - 0 / metadata data

↳ boot sector - někde v něm je magic / jestli je reba není bootovatelný /

↳ jejich 0. sektor může obsahovat strojový kód

↳ když obsahuje, tak si ho naopíráme do operací paměti a spustí

→ option romky dneska již existují - treba grafická karta aby se na konfigurovala

→ v boot sektoru je boot loader → ten řídí v jeho sektořech je

něco vnitřekného a naopíráje je do operací paměti ⇒ další SW

3) abstrakce nad HW - do boot sektoru by se měsíel rádnyj delší program

→ ve FW jsou nějaké rádkachní funkce

- read sector - přečtení sektoru

- read key - přečtení vstupu z klávesnice

- print char - zobrazení znaku na monitor



když bootloader potřebuje  
násled sektor, tak se dělá  
hromadí toho FW

→ historicky byl ten finální program na nejakej disketu a ten  
bootloader prostě nahrává celou tu disketu do operační paměti

→ dneska je na tom prvním disku nějaký souborový systém s více  
programy, hlavně kernel OS

⇒ bootloader někam nabíráje ten kernel → JMP → spustí ho

1) kernel OS nám umožňuje pracovat s file systémem

2) lepší abstrakce nad HW - práce s myší, klávesnicí, monitorem, ...

3) spouštění programů

- shell operačního systému - umožňuje uživateli si vybírat

↳ funkční rádka, grafický shell: lišta, plocha

↓  
linux

windows