

Cozmo Code Lab Pense-bête

By Anki Team

Table des matières

CUBE	3
MOUVEMENTS	4
ACTIONS	5
ANIMATIONS	5
EVENEMENTS	6
CONTRÔLE	8
CAPTEURS	
AFFICHAGE	10
OPERATEURS	12
DONNEES	13
LISTES	13


Ceci est un glossaire sur le Code Lab incluant les blocs du mode constructeur. Le glossaire est également accessible depuis l'application Code Lab.

Merci de poster vos questions et commentaires sur les blocs sur le forum¹

CUBE



Image de référence des marqueurs de cube



Marqueur des cubes lumineux par Dr. David S. Touretzky

_

¹ https://forums.anki.com/

MOUVEMENTS

Cette catégorie de blocs contrôle les mouvements de Cozmo. Un détail important est que certains blocs utilisent le planificateur de trajectoire de Cozmo alors que d'autres non. Si un bloc utilise le planificateur de chemin, Cozmo contournera et/ou évitera les objets reconnus, comme ses cubes, qui se trouvent sur son chemin.

Blocs	Descriptions
Drive [X] mm at [Y] mm/s	Avance sur une distance de [X] millimètre a une vitesse de [Y]
	millimètre par seconde. Utilisez une distance négative pour reculer.
	Vitesse max [Y]: 220mm/s
Turn [X]° at [Y]° /s	Tourne Cozmo de [X] degré a une vitesse de [Y] degrés par seconde.
	Un angle [X] positif tourne Cozmo vers la droite et un négatif vers la
	gauche. Vitesse max [Y]: 200°/s
drive left wheel [X] mm/s, right [Y] mm/s	Avancer la rouge gauche de [X] mm/s et droite de [Y] mm/s. Utilisez
	une vitesse négative pour [X]/[Y] pour faire tourner les roues dans le
	sens inverse des aiguilles d'une montre. Vitesse max [X]/[Y] : 220mm/s
stop [wheels / head / lift / all]	Arrête n'importe quel moteur sélectionné (Roues, Tête, Bras, Tout)
dock with Cube [#]	Conduit Cozmo vers un cube spécifique et s'y accoste ce qui signifie
	qu'il sera en mesure de ramasser le Cube sans soulever ses bras.
	Action Commendation in land and a superior of the state o
	Astuce: Cozmo doit voir le cube pour l'accoster, il est donc souvent utile
manifesta [V] familiard [V] to side [7] °	de faire une vérification avec le bloc « Cube [#] est visible ».
navigate [X] forward, [Y] to side, [Z] °	Avance Cozmo vers une position relative à sa position actuelle : [X]
	millimètre vers l'avance, [Y] millimètres sur le côté et incliné à [Z]
	degrés. Une valeur négative de [X] le fait reculer, de [Y] le fait se déplacer vers la gauche et de [Z] le tourne vers la gauche
	deplacer vers la gauche et de [2] le tourne vers la gauche
	Cozmo utilisera son planificateur de trajectoire pour essayer d'éviter les
	obstacles
navigate in world to [X] x, [Y] y, [Z] °	[Utilisation d'un bloc avancé]: Fait avancer Cozmo vers une
	coordonnée de son environnement. [X] millimètre sur l'axe des
	abscisses, [Y] millimètre l'axe des ordonnées et fera face à un angle
	[Z]°.
	Cozmo utilisera son planificateur de trajectoire pour essayer d'éviter les
	obstacles
	Astuce : Ce bloc peut être utilisé pour avancer Cozmo avec précision
	dans son environnement. Notez que le point d'origine de la carte
	interne de Cozmo est quelque chose qu'il contrôle (et pas vous), ce bloc
	est souvent plus utilisé une fois que vous avez calculé la distance
	relative entre les points que vous souhaitez parcourir.

ACTIONS

Les blocs d'action contrôlent le mouvement de levage de Cozmo, le mouvement de la tête, les lumières de cubes et de son dos. Il y a un total de cinq lumières sur son dos — trois verticalement avec un supplémentaire de chaque côté de la pile — seule la colonne centrale est contrôlable. Pour éteindre une lumière, il faut sélectionner la couleur noire.

Blocs	Descriptions
say [text]	Fait parler Cozmo avec le [text] spécifié
move lift [X] °/s	Déplace le bras à une vitesse de [X] degrés par seconde. Il
	continuera à se déplacer jusqu'à l'arrêt ou jusqu'à ce que sa
	hauteur min/max soit atteinte. Vitesse max [X]: 200°/s
move lift to [X] % at [Y] °/s	Déplace le bras de Cozmo à [X] pour cent maximum (0% = bas,
	100% = haut) à une vitesse de [Y] degrés par seconde. Vitesse max
	[Y] : 200°/s
move head to [X]° at [Y] °/s	Déplace la tête de Cozmo de [X] degrés (-25° = Bas, 0° = niveau, 45°
	= haut) à une vitesse de [Y] degrés par seconde. Vitesse max [Y] :
	150°/s
set backpack light [color]	Règle les lumières du dos de Cozmo sur la couleur [color] spécifié.
	Utilisez le noir pour éteindre les lumières
on Cube [#] set [all lights / light #] to [color]	Règle la couleur [color] sur le cube [#] avec ls valeurs suivantes :
	1,2,3,4 ; tous les 4 à la fois. Utilisez le noir pour éteindre les
	lumières
on Cube [#] [spin / blink] lights in [color]	Règle le mode d'éclairage du cube (spin ou clignotant) en précisant
	la couleur [color] du cube [1,2 ou 3]
	La couleur noire indique "lumières éteintes"

ANIMATIONS

Une animation complète de Cozmo, consiste en une combinaison de mouvement physique, de son et d'une animation de visage. Le bloc d'animation vous permet non seulement de déclencher une animation mais aussi d'isoler les parties du mouvement physique de Cozmo. Ceci est utile lorsque vous avez seulement besoin d'utiliser qu'une partie d'une animation.

Blocs	Descriptions
play [animation name] animation	Lire l'animation spécifiée sur Cozmo.
	Si vous souhaitez verrouiller ses roues, bras ou mouvement, utiliser les blocs d'animation activer/désactiver
enable: [wheels / head / lift] in animations	Permet d'activer les mouvements de tête, roues et bras de Cozmo
	S'ils sont déjà désactivés, ce bloc permet de les réactiver

disable: [wheels / head / lift] in animations	Permet de désactiver les mouvements de tête, roues et bras de Cozmo jusqu'à réactivation de ceux-ci
	Astuce: Ce bloc peut être utile si votre projet dépend du fait que Cozmo soit aligné d'une certaine manière. Par exemple, si vous voulez que Cozmo joue une animation joyeuse mais qu'il reste aligné pour taper sur un cube. Vous pouvez ainsi désactiver ses roues
play [sound name] sound	Permet de jouer un son [sound name]
play [sound name] sound and wait	Permet de jouer un son [sound name] et d'attendre jusqu'à la fin du son pour continuer
stop [sound name] sound	Permet d'arrêter de jouer un son [sound name] *Astuce : Pour désactiver la musique de fond par défaut de Code Lab, arrêtez le son "arrière-plan".
advanced: play [text] SDK animation	Le SDK de Cozmo donne accès à des centaines d'autres animations. La chaine d'identification de l'animation peut être jouée en utilisant ce bloc *
advanced: play [text] SDK animation group	Le SDK de Cozmo donne accès a des centaines d'autres animation de Cozmo. Le chaine d'identification du groupe d'animation peut être jouée en utilisant ce bloc **

^{*}Pour voir la liste complète des animations, vous devez installer le SDK de Cozmo et exécuter le programme remote_control.py² ou le Cozmo Explorer Tool³ de **GrinningHermit.** Nous conseillons d'utiliser les groupes d'animations plutôt que les chaines d'animation car elles peuvent changer dans le temps, ce qui signifie que votre programme pourrait ne plus fonctionner à l'avenir.

** Pour voir la liste complète des identifiants de groupe d'animation (c'est-à-dire, des déclencheurs d'animation), consultez la documentation SDK⁴.

EVENEMENTS

Les blocs suivants sont appelés « blocs de chapeau » et on la forme pour lancer des scripts et seront toujours au sommet d'une pile de blocs (comme les chapeaux !)

Blocs	Descriptions
when clicked	Ce bloc se déclenche lorsque le drapeau vert est touché

² https://www.youtube.com/watch?v=0gyPdws-fI4

³ https://forums.anki.com/t/cozmo-explorer-tool-v0-5/5622

 $^{^4\} http://cozmosdk.anki.com/docs/generated/cozmo.anim.html\#cozmo.anim.Triggers$

	Le fait de toucher le drapeau vert fait des choses : 1) Déclenche tous les blocs « quand on clique » et 2) rend les autres blocs de catégorie d'événements capables d'être déclenchés
when Cube [#] tapped	Déclenche l'exécution du code situé en dessous lorsque le cube (#) est tapé
	Astuce : Taper sur un cube signifie lui donner un coup délibéré et rapide
when Cube [#] moved	Déclenche l'exécution du code situé en dessous à chaque fois que le cube (#) est déplacé
	Astuce : Déplacer un cube signifie le placer dans une position ou un endroit légèrement différent.
when face seen	Déclenche l'exécution du code situé en dessous à chaque fois que Cozmo voit un visage
	Notez que le drapeau vert doit être actif pour que le bloc se déclenche
when happy face seen	Déclenche l'exécution du code situé en dessous à chaque fois que Cozmo voit un visage heureux
	Notez que le drapeau vert doit être actif pour que le bloc se déclenche
	Astuce: Visage heureux = Grand sourire!
when sad face seen	Déclenche l'exécution du code situé en dessous à chaque fois que Cozmo voit un visage triste
	Notez que le drapeau vert doit être actif pour que le bloc se déclenche
	Astuce : Visage triste = froncement de sourcils !
when [message#] received	Déclenche l'exécution du code situé en dessous lorsqu'un autre bloc de code diffuse un message [message#]
	Astuce: Pour les codeurs, pensez les messages comme des fonctions
broadcast [message#]	Diffuse (envoie) un message pour déclencher le bloc « when message[#] received »
	Astuce: Après la diffusion d'un message, les blocs sous ce bloc continueront à s'exécuter. Par conséquent, les blocs seront exécutés en parallèle.
	Pour les codeurs expérimentés, pensez aux threads comme dans la plupart des langages de programmation

broadcast [message#] and wait to complete	Diffuse (envoie) un message pour déclencher un bloc « when
	message[#] received » puis attend que les blocs sous « when
	message[#] received » s'exécutent complètement avant de
	continuer.
	Astuce : Pour les codeurs expérimentés, pensez ce bloc comme un
	appel de fonction.

CONTRÔLE

Comme son nom l'indique, les blocs de contrôles sont utilisés pour contrôler les scripts et peuvent prendre la force d'un bloc C (boucles), d'un bloc chapeau (pour le démarrage des scripts), d'un bloc de pile (pour arrêter / annuler un script)

Blocs	Descriptions
wait [X] secs	Permet d'attendre [X] secondes.
	Si aucun bloc de code n'est en cours d'éxécution, un projet se termine
	automatiquement après quelques secondes. Ce bloc permet de
	maintenir le projet en exécution pendant un certain temps comme par
	exemple, le temps d'un joueur tape sur un cube.
	L'ajout d'un bloc « wait » peut vous assurer que votre projet ne se
	termine pas avant que vous l'ayez décidé.
repeat [X]	Répète le code [X] fois
forever	Répète le code jusqu'à ce que le programme soit arrêté.
	Dépannage : Votre code s'exécute lentement ? Essayez d'ajouter un court
	bloc « wait » à votre boucle. Parfois, le code peut utiliser un moment
	pour reprendre son souffle.
if (condition) then [A]	Si la condition (condition) est vraie, alors exécuter les blocs dans [A]
if (condition) then [A] else [B]	Si la condition (condition) est vraie, alors exécuter les blocs dans [A]
11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	sinon exécuter les blocs dans [B]
wait until (condition)	Attendre jusqu'à ce que la condition (condition) soit vraie
repeat until (condition)	Répéter jusqu'à ce que la condition (condition) soit vraie.
	Dépannage : Votre code s'exécute lentement ? Essayez d'ajouter un court
	bloc « wait » à votre boucle. Parfois, le code peut utiliser un moment
	pour reprendre son souffle.
stop [all / this script]	Utilisez ce bloc pour arrêter tous les blocs [all] du projet ou pour arrêter
	qu'une partie des blocs [this script]
stop [what Cozmo's doing]	Arrête ce que fait cozmo (mouvement roues, tête, bras, animations,
	texte, etc)
Enable: always wait for Cozmo to finish	Attends que Cozmo est fini avant de passer au bloc suivant
	Remarque : Comportement par défaut
	Remarque : Comportement par défaut

disable: always wait for	Cozmo to finish
--------------------------	-----------------

Désactive la fonction précédente afin que Cozmo n'attende pas de terminer ce qu'il fait pour passer au bloc suivant

CAPTEURS

Ce sont toutes les entrées qui vous permettent de lire les valeurs actuelles de Cozmo et de son monde. Notez que les valeurs affichées ne sont pas mises à jours en temps réel.

Blocs	Descriptions
Cozmo lift height %	La hauteur du bras de Cozmo en pourcentage de sa hauteur maximale (100%)
Cozmo head angle °	Retourne l'angle de la tête de Cozmo en degrés (-25° = bas, 0°=milieu, 45°=max)
Cozmo pitch °	Retourne l'angle d'inclinaison en degré de Cozmo (avant/arrière).
	Avant = Valeur négative, Arrière = valeur positive
Cozmo roll °	Retourne l'angle d'inclinaison en degré de Cozmo (gauche/droite)
	Droite = valeur négative, Gauche = valeur positive
Cozmo yaw °	
Cozmo position [X/Y/Z] in world	Retourne la composante [X], [Y] ou [Z] de la position de Cozmo en utilisant la carte interne de Cozmo
	Astuce: Ceci peut être utilisé avec le bloc « navigate in world to [X] x, [Y] y, [Z]
	° » pour tracer exactement l'endroit ou vous souhaitez que Cozmo aille.
is face visible	Retourne vraie si Cozmo voit un visage sinon faux
face expression	Retourne soit Happy ou upset ou unknown
Face name	Retourne le nom du visage (c'est-à-dire le nom entré dans « Rencontre
	Cozmo »). Renvoie nulle s'il voit un visage qu'il ne reconnaît pas
face position in camera [X/Y]	Renvoie la composante [X] ou [Y] de la position 2D du centre du visage dans la vue Caméra de Cozmo.
	Plage de la caméra de Cozmo : 0,0 à 320,240)
	Astuce: Essayez d'utiliser la position du visage comme entrée. Si vous vous
	déplacez vers la gauche ou la droite, comment aimeriez que Cozmo réagisse ?
face position in world [X/Y/Z]	Renvoie la composante [X], [Y] ou [Z] (hauteur) dans l'environnement de
- 1400 POOLSON III WONE [17 17 2]	Cozmo.
	Ce bloc est utile pour déterminer la relation entre les objets dans
	l'environnement de Cozmo
was Cube [#] tapped	Retourne vrai ou faux selon si un cube spécifié a été tapé
last tapped Cube	Renvoie le dernier cube (1,2 ou 3) qui a été tapé
is Cube [#] visible	Renvoie le cube vraie ou faux selon si un cube (1,2 ou 3) est visible.
	Un cube visible est un cube donc Cozmo peut voir son marqueur. Cozmo ne
	doit être ni trop près ni trop éloigné et la pièce doit être ni trop sombre ni trop
	éclairé (un petit tour chez l'ophtalmo pour Cozmo et c'est bon !)

Cube [#] pitch ° in camera	Retourne l'angle, en degrés, de la pointe du cube spécifié (avant, arrière) tel qu'il est vu dans la camera de Cozmo Cf Marqueur des cubes lumineux par Dr. David S. Touretzky
Cuba [4] nall 8 in cancers	†
Cube [#] roll ° in camera	Retourne l'angle, en degrés, de l'inclinaison du cube spécifié (droite / Gauche) tel qu'observé à travers la caméra de Cozmo
	Notez que le cube doit être visible par Cozmo
Cube [#] yaw ° in camera	
Cube [#] position in camera [X/Y]	Retourne la composante [X] ou [Y] du cube spécifié à travers la caméra de
	Cozmo
	Notez que le cube doit être visible par Cozmo
Cube [#] position in world [X/Y/Z]	Retourne la composante [X], [Y] ou [Z] (hauteur) du cube spécifié à travers la
	caméra de Cozmo dans son environnement
	Notez que le cube doit être visible par Cozmo
device pitch °	Retourne l'angle d'inclinaison en degré de l'appareil mobile (avant/arrière)
device roll °	Retourne l'angle d'inclinaison en degré de l'appareil mobile (droite/gauche)
device yaw °	
current [time]	Retourne la date courante [année / mois / date / jour-de-semaine / heure /
	minute / seconde]

AFFICHAGE

Ces blocs permettent de dessiner temporairement sur le visage de Cozmo lorsque le bloc « Afficher sur le visage de Cozmo » est utilisé

Blocs	Descriptions
Display on Cozmo's face	Afficher l'image sur le visage de Cozmo
	Notez que l'image restera pendant 30 sauf si elle est interrompue (par une animation, fin de programme, une autre image, etc.)
Clear all pixels	Efface tous les pixels de l'image en cours
	Notez que pour effacer les images, il faut l'utiliser avec le bloc « Display on Cozmo's face »
Draw [text] at [X], [Y]	Dessine le texte [text] à la position de pixel donnée en utilisant les coordonnées [X], [Y]. Le visage de Cozmo fait 128px de large et 64px de haut. La plage d'affichage est pour [X] 0-127 et [Y] 0-63.
	La coordonnée 0,0 se situe dans le coin supérieur gauche du visage

	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Set text scale to [X] %	Permet de définir la taille du texte sur le visage de Cozmo à [X] pour cent. Par défaut, la taille est à 100%
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Set text alignment to [top / center / bottom] [left / center / right]	Permet d'aligner le texte sur le visage de Cozmo [haut, milieu, bas] et [gauche, centré, droite] par rapport au bloc utilisé « draw text at »
	Par exemple, pour dessiner un texte venant du côté droit du visage de Cozmo, réglez l'alignement du texte sur "right", et dans le bloc "draw text at" réglez la valeur [X] sur 127 pixels.
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Draw line from [X], [Y] to [X2], [Y2]	Permet de tracer une ligne entre les coordonnées de 2 pixels
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Draw rectangle from [X], [Y] to [X2], [Y2]	Permet de dessiner un rectangle entre les coordonnées de 2 pixels
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Fill rectangle from [X], [Y] to [X2], [Y2]	Permet de dessiner un rectangle rempli entre les coordonnées de 2 pixels
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Draw circle at [X], [Y] with radius [Z]	Permet de dessiner un cercle à la coordonnée de pixel [X] et [Y] avec un rayon [Z]
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Fill circle at [X], [Y] with radius [Z]	Permet de dessiner un cercle rempli à la coordonnée de pixel [X] et [Y] avec un rayon [Z]
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »
Set drawing mode to [draw/erase] pixels	Définit si vous ajoutez ou effacez des pixels
	Notez que pour voir ce que vous dessinez, utilisez le bloc « Display on Cozmo's face »

OPERATEURS

Les opérateurs permettent d'utiliser des équations mathématiques dans les scripts et de gérer les chaines de caractères.

Blocs	Descriptions	
[X] + [Y]	Retourne le résultat de l'addition de [X] plus [Y]	
[X] - [Y]	Retourne le résultat de la soustraction de [X] moins [Y]	
[X] * [Y]	Retourne le résultat de la multiplication de [X] fois [Y]	
[X] / [Y]	Retourne le résultat de la division de [X] divisé [Y]	
([X] < [Y])	Retourne vraie si [X] est plus petit que [Y]	
([X] = [Y])	Retourne vraie si [X] est égal à [Y]	
([X] > [Y])	Retourne vraie si [X] est plus grand que [Y]	
([X) and (Y))	Retourne vraie si [X] et [Y] sont vraies	
([X) or (Y))	Retourne vraie si [X] ou [Y] est vrai	
(not (Y))	Retourne vraie si [Y] est faux et faux si [Y] est vrai	
pick random [X] to [Y]	Retourne un entier aléatoire compris entre [X] et [Y]	
[X] mod [Y]	Retourne le modulo de la division de [X] divisé par [Y]. C'est-à-dire le reste de la division	
round [X]	Arrondi [X] a la valeur entière la plus proche (valeur haute ou basse)	
[operators] of [X]	Opérateurs mathématiques standard comparable à ceux d'une calculatrice scientifique.	
	[abs] = valeur absolue de [X]	
	[floor] = renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à [X]	
	[ceiling] = renvoie le plus petit entier qui est supérieur ou égale à [X]	
	[sqrt] = racine carrée de [X]	
	[sin] = sinus de [X]	
	[cos] = cosinus de [X]	
	[tan] = tangente de [X]	
	[asin] = inverse du sinus de [X]	
	[acos] = inverse du cosinus de [X]	
	[atan] = inverse de la tangente de [X]	
	[ln] = logarithme naturel de [X]	
	[log] = logarithme de [X]	
	[e ^] = e à la puissance de [X]	
	[10 ^] = 10 à la puissance de [X]	
Join [text1] and [text2]	Combine deux chaines ensemble	
	Exemple: text1=" Hello", text2=" World!" Résultat: "HelloWorld!"	
letter [#] of [text]	Retourne la lettre [#] de la chaine de caractère donnée.	
	Par exemple, la lettre # 1 de "Cozmo" est "C".	
	Astuce avancée du codeur : Il est possible d'utiliser de façon créative les chaînes et ce	
1 65	bloc pour créer et parcourir une liste.	
length of [text]	Retourne la longueur de [text]	
[text1] contains [text2]	Retourne Vrai si la deuxième chaine de texte est contenue dans la première	

DONNEES

Utilisez les blocs de données pour gérer les variables. Le bloc est vide par défault. Vous devez créer la variable avant que les blocs « set » et « change » apparaissent.

Blocs	Descriptions
Create variable	Permet de créer une nouvelle variable et de
	définir son nom
Set [variable] to [X]	Valoriser la variable [variable] a [X]
Change [variable] by [X]	Ajouter [X] a la variable [variable]

LISTES

Blocs	Descriptions