

digital wood joints



Frame Corner Joints

To open a file of the kind you need, just press the name of the appropriate folder (e. g. \rightarrow DXF.10).

Name of the joint:	Name of file: in folder:					
← Halved Dovetail Corner	T_009	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	→ MicroStation→ Minicad 7.0	•		→ MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → MBA_CAD Part 2 → MBA_SIM Part 2
← Dovetail Key Corner	T_007	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	→ MicroStation→ Minicad 7.0	•		→ MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → MBA_CAD Part 2 → MBA_SIM Part 2 → MBA_CAD Part 3 → MBA_SIM Part 3
Mitre Joint with Dovetail Key	T_011	•	→ MicroStation→ Minicad 7.0	•		→ MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → MBA_CAD Part 2 → MBA_SIM Part 2 → MBA_CAD Part 3 → MBA_SIM Part 3
← Jigsaw Mitre Joint	P_001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	→ MicroStation→ Minicad 7.0	•	• •	→ MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → MBA_CAD Part 2 → MBA_SIM Part 2





Frame Joints

Frame Corner Joints

```
← Halving with Elliptical Tenon
★ DXF.10 - 2D → MicroStation → Velum 2.7 → Iges 5 → MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → MBA_SIM Part 2
← Double Jigsaw-Hook Corner
P_005 → DXF.10 - 2D → MicroStation → Velum 2.7 → Iges 5 → MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → DXF.12 - 3D → Minicad 7.0 → Velum 4.0
★ Velum 2.7 → Iges 5 → MBA_CAD Part 1 → MBA_SIM Part 1 → DXF.12 - 3D → Minicad 7.0 → Velum 4.0
```

