

## 第二讲 源源不绝

俗气的马克思主义者认为:"世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是由事物内部的矛盾决定的"。这句话里有两点对于本讲是很重要的,一点是"物质是运动的",一点是"运动是有规律的"。STM32 也是一样,他的运动源源不绝,且有着他特定的规律。

#### 本讲学习目标:

- 1、有的放矢,力无虚发。
- 2、把握重点,审时度势。

#### A: 万法因缘生


STM32 有着完备的时钟的体系,在上一讲中,列出了整套的硬件结构及库文件结构, 今天将围绕着 RCC 复位与时钟控制,完成对 STM32 的初步调戏。

佛说:万法因缘生,万法因缘灭。我说:还个换成"源"好一点。开头说过,物质是运动的,运动是有规律的。这一规律在 uP 中非常容易被体现出来。"源"即时钟,STM32 的时钟无法想象的复杂,见下页中的图。

\_\_\_\_\_\_

在这里说明下 BOOT 的选择(具体软件启动 startup.s 解释见讲义附件):

启动模式选择引脚		启动模式	说明	
BOOT1	воот0	<b>万列侯</b> 八	₽E-973	
X	0	主闪存存储器	主闪存存储器被选为启动区域	
0	1	系统存储器	系统存储器被选为启动区域	
1	1	内置SRAM	内置SRAM被选为启动区域	





Ling.Ju

现在简单介绍下几个时钟:

HSE: 外部晶体/陶瓷谐振器(一般选用 8M 手册中提到范围为 4~16Mz)
用户外部时钟 (最高可达 25MHz 从 SOC\_IN 引脚输入,并保证 OSC\_OUT 悬空)

HSI: 此时钟信号由内部 8MHz 的 RC 振荡器产生,可直接作为系统时钟或在 2 分频后作为 PLL 输入

LSE: 是一个 32.768kHz 的低速外部晶体或陶瓷谐振器。它为实时时钟或者其他定时功能提供一个低功耗且精确的时钟源

LSI RC: 担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保持运行,为独立看门狗和自动唤醒单元提供时钟。LSI 时钟频率大约 40kHz (在 30kHz 和 60kHz 之间)。

除此之外,值得一提的是 SYSCLK/HSI/HSE/2 分频的 PLL 时钟,可由时钟配置寄存器 (RCC CFGR)中的 MCO[2:0]位控制外部 MCO 引脚输出。作为时钟同步信号。

\_\_\_\_\_

知道了这几个时钟,我们来认识一下相关的几个寄存器:

时钟控制寄存器(RCC_CR)	时钟配置寄存器(RCC_CFGR)
APB2 外设复位寄存器 (RCC_APB2RSTR)	APB1 外设复位寄存器 (RCC_APB1RSTR)
AHB 外设时钟使能寄存器(RCC_AHBENR)	APB2 外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR)
APB1 外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR)	AHB 外设时钟复位寄存器 (RCC_AHBRSTR)

#### 部分对应库函数:

函数名	rcc. c	函数作用
RCC_DeInit	00216	将外设 RCC 寄存器重设为缺省值
RCC_HSEConfig	00269	设置外部高速晶振 (HSE)
RCC_HSICmd	00353	使能或者失能内部高速晶振 (HSI)
RCC_PLLConfig	00377	设置 PLL 时钟源及倍频系数
RCC_PLLCmd	00400	使能或者失能 PLL
RCC_SYSCLKConfig	00563	设置系统时钟 (SYSCLK)
RCC_HCLKConfig	00607	设置 AHB 时钟(HCLK)



### Ling.Ju

RCC_PCLK1Config	00633	设置低速 AHB 时钟 (PCLK1)
RCC_PCLK2Config	00659	设置高速 AHB 时钟(PCLK2)
RCC_LSEConfig	00828	设置外部低速晶振 (LSE)
RCC_LSICmd	00861	使能或者失能内部低速晶振 (LSI)
RCC_GetClocksFreq	00907	返回不同片上时钟的频率
RCC_AHBPeriphClockCmd	01063	使能或者失能 AHB 外设时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd	01094	使能或者失能 APB2 外设时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd	01125	使能或者失能 APB1 外设时钟
RCC_MCOConfig	01281	选择在 MCO 管脚上输出的时钟源

以上的这些是会常用到的 RCC 库函数,当然有些函数是包括输入参量的,具体可以参看 rcc.h 中的一些宏。

\_\_\_\_\_

#### 笔者的话:

如果你想快速的配置好 RCC,则可使用一个比较偷工减料的办法,笔者一直使用。

试用一下这个函数 "SystemInit();" 他位于 system\_stm32f10x.c 下 162 行。

注意: 开放 system\_stm32f10x.c 下 051 行设置为 72MHz 模式,以及仔细观察 108 行。这个方式很管用吧?呵呵。

\_\_\_\_\_\_

#### Cortex-M3 滴答时钟

Cortex-M3的内核中包含一个SysTick时钟。SysTick为一个24位递减计数器,SysTick设定初值并使能后,每经过1个系统时钟周期,计数值就减1。计数到0时,SysTick计数器自动重装初值并继续计数,同时内部的COUNTFLAG标志会置位,触发中断(如果中断使能)。



Ling.Ju

在 STM32 的应用中,使用 Cortex-M3 内核的 SysTick 作为定时时钟,设定每一毫秒产生一次中断,在中断处理函数里对 N 减一,在 Delay(N)函数中循环检测 N 是否为 0,不为 0 则进行循环等待;若为 0 则关闭 SysTick 时钟,退出函数。延迟时间将不随系统时钟频率改变。

\_\_\_\_\_\_

V3.4 版本库函数 滴答时钟举例 (注意:全局变量 TimingDelay 必须定义为 volatile)


```
volatile u16 Timer1;
void RCC_Configuration(void)
                                                       void SysTickDelay(u16 dly_ms)
        SystemInit();
                                                               Timer1=dly_ms;
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
                                                               while(Timer1);
        //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
                                                       }
        if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
                                                       void SysTick_Handler(void)
                /* Capture error */
                while (1);
                                                               if(Timer1)Timer1--;
        }
                                                       }
}
应用举例: SysTickDelay(500);
```

-----

#### B: 矢---> GPIO

所有的微控制器都有输入输出端口,简称 IO, 而 GPIO 是 General Purpose Input Output (通用输入/输出)的简称,所谓有的放矢,找到控制目标进行控制,最基本的控制除了复位时 钟控制器 RCC 之外,GPIO 是最直观的外部控制,其中 STM32 的 GPIO,有功能配置及速度配置位,在 STM32 中一般有以下几种模式,请注意下以下结构参考图与库函数结构体中定义(GPIO.H 第 70 行):





结构体单元名	中文释义	实际结构与特点		
AIN	模拟输入	实际控制中,关闭了上端的施密特触发器(自己的翻译,图中		
		TTL 肖特基触发器恕我知识浅薄看不懂),以及输出驱动器即		
		模拟信号仅能通过管脚流入片内模拟输入端。(有可能有下拉		
		电阻,起到阻抗匹配作用)。		
IN_FLOATING	浮空输入	理解起来最简单,即什么都不接,手触摸的时候人体感应引脚,		
		可能高可能低,这个就不好说啦,STM32 结构不明,更何况		
		人体是个大电容啊。一般不用。		
IPD	下拉输入	D即 DOWN,下拉,笔者认为起到衰减及稳定信号作用,如		
		有雷同理解,不胜荣幸。		
IPU	上拉输入	U即 UP,上拉,此时在输入端,上拉电阻开关使能,芯片或		
		接口的内部或外部有上拉,保证输入不接信号时为 1。		
Out_OD	开漏输出	相当于三极管集电极,要得到输出高电平需上拉电阻,若输出		
		低电平则吸电流能力强,可参看达林顿管 UNL2003,思考该		
		芯片可否输出电平 1。		



### Ling.Ju

Out_PP	推挽输出	笔者钻研开关电源,(数字电路很没劲啦,一下一下就搞出来
		了的,开关电源环节多,健脑 O(∩_∩)O~~)习惯称为图腾柱
		输出,Totem Pole,或半桥,两个三极管或 FET 受互补信号
		控制,使得在一个导通时另一个总是截止。一般用来用来匹配
		电压,或者提高 IO 口的驱动能力。 在 STM32 中当然是为了
		提高其驱动能力而设定的。
AF_OD	开漏复用	AF 是复用的标号,是对于 STM32 的 GPIO 管脚的第二功能而
AF_PP	推挽复用	言的,具体用到再说。比如使用串口就是要设为复用哦。具体
		配置可以参看参考手册 V10: 8.1.11 外设的 GPIO 配置。

	配置模式	CNF1	CNF0	MODE1/0	PxODR寄存器
通用输出	推挽(Push-Pull)	0	0	01	0 或 1
地川桐山	开漏(Open-Drain		1 10	0 或 1	
复用功能	推挽(Push-Pull)		0	11	不使用
输出	开漏(Open-Drain		1	见表18	不使用
	模拟输入	0	0	00	不使用
输入	浮空输入		1		不使用
	下拉输入	1	0		0
	上拉输入	'			1
MODE[1:0	0] 意义				
00	保留		端口配置寄存器		
01	最大输出速度为	10MHz	GPIOx_CRL		
10	最大输出速度为	最大输出速度为2MHz		GPIOx_CRH	
11	最大输出速度为	50MHz			

```
void GPIO_Configuration(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
```



\_\_\_\_\_\_

#### 补充知识:


在一般集成电路中(如74系列)TTL 悬空等效于高电平,因为 TTL 型逻辑电路的基本构成是晶体三极管电路,逻辑0电平就是将输入端接到信号地,逻辑1电平+5V,为了保证电路可靠工作,设计时就对输入端加了正偏置,所以 TTL 与非门电路输入端悬空时可看做高电平输入。

CMOS 不允许悬空。原因是 CMOS 电路 CMOS 电路悬空可能出现不正常情况,因为 悬空会使电位不定,破坏正常的逻辑关系,另外,悬空时输入阻抗高,易受外界噪声干扰, 使电路产生误动作,而且也极易使栅极感应静电造成击穿。

CMOS 的输入端是 FET 的栅极,MOSFET 输入阻抗极高,氧化层很薄,若输入端存在漏电流,就会产生极高的压降,致使 SiO2层被击穿,因此一般都加保护电路。极易被击穿造成永久性的损坏,所以在使用时要注意防止静电打击或其他瞬变电压引起的过压击穿。

- 1、CMOS 电路的电源电压,切记不能把极性接反,否则会使保护二极管因过流而损坏。
- 2、电路输出端既不能和电源短接,也不能和地短接,否则输出级的 MOS 管就会因过流而损坏。
- 3、 除了 OD 门和三态门之外,不同输出端不能并联起来使用,否则容易造成输出级 MOS 管因过流而损坏。

附例图:



假设: A (CMOS) 器件导通, B (CMOS) 器件截止, Y1/Y2 关系线与: 则 A 器件下臂, B 器件上臂容易烧毁。

形成的低阻通路会产生很大的电流,极有可能导致器件的损毁,并且无法确定输出电平的高、低因此无法形成有用的线与逻辑关系。

解决方法: 使用 OD 门

这不是数电课:要看请课后自行翻看数字电路基础。



Ling.Ju

网上资料:

TTL 电平与 CMOS 电平的区别

(一)TTL 高电平3.6~5V, 低电平0V~2.4V

CMOS 电平 Vcc 可达到12V

CMOS 电路输出高电平约为0.9Vcc, 而输出低电平约为0.1Vcc。

CMOS 电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。

TTL电路不使用的输入端悬空为高电平

另外,CMOS 集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像 TTL 集成电路那样严格。 用 TTL 电平他们就可以兼容。

(二)TTL 电平是5V,CMOS 电平一般是12V。

因为 TTL 电路电源电压是5V, CMOS 电路电源电压一般是12V。

5V 的电平不能触发 CMOS 电路, 12V 的电平会损坏 TTL 电路, 因此不能互相兼容匹配。

#### (三)TTL 电平标准:

输出 L: <0.8V; H: >2.4V。

输入 L: <1.2V; H: >2.0V

TTL 器件输出低电平要小于0.8V, 高电平要大于2.4V。输入, 低于1.2V 就认为是0, 高于2.0就认为是1。

#### (四)CMOS 电平标准:

笔者补充:俗称1/2电平翻转

输出 L: <0.1\*Vcc; H: >0.9\*Vcc。

输入 L: <0.3\*Vcc : H: >0.7\*Vcc.

------

#### C: 课后练习

第二讲 源源不绝,旨在把握 RCC 的同时,使读者学会使用库函数配置 STM32,将 STM32 的时钟系统深层次的剖析,并能在熟练掌握时钟配置的同时,对 GPIO 进行简单初始化,希望有所帮助。课后练习是根据自身理解,在上次讲座结束后自己建立的工程模板中,设定系统滴答时钟作为延时,使各自开发板上灯被系统滴答时钟控制,有效的亮灭。



D: 听课笔记

# 稀里糊涂学 STM32

Ling.Ju
